



Полностью зарядите аккумуляторную батарею перед первым использованием устройства.



Для установки и извлечения SIM-карт и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.



Установите nano-SIM-карты и карту памяти microSD.