

# alcatel 1T 10

## ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

LED-индикатор

Фронтальная камера

Клавиша включения

Клавиша увеличения/уменьшения громкости



Клавиша «Домой»

Клавиша последних открытых приложений


Клавиша «Назад»

Разъём micro-USB

Разъём для гарнитуры



Основная камера




Микрофон




# Перед началом работы

- ① Зарядка аккумуляторной батареи



- ② Откройте лоток, установите или извлеките карту памяти microSD.



**БЕРЕГИТЕ  
БУМАГУ  
БЕРЕГИТЕ  
ДЕРЕВЬЯ**

Подумайте об окружающей среде.  
Не распечатывайте документы без  
необходимости.



Русский - CJB1LR0ALBBA  
Отпечатано в КНР