



alcatel 5v

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ




Подумайте об окружающей среде.
Не распечатывайте документы без необходимости.

1




Перед началом работы

- 1 Зарядка аккумуляторной батареи



2

- ② Для установки и извлечения SIM-карты и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.
- ③ Установите или извлеките nano-SIM-карту и карту памяти microSD.



Русский - CJB2B5002BBA
Отпечатано в КНР