

alcatel

LINK
ZONE

MANUAL DEL USUARIO

MW70VK

Índice

Precauciones de uso	3
Información general	7
1. Descripción general	10
1.1 Requisitos de sistema	10
1.2 Descripción del dispositivo.....	10
1.3 Cómo conectarse en modo Wi-Fi	12
2. Inicio.....	13
2.1 Inicio de sesión en la página de inicio	13
2.2 Página de barra de estado de IU web	14
2.3 Estado.....	14
2.4 Asistente de configuración	14
3. Mensajes	15
4. Ajustes	17
4.1 Marcado	17
4.2 Wi-Fi.....	18
4.3 Configuración avanzada	20
5. Sistema	20
5.1 Información	20
5.2 Gestión de la SIM	21
5.3 Actualizar	21
6. Garantía	21



www.sar-tick.com








Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2,0 W/kg.





Los valores SAR máximos específicos se pueden consultar en la sección Ondas electromagnéticas de esta guía de usuario.

Al transportar el dispositivo o al utilizarlo sobre el cuerpo, manténgalo a una distancia de 5 mm del cuerpo para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias. Tenga en cuenta que el producto puede realizar transmisiones, aunque no esté navegando en Internet.

Precauciones de uso

Es recomendable leer este capítulo cuidadosamente antes de utilizar este dispositivo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada de este dispositivo y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

	No encienda el dispositivo cuando su uso esté prohibido o pueda causar interferencias o daños.
	Siga las normativas de los hospitales y centros de salud. Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de aparatos médicos.
	Apague el dispositivo cuando se encuentre en un avión. Es dispositivo puede provocar interferencias en las señales de control del avión.
	Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de dispositivos electrónicos de gran precisión. El dispositivo puede afectar al rendimiento de estos dispositivos.
	No intente desmontar el dispositivo ni sus accesorios. Solo el personal cualificado puede reparar el dispositivo.
	No coloque el dispositivo ni sus accesorios en lugares con un campo electromagnético elevado.
	No coloque equipos de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo. La radiación emitida por el dispositivo puede borrar la información almacenada en estos.

	No coloque el dispositivo en lugares con una temperatura elevada ni lo utilice en un lugar en el que haya gases inflamables, por ejemplo una gasolinera.
	Mantenga alejado el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el dispositivo sin haber recibido instrucciones.
	Utilice únicamente cargadores y baterías aprobados para evitar explosiones.
	Consulte la legislación y las normativas relativas al uso del dispositivo. Respete los derechos de privacidad y legales de terceros cuando utilice el dispositivo.

CONDICIONES DE USO:

Apague el dispositivo antes de embarcar en un avión.

No encienda el dispositivo en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este dispositivo, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

Apague el dispositivo cuando se acerque a gas o a líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el dispositivo a menos de 20 cm del cuerpo.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el dispositivo a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.).

No permita a los niños utilizar el dispositivo y sus accesorios o jugar con él sin supervisión.

Manipule siempre el dispositivo con cuidado y consérvelo en un lugar limpio y libre de polvo.

No exponga el dispositivo a condiciones climáticas o ambientales extremas (humedad, lluvia, líquidos, polvo, aire del mar, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante oscilan entre 0°C y 45 °C.

No abra, desmonte o intente reparar el dispositivo usted mismo.

No deje caer el dispositivo ni lo arroje o pliegue.

No pinte su dispositivo.

Se recomienda usar un cargador aprobado de 5 V/1 A ó 5 V/2 A.

Utilice únicamente baterías recomendadas por TCL Communication Ltd. y sus filiales y que sean compatibles con el modelo del dispositivo. TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños causados por el uso de otras baterías.



Este símbolo en el dispositivo y los accesorios significa que estos productos deben llevarse a puntos de colección al final de su vida útil:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

El acceso a los puntos de recogida es gratuito y

todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

Países fuera de la Unión Europea:

Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

Ondas electromagnéticas

La validación de la conformidad con las exigencias internacionales (ICNIRP) o con la Directiva europea 2014/53/UE (RED) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de dispositivo. La protección de la salud y de la seguridad pública, en particular la de los usuarios de teléfonos móviles, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.

ESTE TELÉFONO MÓVIL CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

El dispositivo viene equipado con un transmisor y un receptor. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Las pautas han sido desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un importante

margen de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como índice de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para dispositivos móviles es de 2 W/kg.

Las pruebas para calcular los niveles de SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Los valores SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:

SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha registrado		
SAR pegado al cuerpo	Banda LTE 1 + WLAN 2,4 G	1,59 W/kg

Durante el uso, los valores SAR reales para este teléfono suelen ser mucho más bajos que los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, con el fin de cumplir con el sistema de eficacia y para minimizar las interferencias en la red, la potencia operativa del dispositivo disminuye automáticamente cuando no se requiere una potencia completa. Cuanto más bajo sea la salida de potencia del dispositivo, más bajo será el valor SAR.

Las pruebas de SAR pegado al cuerpo han sido efectuadas con una distancia de separación de del mismo de 5 mm. Con el fin de satisfacer las directrices de exposición a RF cuando se utilice el teléfono, el dispositivo debería utilizarse al menos a esta distancia del cuerpo. Si no utiliza un accesorio aprobado, asegúrese de que el producto que utilice esté libre de metales y que coloque el dispositivo según la distancia indicada del cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que, según la información científica actual, no es necesario tomar precauciones especiales para el uso de dispositivos móviles. Recomiendan que, si desea reducir la exposición, puede hacerlo fácilmente limitando su uso o manteniendo el dispositivo alejado de la cabeza y del cuerpo.

Para obtener informaciones complementarias de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio Internet siguiente: <http://www.who.int/peh-emf>.

Su dispositivo está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Licencias



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Este equipo puede utilizarse en cualquier país europeo.

El uso de la banda de 5150-5350 MHz está restringido a espacios interiores.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
RO	SI	SK	FI	SE	UK	NO	IS	LI	CH	TR

Por la presente exponemos que la garantía del usuario final para la infracción de derechos de propiedad intelectual se limita exclusivamente a la Unión Europea/EEE/Suiza.

En caso de que el cliente o usuario final exporte o transporte el Producto, o lo utilice fuera de la Unión Europea/EEE/Suiza, toda responsabilidad, garantía o indemnización del fabricante y sus proveedores en relación con el Producto expirará (incluida toda indemnización con respecto a la infracción de derechos de propiedad intelectual).

Información general

Dirección de Internet: www.alcatelonetouch.com

Número del Servicio de Atención al Cliente: consulte el folleto "SERVICIOS" que viene incluido con su teléfono o visite nuestro sitio web.

Fabricante: TCL Communication Ltd.

Dirección: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Este equipo de radio funciona con las bandas de frecuencia y potencia máxima de radiofrecuencia que se muestran a continuación:

Servicio	Nivel de potencia (máximo)
GSM850	33,5 dBm
GSM900	33,5 dBm
GSM1800	31 dBm
GSM1900	31 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B3	23 dBm
WCDMA B8	23 dBm
LTE-B1	24 dBm

LTE-B3	24 dBm
LTE-B7	24 dBm
LTE-B8	24 dBm
LTE-B20	24,5 dBm
LTE-B38	24 dBm
WIFI 2.4G	17 dBm
WIFI 5G	13 dBm

Cumplimiento normativo

Por la presente, TCL Communication Ltd. declara que este equipo de radio modelo Alcatel MW70VK (LINKZONE) cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de conformidad CE está disponible en la dirección de Internet siguiente: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Información adicional

La descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten el correcto funcionamiento del equipo de radio se puede consultar en el texto completo de la Declaración de conformidad CE, en la dirección de Internet siguiente: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Exención de responsabilidad

Puede haber diferencias entre la descripción del manual del usuario y el funcionamiento del dispositivo, en función de la versión de software de este o servicios específicos del operador.

TCL Communication Ltd. no será responsable legalmente por dichas diferencias, si las hay, ni por sus potenciales consecuencias; dicha responsabilidad será exclusiva del operador. Este dispositivo puede contener materiales, incluidas aplicaciones y software en forma de código origen o ejecutable, que envíen terceros para su inclusión en el dispositivo ("Materiales de terceros"). Todos los materiales de terceros de este dispositivo se presentan "tal cual", sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita. El comprador se encarga de que TCL Communication Ltd. haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y dispositivo de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso TCL Communication Ltd. se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este dispositivo o en interacción con cualquier otro dispositivo. Según lo permitido por la ley, TCL Communication Ltd. exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier

principio de responsabilidad, que surjan por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCL Communication Ltd., pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCL Communication Ltd. descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costes adicionales, que corresponderá exclusivamente al comprador. TCL Communication Ltd. no se hará responsable de la falta de disponibilidad de cualquier aplicación, ya que la disponibilidad depende del país y el operador del comprador. TCL Communication Ltd. se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus dispositivos sin previo aviso; bajo ningún concepto TCL Communication Ltd. se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia por tal eliminación.

1. Descripción general


Este dispositivo le permite compartir una conexión a Internet de banda ancha móvil mediante Wi-Fi. Puede conectar a este dispositivo la mayoría de dispositivos con Wi-Fi incorporado (por ejemplo, PC, dispositivos de juego móviles, smartphones o tablets). Este dispositivo no puede utilizarse en espacios reducidos en los que el flujo de aire sea limitado, por ejemplo dentro del bolsillo de una chaqueta, dentro de un bolso, etc.

1.1 Requisitos de sistema

Este LINKZONE es compatible con dispositivos Wi-Fi que admiten 2.4GHz (802.11 b/g/n) o 5GHz (802.11 a/n/c) y tienen navegador.

1.2 Descripción del dispositivo

A continuación, se ofrece la descripción del dispositivo:



Tecla encendido

Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 10 segundos para reiniciar.

Indicador de señal

- **Azul fijo**

Conectado a Internet

- **Azul intermitente**

Desconectado de Internet.

- **Rojo fijo**

Sin servicio / Sin señal / Sin SIM / SIM no válida.

Indicador de Wi-Fi

- **Azul fijo**

El Wi-Fi está conectado.

- **Apagado**

El Wi-Fi está desconectado.

Indicador SMS

- **Azul fijo**

Mensaje(s) no leído(s).

- **Azul intermitente**

La bandeja de entrada está llena.

- **Apagado**

No hay ningún mensaje no leído.

Indicador de la batería

- **Azul fijo**

Nivel de batería: 21 - 100 %

- **Azul intermitente:**


El dispositivo está cargando.

- **Rojo fijo**

Nivel de batería: 0-20%

Conector micro-USB 2.0

Use el micro-USB 2.0 para cargar.



1.3 Cómo conectarse en modo Wi-Fi

Paso 1: Utilice el gestor del Wi-Fi del dispositivo con Wi-Fi integrado para seleccionar el nombre de la red (SSID).

Encontrará la contraseña predeterminada en la etiqueta ubicada en la parte inferior de la tapa de la batería.

En un PC con Windows:

1. Haga clic en Conexiones de red inalámbricas en la barra de tareas
2. Vea las redes disponibles.
3. Seleccione la **SSID** adecuada en la lista de redes disponibles.

Desde un Mac:

1. Seleccione **Preferencias del sistema**.
2. Seleccione **Red**.
3. Seleccione el **SSID** adecuado en el menú desplegable.

En un dispositivo iOS:

1. Seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione **Wi-Fi**.
3. Seleccione el **SSID** adecuado de las redes disponibles.

En un dispositivo con sistema operativo Android:

1. Seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione **WLAN**.
3. Seleccione el **SSID** adecuado de las redes disponibles.

Paso 2: Introduzca la clave Wi-Fi cuando se le solicite una clave de seguridad.

Nota: Puede encontrar la contraseña de la red Wi-Fi predeterminada en la etiqueta ubicada en la parte inferior de la tapa de la batería.

2. Inicio

La interfaz de usuario web es compatible con los siguientes navegadores:

- Mozilla Firefox
- Safari 4.0.2 o posterior
- Internet Explorer 9.0 o posterior
- Microsoft Edge
- Opera
- Google Chrome

2.1 Inicio de sesión en la página de inicio

- 1) Abra el navegador web.
- 2) Introduzca <http://192.168.1.1> en la barra de dirección y pulse Intro. Se cargará la pantalla de inicio, como se muestra en la captura de pantalla de abajo.







- 3) Inicie sesión para cambiar el SSID y la contraseña de su dispositivo LINKZONE o cambiar otros ajustes básicos.

La pantalla de inicio y la aplicación Link Wi-Fi comparten la misma contraseña. Contraseña predeterminada: admin

2.2 Página de barra de estado de IU web

Iconos de la barra de estado.

Descripción	Icono mostrado
Indicador de señal	 De ausencia de señal a excelente
Estado de la conexión	 Desconectado,  Conectado
Estado del Wi-Fi	 El Wi-Fi está conectado.  El Wi-Fi está desconectado.
SMS	 Mensaje nuevo/Mensajes sin leer en la bandeja de entrada  La bandeja de entrada de SMS está llena
Batería	 Desde el nivel más bajo hasta el más alto  Cargando

2.3 Estado

Puede hacer clic en **Estado** para ver información básica sobre su dispositivo, los dispositivos conectados y los dispositivos bloqueados.

Internet / Wi-Fi

La información de su dispositivo, incluyendo Internet y Wi-Fi. Aquí puede conectar, desconectar o cambiar el SSID del dispositivo.

Acceso al dispositivo

Predeterminado para conexiones nuevas: Puede alternar los ajustes predeterminados para el acceso a Internet de conexiones nuevas.

Todos los dispositivos conectados y bloqueados también aparecerán aquí, podrá alternar el acceso a Internet para dispositivos concretos.

2.4 Asistente de configuración

Aquí puede cambiar los ajustes básicos de conexión y activar/desactivar los datos en roaming.

En la página siguiente puede cambiar el SSID o activar/desactivar 2,4 GHz o 5 GHz.

En la última página puede configurar la seguridad de Wi-Fi y cambiar la clave Wi-Fi.

3. Mensajes

En la sección Mensajes encontrará lo siguiente:

Recibidos: Los mensajes recibidos aparecen aquí.

Enviados: Los mensajes enviados aparecen aquí.

Borradores: Aquí se guardan los mensajes no enviados.

Nuevo mensaje: Escriba un nuevo mensaje.

Reenvío de SMS: Reenvía mensajes a un número de móvil de un destinatario.

Ajustes de SMS: Configurar los ajustes de mensajería.

Cómo leer un SMS:

Haga clic con el botón izquierdo en el contenido del mensaje que desea leer.

Cómo enviar un SMS:

- 1) Haga clic en **Mensajes**.
- 2) Haga clic con el botón izquierdo en **Mensaje nuevo**.
- 3) Introduzca el número del destinatario y el contenido del mensaje.
- 4) Haga clic en **Enviar**.

Nota: También puede guardar un mensaje en **Borrador** haciendo clic en **Guardar**.

Cómo reenviar un SMS:

- 1) Haga clic en el contenido del mensaje que desea reenviar.
- 2) Haga clic en **Reenviar**.
- 3) Introduzca el número del nuevo destinatario.
- 4) Haga clic en **Enviar**.

Cómo responder a un SMS:

- 1) Haga clic con el botón izquierdo en el mensaje de Recibidos que desea responder.

- 2) Haga clic en **Responder**.
- 3) Introduzca el contenido que desea enviar.
- 4) Haga clic en **Enviar**.


Cómo borrar un SMS:

- 1) Localice el mensaje que desea borrar en la carpeta Recibidos, Enviados o Borradores.
- 2) Marque la casilla de la columna más a la derecha del mensaje o mensajes que desea borrar.
- 3) Haga clic en **Borrar**.


Cómo borrar todos los SMS:

- 1) Haga clic con el botón izquierdo en la parte superior de la columna para seleccionarlos todos.
- 2) Haga clic en **Borrar**.


Cómo activar los informes de entrega de SMS:

- 1) Haga clic en **Configuración de SMS**.
- 2) Haga clic en .


Cómo desactivar los informes de entrega de SMS:

- 1) Haga clic en **Configuración de SMS**.
- 2) Haga clic en .

Cómo habilitar el reenvío de SMS:

- 1) Haga clic en **Reenvío de SMS**.
- 2) Haga clic en .
- 3) Escriba el número del destinatario.
- 4) Haga clic en **Aplicar**.

Cómo deshabilitar el reenvío de SMS:

- 1) Haga clic en .
- 2) Haga clic en **Aplicar**.

Ajustes de SMS:

Informes de entrega de SMS: Aquí puede activar o desactivar los informes de entrega.

Centro de SMS: Este es un ajuste predefinido que no se puede editar.

4. Ajustes

Puede ir a **Configuración** y realizar cambios en:

Marcado

Wi-Fi

Configuración avanzada

4.1 Marcado

Conexión de red

La conexión de red le permite configurar el modo de conexión y el roaming de datos.

Administración del perfil

La administración del perfil le permite configurar un perfil de APN o editar/borrar perfiles existentes creados con anterioridad.

- Cómo añadir un nuevo perfil:

1. Haga clic en **Nuevo**.
2. Introduzca los ajustes de conexión para su proveedor de red, es obligatorio indicar un **Nombre de perfil** y un **Número de marcación**.
3. Haga clic en **Guardar**.

- Cómo editar un perfil:

1. Seleccione el perfil en la lista de administración del perfil.
2. Haga clic en **Editar** para cambiar los parámetros.
3. Haga clic en **Guardar**.

- Cómo borrar un perfil:

1. Seleccione el perfil en la lista de administración del perfil.
2. Haga clic en **Borrar**.

Nota: El perfil predeterminado no se puede borrar.

- Definición como predeterminado;

1. Seleccione el perfil en la lista de administración del perfil.
2. Haga clic en **Establecer como predeterminado**.

Nota: Cuando el nuevo perfil se haya definido como predeterminado, se añadirá (Predeterminado) al nombre de perfil.

Ajustes de red:

Puede establecer el **modo de búsqueda de red** en **Auto.** o **Manual,** y cambiar el **modo de red** a **Auto.** o **Solo 4G.** No olvide hacer clic en **Aplicar** después de realizar cambios.

Plan mensual

Aquí puede establecer su plan de datos mensual, definir un límite de datos, configurar los ajustes de desconexión automática, etc.

4.2 Wi-Fi

Básico

The screenshot displays the LINKZONE mobile interface for Wi-Fi configuration. The 'Básico' (Basic) settings are visible, including:

- Wi-Fi:** 2,4 GHz (selected), 5 GHz, Desactivado
- * SSID:** MW70VK_5D5C_2.4G
- Difusión SSID:** Enabled (toggle)
- Seguridad:** WPA/WPA2
- Codificación:** Auto
- * Contraseña de Wi-Fi:** [Redacted]
- Mostrar contraseña

Buttons for 'Aplicar' (Apply) and 'Cancelar' (Cancel) are at the bottom. The footer contains the copyright notice: 'alcatel Copyright 2018-2020 TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.'

- **Wi-Fi:** Puede escoger la banda de su Wi-Fi. 2,4 GHz, 5 GHz o Deshabilitado.
- **SSID:** Este es el nombre de la red Wi-Fi, que se utiliza para identificar su red Wi-Fi. El SSID puede tener entre 1 y 32 caracteres de longitud.

- **Difusión SSID:** Este ajuste está activado de forma predeterminada.
Nota: Si opta por desactivarlo, el SSID dejará de mostrarse y tendrá que volver a introducirlo manualmente.
- **Seguridad:** Puede escoger el modo de seguridad. Las opciones disponibles son Deshabilitado, WEP, WPA, WPA2 o WPA/WPA2.
- **Encriptación:** Está establecido como Auto. de forma predeterminada. Las opciones disponibles son TKIP, AES o Auto.
- **Contraseña Wi-Fi:** Aquí puede comprobar su clave Wi-Fi.

Avanzado

The screenshot shows the LINKZONE web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Uso', 'Mensaje', 'Configuración', and 'Sistema'. The 'Configuración' tab is active. On the left, there is a sidebar menu with options: Marcado, Wi-Fi, Básico, Avanzado, Extensor de Wi-Fi, Protocolo DHCP, and Seguridad. The 'Avanzado' section is expanded, showing the following settings:

- País/Región:** POLAND
- Canal:** Auto
- Modo 802.11:** 802.11 b/g/n
- Aislamiento AP:**
- Ancho de banda:** Auto
- Wi-Fi Dormir:** 30 minuto(s)

Below the settings, there is a note: "Para desactivar Wi-Fi Dormir, elija 'Nunca'. Para activar Wi-Fi Sleep, elija el especificado. Presione el botón de encendido para activarlo durante la suspensión de Wi-Fi." At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'Aplicar' and 'Cancelar'. At the very bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright 2018-2020 TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS."

- **País/Región:** Aquí puede seleccionar el país/región.
- **Canal:** Distintas regiones tienen distintos canales (canales del 1 al 11 en FCC [EE. UU.] / IC [Canadá]; canales del 1 al 13 en ETSI [Europa]; canales del 1 al 13 en MKK [Japón]).
- **Modo 802.11:** Puede seleccionar una de las opciones disponibles en el menú desplegable. Para 2,4 GHz, está establecido como 802.11b/g/n de forma predeterminada. Para 5 GHz, está establecido como 802.11a/c de forma predeterminada.
- **Aislamiento AP:** Puede activar o desactivar esta función.
- **Ancho de banda:** Puede seleccionar una de las opciones disponibles en el menú desplegable. Está establecido como Auto. de forma predeterminada.

4.3 Configuración avanzada

Filtro de IP

De forma predeterminada, cualquier dispositivo conectado al dispositivo LINKZONE puede acceder a Internet. Puede utilizar el filtro IP para bloquear el acceso a Internet de dispositivos concretos.

- **Deshabilitado:** Los usuarios pueden acceder a todas las direcciones IP.
- **Lista blanca:** Los usuarios pueden acceder únicamente a las direcciones IP de esta lista.
- **Lista negra:** Los usuarios no pueden acceder a las direcciones IP de esta lista.

Filtro de MAC

De forma predeterminada, cualquier dispositivo puede conectarse a su dispositivo LINKZONE. Puede utilizar el filtro de MAC para bloquear el acceso a su LINKZONE de dispositivos concretos.

- **Deshabilitado:** Todas las direcciones MAC puede acceder a su dispositivo LINKZONE.
- **Lista blanca:** Solo las direcciones MAC de la lista blanca pueden acceder a su dispositivo LINKZONE.
- **Lista negra:** Las direcciones MAC de la lista negra no pueden acceder a su dispositivo LINKZONE.

Filtro de URL

Esta función habilita que todos los usuarios conectados no puedan visitar un sitio web determinado durante cierto período de tiempo.

Nota: Al bloquear un URL es posible que no se bloquee una aplicación asociada. Por ejemplo, añadiendo `www.facebook.com` es posible que no se bloquee el uso de la aplicación Facebook en el dispositivo especificado.

5. Sistema

5.1 Información

Puede ver la información de su dispositivo aquí, como por ejemplo el IMEI, su número, la versión de software o la dirección MAC.

5.2 Gestión de la SIM

Contraseña de inicio de sesión

Introduzca su contraseña actual y confirme una nueva contraseña. La contraseña elegida debe tener entre 4 y 16 caracteres.

Administración del PIN

Permite administrar el PIN, habilitarlo, deshabilitarlo, cambiarlo o validarlo automáticamente.

Crear copia de seguridad y restablecer

■ Cómo guardar la configuración:

Haga clic en **Copia de seguridad** para realizar una copia de seguridad de la configuración actual del dispositivo. Tanto en Windows como en MAC OS, se guarda en la carpeta "Descargas".

■ Cómo restaurar la configuración:

1. Haga clic en **Examinar** para seleccionar un archivo.
2. Haga clic en **Restaurar**.

Reiniciar y restablecer

Haga clic en **Reiniciar** para apagar y volver a encender el dispositivo o haga clic en **Restablecer** para volver a los ajustes predeterminados de fábrica.

5.3 Actualizar

Haga clic en **Buscar actualizaciones**. El dispositivo LINKZONE comprobará si hay actualizaciones disponibles. Si encuentra una, puede hacer clic en **Descargar**. Cuando el archivo se haya descargado correctamente, podrá hacer clic en **Actualizar**.

Nota: No apague el dispositivo LINKZONE durante el proceso de actualización, ya que podría dañar el dispositivo.

6. Garantía

Su dispositivo está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha

factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, Imei, Fecha y Vendedor.

En caso de que el dispositivo manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el dispositivo junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el dispositivo o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los dispositivos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el dispositivo.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communication Ltd.
- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communication Ltd. o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizadas por individuos no autorizados por TCL Communication Ltd..
- 5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El dispositivo no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCL Communication Ltd. o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías

implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su dispositivo, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole

Parc des Fontaines

55, avenue des Champs Pierreux

92000 Nanterre

France