


ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ



1


Перед началом работы

- ① Зарядка аккумуляторной батареи




- ② Для установки и извлечения SIM-карты и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.
- ③ Установите или извлеките nano-SIM-карту и карту памяти microSD или две nano-SIM-карты.

Одна SIM-карта и карта памяти



Две SIM-карты



БЕРЕГИТЕ
БУМАГУ
БЕРЕГИТЕ
ДЕРЕВЬЯ

Подумайте об окружающей среде.
Не распечатывайте документы без
необходимости.



Русский - CJB1S30ALAAA
Отпечатано в КНР

2