



alcatel 1SE

Lisätietoja puhelimen käyttämisestä on täydellisessä käyttöoppaassa, jonka voi ladata sivustosta www.alcatelmobile.com. Lisäksi, samalla verkkosivulla voit myös löytää vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin sekä päivittää ohjelmiston Mobiiliversionpäivityksen välityksellä ja paljon muuta.

Huomaa:

Tämä on Alcatel 1SE 5030D/5030F -laitteen käyttöopas..

Ohje

Seuraavat lähteet tarjoavat sinulle lisää vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sekä lisätietoja ohjelmistosta ja palvelusta.

Usein esitettyjen kysymysten (FAQ) tarkastelu

Siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

Puhelimesi ohjelmiston päivitys

Päivitä laitteesi **Järjestelmän päivitykset** -valikosta.

Ladataksesi ohjelmiston päivitystyökalun tietokoneellesi, siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

IMEI-koodin löytäminen

Löydät kansainvälisen mobiililaitteen tunnisteesi (IMEI) pakkausmateriaaleista. Vaihtoehtoisesti siirry puhelimesiasi kohtaan **Asetukset > Tietoja puhelimesta**

Takuuhuolto

Noudata ensin tämän oppaan ohjeita. Tarkista sitten palvelulinjat sekä huoltokeskusten tiedot osoitteessa

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

Oikeudellisten tietojen tarkastelu

Siirry puhelimesi kohtaan **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot**.

ONETOUCH Cloud -palvelun käyttö

Avaa Tukikeskus ja valitse sitten kohta Lisätietoja. Verkossa sijaitsevaa Käyttäjakeskuksen opetusohjelmaa (ei ehkä ole saatavana kaikilla alueilla) varten, siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Muiden alcatel-sovellusten käyttö

Siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Sisällysluettelo

Turvallisuus ja käyttö.....	6
Radioaallot.....	14
Lisenssit	20
Yleisiä tietoja	22
1 Mobiililaitteesi	27
1.1 Näppäimet ja liitännät	27
1.2 Aloittaminen	31
1.3 Aloitusruutu	34
2 Tekstin syöttö.....	45
2.1 Näytöllä näkyvän näppäimistön käyttö	45
2.2 Tekstin muokkaaminen	47
3 Puhelu, Puheluloki ja Yhteystiedot.....	48
3.1 Puhelin	48
3.2 Puheluloki.....	54
3.3 Yhteystiedot.....	54
4 Viestit.....	61
4.1 Kirjoita uusi viesti	61
4.2 Hallinnoi viestejä.....	63
5 Multimediasovellukset.....	64
5.1 Kamera	64
5.2 Galleria	71

5.3	Musiikki.....	78	9.2	Yhdistetyt laitteet	99
6	Kalenteri, Kello ja Laskin	79	9.3	Sovellukset ja ilmoitukset	101
6.1	Kalenteri.....	79	9.4	Akku.....	102
6.2	Kello.....	81	9.5	Näyttö	102
6.3	Laskin.....	84	9.6	Ajastettu käynnistys/sammutus	102
7	Muut.....	85	9.7	Ääni.....	102
7.1	Lapsitila	85	9.8	Tallennustila	104
7.2	Tukikeskus	86	9.9	Yksityisyys.....	104
7.3	Muut sovellukset	87	9.10	Sijainti.....	104
8	Google-sovellukset	88	9.11	Turvallisuus.....	104
8.1	Google.....	88	9.12	Tilit	106
8.2	Gmail.....	88	9.13	Esteettömyys.....	106
8.3	Kartat.....	89	9.14	Älykäs hallinta.....	106
8.4	YouTube.....	89	9.15	Digitaalinen hyvinvointi ja käytönvalvonta...	107
8.5	Levyasema.....	89	9.16	Google.....	107
8.6	Elokuvien toisto ja TV.....	90	9.17	Järjestelmä.....	107
8.7	Play Store -sivusto.....	90	9.18	Tietoja puhelimesta.....	109
8.8	Duo	90	10	Puhelimesi täysi hyödyntäminen.....	110
8.9	Valokuvat.....	91	10.1	FOTA-päivitys.....	110
8.10	Säilytä muistiinpanot.....	91	11	Lisävarusteet	111
8.11	Google Assistant -painike	91	12	Takuu	112
8.12	Tiedostot.....	92	13	Vianmääritys.....	115
9	Asetukset	93	14	Tekniset tiedot	124
9.1	Verkko ja Internet.....	93			



www.sar-tick.com
alcatel

Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Tietyt maksimi-SAR-arvot löytyvät kohdasta **Radioaallot**.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon lähellä on syytä käyttää hyväksytyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.



SUOJAA KUULOASI

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät puhelinta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

Turvallisuus ja käyttö.....

Suosittelemme, että luet tämän luvun huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä. Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sopimattomasta tai näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

• LIKENNETURVALLISUUS:

Kun tiedetään tutkimusten osoittavan, että puhelimen käyttö ajoneuvolla ajettaessa muodostaa todellisen riskin, vaikka käytettäisiin hands-free-laitetta (autosarja, kuulokkeet...), kuljettajia kehoitetaan olemaan käyttämättä puhelinta, kun auto ei ole pysäköitynä.

Älä käytä ajaessasi puhelinta ja kuulokkeita kuunnellaksesi musiikkia tai radiota. Kuulokkeiden käyttö voi olla vaarallista ja kiellettyä joillakin alueilla.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se säteilee sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat häiritä ajoneuvon elektronisia järjestelmiä, kuten lukkiutumattomia ABS-jarruja tai turvatyynyjä. Voit välttyä ongelmilta toimimalla seuraavasti:

- Älä aseta puhelinta kojelaudan päälle tai turvatyynyn toiminta-alueelle;
- Varmista auton myyjältä tai valmistajalta, että kojelauta on suojattu riittävästi puhelimen

radiotaajuusenergialta.

• KÄYTTÖEHDOT:

Käyttäjää kehoitetaan katkaisemaan laitteesta virta aika ajoin, jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Katkaise puhelimesta virta astuessasi lentokoneeseen.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen osoitettuja alueita lukuun ottamatta. Monien nykyisin yleisesti käytettävien laitteiden tapaan puhelimet voivat häiritä muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita tai radiotaajuuksia käyttäviä laitteita.

Katkaise puhelimesta virta, kun olet kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. Noudata tarkasti kaikkia polttoainevarastoissa, huoltoasemilla, kemiantehtaissa tai muissa räjähdysalttiissa ympäristöissä olevia varoituksia ja ohjeita.

Kun puhelin kytketään päälle, se tulee pitää ainakin 15 cm etäisyydellä lääketieteellisistä laitteista, kuten sydämentahdistimesta, kuulolaitteesta tai insuliinipumpusta, jne. Erityisesti, kun käytät puhelinta ja laitetta samanaikaisesti, sinun tulee pitää puhelinta korvallasi, joka on vastakkaisella puolella laitetta.

Vastaa puheluun ennen puhelimen nostamista korvalle, jotta vältät kuulosi heikkenemisen. Siirrä puhelin pois korvaltasi myös handsfree-tilaa käyttäessäsi, sillä

vahvistettu ääni voi aiheuttaa kuulovaurion.

Älä anna lasten käyttää puhelinta ja/tai leikkiä sillä tai sen lisävarusteilla ilman valvontaa.

Jos puhelimesta on irrotettava kansi, ota huomioon, että puhelimen sisältämät aineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Jos puhelimen runko on yksiosainen, takakantta tai akkua ei voi irrottaa. Jos purat puhelimen, takuu raukeaa. Puhelimen purkamisen saattaa vaurioittaa akkua, josta voi vuotaa allergisen reaktion aiheuttavia nesteitä.

Käsittele puhelinta aina varovasti ja pidä se puhtaana ja pölyttömänä.

Älä jätä puhelinta alttiiksi huonolle säälle tai huonoille ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvat nesteet tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema käyttölämpötila on 0 - +40 °C (32 - +104 °F).

Yli 40 °C:n lämpötilassa puhelimen näytön luettavuus voi heiketä, vaikkakin tämä on tilapäistä eikä vakavaa.

Älä avaa puhelinta, pura sitä osiin tai yritä korjata sitä itse.

Älä pudota, heitä tai taivuta puhelinta.

Älä käytä puhelinta, jos näytön lasi on vahingoittunut, murtunut tai rikkoutunut, jotta vältät vammautumisen.

Älä maalaa laitetta.

Käytä vain akkuja, akkulateureita ja lisävarusteita, joita TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt suosittelevat

ja jotka ovat yhteensopivia puhelimesi mallin kanssa. TCL Communication Ltd. tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka aiheutuvat muiden latureiden tai akkujen aiheuttamista vahingoista.

Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot tai pidä niistä kirjaa.

Jotkut henkilöt voivat saada epilepsiakohtauksia tai menettää tajuntansa altistuessaan vilkkuville valoille tai pelatessaan videopelejä. Näitä kohtauksia tai tajunnan menetyksiä voi ilmetä, vaikka henkilöllä ei olisi ollut niitä aiemmin. Jos sinulla on ollut kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä tai niitä on esiintynyt suvussasi, pyydä lääkärin neuvoa ennen videopelien pelaamista tai vilkkuvalotoiminnon käyttöönottoa puhelimesa.

Vanhempien tulisi valvoa lasten videopelien pelaamista tai muiden sellaisten toimintojen käyttöä, joiden käyttöön puhelimissa liittyy vilkkuvia valoja. Kaikkien henkilöiden tulee lopettaa käyttö ja hakeutua lääkärin vastaanotolle, jos heillä ilmenee seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tajunnan menetys, tahattomat liikkeet tai sekavuus. Voit vähentää tällaisten oireiden todennäköisyyttä noudattamalla seuraavia turvatoimia:

- Älä pelaa pelejä tai käytä vilkkuvalotoimintoa, jos olet väsynyt tai tarvitset unta.
- Pidä vähintään 15 minuutin tauko kerran tunnissa.
- Pelaa huoneessa, johon on sytytetty valot.

- Pidä näyttöä mahdollisimman kaukana pelaamisen aikana.
- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista.
- Jos kipu käsissä, ranteissa tai käsivarsissa jatkuu pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kun pelaat pelejä puhelimesa, voit tuntea käsissäsi, käsivarsissasi, niskassasi tai vartalosi muissa osissa ajoittaista epämukavuuden tunnetta. Noudata ohjeita, jotta vältät ongelmat, kuten jännetulehduksen, rannekanavaoireyhtymän ja muut tuki- ja liikuntaelämistön vaivat.

• YKSITYISYYS:

Huomaa, että käyttäessäsi puhelinta omalla lainkäyttöalueellasi tai muilla lainkäyttöalueilla sinun on noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat valokuvaamista ja äänten tallentamista puhelimella. Näiden lakien ja määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä tai heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän äänensä äänittäminen ja näiden tallenteiden kopioiminen tai levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, sillä näitä toimia pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomaisella vastuulla on tarvittaessa varmistaa, että yksityisten tai luottamuksellisten keskustelujen

tallentamiseen tai toisen henkilön valokuvaamiseen on saatu lupa etukäteen. Puhelimen myyjä (operaattori mukaan lukien) ei ole missään vastuussa puhelimen sopimattomasta käytöstä.

• AKKU:

Ilmakuljetusmääräyksistä johtuen tuotteesi akku ei ole ladattu. Lataa se ensin.

Rakenteeltaan ei-yksiosaiset laitteet:

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä avata akkua (myrkyllisten höyryjen ja palovammojen vaaran takia).
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkua.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana, äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Akut on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä vahingoittuneita akkuja tai akkuja, joita TCT Mobile Limited ja/tai sen tytäryhtiöt eivät suosittele.

Rakenteeltaan ei- yksiosainen laite, jossa ei ole irrotettavaa akkua:

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.

- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkua.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Puhelin ja akut on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

Rakenteeltaan yksiosainen laite:

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä avata takakanntta.
- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.
- Älä puhkaise puhelimen takakanntta.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Yksiosainen puhelin ja akku tulee tuhota paikallisesti sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.



Tämä puhelimessa, akussa ja lisävarusteissa oleva symboli tarkoittaa, että nämä tuotteet on niiden käyttöiän loputtua vietävä keräyspisteisiin:

- kunnalliset jätteenkäsittelykeskukset, joissa on erilliset astiat tällaisia laitteita varten
- Myymälöissä olevat keräysastiat.

Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita, ja osat voidaan käyttää

uudelleen.

Euroopan unionin maissa:

Nämä keräyspisteet ovat maksuttomia.

Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.

Muilla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:

Laitteita, joissa on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jäteastioihin, jos lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia kierrätys- ja keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava keräyspisteisiin kierrätettäviksi.

VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

• LATURIT:

Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on: 0–40 °C (32–104 °F).

Puhelimeesi suunnitellut laturit ovat informaatioteknisten laitteiden ja toimistolaitteiden käytön turvallisuusstandardin mukaisia. Ne ovat myös ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisia. Erilaisten sähköisten ominaisuuksien takia tietyllä lainkäyttöalueella ostettu laturi ei välttämättä toimi jollakin toisella lainkäyttöalueella. Latureita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla alueilla.

Tämä laite on yhteensopiva laturin kanssa, joka täyttää

seuraavat yleiseen matkapuhelinlaturiin liittyvät standardit:

- EN301 489-34 V2.1.1 Final Draft (2017-04)

- EN 62684:2018

Malli: UC13

Syöttöjännite: 100~240 V

Vaihtovirran syöttötaajuus: 50/60 Hz

Lähtöjännite: 5,0 V

Lähtövirta: 2,0 A

Lähtöteho: 10,0 W

Keskimääräisen aktiivisuuden tehokkuus: 79,0 %

Kuormitukseton virrankulutus: 0,08 W

Radioaallot.....

Todistus kansainvälisten standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 2014/53/EU (RED) vaatimustenmukaisuudesta vaaditaan kaikilta puhelinmalleilta, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Käyttäjän ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen on näiden standardien tai tämän direktiivin oleellinen vaatimus.

TÄMÄ LAITE ON KANSAINVÄLISTEN RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVIEN OHJEIDEN MUKAINEN

Puhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa. Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo on 2 W/kg pään ja kehon lähellä ja 4 W/kg raajojen lähellä.

SAR-testit suoritetaan laitteen tavallisissa käyttöasennoissa laitteen lähettäessä suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testattavilla taajuusalueilla. Suurimmat tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

5030D

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on mitattu		
Pään SAR	GSM 1800 + WLAN 2,4 G	1,46 W/kg
Keholla SAR (5 mm)	LTE-alue 1 + Wi-Fi 2.4G	1,62 W/kg
Raajan SAR (0 mm)	LTE-alue 7 + Wi-Fi 2.4G	3,44 W/kg

5030F

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on mitattu		
Pään SAR	GSM 1800 + WLAN 2,4 G	1,59 W/kg
Keholla SAR (5 mm)	LTE-alue 1 + Wi-Fi 2.4G	1,62 W/kg
Raajan SAR (0 mm)	LTE-alue 7 + Wi-Fi 2.4G	3,44 W/kg

Käytön aikana tämän puhelimen todelliset SAR-arvot ovat tavallisesti paljon yllä mainittuja arvoja pienemmät. Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteesi toimintatehoa pienennetään automaattisesti, jos puhelu ei vaadi täyttä tehoa. Näin järjestelmän tehokkuus saadaan mahdollisimman suureksi ja vähennetään verkkoon aiheutuvia häiriöitä. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi puhelimen teho on.

Vartalolla kannettavan laitteen SAR-testi on suoritettu 5 mm:n etäisyydellä. Vartalolla kannettavan tablet-laitteen aiheuttamaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevien ohjeiden täyttymiseksi puhelinta on käytettävä vähintään tällä etäisyydellä vartalosta.

Jos käytät hyväksymätöntä lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää määritetyn etäisyyden päässä kehosta.

Jotkin organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat ilmoittaneet, että jos käyttäjät haluavat vähentää altistumistaan, he voivat puhelujen aikana pitää matkapuhelimen etäällä päästä ja muista kehon osista handsfree-laitteen avulla tai vähentää puhelimen käyttöä.

Saat lisätietoja osoitteesta www.alcatelmobile.com.

Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja terveydestä on seuraavassa sivustossa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Vältä antennin koskettamista ja vahingoittamista, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska mobiililaitteissa on paljon toimintoja, laitteita voidaan käyttää muissakin asennoissa kuin korvaa vasten. Puhelin toimii tällöin ohjeiden vaatimusten mukaisesti, kun sitä käytetään kuulokemikrofonin tai USB-datakaapelin kanssa. Jos käytät muuta lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta.

Huomaa, että laitetta käyttäessäsi jotkin henkilökohtaiset tietosi saatetaan jakaa päälaitteen kanssa. Sinun on itse huolehdittava henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja estettävä niiden jakaminen valtuuttamattomien laitteiden tai kolmannen osapuolen laitteiden kanssa,

jotka yhdistetään omaan laitteeseesi. Yhdistä Wi-Fi-toiminnoilla varustetut laitteet vain luotettuihin Wi-Fi-verkkoihin. Samoin kun käytät tuotettasi tukiasemana (jos toiminto on käytettävissä), varmista verkkosi suojaus. Nämä varotoimet auttavat estämään valtuuttamattoman pääsyn puhelimeesi. Tuotteesi voi tallentaa henkilökohtaisia tietoja eri paikkoihin, kuten SIM-korttiin, muistikorttiin ja sisäiseen muistiin. Poista tai tyhjennä kaikki henkilökohtaiset tiedot, ennen kuin kierrätät, palautat tai annat pois tuotteesi. Valitse sovellukset ja päivitykset huolellisesti ja asenna ne vain luotetuista lähteistä. Jotkut sovellukset voivat vaikuttaa tuotteesi suorituskykyyn ja/tai päästä yksityisiin tietoihin, kuten tili-, puhelu- ja sijaintitietoihin sekä verkon resursseihin.

Huomaa, että kaikki TCL Communication Ltd.:n kanssa jaetut tiedot tallennetaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Näitä tarkoituksia varten TCL Communication Ltd. käyttää ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä kaikkien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi esimerkiksi valtuuttamattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä ja tällaisten henkilökohtaisten tietojen tahattomalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, ja nämä toimenpiteet tuottavat asianmukaisen suojaustason, jonka perusteina ovat

- käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet,

- toimintojen käytön kustannukset,
- henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja
- käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen arkaluontoisuus.

Voit käyttää, tarkastella ja muokata henkilökohtaisia tietojasi milloin tahansa kirjautumalla käyttäjätiliisi, siirtymällä käyttäjäprofiiliisi tai ottamalla suoraan yhteyden meihin. Jos vaadit meitä muokkaamaan henkilökohtaisia tietojasi tai poistamaan ne, saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista.

Lisenssit



microSD-logo on tavaramerkki.



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

Alcatel 5030D/5030F -laitteen Bluetooth-ilmoitustunniste D048576



Wi-Fi-logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.

Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa Euroopan maissa.

Tätä laitetta voidaan käyttää rajoituksetta missä tahansa EU-jäsenvaltiossa.

Google, Google-logo, Android, Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play -kauppa ja Hangouts™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Android-robotti toisinnetaan tai sitä muutetaan Googlen luoman ja jakaman työn pohjalta, ja sitä

käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -sopimuksen ehtojen mukaisesti (teksti tulee näkyviin, kun kosketat **Googlen lakiasiat** kohdassa **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot**)⁽¹⁾.

Olet ostanut tuotteen, joka käyttää avoimen lähdekoodin (<http://opensource.org/>) ohjelmia mtd, msdosfs, netfilter/iptables ja initrtd objektikoodissa ja muita avoimen lähdekoodin GNU General Public License- ja Apache License -lisenssien alaisia ohjelmia.

Toimitamme sinulle pyynnöstä täydellisen kopion vastaavista lähdekoodista kolmen vuoden aikana siitä, kun TCL Communication Ltd. on jakanut tuotetta.

Voit ladata lähdekoodit osoitteesta <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Lähdekoodien toimitus Internetistä on maksutonta.

Huomautamme täten, että loppukäyttäjän takuu aineettomien oikeuksien rikkomisesta rajoittuu ainoastaan EU:n/ETA:n/Sveitsin alueelle.

Jos, ja siinä laajuudessa kun, Tuote viedään, otetaan mukaan tai sitä käytetään loppuasiakkaan toimesta EU:n/ETA:n/Sveitsin ulkopuolella, kaikki valmistajan ja/tai sen toimittajan tuotteeseen liittyvät vastuut, takuu ja korvausvelvollisuus raukeavat (sisältäen kaikki korvaukset liittyen aineettomien oikeuksien loukkauksiin).

Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Yleisiä tietoja

- **Internet-osoite:** www.alcatelmobile.com
- **Suoralinja:** Katso "PALVELUT"-lehtinen, joka tuli puhelimesi mukana, tai käy sivustollamme.
- **Valmistaja:** TCL Communication Ltd.
- **Osoite:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektronisten tunnisteiden polku:**Saat lisätietoja tunnisteista koskettamalla **Asetukset > Järjestelmä > Säädösilmoitukset ja turvallisuus** tai näppäilemällä ***#07#**⁽¹⁾.

Sivustossamme on vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin. Voit myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse pyytääksesi vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi.

Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja radiotaajuisilla maksimilähetystehoilla:

5030D:

GSM 850/900: 34 dBm

GSM 1800/1900: 31,5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

Määräytyy maan tai alueen mukaan.

LTE 1/3/8/20/28 (2100/1800/900/800/700): 24 dBm

LTE 7 (2600): 25 dBm

Bluetooth 2,4GHz band: 5,48 dBm

Bluetooth LE: -5,29 dBm

802,11b/g/n 2,4GHz band: 12,89 dBm

5030F:

GSM 850/900: 34 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23 dBm

LTE FDD B1/3 (2100/1800): 23,5 dBm

LTE FDD B7/8/20/28 (2600/900/800/700): 23,5 dBm

Bluetooth 2,4GHz band: 6,59 dBm

Bluetooth LE: -4,74 dBm

802,11b/g/n 2,4GHz band: 12,08 dBm

- **Määräyksiin liittyvät tiedot**

TCL Communication Ltd. vahvistaa täten, että **Alcatel 5030D/5030F** -tyypin radiolaite on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Lisätietoja**

Kuvaus lisälaitteista ja tarvikkeista, sisältäen ohjelmistot, jotka mahdollistavat radiolaitteen toiminnan halutulla

tavalla, on saatavana EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko tekstin yhteydessä internet-osoitteessa http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Suojaaminen varkaudelta ⁽¹⁾

Puhelin tunnistetaan IMEI-numerosta (puhelimien sarjanumerosta), joka näkyy pakkaustarrassa ja puhelimen muistissa. On suositeltavaa kirjoittaa numero muistiin (paina *#06#), kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. Säilytä numero turvallisessa paikassa. Poliisi tai operaattorisi voi kysyä numeroa, jos laite varastetaan. Numeron avulla puhelin voidaan lukita niin, ettei kolmas osapuoli voi käyttää sitä edes toisella SIM-kortilla.

Ilmoitus

Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen palvelujen mukaan.

TCL Communication Ltd. ei ole laillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista eikä niiden mahdollisista seurauksista, vaan operaattori on niistä yksinomaisessa vastuussa. Tässä puhelimessa voi olla aineistoja, mukaan lukien sovelluksia ja ohjelmistoja suoritettavassa muodossa tai lähdekoodimuodossa, jotka kolmannet osapuolet ovat toimittaneet sisällytettäväksi tähän puhelimeen ("Kolmansien osapuolten aineistot"). Kaikki


Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

Kolmansien osapuolien aineistot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat, ilman mitään ilmaistua tai epäsuoraa takuuta. Ostaja hyväksyy, että TCL Communication Ltd. on täyttänyt mobiililaitteiden ja puhelimien valmistajana kaikki laatuvelvoitteensa immateriaalioikeuksien noudattamiseksi. TCL Communication Ltd. ei missään tilanteessa ole vastuussa Kolmansien osapuolten aineistojen toimintakyvyttömyydestä tai toiminnan epäonnistumisesta tässä puhelimesta tai yhdessä minkä tahansa muun laitteen kanssa. Lain sallimassa laajuudessa TCL Communication Ltd. ei ole vastuussa mistään korvausvaatimuksista, haasteista, kanteista tai oikeudenkäynneistä ja erityisesti rajoituksetta mihin tahansa vastuuteorioihin pohjautuvista, vahingonkorvauslakeihin liittyvistä oikeudenkäynneistä, jotka seuraavat tällaisten kolmansien osapuolten aineistojen mistä tahansa käytöstä tai käyttöryityksistä. Lisäksi laitteissa oleviin Kolmansien osapuolten aineistoihin, jotka TCL Communication Ltd. toimittaa maksutta, voi tulevaisuudessa liittyä maksullisia päivityksiä; TCL Communication Ltd. torjuu kaikki tällaisia lisäkustannuksia koskevat vastuut, jotka ostaja kantaa yksin. TCL Communication Ltd. ei ole missään vastuussa minkään sovelluksen puuttumisesta, koska sovellusten saatavuus määräytyy käyttömaan ja ostajan käyttämän operaattorin mukaan. TCL Communication Ltd. pidättää oikeuden milloin tahansa lisätä tai poistaa

Kolmansien osapuolien materiaalia puhelimestaan ilman ennakoilmoitusta; missään tilanteessa TCL Communication Ltd. ei ole vastuussa ostajalle mistään sellaisen poistamisen seurauksista.

1 Mobiililaitteesi.....

1.1 Näppäimet ja liitännät



Takaisin-painike

- Valitse siirtyäksesi takaisin edelliseen ruutuun tai sulkeaksesi dialogiruudun, valintaikkunan, ilmoituspaneelin jne.



Kotipainike

- Koskettamalla voit palata Aloitusruutuun mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä.
- Pitkä painallus kytkee Google Assistant-sovelluksen päälle. Voit saada apua, kuten suuntaopastusta ja ravintolatietoja näytöllä havaitun sisällön perusteella.



Viimeaikaiset sovellukset -painike

- Kosketa nähdäksesi sovellukset, joissa olet viimeksi käynyt.

Virtapainike

- Paina: Lukitse näyttö / sytytä näytön valaistus.
- Paina jonkin aikaa: Näytä ponnahtusvalikko, jossa ovat toiminnot **Uudelleenkäynnistys/ Katkaise virta/Lentokonetila**.
- Paina ja pidä painettuna **virtapainiketta** ja **Äänenvoimakkuuden vähennys** -painiketta ottaaksesi ruutukaappauksen.
- Pakota uudelleenkäynnistys pitämällä **virtapainiketta** painettuna vähintään 10 sekunnin ajan.

Google Assistant -painike

- Paina: Käynnistä Google Assistant.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

- Aseta puhelun äänen voimakkuus puhelun aikana.
- Aseta medianäänenvoimakkuus kuunnellessasi musiikkia tai videota tai suoratoistamalla sisältöä.
- Säädä soittoäänien voimakkuutta.
- Mykistä saapuvan puhelun soittoääni.
- Käyttäessäsi **kamera**-, paina **Äänenvoimakkuus ylös** tai **alas** ottaaksesi valokuvan, tai kosketa ja pidä ottaaksesi useampia valokuvia.
- Kaksoispaina **Äänenvoimakkuus ylös** -painiketta avataksesi kameran.
- Kätevät toiminnot



Voit siirtyä koskettamalla **Äänen, tärinän ja vaimennuksen** välillä


Voit säätää medioiden, puhelujen, soittoäänien, hälytysten tai muistutuksien äänenvoimakkuutta

1.2 Aloittaminen


1.2.1 Määrittäminen


- 1 Aseta neula aukkoon ja vedä alusta ulos.
- 2 Aseta tai poista SIM-kortti tai microSD-kortti.

Yksi SIM




Kaksois-SIM



-  Puhelimesi tukee vain nano-SIM-kortteja. Älä yritä asettaa siihen muuntotyypisiä SIM-kortteja, kuten mini- tai mikrokortteja, sillä ne voivat vahingoittaa puhelintasi.

Akun lataaminen



Sinua neuvotaan lataamaan akku täyteen. Latauksen tila näkyy ruudulla näkyvänä prosenttilukuna. Prosenttimäärä kasvaa puhelimen latautuessa.



Kun akku on täynnä, voit vähentää virrankulutusta ja energiahävikkiä esimerkiksi irrottamalla laturin pistorasiasta, poistamalla käytöstä Wi-Fi:n, GPS:n, Bluetoothin tai taustasovellukset, kun niitä ei käytetä, tai lyhentämällä taustavalon käyttöaika.

1.2.2 Virran kytkeminen puhelimeesi

Pidä painettuna **Virtanäppäintä**, kunnes puhelin käynnistyy, avaa tarvittaessa puhelimen lukitus (pyyhkäisy, kuvio, PIN-koodi, salasana tai kasvojentunnistus) ja vahvista. Aloitusruutu tulee näkyviin.

1.2.3 Puhelimesi sammuttaminen

Paina ja pidä **Virta**-näppäintä, kunnes valinnat tulevat näkyviin, valitse sitten **Katkaise virta**.

1.3 Aloitusruutu

Voit tuoda usein käyttämäsi kohteet (sovellukset, pikakuvakkeet, kansiot ja pienoisojelmat) Aloitusruutuun ja siten käyttää niitä nopeasti. Siirry Aloitusruutuun koskettamalla **Aloitusruutu**-näppäintä.



1 Tilapalkki

- Tilan/ilmoitusten ilmaisimet
- Pyyhkäise alas avataksesi ilmoituspaneelin

4 Google-hakupalkki

- Valitse 2 ja syötä tekstiä hakunäyttöön
- Valitse 3 ja puhu hakunäytölle

5 Suosikkialusta sovellukset

- Syötä sovellus
- Paina pitkään siirtääksesi tai poistaaksesi sovelluksia

Automaattinen ruudun kierto

Sovelluslistasta kosketa **Asetukset > Näyttö > Käännä näyttö automaattisesti** ottaaksesi toiminnon käyttöön.

1.3.1 Kosketusnäytön käyttäminen



Kosketa

Käynnistä sovellus koskettamalla sitä sormella.



Paina pitkään

Siirtyäksesi valitun kohteen vaihtoehtoihin, paina kohdetta pitkään. Esimerkiksi valitse yhteystieto Yhteystiedoista ja paina sitä pitkään, niin vaihtoehtojen luettelo tulee näkyviin.



Vedä

Paina pitkään kohdetta ja vedä se toiseen paikkaan.

Liu'uta/Pyyhkäise



Liu'uta näyttöä vierittääksesi ylös ja alas sovelluksia, kuvia, ja verkkosivuja. Voit liu'uttaa näyttöä myös vaakasuunnassa.

Vetäise



Pyyhkäisyn kaltainen, mutta vetäisy on kevyempi ja nopeampi liike.

Kutista/Laajenna



Muuta näytön osan kokoa asettamalla kaksi sormea näytön pinnalle ja siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan tai kauemmas toisistaan.

Kierrä



Muuta näytön katselusuuntaa paremmaksi automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelinta sivusuuntaisesti.


1.3.2 Tilapalkki

Tilapalkissa näkyvät puhelimen tila (oikealla) ja ilmoitukset (vasemmalla).

Pyyhkäise alas tilapalkista tarkastellaksesi ilmoituksia ja pyyhkäise sitten uudelleen alas siirtyäksesi pika-asetuspaneeliin. Pyyhkäise ylös sulkeaksesi sen.

Ilmoituspaneeli


Pyyhkäise alas tilapalkki, jotta voit avata ilmoituspaneelin ja lukea yksityiskohtaista tietoa.



Tyhjennä kaikki ilmoitukset (jatkuvat ilmoitukset eivät tyhjenny)

Pika-asetuspaneeli

Pyyhkäisemällä tilapalkkia kahdesti alaspäin voit avata pika-asetuspaneelin, jossa voit kuvakkeita koskettamalla ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toimintoja tai vaihtaa tilaa.



Avaa Asetukset nähdäksesi kaikki asetukset

1.3.3 Näytön lukitseminen ja avaaminen

Voit suojata puhelintasi ja yksityisyyttäsi lukitsemalla puhelimesi kuviolla, PIN-koodilla, sormisalanalla, kasvojentunnistuksella jne.

Luodaksesi näytön lukituskuvio kosketa **Asetukset** > **Turvallisuus** > **Näytön lukitus** "9.11 Security" saadaksesi enemmän tietoja.


Lukitaksesi puhelimen näytön

Jos puhelintasi ei käytetä tietyn ajan, sen näyttö sulkeutuu automaattisesti ja se siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi. Siirry kohtaan **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön aikakatkaistu**, ja valitse näytön aikakatkaistuaika.

Voit myös manuaalisesti lukita näytön painamalla virtanäppäintä kerran.

Avataksesi puhelimen näytön lukituksen

Paina virtanäppäintä kunnes näyttöön syttyy valo, pyyhkäise ylös ja avaa näytön lukitus asettamallasi avauttavalla.



Syötä salasana avataksesi näytön lukituksen

Kun näyttö on päällä, pyyhkäise ylös mistä tahansa näytöltä tarkastellaksesi salasanan syöttöpaneelia. Syötä sitten näytön salasana.

Käytä avaamiseen kuviota

Tee sama kuvio, jonka olet asettanut avataksesi näytön.

Käytä avaamiseen kasvojentunnistusta

Nosta puhelintasi ja aseta se kasvojesi kohdalle. Puhelimesi avautuu, kun kasvosi on tunnistettu.

Käytä avaamiseen sormenjälkiä

Kosketa sormenjälkitunnistinta kirjautuneella sormella näytön lukituksen avaamiseksi.

1.3.4 Aloitusruudun mukauttaminen

Lisääminen

Voit painaa kansiota, sovellusta tai widgetiä pitkään ja vetää kohteen haluamaasi aloitusruutuun.

Paikan muuttaminen

Paina kohdetta pitkään ja vedä se haluttuun kohtaan, ja vapauta se. Voit siirtää sekä Aloitusruudun että Suosikki-ruudun kohteita. Kosketa näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa olevaa kuvaketta jonkin aikaa ja vedä kohde toiseen Aloitusruutuun.

Poistaminen

Paina kohdetta pitkään ja vedä se **Poista**-kuvakkeen päälle, ja vapauta se.

Kansioiden luominen

Parantaaksesi aloitusruudun tai Suosikki-ruudun pikakuvakkeiden tai sovellusten järjestystä voit lisätä ne kansioon päällekkäin. Voit muuttaa kansion nimeä avaamalla sen, koskemalla kansion otsikkopalkkia ja syöttämällä uuden nimen.

Taustakuvan mukauttaminen

Paina pitkään tyhjällä alueella Aloitusruudulla, kosketa sitten **Taustakuvat** muokataksesi taustakuvaa.


1.3.5 Pienoisohjelmat ja äskettäin käytetyt sovellukset.


Käy läpi käyttöliittymäelementit

Paina pitkään Aloitusruudun tyhjällä alueella ja kosketa sitten **Pienoisohjelmat** katsellaksesi kaikkia pienoisohjelmia.


Kosketa valittua pienoisohjelmaa, ja vedä se halutulle näytölle.

Katso viimeaikaisia käytettyjä sovelluksia.

Tarkastellaksesi äskettäin käytettyjä sovelluksia kosketa **Viimeaikaiset sovellukset** -näppäintä . Voit avata haluamasi sovelluksen koskettamalla pikkukuvaa ikkunassa.





Kosketa yhtä pikkukuvaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, tai kosketa kohtaa "X" oikeassa yläkulmassa sulkeaksesi sovelluksen.

Kosketa  näytön alaosassa sulkeaksesi kaikki käynnissä olevat sovellukset.

1.3.6 Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden näppäimien käyttö

Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä säätääksesi äänenvoimakkuutta. Aktivoidaksesi värinätilan, paina **Äänenvoimakkuusnäppäintä** ja kosketa  saadaksesi tämän kuvakkeen näkyviin .

Asetukset-valikon käyttö

Kosketa päävalikossa kohtaa **Asetukset** > **Ääni** asettaaksesi äänenvoimakkuuden medialle, puheluille, soittoaänille, hälytyksille jne.


2 Tekstin syöttö

2.1 Näytöllä näkyvän näppäimistön käyttö


Näytöllä näkyvän näppäimistön asetukset

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttö > Virtuaalinäppäimistö** ja kosketa haluamaasi näppäimistöä, jolloin saataville tulee valikoima asetuksia.

Säädä näytöllä olevan näppäimistön suunta

Voit muuttaa näyttönäppäimistön suuntaa kääntämällä puhelimen vaaka- tai pystyasentoon. Voit säätää tätä muuttamalla asetuksia (kosketa kohtaa **Asetukset > Näyttö > Lisäasetukset > näyttön automaattinen kierto**), tai koskettamalla **Automaattinen kierto** -kuvaketta  pika-asetuspaneelista.

2.1.1 Gboard



- 1 Syötä tekstiä tai numeroita
- 2 Pitkä painallus valitsee symboleita
- 3 Kosketa liittääksesi kuvia tai videoita.
- 4 Valitse "abc/ABC"-tilojen välillä; Pitkä painallus vaihtaa "abc/ABC"-tiloihin
- 5 Vaihda aakkos- ja numeerisen näppäimistön välillä
- 6 Pitkä painallus näyttää syöttövaihtoehdot

2.2 Tekstin muokkaaminen

Voit muokata syöttämäsi tekstiä


- Pitkä painallus tai kaksoisnapsautus teksteissä, joita haluat muokata.
- Voit muuttaa valitun tekstin paikkaa vetämällä välilehtiä.
- Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Leikkaa, kopioi, jaa** ja **valitse kaikki**.
- Jos olet aiemmin leikannut tai kopioinut tekstiä, kosketa välilehteä näyttääksesi valinnan **LIITÄ**, jonka avulla voit liittää tekstin nykyiseen sijaintiin.


3 Puhelu, Puheluloki ja Yhteystiedot

3.1 Puhelin



3.1.1 Puhelun soittaminen


Voit soittaa puhelun valitsemalla kohdan  Suosikit-alustasta.







- 1 Puheluloki
- 2 Yhteystiedot
- 3 Näytä numeronäppäimistö
- 4 Suosikit


- 5 Lisää suosikkeja
- 6 Soita suosikkinumeroon

Tee pitkä painallus siirtyäksesi vastaajaan





Anna numero näppäimistöltä ja kosketa kohtaa  soittaaksesi puhelun, tai valitse yhteystieto **Yhteystiedot**- tai **Puheluloki**-luettelosta koskettamalla välilehtiä, ja soita sitten puhelu koskettamalla .

Syöttämäsi numero voidaan tallentaa **yhteystietoihin** koskettamalla kohtaa **Luo uusi yhteystieto**  tai **Lisää yhteystietoon** .


Jos teit virheen, voit poistaa väärät numerot koskettamalla .

Voit lopettaa puhelun koskettamalla .


Ulkomaanpuhelu

Valitaksesi kansainvälisen puhelun, suorita pitkä painallus  syöttääksesi "+", syötä sitten kansainvälinen maakoodi jota seuraa täysi puhelinnumero ja koske .

Hätäpuhelu


Jos puhelimellasi on verkkoyhteys, valitse hätänumero ja kosketa  soittaaksesi hätäpuhelun. Tämä toimii jopa ilman SIM-korttia ja syöttämättä PIN-tunnusta.

3.1.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen




Kun puhelu saapuu:


- Pyyhkäise ylöspäin vastataksesi puhelun.

- Pyyhkäise alaspäin hylätäksesi puhelun.
- Kosketa  hylätäksesi puhelu ja lähettääksesi esimääritetty viesti.

3.1.3 Vastaajaan soitto


Verkko tarjoaa vastaajapalvelun vastaamattomien puhelujen välttämiseksi. Se toimii vastaajan tavoin, johon voit olla yhteydessä milloin vain.








Käyttääksesi vastaajaa, paina pitkään .

Kun saat viestin vastaajaan, uuden vastaajaviestin kuvake  tulee näkyviin Tilapalkkiin. Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa **Uusi vastaajaviesti**.

3.1.4 Puhelimeen puhuminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana **äänenvoimakkuuspainikkeen** avulla.




-  Päättää nykyisen puhelun.
-  Lisää uusi puhelu koskettamalla.
-  Näytä numeronäppäimistö.
-  Kosketa asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon.
-  Kosketa kerran aktivoidaksesi kaiuttimen nykyisen puhelun aikana. Kosketa tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi kaiuttimen käytöstä.
-  Kosketa kerran mykistääksesi nykyisen puhelun. Kosketa tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi mykistysten.
-  Jotta kosketusnäyttöä ei käytettäisi vahingossa puhelun aikana, näyttö pimenee automaattisesti, kun puhelin on korvasi kohdalla. Näytön valo syytty uudelleen, kun puhelin poistetaan korvalta.

3.1.5 Useiden puheluiden hallinta





Tällä puhelimella voit käsitellä useita puheluita samanaikaisesti.

Vaihda puheluita


Kun hyväksyt kaksi puhelua, kosketa , niin voit vaihtaa kahden linjan välillä. Nykyinen puhelu laitetaan pitoon.

Neuvottelupuhelut ⁽¹⁾

Voit muodostaa neuvottelupuhelut seuraavasti:


- Aseta puhelu neuvottelupuhelun ensimmäiselle osallistujalle.
- Lisää uusi puhelu koskettamalla .
- Syötä sen henkilön puhelinnumero, jonka haluat lisätä neuvotteluun, ja kosketa . Voit myös lisätä osallistujia **Puhelulokeista** tai Yhteystiedoista.
- Kosketa kohtaa  aloittaaksesi konferenssipuhelun.
- Kosketa  päättääksesi neuvottelupuhelun ja poistaaksesi kaikkien soittajien puhelut.


3.1.6 Puhelinasetukset


Kosketa kohtaa  puhelimen näytössä ja sitten **Asetukset** määrittääksesi puhelimen ja yhteyshenkilöt.


Verkkotoimittajastasi riippuen.

3.2 Puhelutoki

Päiset puhelulokiin koskettamalla  **Puhelut**-näytöstä, jolloin näkyviin tulevat vastaamattomat puhelut, soitetut puhelut ja saapuneet puhelut.

Kosketa kohtaa  tarkastellaksesi tietoja tai lisätoimintoja. Voit aloittaa uuden puhelun, lähettää yhteystiedolle viestin tai numeron tai tarkastella puhelun tietoja.




Kosketa yhteystietoja ja kosketa kohtaa  estääksesi numeroita, Ohje ja palaute.


3.3 Yhteystiedot

Yhteystiedot mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn haluamasi yhteystietojen löytämiseen.

Voit katsella ja luoda yhteystietoja puhelimessa ja synkronoida ne Gmail-yhteystietojen tai muiden sovellusten kanssa.

3.3.1 Tarkastele yhteystietojasi

Voit nähdä yhteyshenkilösi koskettamalla kohtaa  sovelluskansiossa.



- 1 Kosketa valitaksesi yhteystiedon
- 2 Kosketa hakeaksesi yhteyshenkilöistä
- 3 Avaa pikayhteyshenkilöpaneeli

Paina pitkään valitaksesi poistettavat tai jaettavat yhteystiedot.

- 4 Lisää uusi yhteyshenkilö




Poistetut yhteyshenkilöt poistetaan myös muista puhelimen sovelluksista ja verkosta, kun seuraavan kerran synkronisoit puhelimesi.

3.3.2 Yhteystiedon lisääminen

Kosketa  yhteystietoluettelossa luodaksesi uuden yhteystiedon.

Sinun on annettava yhteystiedon nimi ja muut yhteystiedot. Vieritä näytöllä ylös ja alas siirtyäksesi yhdeltä kentältä toiselle.



- 1 Kun olet valmis, tallenna tiedot koskettamalla kohtaa **Tallenna**.
- 2 Valitse kuva tai ota kuva yhteyshenkilöä varten
- 3 Kosketa avataksesi saatavilla olevat merkinnät

Lisää/poista suosikeista ⁽¹⁾

Lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin, voit koskettaa yhteystietoa avataksesi yhteystiedon tiedot ja sitten koskettaa ☆ lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin.

Poistaaksesi yhteystiedon suosikeista, koske ★ yhteystietonäytöllä.


3.3.3 Yhteystietojesi muokkaus

Muokataksesi yhteystietoja, kosketa ✎ yhteystietojen näytöllä.

Kun olet valmis, tallenna tiedot koskettamalla kohtaa **Tallenna**.

3.3.4 Käytä pikayhteystietoja Androidille

Kosketa yhteystietoa avataksesi Android-Pikayhteystietopaneelin.



- 1 Kosketa soittaaksesi puhelu
- 2 Kosketa lähettääksesi viesti.
- 3 Kosketa soittaaksesi videopuhelu

Pikayhteystietopaneelilla saatavilla olevat kuvakkeet riippuvat tiedoista sinulla on yhteystietoja ja sovelluksia ja tilejä varten puhelimesi.

Vain puhelimen yhteyshenkilöt ja tilin yhteyshenkilöt voidaan lisätä suosikkeihin.

3.3.5 Yhteystietojen tuominen, vieminen ja jakaminen

Puhelimella voit tuoda tai viedä yhteystietoja puhelimen, SIM-kortin ja puhelimen tallennustilan, tilisi ja mikro SD-korttisi välillä.

Kosketa Yhteystiedot-näytöltä ≡ avataksesi vaihtoehtovalikon. Kosketa **Asetukset** > **Tuonti/Vienti** ja valitse sitten yhteyshenkilöiden tuonti/vienti tileiltäsi, SIM-kortiltasi, puhelimestasi, sisäisestä tallennustilastasi, mikro-SD-kortilta jne.

Voit jakaa vähintään yhden yhteystiedon muiden kanssa lähettämällä vastaanottajille yhteystiedon vCard-muodossa esimerkiksi Bluetoothiin tai Gmailin kautta.

Kosketa yhteystietoa, jonka haluat jakaa, kosketa ⋮ ja **Jaa** yhteystietonäytöltä.

3.3.6 Yhteystietojen näyttö

Voit määritellä minkä kunkin tilin yhteystietojen luettelon haluat näyttää Yhteystietoluettelossa.

Kosketa kohtaa ≡ ja sitten **Asetukset** > **Näyttövalinnat** lajitellaksesi luettelon koskettamalla **Etunimi-** tai **Sukunimi-**kohtaa. Voit myös tarkastella yhteyshenkilöiden nimiä koskettamalla kohtaa **Etunimi ensin** tai **Sukunimi ensin**.

3.3.7 Useilla eri tileillä olevien yhteystietojen

synkronoiminen

Yhteystiedot tai muut tiedot voidaan synkronoida useiden tilien kesken sen mukaan, mitä sovelluksia puhelimeen on asennettu.

Lisätäksesi tilin kosketa kohtaa ≡ yhteystietoluettelosta ja kosketa kohtaa **Asetukset** > **Tilit** > **Lisää tili**, tai kosketa sovellusluettelosta **Asetukset** > **Tilit** > **Lisää tili**.

Sinun on valittava lisäämäsi tilin tyyppi, kuten Google, DUO/ Exchange jne.

Kuten muidenkin tilityyppien asetusten kanssa, sinun tulee syöttää yksityiskohtaiset tiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, jne.

Voit poistaa tilin ja kaikki liitetyt tiedot puhelimelta. Kosketa tiliä, jonka haluat poistaa > kosketa **Poista tili**.

Autom. synkronointi

Kosketa **Tilit**-näytöllä **Synkronoi tiedot automaattisesti** -kohtaa. Kun aktivoitu, kaikki puhelimessa tai verkossa olevien tietojen muutokset synkronoidaan automaattisesti molempiin.


4 Viestit



4.1 Kirjoita uusi viesti

Voit luoda, muokata ja vastaanottaa teksti- ja multimediatekstejä tässä puhelimessa.


Päästäaksesi Viesteihin, kosketa .


Kosketa viestiluettelonäytössä  kirjoittaaksesi teksti- tai multimediatekstejä.



- 1 Lisää vaihtoehtoja
- 2 Lähetä tekstiviesti

Tekstiviestin lähettäminen

Lisätäksesi vastaanottajia syötä vastaanottajan nimi tai puhelinnumero **Vastaanottaja**-palkkiin. Kosketa **Tekstiviesti** -palkkia syöttääksesi viestin tekstin. Kun olet valmis, lähetä tekstiviesti koskemalla .


 Erikoismerkit lisäävät myös tekstiviestin kokoa. Tämä voi aiheuttaa sen, että vastaanottajalle lähetetään useita tekstiviestejä.


Multimediatekstin lähettäminen

MMS:llä voit lähettää videoleikkeitä, kuvia, valokuvia, yhteystietoja, dioja ja ääniä toiseen, yhteensopivaan matkapuhelimeen ja sähköpostiosoitteeseen.

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediatekstiksi, kun mediatiedostoja (kuvia, videoita, ääntä jne.) lisätään tai siihen lisätään aihe tai sähköpostiosoite.


Lähetääksesi multimediatekstin, anna vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-palkkiin. Kosketa **Tekstiviesti** -palkkia syöttääksesi viestin tekstin.

Kosketa  salliaksesi pääsyn sijaintiisi, lähetä ääniviesti tai liitä tiedostoja.

Kosketa  ottaaksesi valokuva / video tai liitä valokuva / video, jonka olet ottanut.

Kun lopetit, kosketa  lähettääksesi multimediatekstin.

4.2 Hallinnoi viestejä

Kun viesti on vastaanotettu, kuvake  tulee ilmoituksena näkyviin Tilapalkkiin. Vedä alas tilapalkkia avataksesi ilmoituspaneelin. Voit avata uuden viestin ja lukea sen koskettamalla sitä. Voit myös avata **Viestisovelluksen** ja koskettaa viestiä avataksesi sen. Viestit näkyvät keskusteluna.

Kosketa viestiin siirtyäksesi viestin muokkausnäytölle:



- 1 Napsauta saadaksesi lisää vaihtoehtoja
- 2 Napsauta soittaaksesi numeroon
- 3 Napsauta tallentaaksesi numeron Yhteystietoihin tai tarkastellaksesi yhteystiedon yksityiskohtia, mikäli numero on tallennettu

Muokkaa viestiasetuksia valitsemalla  ja sen jälkeen viestiluettelonäytöstä **Asetukset**.

5 Multim mediasovellukset

5.1 Kamera.....


Varmista ennen kameran käyttämistä, että poistit linsin suojakannen välttääksesi sen vaikutusta kuvasi laatuun. Voit avata kameran sovelluksen seuraavilla tavoilla:

Aloituspöytä

Aloituspöytä kosketa **Kameraa** .

Lukitusnäytöltä

Kun näyttö on lukittu, paina virtanäppäintä kunnes valo syttyy näytölle, sitten pyyhkäise vasemmalle kamerakuvakkeesta oikeasta alakulmasta avataksesi kameran.



1 Salamatila

Kosketa ottaaksesi käyttöön / poistaaksesi käytöstä kameran salaman

VAROITUS: Pidä turvallista etäisyyttä kun käytät salamaa. Älä kohdistu salamaa ihmisten tai eläinten silmiin.

- 2 Ultra Wide -tila
- 3 Ota HDR-valokuvia
- 4 Vaihda etu- ja takakameran välillä
- 5 Ota videoita
- 6 Purista sormet yhteen loitontaaksesi tai erota sormet toisistaan lähentääksesi
- 7 Tarkastele ottamiasi valokuvia tai videoita
- 8 Ota valokuva

Valokuvan ottaminen

Näyttö toimii näkymän hakijana. Sijoita ensin kohde tai maisema etsimeen, kosketa tarvittaessa näyttöä tarkentaaksesi, ja kosketa tai paina **Äänenvoimakkuuspainiketta** ottaaksesi kuva. Valokuva tallennetaan automaattisesti.


Videon kuvaaminen

Kosketa kuvakkeen oikeaa puolta vaihtaaksesi kameratilan videotilaksi ja sitten kuvakkeen vasenta puolta aloittaaksesi videon tallentamisen. Voit myös kosketa kuvakkeen vasenta puolta ottaaksesi valokuvan videon tallentamisen aikana.

Kosketa kohtaa keskeyttääksesi videon tallentamisen ja sitten jatkaaksesi. Kosketa pysäyttääksesi tallennuksen. Video tallennetaan automaattisesti.

5.1.1 Tilat ja asetukset

Liu'uta oikealle käyttääksesi kameratilaa. Liu'uta vasemmalle siirtyäksesi kameran asetuksiin.



Liu'uta oikealle
käyttääksesi
kameratilaa

- **Autom.**
Kameran oletustila on Autom.
- **Manuaalinen**
Sallii sinun hallita kameran asetuksia täysin, kuten säätää aukkoa, suljinta, ISO-arvoa, valkotasapainoa, kontrastia ja muita.
- **Purkaus**
Paina suljinta pitempään jatkuvaa kuvausta varten, ja nosta sormesi lopettaaksesi jatkuvan kuvauksen.
- **Panoraama**
Kosketa ottaaksesi panoraamatoiminto käyttöön. Koske suljin-painiketta aloittaaksesi panoraamakuvan ottamisen ja siirrä puhelinta tasaisesti näytöllä olevaa linjaa seuraten. Kun kaikki kohdat ovat täynnä,

valokuva tallennetaan automaattisesti. Jos kohdat eivät ole täynnä, kosketa suljinpainiketta uudelleen tallentaaksesi kuva.

- **Suodatin**
Kosketa esikatsellaksesi etsintä suodatinta käyttäen. Kosketa mitä tahansa suodatinta käyttääksesi sitä, ja palaa edelliselle näytölle.
- **QR-koodi**
Kohdistaa QR-koodi kehykseen skannataksesi sen.
- **Yökuvaa**
Tämä tila auttaa tallentamaan ihastuttavia kuvia yöllä, heikossa valaistuksessa.
- **Pystykuva**
Kosketa luodaksesi syvyysterävyysvaikutusta. Voit luoda kuvan, joka korostaa kohdetta ja samalla tuottaa upeasti sumennetun taustan.

Kameran asetukset

Kosketa kohtaa **Kamera** , ja liu'uta vasemmalle käyttääksesi kameran asetuksia.

Kameran asetukset:

- **Tallennuspolku**
Oletus on puhelimen tallennustila.
- **Äänenvoimakkuusnäppäimen toiminto**
Mahdollistaa äänenvoimakkuuden lisäämisen /

laskemisen pikanäppäintoiminnon ottaakseen valokuvia / videoita tai lähentääkseen / loitontaakseen.


- **Tallenna nopeasti kaksoisnapsauttamalla äänenvoimakkuus alas -näppäintä, kun näyttö on sammutettuna**

Tallenna takakameralla.


Tallenna etukameralla.

Pois päältä

- **Kameran ääni**

Kosketa kohtaa  kytkeäksesi sulkimen äänen päälle/pois päältä kuvan ottamisessa.

- Tallenna sijainti

Kosketa kohtaa  merkitäksesi sijaintisi kuviin ja videoihin. Tämä vaihtoehto on saatavilla, kun GPS-sijaintipalvelu on käytössä.

Valokuva-asetukset:

- **Kuvan koko (takakamera)**

Voit valita (4:3) 13,0 megapikseliä/(4:3) 5,0 megapikseliä/(4:3) 3,1 megapikseliä/(16:9) 9,7 megapikseliä/(16:9) 3,8 megapikseliä/(16:9) 2,4 megapikseliä takakameran kuvakooksi.

- **Kuvan laatu**

Voit valita superhienon, hienon tai normaalin kuvanlaadun.

- **Lisää aikavesileima**

Kosketa  kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

- **Laskennan kesto**

Voit valita **pois**, **3** tai **10** laskennan kestoksi.

- **Sommitteluviiva**

Voit valita **Lähikuva**, **Ruudukko**, **Kultainen leikkaus**, **Suorakaide**, tai **Laatikko** auttamaan sinua saamaan parempia kuvia.

- **Hymysuljin**

Ota kuva automaattisesti, kun havaitaan hymy.

- **Kasvonpiirteiden havaitseminen**

Kosketa  kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.


- **Juovien esto**

Voit valita **50 Hz**, **60 Hz** tai **Auto**.


- **Heikon valon kuvien automaattinen parantaminen**

Kosketa  kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

- **AI-kohtaustunnistus**

Tunnistaa useita kohtauksia ja optimoi kuvia. Kosketa kohtaa  kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

- **Kuvien retusointi**

Kosketa kohtaa  kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

- **Palauta oletukset**

Palauta kamera tehdasasetuksiinsa.

5.2 Galleria.....



Galleria toimii mediasoitteina valokuvien katselua ja videoiden toistoa varten. Se myös automaattisesti analysoi valokuvia ja järjestää niitä ryhmiin, niin että voit nopeasti paikantaa valokuvat, joita tarvitset.

Tarkastellaksesi, muokataksesi tai jakaaksesi kuvia/ videoita kosketa **Galleriaa** aloitusnäytöltä.



1 Napsauta saadaksesi lisää vaihtoehtoja

2 Tutki

Tutki ja kerää valokuvia ryhmiin, jolloin niiden löytäminen on helpompaa


3 Albumit


Kuvat, videot, kuvankaappaukset jne. järjestetään automaattisesti albumeihin

4 Hetket

Katsele kuvia / videoita, joita olet juuri ottanut

Tarkastele valokuvien ja videoiden tietoja

Kosketa mitä tahansa kuvaa tai videota päästäksesi koko näytön näkymään, pyyhkäise ylös löytääksesi perustietoja tai napsauta  löytääksesi lisätietoja.




Kuvien ja videoiden kanssa työskentely


Galleria tarjoaa laajan valikoiman muokkaustoimintoja kuville ja videoille.


• **Kuvan muokkaaminen**





Etsi valokuva, jota haluat työstää, ja napsauta kuvaa koko näytön näkymässä.



- ① Jaa
- ② Muokkaa
- ③ Suosikit
- ④ Poista
- ⑤ Lisää vaihtoehtoja, kuten **Diaesitys, Aseta, Tiedot, Tulosta** jne.

Kosketa  muokataksesi.



- ① Palauta
- ② Tallenna muutokset
- ③ Kaunista kuvia
-  Määritä efektejä, kuten **Punch, Vintage, M/V, Bleach** jne.
-  Kuvien kuivaus.
-  Leikkaa, suorista, käännä, muuta peilikuvaksi tai piirrä kuvaan.
-  Säädä kuvan värejä.

- **Videon muokkaaminen**

Napsauta videota koko näytön näkyvässä ja kosketa





Mykistä tallennettu video

Vedä liikusäädintä videon rajaamisalueen molemmissa päissä, valitse säilytettävä video ja kosketa ▶ esikatselua varten. Lopetettuasi kosketa 📌 tallentaaksesi.

Albumin hallinta

Kun kuvia ja videoita on paljon, voit hallita albumejasi kätevää katselua varten.

- Luo albumi



Napsauta + luodaksesi ja nimitäksesi uuden albumin. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat sisällyttää siihen napsauttamalla ✓ kopioidaksesi tai liikuttaaksesi niitä.


- Liikuta / kopioi kuvia tai videoita

Paina pitkään kuvia tai videoita, joita haluat liikuttaa / kopioida, kosketa ≡ > **kopioi albumiin/vie albumiin**, sitten valitse albumi, jonka haluat viedä / kopioida.


- Poista tai palauta kuvia tai videoita

Paina pitkään kuvia tai videoita, jotka haluat poistaa, kosketa 🗑 > **POISTA**.

Poistetut kohteet pysyvät **Roskakorialbumissa** 30 päivän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi, Poistaaksesi ne pysyvästi tuona aikana, etsi kuvat tai videot **Roskakorista** ja paina pitkään poistaaksesi ne.

Palauttaaksesi kuvat tai videot tuona aikana, paina pitkään videoita tai kuvia **Roskakorissa** ja paina  palauttaaksesi ne.


- Piilota albumi ⁽¹⁾


Paina pitkään albumia, jonka haluat piilottaa  > **SIIRÄ**, albumin sisällöt piilotetaan **Hetkistä**.

5.3 Musiikki




Voit toistaa musiikkitiedostoja, jotka ovat tallennettuja puhelimesi tai microSD-kortille.

Toistaaksesi musiikkitiedoston pyyhkäise ylös Aloitusruudulta ja kosketa sitten Musiikki .



① Lisää vaihtoehtoja

② Toista tai keskeytä

 Kun toistat kappaleita Musiikki-sovelluksella, keskeytys-, toisto- ja ohitustoiminnot ovat käytössä silloinkin, kun näyttö on lukittu.

Oletusalbumeja, kuten **Kamera**, **Videot**, **Kuvankaappaukset** jne., ei voida piilottaa tai siirtää.

6 Kalenteri, Kello ja Laskin


6.1 Kalenteri..... 31

Käytä **Kalenteria** pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista, tapaamisista, jne.

Katsellaksesi kalenteria ja luodaksesi tapahtumia, avaa Google-sovellukset kansio aloitusruudulta ja valitse sitten **Kalenteri**.


6.1.1 Monitilanäkymä


Voit näyttää kalenterin aikataulun, päivän, 3 päivän, viikon tai kuukauden perusteella. Kosketa kohtaa ≡ valitaksesi.





6.1.2 Luodaksesi uusia tapahtumia

Voit lisätä uusia tapahtumia mistä tahansa Kalenterinäköymästä.

- Kosketa kohtaa .
- Täydennä kaikki vaaditut tiedot tälle uudelle tapahtumalle. Jos kyseessä on koko päivän tapahtuma, voit valita vaihtoehdon **Koko päivä**.
- Kun olet valmis, kosketa kohtaa **Tallenna** näytön yläreunassa.

Voit luoda tapahtuman nopeasti **viikonäkymän**äytössä koskettamalla tyhjää kohtaa ja valitsemalla kohdealueen, joka muuttuu muotoon  **New event**. Kosketa sitten kuvaketta luodaksesi uuden tapahtuman.

6.1.3 Poistaaksesi tai muokataksesi tapahtumaa

Voit poistaa tai muokata tapahtumaa koskettamalla tapahtumaa, jolloin pääset sen tietonäyttöön. Kosketa kohtaa  muokataksesi tapahtumaa tai kohtaa  ja sitten **Poista** poistaaksesi sen.

6.1.4 Tapahtumamuistutus


Jos tapahtumalle on asetettu muistutus, tulevan tapahtuman kuvake 31 tulee näkyviin tilapalkilla ilmoituksena kun muistutusaika saapuu.


Kosketa ja vedä alas tilapalkkia avataksesi ilmoituspaneelin. Kosketa sitten tapahtuman nimeä tarkastellaksesi kalenterin ilmoitusluettelo.

Kosketa **Takaisin**-painiketta pitääksesi odottavat muistutukset tilapalkissa ja ilmoituspaneelissa.

6.2 Kello.....

Puhelimessasi on sisäänrakennettu kello, pyyhkäise ylös aloitusnäytöltä, sitten kosketa **Kello** tai napsauta aikaa aloitusnäytöllä.



Napsauta  lisätäksesi aikavyöhyke luettelosta.


6.2.1 Hälytys

Kellonäytöltä kosketa **Hälytys**.

Kytke päälle  ottaaksesi hälytyksen käyttöön.


Kosketa kohtaa  lisätäksesi uuden hälytyksen.


Kosketa olemassa olevaa hälytystä siirtyäksesi hälytyksen muokkausnäytölle.

Kosketa kohtaa  poistaaksesi valitun hälytyksen.

6.2.2 Ajastin

Kellonäytöltä kosketa **Ajastin**.

- Koske lukuja asettaaksesi laskenta-ajan. Syötä aika lukuarvoina tunneissa, minuuteissa ja sekunneissa.
- Kosketa  käynnistääksesi laskennan.



6.2.3 Sekuntikello

Kellonäytöltä kosketa **Sekuntikello**.

Kosketa kohtaa  käynnistäaksesi **Sekuntikellon**.



- 1 Palauta
- 2 Keskeytyks/toisto
- 3 Kosketa näyttääksesi tallenteiden luettelo päivitätsajan mukaisesti


6.2.4 Sääda Kellon asetuksia

Kosketa kohtaa  ja sitten **Asetukset** siirtyäksesi kellon, hälytysten, ajastimien ja näytönsäästäjän asetuksiin.

6.3 Laskin



Ratkaistaksesi matemaattisia ongelmia **Laskimella**, pyyhkäise ylös aloitusnäytöltä, napsauta sitten .




- 1 Lisää vaihtoehtoja
- 2 Kosketa vaihtaaksesi peruslaskimen ja tieteellisen laskimen välillä
- 3 Pyyhkäise oikealle nähdäksesi lisävalintoja **Valuutan** ja **Yksikön** muunnoksille
- 4 Kosketa poistaaksesi merkkejä yksi kerrallaan

7 Muut.....

7.1 Lapsitila


Vanhemman hallintatoiminnon avulla voit asettaa rajoituksia lapsesi käyttöaikaan ja päästä erityisiin sovelluksiin. Lapsesi onnellisuus ja turvallisuus on taattu Lapsitilan avulla.

Päästäksesi valikkoon pyyhkäise ylös aloitusnäytöltä ja napsauta **Lapsitilaa** .

7.1.1 Lapsitilan käyttäminen

- Aseta salasana ja vahvista
- Aseta turvakysymys siltä varalta, että joudut uusimaan salasanasasi
- Syötä käyttäjänimi
- Ota se käyttöön esteettömyysasetuksissa


Käytät nyt lapsitilaa.



Asetukset

Poistu salasanalla

7.1.2 Asetukset

Kosketa  ja syötä salasana siirtyäksesi asetuksiin ja valitse, mitä sovelluksia lapsesi voi käyttää, aseta laitteen ja sovelluksen käyttöaika, valitse hänen suosikkitaustakuva, palauta salasana, mahdollista sinisen valon suodatin tai jopa aseta lataussuojaus käytön estämiseksi lataamisen aikana jne.

7.2 Tukikeskus.....



Tukikeskus antaa sinulle lisätietoja koskien tärkeitä usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ), käyttöohjeita, vikatiloja, jne. Voit myös toimittaa palautekommenttisi meille sen välityksellä

7.3 Muut sovellukset ⁽¹⁾

Tämän osan aiemmat sovellukset on esiasennettu puhelimeesi. Lukeaksesi lyhyen esittelyn esiasennetuista kolmansien osapuolien sovelluksista, katso puhelimen mukana toimitettu lehtinen. Voit ladata ja asentaa muita 3. osapuolten sovelluksia Google Play Store -sovelluksen avulla.

Sovelluksen saatavuus riippuu maasta ja operaattorista.

8 Google-sovellukset

Google-sovellukset ovat esiasennettuja puhelimesi parantamaan työn tehokkuutta ja tukemaan elämästä nauttimista.

Tämä käyttöopas esittelee sovellukset yksi kerrallaan. Saadaksesi tietoonsi yksityiskohtaiset ominaisuudet ja sovellettavat käyttöoppaat, ks. liitännäisiä verkkosivuja tai sovelluksissa esillä olevia esittelytietoja.

Sinulle suositellaan rekisteröintiä Google-tilisi kautta voidaksesi hyödyntää kaikkia toimintoja.

8.1 Google

Web-selain, jolla voit surffata internetissä.

Kirjanmerkkisi, selaushistoria, ja asetukset kaikissa laitteissa, joissa selain on asennettuna voidaan synkronoida Google-tilisi kanssa.

8.2 Gmail

Googlen verkkopohjaisena sähköpostipalveluna Gmail on määritetty, kun määrität puhelimesi ensimmäisen kerran. Tämän sovelluksen avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, hallinnoida niitä merkintöjen avulla, arkistoida niitä jne. Sähköpostit voidaan synkronoida automattisesti Gmail-tilisi kanssa.

8.3 Kartat

Google Maps tarjoaa satelliittikuvia, katukarttoja, 360° -panoraamanäkymiä kaduista, ajantasaista tietoa liikenteen olosuhteista, ja reittien suunnittelua jalan, autoa käyttäen, tai julkisella liikenteellä kulkemista varten. Tällä sovelluksella voit selvittää oman sijaintisi, etsiä paikkaa ja vastaanottaa ehdotettuja reittisuunnitelmia matkojasi varten.

8.4 YouTube

YouTube on verkossa sijaitseva videonjaon sovellus, jossa käyttäjät voivat ladata, tarkastella, ja jakaa videoita. Saatavana oleva sisältö sisältää videoleikkeitä, TV-leikkeitä, musiikkivideota, ja muita sisältöjä, kuten videoblogeja, lyhyitä alkuperäisiä videoita, ja koulutusvideoita. Se tukee suoratoistoa, jolla voit aloittaa videoiden katselun välittömästi, kun ne alkavat latautua internetistä.

8.5 Levyasema

Tiedostojen tallennus ja synkronointipalvelu, joka on Googlen luoma, mahdollistaa käyttäjien tallentavan tiedostoja pilvelle, jakaa ja muokata tiedostoja.

Driven tiedostot pidetään suojattuina ja niitä voi käyttää miltä tahansa laitteelta, kun kirjaudut sisään Google-tilillesi. Tiedostot ja kansiot voidaan jakaa yksityisesti muiden Google-tilin käyttäjien kanssa.

8.6 Elokuvien toisto ja TV

Google toistaa elokuvia sekä TV:n avulla voit katsella Google Playn ostamia tai vuokraamia elokuvia ja TV-ohjelmia.

8.7 Play Store -sivusto

Toimii virallisena Android-käyttöjärjestelmän sovelluskauppana, mahdollistaen käyttäjien selaavan ja lataavan sovelluksia ja pelejä. Sovellukset ovat joko ilmaisia tai maksullisia.

Etsi tarvitsemasi sovellus Play Store -sivustolta, lataa se, ja nouda sitten asennusohjeita asentaaksesi sovelluksen. Voit myös poistaa asennuksen, päivittää sovelluksen, ja hallita latauksiasi.

8.8 Duo

Video-chat-mobiilisovellus.

Vahvistetuilla puhelinnumeroilla käyttäjät voivat helposti soittaa videopuheluita yhteystietoluettelonsa henkilöille.

8.9 Valokuvat

Google Photos tallentaa ja varmuuskopioi valokuviasi ja videoita. Se myös analysoi automaattisesti valokuvia ja järjestää ne ryhmiin, jotta löytäisit helposti haluamasi kuvat.

8.10 Säilytä muistiinpanot

Googlen kehittämä muistiinpanosovellus.

Voit lisätä kuvia, luetteloita ja tallentaa ääntä muistiinpanoihisi. Voit myös asettaa muistiinpanoihin ajasta tai sijainnista riippuvia muistutuksia. Google Keep mahdollistaa sinun luokittelevan viestejä merkinnöillä, ja viestit ovat haettavissa perustuen niiden väriin, muistutuksiin, ääneen, kuviin, tai luetteloon.

8.11 Google Assistant -painike

Laitteita voi olla oma laitteisto Google Assistant -painikkeelle (GA-painike). GA-painikkeella käyttäjät voivat käynnistää Google Assistantin kolmella eri tavalla: Oletuksena, visuaalisena tilannekuvana ja radiopuhelimenä.


- **Oletus** - Aktivoi yhdellä painikkeella
Oletustila on sama kuin käynnistät Google Assistantin painamalla pitkään kotipainiketta.


- **Radiopuhelin** - Pidä pitkään alhaalla aktivoidakseksi
Radiopuhelimen tila käynnistää Google Assistantin kun mikrofonin automaattinen päätepiiste on kytketty pois päältä. Mikrofonin automaattista päätepiistettä käytetään automaattisesti sulkemaan mikrofonin ja viimeistelemään käyttäjän kyselyn oletustilassa. Radiopuhelinta käyttäessä mikrofoni pysyy auki kunnes käyttäjä vapauttaa GA-painikkeen. Kun käyttäjä vapauttaa GA-painikkeen, mikrofoni sulkeutuu ja avustaja lähettää käyttäjälle kyselyn.

8.12 Tiedostot

Tiedostot näyttävät kaikki puhelimeen tallennetut tiedot, sisältäen ulkoisen SD-kortin ja sisäisen tallennustilan, kuten sovellukset, Google Play Storesta, YouTubea ja muualta ladatut mediatiedostot, videot, valokuvat ja äänitteet, joita olet tallentanut; tai muut tiedot siirretty Bluetoothin avulla, USB-kaapelin jne kautta.

9 Asetukset

Voit siirtyä **Asetuksiin** pyyhkäisemällä aloitusruudulta ylös tai pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla sitten **Asetukset** .


Voit myös pyyhkäistä alas ilmoituspaneelistä ja valita .

9.1 Verkko ja Internet

9.1.1 Wi-Fi

Voit muodostaa internet-yhteyden, kun puhelin on langattoman verkon käyttöalueella. Wi-Fi-toimintoa voi käyttää puhelimesta, vaikka siihen ei olisi asetettu SIM-korttia.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistäminen langattomaan verkkoon

- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi**.
- Kytke päälle .
- Kun Wi-Fi on kytketty päälle, luetellaan havaitut Wi-Fi-verkot.

- Kosketa Wi-Fi-verkkoa muodostaaksesi yhteyden siihen. Jos valitsemasi verkko on suojattu, anna salasana tai muut tunnistetiedot (sinun on pyydyttävä tiedot verkon pääkäyttäjältä). Kun olet valmis, kosketa kohtaa **YHDISTÄ**.

Lisätäksesi Wi-Fi-verkon

Kun Wi-Fi on päällä, voit lisätä uusia Wi-Fi-verkkoja mieltymystesi mukaisesti.

- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi > Lisää verkko**.
- Syötä verkon nimi ja kaikki vaaditut verkkotiedot.
- Kosketa kohtaa **TALLENNA**.

Unohtaaksesi Wi-Fi-verkon


Seuraavat askeleet estävät automaattisten yhteyksien muodostamisen verkkoihin, joita et enää halua käyttää.

- Kytke päälle Wi-Fi, mikäli se ei vielä ole päällä.
- Kosketa Wi-Fi-näytöllä tallennetun verkon nimeä.
- Kosketa kohtaa **UNOHDA** näkyviin tulevassa valikossa.

9.1.2 Mobiiliverkko

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja Internet > Mobiiliverkko** ottaaksesi käyttöön verkkovierailun, asettaaksesi haluamasi verkon tyyppin, tarkistaaksesi käyttämäsi verkkoyhteyden tai luodaksesi uuden tukiaseman jne.

9.1.3 Lentokonetila

Kytke päälle **Lentokonetila**  samanaikaisesti poistaaksesi käytöstä kaikki langattomat yhteydet mukaan lukien Wi-Fi, Bluetooth ja vielä lisää.

9.1.4 SIM-kortit ⁽¹⁾

Kosketa valitaksesi SIM 1 tai SIM 2 verkkoon yhdistämistä, puheluiden soittamista ja tekstiviestien lähetystä varten.

9.1.5 Yhteyspiste ja jaettu yhteys

Jakaaksesi puhelimen datayhteyden USB:n ja Bluetoothin välityksellä tai mobiilitukiaseman kautta, valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > Mobiilitukiasema ja jakaminen** ottaaksesi nämä toiminnot käyttöön.

Mobiilitukiaseman nimeäminen uudelleen tai suojaaminen

Kun mobiilitukiasema on aktivoitu, voit nimetä puhelimesi Wi-Fi-verkon (SSID) uudelleen ja suojata sen Wi-Fi-verkon.

- Kosketa **Asetukset > Verkko ja internet > Yhteyspiste ja jaettu yhteys > Wi-Fi-yhteyspiste**.
- Kosketa kohtaa **Määritä Wi-Fi-yhteyspiste** nimitäksesi verkon SSID:n uudelleen tai asettaaksesi verkkosi turva-asetuksia.
- Kosketa kohtaa **OK**.



Verkko-operaattorisi voi veloittaa lisämaksuja näiden toimintojen käyttämisestä. Myös verkkovierailualueilla voidaan veloittaa lisämaksuja.

9.1.6 Datansäästäjä

Jos otat datansäästäjän käyttöön, voit vähentää datan käyttöä estämällä tiettyjä sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta dataa taustakäytössä.

9.1.7 VPN

Virtuaaliset yksityisverkot (VPN:t) mahdollistavat resurssien liittäminen varmistettuun paikallisverkkoon kyseisen verkon ulkopuolelta. VPN:t ovat yleensä otettuja käyttöön yhtiöiden, koulujen ja muiden instituutioiden toimesta, niin että näiden omistajat voivat vieraillla paikallisverkon resursseissa, kun eivät ole kyseisen verkon sisäpuolella, tai kun yhteys on muodostettu langattomaan verkkoon.

Lisätäksesi VPN:n

- Kosketa kohtaa **Asetukset > Verkko ja Internet > VPN** ja kosketa sitten **+**.
- Noudata avautuvalla näytöllä y ohjeita määritelläksesi kunkin osan VPN-asetuksista.
- Kosketa kohtaa **TALLENNA**.

VPN lisätään luetteloon VPN-asetusten näytöllä.



Ennen VPN:n lisäämistä, sinun on asetettava puhelimeen näyttölukitus.

Muodostaaksesi/purkaaksesi VPN-yhteyden

Yhdistääksesi VPN:n:

- Kosketa **Asetukset > Verkko ja Internet > Lisäasetukset > VPN**.
- Lisäämäsi VPN:t ovat luettelossa. Kosketa VPN:ää, johon haluat muodostaa yhteyden.


- Syötä avautuvassa valikossa pyydytyt tiedot ja kosketa kohtaa **YHDISTÄ**.

Katkaistaksesi yhteys VPN:ään:


- Kosketa VPN:ää, jonka yhteyden haluat katkaista. Valitse avautuvassa valikossa **IRROTA**.

Muokataksesi/poistaaksesi VPN:n

Muokataksesi VPN:ää:

- Kosketa **Asetukset > Verkko ja Internet > Lisäasetukset > VPN**.
- Lisäämäsi VPN:t ovat luettelossa. Kosketa kuvaketta  sen VPN:n vieressä, jota haluat muokata.
- Valitse muokkaamisen jälkeen **TALLENNA**.

Poistaaksesi VPN:n:

- Kosketa kuvaketta  valitun VPN:n vieressä ja sitten **UNOHDA** poistaaksesi sen.

9.1.8 Yksityinen DNS


Kosketa valitaksesi yksityinen DNS-tila.

9.2 Yhdistetyt laitteet ⁽¹⁾

9.2.1 Bluetooth

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton viestintäteknologia, jota voit käyttää tietojen vaihtamisessa, tai muodostaa yhteyden toisiin Bluetooth-laitteisiin erilaisia käyttötarkoituksia varten.

Kytkeäksesi Bluetoothiin päälle

- Kosketa kohtaa **Asetukset > Yhdistetyt laitteet > Yhteysasetukset > Bluetooth**.
- Kytke päälle .

Laitteesi nimi näkyy näytöllä.

Laitteen nimeäminen uudelleen

- Kosketa kohtaa **Asetukset > Yhdistetyt laitteet > Yhteysasetukset > Bluetooth**.
- Kytke Bluetooth päälle, ja kosketa kohtaa **Laitteen nimi**.
- Syötä nimi, ja kosketa **NIMEÄ UUELLEEN** vahvistaaksesi.


Suosittellemme, että käytät Alcatel Bluetooth-kuulokkeita, jotka ovat testattuja ja todennettuja yhteensopiviksi puhelimesi kanssa. Voit siirtyä osoitteeseen www.alcatelmobile.com saadaksesi lisätietoa Alcatel Bluetooth-kuulokkeista.

Muodostaaksesi yhteyden/liittääksesi puhelimesi Bluetooth-laitteen kanssa

Vaihtaaksesi tietoja toisen laitteen kanssa, sinun tulee kytkeä Bluetooth päälle ja muodostaa pariliitos puhelimesi ja sen Bluetooth-laitteen välille, jonka kanssa haluat vaihtaa tietoja.

- Kosketa kohtaa **Asetukset > Yhdistetyt laitteet > + Liitä pariksi uusi laite**.
- Kosketa luettelosta Bluetooth-laitetta, josta haluat muodostaa laiteparin.
- Kosketa näkyviin tulevassa valikossa **MUODOSTA LAITEPARI** vahvistaaksesi.
- Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, puhelimesi muodostaa yhteyden laitteeseen.

Pariliitoksen purkaminen Bluetooth-laitteesta

- Kosketa  sitä laitetta, josta haluat purkaa pariliitoksen.
- Kosketa kohtaa **UNOHDA** vahvistaaksesi.

Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

- Kytke puhelin tietokoneen USB-porttiin puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Pyyhkäise alaspäin tilapalkista lukeaksesi ilmoituksen.

- Avaa ilmoituspaneeli ja valitse tapa, jolla haluat siirtää tiedostoja, tai kosketa **Asetukset > Yhdistetyt laitteet > USB**. Oletusarvoisesti **Vain lataa** on valittuna.



Ennen kuin käytät MTP:tä, varmista, että ajuri (Windows Media Player 11 tai uudempi) on asennettu.

9.2.2 Tulostus

Valitse **Tulostus** aktivoiaksesi **Tulostuspalvelut**. Voit valita oman **Oletustulostinpalvelun**.

9.2.3 Bluetoothin kautta vastaanotetut tiedostot

Voit katsella ja muokata Bluetoothin kautta vastaanotettuja tiedostoja.

9.2.4 Chromebook

Yhdistää laitteet niin, että voit lähettää tekstiviestin tietokoneeltasi, jakaa puhelimesi internet-yhteyden ja yksinkertaistaa lukituksen avausta.

9.3 Sovellukset ja ilmoitukset

Kosketa katsellaksesi tietoja puhelimeesi asennetuista sovelluksista, hallitaksesi niiden datan käyttöä tai pakottaaksesi ne pysähtymään.

Sovelluksen **Käyttöoikeudet**-valikossa voit antaa käyttöoikeuksia sovelluksille, kuten sallia sen käyttää **Kameraa, Yhteystietoja, Sijainta**, jne.

9.4 Akku

Kosketa mitä tahansa akun hallintanäytön luokkaa nähdäksesi sen tehonkulutus.

9.5 Näyttö

Tässä valikossa, voit säätää näytön kirkkautta, taustakuvaa, fontin kokoa, lukitusnäyttöä, jne.

Voit kääntää näytön sisällön, kun laitetta käännetään, koskettamalla kohtaa **Käännä näyttö automaattisesti**.

9.6 Ajastettu käynnistys/sammutus

Kytke päälle kytkimet mahdollistaaksesi aikataulutetun virran päälle/pois päältä ja esiaseta virtasi päällä/pois päältä tila ja toiston tila.

9.7 Ääni


Käytä ääniasetuksia määrittääksesi monia soittoäänien, musiikin ja muiden ääniasetusten näkökohtia.

- **Värinä puheluiden saapuessa**

Kosketa kohtaa  asettaaksesi vain värinän saapuville puheluille.

- **Älä häiritse**

Jos et halua tulla häirityksi puhelimella tai tiedotusäänillä työn tai levon aikana, voit asettaa tilan **ei saa häiritä**.

Pyyhkäise alas tilapalkista kahdesti avataksesi pika-asetukset ja napauta kohtaa  kytkeäksesi päälle ei saa häiritä -tilan.

- **Pikavalinta estämään soimisen**

Paina virta- ja äänenvoimakkuus ylös -painikkeita yhdessä puheluiden ja ilmoitusten värinää tai mykistystä varten.

- **Hälytyksen oletusääni**

Määritä ilmoitusten oletusääni.


- **Puhelimen soittoaäni SIM1**

Kosketa asettaaksesi soittoaänen SIM1:lle.

- **Puhelimen soittoaäni SIM2**

Kosketa asettaaksesi soittoaänen SIM2:lle.

- **Äänetön tila**

Kosketa kohtaa  kytkeäksesi hiljaisen tilan päälle tai pois.

- **Hälytyksen oletusääni**

Määritä hälytyksen soittoaäni.

- **Muut äänet ja värinät**

Aseta numerovalitsimen äänet, näytön lukitusäänet, kosketusäänet jne.

9.8 Tallennustila

Siirry **asetukset > Tallennus** tarkistamaan säilytystilan käytön, ja vapauttamaan tallennustilaa tarvittaessa.

9.9 Yksityisyys

Tietosuojasysteistä voi asettaa sovelluksen ja sallia tai estää sen pääsyn sijaintiisi, tekstiviesteihisi, puhelimeesi tms. Voit myös joko näyttää salasanoja tai valita toimintoja ja tietoja, jotka haluat tallentaa Googlelle.

9.10 Sijainti

Aseta, sallitaanko sovelluksesi päästä laitteesi sijaintiin. Voit asettaa mahdollistaa jatkuvan pääsyn tai vain kun sovellus on käytössä.

9.11 Turvallisuus

- **Näytön lukitus**

Valitse jokin tapa, kuten **Ei mitään**, **Pyyhkäisy**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana** avataksesi näytön.

- **Sormenjälki**

Käytä sormenjälkeäsi avataksesi näytön lukitus tai ottaaksesi kuvan/videon, jne.

Siiry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Sormenjälki** ottaaksesi nämä toiminnot käyttöön.

- **Lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella**

Lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen kasvotiedoillasi. Aseta se näytön vaiheiden mukaan.

Varmista, että asetut puhelimen näyttöä päin kasvojentunnistusta käytettäessä.

HUOMAA: Sinun tulee asettaa kuvio, PIN-koodi tai salasana ennen face -näppäimen käyttöä.

- **Älylukko**

Älylukko pitää laitteen auki, kun se on turvallista ja lukittuna havaitessaan, kun se on pistetty pois.

- **Muut**

Voit myös määrittää **Hälytyspalvelun**, **SIM-kortin lukituksen**, **Näytön kiinnityksen** jne. kohdassa **Asetukset > Suojaus**.

9.12 Tilit

Kosketa lisätäksesi, poistaaksesi ja hallitaksesi sähköpostiasi ja muita tuettuja tilejä. Voit myös käyttää näitä asetuksia ohjataksesi miten ja lähettävätkö, vastaanottavatko, ja synkronoivatko kaikki sovellukset tiedot aikatauluissaan, ja voivatko sovellukset synkronoida käyttäjän tiedot automaattisesti.


Kosketa **Lisää tili** -kuvaketta lisätäksesi tilin valittua sovellusta varten.

9.13 Esteettömyys

Käytä esteettömyyden asetuksia määrittääksesi laitteeseen asennetut esteettömyyslaajennukset.

9.14 Älykäs hallinta

- **Nosta tarkistaaksesi puhelimen**

Kytke päälle  tarkistaaksesi ajan, ilmoitukset ja muita tietoa nostamalla puhelimesi.

- **Taskutila**

Älykäs ohjaus kun laite on taskussa.

9.15 Digitaalinen hyvinvointi ja käytönvalvonta

Tässä valikossa voit selvittää, kuinka paljon aikaa olet viettänyt puhelimesa ja jopa kussakin sovelluksessa. Voit mukauttaa puhelimen käytölle aikarajan, joka edesauttaa terveellistä ja tasapainoista elämää.

Lisäksi vanhemmat voivat rajoittaa lastensa käyttöaikaa hallitakseen heidän selailutottumuksiaan verkkosivulla.

9.16 Google

Kosketa määrittääksesi Google-tilisi ja palveluiden asetukset.

9.17 Järjestelmä

• Järjestelmän päivitys

Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa **TARKISTA PÄIVITYKSET** (katso "10.1 FOTA Upgrade").

• Kielet ja syöttö

Kosketa määrittääksesi laitteesi kielen ja määrittääksesi näyttönäppäimistön, saneluasetukset, kohdistimen nopeuden jne.


• Eleet

Aseta eleitä helpottamaan käyttöä, kuten siirry kameraan, nosta tarkistaaksesi puhelin, estä soittoaäni, jne.

• Päivämäärä ja aika

Käytä Päivämäärä ja aika -asetuksia muokataksesi haluamaasi päivämäärän ja ajan näyttötapaa.

• Varmuuskopiointi

Kytke päälle  varmuuskopioidaksesi puhelimesi asetukset ja muut sovellustiedot Googlen palvelimiin. Jos vaihdat puhelinta, varmuuskopioimasi asetukset ja tiedot palautetaan uuteen puhelimeen, kun kirjaudut Google-tilillesi.

• Navigointipalkki

Valitse suosikki navigointipainikeesi asettelu.

• Nollausasetukset

Napsauta palauttaaksesi kaikki Wi-Fi-, mobiili ja Bluetooth- sekä sovellusasetukset, et menetä tietoja näillä asetuksilla.

Jos **Poista kaikki tiedot (tehdasasetusten palautus)** on valittu, kaikki puhelimesi sisäisessä tallennustilassa olevat tiedot poistetaan. Varmuuskopioi tietosi ennen palautusta.

• Useita käyttäjiä

Napauta vaihtaaksesi omistajan ja vieraan välillä.

Tai voit koskettaa Lisää käyttäjä jakaaksesi tämän laitteen muiden käyttäjien kanssa luomalla lisäkäyttäjiä.

- **Kehittäjän vaihtoehdot**

Ottaaksesi käyttöön tämän toiminnon, siirry kohtaan **Asetukset > Tiedot koskien puhelinta**, koske sitten kohtaa **Versionumero** 7 kertaa. Palaa takaisin **Asetukset > Järjestelmä > Lisäasetukset**, ja nyt **Kehittäjän valinnat** on käytettävissä. Kehittäjän vaihtoehdot sisältävät asetuksia, jotka ovat käytännöllisiä Android-sovellusten kehittämisessä.

- **Säädökset ja turvallisuus**

Koskettamalla tätä voit tarkastella tuotetietoja, kuten **Tuotteen malli, Valmistajan nimi, valmistajan osoite, IMEI, CU-viite, Bluetooth-ilmoituksen tunnus** jne.

9.18 Tietoja puhelimesta

Näyttää puhelimen perustietoja, kuten laitenimi jne.

Voit myös tarkistaa oikeudellisia tietoja, koontiversion numeron, tilan ja muita teknisiä tietoja.

10 Puhelimesi täysi hyödyntäminen

10.1 FOTA-päivitys

Käytä FOTA (Firmware Over The Air) -päivitystyökalua päivittääksesi puhelimesi ohjelmisto. Käyttääksesi päivityksiä, kosketa sovellusluettelosta kohtaa **Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitys**.

Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa kohtaa **TARKISTA PÄIVITYKSET NYT** ja kun se on valmis, puhelimesi on päivittänyt uusimpaan ohjelmistoversioon.

Älä muuta oletustallennussijaintia FOTA-latauksen tai -päivityksen aikana, jotta välttyt virheiltilta oikeiden päivityspakettien haussa.

11 Lisävarusteet.....

Vakiovarusteet

1. Laturi
2. USB-kaapeli
3. LCD-tarra
4. SIM-korttialustan neula
5. Pikaopas
6. Tuotteen turvallisuustiedote



- Lisätarvikkeet vaihtelevat maittain.
- Käytä vain laitteesi mukana tulevia Alcatel-akkuja, latureita ja lisätarvikkeita.

12 Takuu.....

Puhelimen takuu kattaa viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä kahdentoista (12) kuukauden ⁽¹⁾ takuuajana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Puhelimen mukana myytyjen akkujen ⁽²⁾ ja varusteiden takuu kattaa viat, jotka ilmenevät kuuden (6) ensimmäisen kuukauden ⁽¹⁾ aikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Jos puhelimen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä puhelin yhdessä ostotodistuksen kanssa.

Jos vika vahvistetaan, puhelin tai sen osa harkinnan mukaan vaihdetaan tai korjataan. Korjatulle puhelimelle ja lisävarusteille myönnetään yhden (1) kuukauden takuu saman vian varalta. Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa käyttämällä korjattuja osia, jotka

Takuun voimassaoloaika voi vaihdella maittain. Puhelimen ladattavan akun kestoaika puheajana, valmiusaikana ja kokonaiskäyttöajana määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon kokoonpanon mukaan. Akkuja pidetään kuluvina osina, ja teknisten määritysten mukaan akun suorituskyvyn tulisi olla optimaalinen kuuden ensimmäisen ostoa seuraavan kuukauden aikana ja sen jälkeen noin 200 uudelleenlatauksen ajan.

toimivat uudenveroisesti.

Tämä takuu kattaa osien ja työn hinnan, mutta ei muita kustannuksia.

Tätä takuuta ei sovelleta puhelimeen ja/tai lisävarusteisiin, jos vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:

- Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai puhelimen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien teknisten standardien tai turvallisuusstandardien noudattamatta jättäminen.
- Kytkeminen johonkin muuhun laitteeseen, jota TCL Communication Ltd. ei ole toimittanut tai jota se ei suosittele.
- Sellaisten henkilöiden tekemät muutokset tai korjaukset, joita TCL Mobile Ltd., sen tytäryhtiöt tai myyjä eivät ole valtuuttaneet.
- Sellaisten henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät muutokset, säädöt tai muunnokset, joita TCL Mobile Ltd. ei ole valtuuttanut.
- Esimerkiksi ankarat sääolot, ukonilma, tulipalo, kosteus, nesteiden tai ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, tiedostojen lataaminen, kaatuminen, suuri jännite, korrosio tai hapettuminen...

Puhelinta ei korjata, jos tarrat tai sarjanumerot (IMEI) on poistettu tai niitä on muutettu.

Tämän painetun rajoitetun takuun tai maan tai

lainkäyttöalueen pakollisten takuiden lisäksi ei ole olemassa muita kirjallisia, suullisia tai epäsuoria nimenomaisia takuita.

Lain sallimassa määrin TCL Communication Ltd. tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tai taloudelliset menetykset, tietojen menetykset tai imagon menetykset.

Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

13 Vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä huoltokeskukseen, käy läpi seuraavat laitteesi vianmääritysohjeet:

- Parhaan toiminnan saamiseksi lataa akku täyteen.
- Parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä poista tarpeettomat tiedostot ja sovellukset puhelimestasi.
- Päivitä puhelimesi ohjelmisto **Päivitys**-sovelluksella. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitys** ja päivittää ohjelmiston.
- Palauta puhelimesi toiminnolla **Palauta tehdasasetukset**. Kosketa **Asetukset > Järjestelmä > Palauta > Tehdasasetuksien palauttaminen**. Toinen tapa on pitää painettuna **Virta-näppäintä ja Äänenvoimakkuus ylös -näppäintä samanaikaisesti, kun puhelimesta katkaistaan virta**. Kaikki puhelimesi tiedot menetetään peruuttamattomasti. Suosittelemme vahvasti puhelimesi varmuuskopioimista ennen palautusta.

ja tarkista seuraavat asiat:

Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut

- Jos puhelin ei käynnisty, varmista akun vähimmäisvaraus lataamalla sitä vähintään 20 minuuttia, ja yritä sitten käynnistystä uudelleen. Kytke se sitten päälle uudelleen.
- Jos puhelin jumiutuu käynnistykseen tai sammutuksen aikana niin, ettei pääsyä käyttöliittymään ole, palauta puhelin painamalla ja pitämällä **Virta**-näppäintä. Tämä poistaa kolmannen osapuolen tiedostojen aiheuttamat epänormaalit käyttöjärjestelmän käynnistysongelmat.
- Jos kumpikaan tapa ei toimi, palauta puhelimen asetukset painamalla **Virtapainiketta** ja **Äänenvoimakkuuspainiketta** samaan aikaan, valitse kieli ja sitten **Pyyhi tiedot/Tehdasasetusten palautus**. **Paina Äänenvoimakkuusnäppäintä valitaksesi ja paina Virta-näppäintä vahvistaaksesi kukin valinta.**

Puhelin ei ole reagoinut useaan minuuttiin

- Jos puhelimesi ei vastaa, sammuta se painamalla ja pitämällä **Virta**-näppäintä, kunnes se sammuu ja käynnistyy sitten uudelleen.
- Jos se edelleenkaan ei toimi, tee puhelimen palautus.

Puhelimen virta katkeaa itsestään

- Varmista, että näyttö on lukittu, kun et käytä puhelinta. Varmista myös, ettei **Virta**-näppäintä paineta vahingossa näytön ollessa lukitsemattomana.

- Tarkista akun varaus.
- Jos se edelleenkään ei toimi, tee puhelimen palautus tai päivitä ohjelmisto.

Puhelinta ei voi ladata oikein

- Varmista, että käytät puhelimesi mukana toimitettua **Alcatel**-laturia.
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
- Varmista, että lataat akun normaalissa lämpötilassa (0 °C–40 °C).
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä näkyy ilmoitus "Ei signaalia"

- Yritä verkkoon yhdistämistä siirtymällä toiseen paikkaan.
- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut.

Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin

- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteysasetukset.

- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

Virheellinen SIM-kortti

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein päin.
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut.
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.

Puhelimellani ei voi soittaa puheluja

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja koskettanut **Soita** kuvaketta.
- Ulkomaanpuheluissa tarkista maan numero ja suuntanumero.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut, ja että verkko on saatavilla.
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (puheaika, SIM-kortti voimassaoloaika jne.).
- Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluita.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

Puhelimeni ei vastaanota saapuvia puheluja

- Varmista, että puhelimeen on kytketty virta, ja että se on yhdistetty verkkoon (varmista, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että se on saatavilla).
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (puheaika, SIM-kortti voimassaoloaika, jne.).

- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille.

- Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.

Yhteystietoja ei löydy

- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen.

Puhelujen äänenlaatu on heikko

- Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla **Äänenvoimakkuusnäppäintä**.
- Tarkista verkon voimakkuus. Siirry paikkaan, jossa kenttä on voimakkaampi.
- Varmista, että puhelimesi vastaanotin, liitin ja kaiutin ovat puhtaat.

Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Varmista, että toiminto ei vaadi **Alcatel**-lisävarustetta.

Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa

- Varmista, että numero on tallennettu oikein tiedostoon.
- Varmista ulkomaille soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.

En voi lisätä yhteystietoa

- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja tai tallenna tiedostot puhelimeen.

Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani

- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

En pääse vastaajaani

- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein "Vastaajanumero"-asetuksella.
- Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.

En voi lähettää enkä vastaanottaa multimediaviestejä

- Varmista, ettei sisäinen tallennustila ole täynnä.
- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi ja tarkista multimediaviestiasetukset.
- Varmista palvelinkeskuksen numero tai multimediaviestiprofiilisi operaattoriltasi.
- Palvelinkeskus voi olla varattu. Yritä uudelleen myöhemmin.

SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

Puhelinta ei voi yhdistää tietokoneeseen

- Tarkista, että USB-portti ei ole rikki. Jos se ei toimi, kokeile toista tietokoneesi USB-porttia.
- Varmista, että USB-ajurit on asennettu oikein.
- Jos käytät Windows-tietokonetta, niin varmista, että se tukee MTP-tilaa. Jos käytät Mac-tietokonetta, niin varmista, että asennat Android File Transfer -ohjelmiston osoitteesta www.android.com/filetransfer/.

En voi ladata uusia tiedostoja

- Varmista, että puhelimen sisäinen tallennustila riittää lataamista varten.
- Valitse microSD-kortti ladattujen tiedostojen tallennuspaikaksi.
- Tarkista tilaustilanteesi operaattoriltasi.

Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

Akku tyhjenee liian nopeasti

- Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään 150 minuuttia).
- Kun akku on vain osittain ladattu, akun varauksen näyttö ei ehkä ole tarkka. Näyttö on tarkka vasta vähintään 20 minuutin kuluttua laturin irrottamisesta.
- Säätaa näytön kirkkautta tarvittaessa.
- Määritä uusien sähköpostiviestien automaattisen tarkistuksen aikaväli mahdollisimman pitkäksi.
- Päivitä uutis- ja säätiedot manuaalisesti tai pidennä niiden automaattisen päivityksen aikaväliä.
- Lopeta taustalla suoritettavat sovellukset, jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Poista Bluetooth, Wi-Fi ja GPS käytöstä, kun et tarvitse niitä.

Puhelin lämpenee pitkien puhelujen, pelien pelaamisen, Internet-selailun ja muiden monimutkaisten sovellusten käytön aikana.

- Tämä lämpeneminen on normaali seuraus siitä, että suoritin käsittelee suuria tietomääriä. Yllä mainittujen toimintojen päätyttyä puhelimen lämpötila palaa normaaliksi.

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen en voi käyttää puhelintani antamatta Google-tilini tunnistustietoja

- Kun palautus on suoritettu, sinun on annettava sen Google-tilin tunnistustiedot, jota alun perin käytettiin puhelimessa.
- Jos et muista Google-tunnistustietojasi, tee Google-tilin palautustoiminto.
- Jos et vielääkään pysty käyttämään puhelintasi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

Unohdin joitakin puhelimen salasanoja / koodeja / avaimia

- Tee tehdasasetusten palautus.
- Jos et vielääkään pysty käyttämään puhelintasi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

14 Tekniset tiedot

Suoritin:

sc9863A

Alusta:

Android Q

Muisti:

3 Gt + 32 Gt⁽¹⁾

4 Gt + 64 Gt⁽²⁾

Mitat (PxLxS):

159,16 x 75,2 x 8,65mm

Paino:

175g

Näyttö:

HD+ 720X1600; 19:9

Verkko:

GSM 850/900/1800/1900

5030D
5030F

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/7/8/20/28(täysi)

(Kaistantaajuus ja datanopeus ovat operaattorista riippumattomia.)

GPS:

GPS/Glonass ja A-GPS

Yhdistettävyys:

- Bluetooth BT 4.2
- 802.11b/g/n
- 3,5 mm audioliitin
- Mikro-USB

Kamera:

- Takakamera: enintään 13MP AF+5MP FF+2MP FF
- Etukamera: enintään 5MP FF

Tuetut äänimuodot:

MP3, AAC, AMR, AMR WB, PCM/ADPCM, Opus, Flac, Vorbis, MID, AAC LC, HE-AACv1, HE-AACv2

Akku ⁽¹⁾:

Kapasiteetti: 4000 mAh

Laajennustila:

microSD™ -muistikortti
(microSD-kortin saatavuus riippuu markkinoista)

Huomaa: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Alkuperäiselle akulle on suoritettu tarkat turvallisuustarkastukset, jotta voidaan täyttää laatustandardit, ei-alkuperäisten akkujen käyttö voi olla vaarallista.