



alcatel 3x

Lisätietoja puhelimen käyttämisestä on täydellisessä käyttöoppaassa, jonka voi ladata sivustosta [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com). Lisäksi, samalla verkkosivulla voit myös löytää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä päivittää ohjelmiston Mobiiliversionpäivityksen välityksellä ja paljon muuta.

## Huomaa:

Tämä on Alcatel 3X 5061K/5061U -laitteen käyttöopas.

## Ohje

Seuraavat lähteet tarjoavat sinulle lisää vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sekä lisätietoja ohjelmistosta ja palvelusta.

### Usein esitettyjen kysymysten (FAQ) tarkastelu

Siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

### Puhelimesi ohjelmiston päivitys

Päivitä laitteesi **Järjestelmän päivitykset** valikosta.

Ladataksesi ohjelmiston päivitystyökalun tietokoneellesi, siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

### Sarjanumeron tai IMEI:n löytäminen laitteellasi

Voit nähdä sarjanumerosi tai kansainvälisen mobiililaitteen tunnisteen (IMEI) pakkausmateriaaleissa. Vaihtoehtoisesti siirry puhelimesiasi **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Tila**

### Takuuhuolto

Noudata ensin tämän oppaan ohjeita. Tarkista sitten palvelulinjat sekä huoltokeskusten tiedot osoitteessa

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

### Oikeudellisten tietojen tarkastelu

Siirry puhelimesiasi **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot**.

### ONETOUCH Cloud -palvelun käyttö

Avaa Tukikeskus ja valitse sitten kohta Lisätietoja. Verkossa sijaitsevaa Käyttäjakeskuksen opetusohjelmaa (ei ehkä ole saatavana kaikilla alueilla) varten, siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

### Muiden alcatel-sovellusten käyttö

Siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# Sisällysluettelo

<b>Turvallisuus ja käyttö.....</b>	<b>6</b>
<b>Radioaallot.....</b>	<b>15</b>
<b>Lisenssit .....</b>	<b>20</b>
<b>Yleisiä tietoja .....</b>	<b>22</b>
<b>1 Mobiililaitteesi .....</b>	<b>27</b>
1.1 Näppäimet ja liitännät .....	27
1.2 Aloittaminen .....	31
1.3 Aloitusruutu .....	34
<b>2 Tekstin syöttö.....</b>	<b>45</b>
2.1 Näytöllä näkyvän näppäimistön käyttö .....	45
2.2 Tekstin muokkaaminen .....	47
<b>3 Puhelu, Puheluloki ja Yhteystiedot .....</b>	<b>48</b>
3.1 Puhelin .....	48
3.2 Puheluloki .....	54
3.3 Yhteystiedot .....	55
<b>4 Viestit .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kirjoita uusi viesti .....	63
4.2 Hallinnoi viestejä .....	65
<b>5 Multimediasovellukset .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kamera .....	67
5.2 Galleria .....	75

5.3	Musiikki.....	83
<b>6</b>	<b>Kalenteri, Kello ja Laskin .....</b>	<b>84</b>
6.1	Kalenteri.....	84
6.2	Kello .....	87
6.3	Laskin.....	90
<b>7</b>	<b>Muut.....</b>	<b>91</b>
7.1	Lapsitila .....	91
7.2	Tukikeskus .....	92
7.3	Muut sovellukset .....	93
<b>8</b>	<b>Google-sovellukset .....</b>	<b>94</b>
8.1	Google.....	94
8.2	Gmail.....	94
8.3	Kartat.....	95
8.4	YouTube.....	95
8.5	Levyasema .....	95
8.6	Elokuvien toisto ja TV.....	96
8.7	Play Store -sivusto.....	96
8.8	Duo .....	96
8.9	Valokuvat.....	97
8.10	Säilytä muistiinpanot.....	97
8.11	Google Assistant -painike .....	97
8.12	Tiedostot.....	98
<b>9</b>	<b>Asetukset .....</b>	<b>99</b>
9.1	Verkko ja Internet.....	99

9.2	Bluetooth- ja laiteyhteys.....	105
9.3	Näyttö .....	108
9.4	Aloitusnäyttö & taustakuvat .....	110
9.5	Ääni.....	110
9.6	Lisäominaisuudet .....	111
9.7	Smart Manager.....	114
9.8	Turvallisuus.....	114
9.9	Sijainti .....	115
9.10	Yksityisyys.....	116
9.11	Sovellukset .....	116
9.12	Tallennustila .....	116
9.13	Tilit .....	116
9.14	Digitaalinen hyvinvointi ja käytönvalvonta ...	117
9.15	Google.....	117
9.16	Esteettömyys.....	117
9.17	Järjestelmä.....	117
<b>10</b>	<b>Puhelimen täysi hyödyntäminen .....</b>	<b>120</b>
10.1	FOTA-päivitys.....	120
<b>11</b>	<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>121</b>
<b>12</b>	<b>Takuu .....</b>	<b>122</b>
<b>13</b>	<b>Vianmääritys.....</b>	<b>125</b>
<b>14</b>	<b>Tekniset tiedot .....</b>	<b>134</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Tietyt maksimi-SAR-arvot löytyvät kohdasta **Radioaallot**.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon lähellä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.



### SUOJAA KUULOASI

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät puhelinta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

## Turvallisuus ja käyttö .....

Suosittellemme, että luet tämän luvun huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä. Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sopimattomasta tai näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

### • LIIKENNETURVALLISUUS:

Kun tiedetään tutkimusten osoittavan, että puhelimen käyttö ajoneuvolla ajettaessa muodostaa todellisen riskin, vaikka käytettäisiin hands-free-laitetta (autosarja, kuulokkeet...), kuljettajia kehoitetaan olemaan käyttämättä puhelinta, kun auto ei ole pysäköitynä.

Älä käytä ajaessasi puhelinta ja kuulokkeita kuunnellaksesi musiikkia tai radiota. Kuulokkeiden käyttö voi olla vaarallista ja kiellettyä joillakin alueilla.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se säteilee sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat häiritä ajoneuvon elektronisia järjestelmiä, kuten lukkiutumattomia ABS-jarruja tai turvatyynyjä. Voit välttää ongelmilta toimimalla seuraavasti:

- Älä aseta puhelinta kojelaudan päälle tai turvatyynyn toiminta-alueelle;

- Varmista auton myyjältä tai valmistajalta, että kojelauta on suojattu riittävästi puhelimen radiotaajuusenergialta.

### • KÄYTTÖEHDOT:

Käyttäjää kehoitetaan katkaisemaan laitteesta virta aika ajoin, jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Katkaise puhelimesta virta astuessasi lentokoneeseen.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen osoitettuja alueita lukuun ottamatta. Monien nykyisin yleisesti käytettävien laitteiden tapaan puhelimet voivat häiritä muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita tai radiotaajuuksia käyttäviä laitteita.

Katkaise puhelimesta virta, kun olet kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. Noudata tarkasti kaikkia polttoainevarastoissa, huoltoasemilla, kemiantehtaissa tai muissa räjähdysalttiissa ympäristöissä olevia varoituksia ja ohjeita.

Kun puhelin kytketään päälle, se tulee pitää ainakin 15 cm etäisyydellä lääketieteellisistä laitteista, kuten sydämentahdistimesta, kuulolaitteesta tai insuliinipumpusta, jne. Erityisesti, kun käytät puhelinta ja laitetta samanaikaisesti, sinun tulee pitää puhelinta korvallasi, joka on vastakkaisella puolella laitetta.

Vastaa puheluun ennen puhelimen nostamista korvalle, jotta vältät kuulosi heikkenemisen. Siirrä puhelin pois korvaltasi myös handsfree-tilaa käyttäessäsi, sillä vahvistettu ääni voi aiheuttaa kuulovaurion.

Älä anna lasten käyttää puhelinta ja/tai leikkiä sillä tai sen lisävarusteilla ilman valvontaa.

Jos puhelimesta on irrotettava kansi, ota huomioon, että puhelimen sisältämät aineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Jos puhelimen runko on yksiosainen, takakantha tai akkua ei voi irrottaa. Jos purat puhelimen, takuu raukeaa. Puhelimen purkaminen saattaa vaurioittaa akkua, josta voi vuotaa allergisen reaktion aiheuttavia nesteitä.

Käsittele puhelinta aina varovasti ja pidä se puhtaana ja pölyttömänä.

Älä jätä puhelinta alttiiksi huonolle säälle tai huonoille ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvat nesteet tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema käyttölämpötila on 0 – +40 °C (32 – +104 °F).

Yli 40 °C:n lämpötilassa puhelimen näytön luettavuus voi heiketä, vaikkakin tämä on tilapäistä eikä vakavaa.

Älä avaa puhelinta, pura sitä osiin tai yritä korjata sitä itse.

Älä pudota, heitä tai taivuta puhelinta.

Älä käytä puhelinta, jos näytön lasi on vahingoittunut, murtunut tai rikkoutunut, jotta vältät vammautumisen.

Älä maalaa laitetta.

Käytä vain akkuja, akkulateureita ja lisävarusteita, joita TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt suosittelevat ja jotka ovat yhteensopivia puhelimesi mallin kanssa. TCL Communication Ltd. tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka aiheutuvat muiden laatureiden tai akkujen aiheuttamista vahingoista.

Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot tai pidä niistä kirjaa.

Jotkut henkilöt voivat saada epilepsiaoireita tai menettää tajuntansa altistuessaan vilkkuville valoille tai pelatessaan videopelejä. Näitä oireita tai tajunnanmenetyksiä voi ilmetä, vaikka henkilöllä ei olisi ollut niitä aiemmin. Jos sinulla on ollut oireita tai tajunnanmenetyksiä tai niitä on esiintynyt suvussasi, pyydä lääkärin neuvoa ennen videopelien pelaamista tai vilkkuvalotoiminnon käyttöönottoa puhelimesi kanssa.

Vanhempien tulisi valvoa lasten videopelien pelaamista tai muiden sellaisten toimintojen käyttöä, joiden käyttöön puhelimeen liittyy vilkkuvia valoja. Kaikkien henkilöiden tulee lopettaa käyttö ja hakeutua lääkärin vastaanotolle, jos heillä ilmenee seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tajunnan menetys, tahattomat liikkeet tai sekavuus. Voit vähentää tällaisten oireiden todennäköisyyttä noudattamalla seuraavia turvatoimia:

- Älä pelaa pelejä tai käytä vilkkuvalotoimintoa, jos olet väsynyt tai tarvitset unta.
- Pidä vähintään 15 minuutin tauko kerran tunnissa.
- Pelaa huoneessa, johon on sytytetty valot.
- Pidä näyttöä mahdollisimman kaukana pelaamisen aikana.
- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista.
- Jos kipu käsissä, ranteissa tai käsivarsissa jatkuu pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kun pelaat pelejä puhelimesi kanssa, voit tuntea käsissäsi, käsivarsissasi, niskassasi tai vartalosi muissa osissa ajoittaista epämukavuuden tunnetta. Noudata ohjeita, jotta vältät ongelmat, kuten jännetulehduksen, rannekanavaoireyhtymän ja muut tuki- ja liikuntaelämistön vaivat.

## • YKSITYISYYS:

Huomaa, että käyttäessäsi puhelinta omalla lainkäyttöalueellasi tai muilla lainkäyttöalueilla sinun on noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat valokuvaamista ja äänten tallentamista puhelimella. Näiden lakien ja määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä tai heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän äänensä äänittäminen ja näiden tallenteiden kopioiminen tai levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, sillä näitä toimia pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomaisella vastuulla on tarvittaessa varmistaa, että yksityisten tai luottamuksellisten keskustelujen tallentamiseen tai toisen henkilön valokuvaamiseen on saatu lupa etukäteen. Puhelimen myyjä (operaattori mukaan lukien) ei ole missään vastuussa puhelimen sopimattomasta käytöstä.

## • AKKU:

Ilmakuljetusmääräyksistä johtuen tuotteesi akku ei ole ladattu. Lataa se ensin.

### **Rakenteeltaan ei-yksiosaiset laitteet:**

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä avata akkua (myrkyllisten höyryjen ja palovammojen vaaran takia).
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkua.

- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana, äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Akut on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä vahingoittuneita akkuja tai akkuja, joita TCT Mobile Limited ja/tai sen tytäryhtiöt eivät suosittele.

### **Rakenteeltaan ei- yksiosainen laite, jossa ei ole irrotettavaa akkua:**

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkua.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Puhelin ja akut on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

### **Rakenteeltaan yksiosainen laite:**

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä avata takakantta.
- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.
- Älä puhkaise puhelimen takakantta.

- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Yksiosainen puhelin ja akku tulee tuhota paikallisesti sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.



Tämä puhelimessa, akussa ja lisävarusteissa oleva symboli tarkoittaa, että nämä tuotteet on niiden käyttöiän loputtua vietävä keräyspisteisiin:

- kunnalliset jätteenkäsittelykeskukset, joissa on erilliset astiat tällaisia laitteita varten
- Myymälöissä olevat keräysastiat.

Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita, ja osat voidaan käyttää uudelleen.

### **Euroopan unionin maissa:**

Nämä keräyspisteet ovat maksuttomia.

Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.

### **Muilla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:**

Laitteita, joissa on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jäteastioihin, jos lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia kierrätys- ja keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava keräyspisteisiin kierrätettäväksi.

**VAROITUS:** RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

### **• LATURIT:**

Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on: 0–40 °C (32–104 °F).

Puhelimeesi suunnitellut laturit ovat informaatioteknisten laitteiden ja toimistolaitteiden käytön turvallisuusstandardin mukaisia. Ne ovat myös ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisia. Erilaisten sähköisten ominaisuuksien takia tietyllä lainkäyttöalueella ostettu laturi ei välttämättä toimi jollakin toisella lainkäyttöalueella. Latureita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla alueilla.

Tämä laite on yhteensopiva laturin kanssa, joka täyttää seuraavat yleiseen matkapuhelinlaturiin liittyvät standardit:

- EN301 489-34 V2.1.1 Final Draft (2017-04)

- EN 62684:2018

Malli: UC13

Syöttöjännite: 100~240V

Vaihtovirran syöttötaajuus: 50/60Hz

Lähtöjännite: 5,0V

Antovirta: 2,0A

Antoteho: 10,0W

Keskimääräisen aktiivisuuden tehokkuus: 79,0%

Kuormitukseton virrankulutus: 0,08W



## Radioaallot.....

Todistus kansainvälisten standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 2014/53/EU (RED) vaatimustenmukaisuudesta vaaditaan kaikilta puhelinmalleilta, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Käyttäjän ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen on näiden standardien tai tämän direktiivin oleellinen vaatimus.

**TÄMÄ LAITE ON KANSAINVÄLISTEN RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVIEN OHJEIDEN MUKAINEN**

Puhelimesi on radiolähtetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa. Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo on 2 W/kg pään ja kehon lähellä ja 4 W/kg raajojen lähellä.

SAR-testit suoritetaan laitteen tavallisissa käyttöasennoissa laitteen lähettäessä suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testattavilla taajuusalueilla. Suurimmat tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on mitattu		
<b>SAR-arvo pään lähellä</b>	UMTS 900 + Wi-Fi 2,4G	0,83 W/kg
<b>SAR-arvo kehon lähellä</b>	DCS 1800 + Wi-Fi 2,4G	1,56 W/kg

Käytön aikana tämän puhelimen todelliset SAR-arvot ovat tavallisesti paljon yllä mainittuja arvoja pienemmät. Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteesi toimintatehoa pienennetään automaattisesti, jos puhelu ei vaadi täyttä tehoa. Näin järjestelmän tehokkuus saadaan mahdollisimman suureksi ja vähennetään verkkoon aiheutuvia häiriöitä. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi puhelimen teho on.

Vartalolla kannettavan laitteen SAR-testi on suoritettu 5 mm:n etäisyydellä. Vartalolla kannettavan tablet-laitteen aiheuttamaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevien ohjeiden täyttymiseksi puhelinta on käytettävä vähintään tällä etäisyydellä vartalosta.

Jos käytät hyväksymätöntä lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää määritetyn etäisyyden päässä kehosta.

Jotkin organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat ilmoittaneet, että jos käyttäjät haluavat vähentää altistumistaan, he voivat puhelujen aikana pitää matkapuhelimen etäällä päästä ja muista kehon osista handsfree-laitteen avulla tai vähentää puhelimen käyttöä.

Saat lisätietoja osoitteesta [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja terveydestä on seuraavassa sivustossa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Vältä antennin koskettamista ja vahingoittamista, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska mobiililaitteissa on paljon toimintoja, laitteita voidaan käyttää muissakin asennoissa kuin korvaa vasten. Puhelin toimii tällöin ohjeiden vaatimusten mukaisesti, kun sitä käytetään kuulokemikrofonin tai USB-datakaapelin kanssa. Jos käytät muuta lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta.

Huomaa, että laitetta käytettäessä jotkin henkilökohtaiset tietosi saatetaan jakaa päälaitteen kanssa. Sinun on itse huolehdittava henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja estettävä niiden jakaminen valtuuttamattomien laitteiden tai kolmannen osapuolen laitteiden kanssa, jotka yhdistetään omaan laitteeseesi. Yhdistä Wi-Fi-toiminnoilla varustetut laitteet vain luotettuihin Wi-Fi-verkkoihin. Samoin kun käytät tuotettasi tukiasemana (jos toiminto on käytettävissä), varmista verkkosi suojaus. Nämä varotoimet auttavat estämään valtuuttamattoman pääsyn puhelimeesi. Tuotteesi voi tallentaa henkilökohtaisia tietoja eri paikkoihin, kuten SIM-korttiin, muistikorttiin ja sisäiseen muistiin. Poista tai tyhjennä kaikki henkilökohtaiset tiedot, ennen kuin kierrätät, palautat tai annat pois tuotteesi. Valitse sovellukset ja päivitykset huolellisesti ja asenna ne vain luotetuista lähteistä. Jotkut sovellukset voivat vaikuttaa tuotteesi suorituskykyyn ja/tai päästä yksityisiin tietoihin, kuten tili-, puhelu- ja sijaintitietoihin sekä verkon resursseihin.

Huomaa, että kaikki TCL Communication Ltd.:n kanssa jaetut tiedot tallennetaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Näitä tarkoituksia varten TCL Communication Ltd. käyttää ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä kaikkien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi esimerkiksi valtuuttamattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä ja tällaisten henkilökohtaisten tietojen tahattomalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, ja nämä toimenpiteet tuottavat asianmukaisen suojaustason, jonka perusteina ovat

- käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet,
- toimintojen käytön kustannukset,
- henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja
- käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen arkaluontoisuus.

Voit käyttää, tarkastella ja muokata henkilökohtaisia tietojasi milloin tahansa kirjautumalla käyttäjätiliisi, siirtymällä käyttäjäprofiiliisi tai ottamalla suoraan yhteyden meihin. Jos vaadit meitä muokkaamaan henkilökohtaisia tietojasi tai poistamaan ne, saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista.

## Lisenssit .....



microSD-logo on tavaramerkki.



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

**Alcatel 5061K/5061U** -laitteen Bluetooth-ilmoitustunniste D048576



Wi-Fi-logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.

Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa Euroopan maissa.

Tätä laitetta voidaan käyttää rajoituksetta missä tahansa EU-jäsenvaltiossa.

Google, Google-logo, Android, Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play -kauppa ja Hangouts™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Android-robotti toisinnetaan tai sitä muutetaan Googlen luoman ja jakaman työn pohjalta, ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -sopimuksen ehtojen mukaisesti (teksti tulee näkyviin, kun kosketat **Googlen lakiasiat** kohdassa **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot**) <sup>(1)</sup>.

Olet ostanut tuotteen, joka käyttää avoimen lähdekoodin (<http://opensource.org/>) ohjelmia mtd, msdosfs, netfilter/iptables ja initrd objektikoodissa ja muita avoimen lähdekoodin GNU General Public License- ja Apache License -lisenssien alaisia ohjelmia.

Toimitamme sinulle pyynnöstä täydellisen kopion vastaavista lähdekoodista kolmen vuoden aikana siitä, kun TCL Communication Ltd. on jakanut tuotetta.

Voit ladata lähdekoodit osoitteesta <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Lähdekoodien toimitus Internetistä on maksutonta.

Huomautamme täten, että loppukäyttäjän takuu aineettomien oikeuksien rikkomisesta rajoittuu ainoastaan EU:n/ETA:n/Sveitsin alueelle.

<sup>(1)</sup> Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Jos, ja siinä laajuudessa kun, Tuote viedään, otetaan mukaan tai sitä käytetään loppuasiakkaan toimesta EU:n/ETA:n/Sveitsin ulkopuolella, kaikki valmistajan ja/tai sen toimittajan tuotteeseen liittyvät vastuut, takuu ja korvausvelvollisuus raukeavat (sisältäen kaikki korvaukset liittyen aineettomien oikeuksien loukkauksiin).

## Yleisiä tietoja .....

- **Internet-osoite:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Suoralinja:** Katso "PALVELUT"-lehtinen, joka tuli puhelimesi mukana, tai käy sivustollamme.
- **Valmistaja:** TCL Communication Ltd.
- **Osoite:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektronisten tunnisteen polku:** Saat lisätietoja tunnistesta koskettamalla **Asetukset > Järjestelmä > Säädosilmoitukset ja turvallisuus** tai näppäilemällä \*#07# <sup>(1)</sup>.

Sivustossamme on vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse pyytääksesi vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi.

<sup>(1)</sup> Määräytyy maan tai alueen mukaan.

Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja radiotaajuisilla maksimilähetystehoilla:

GSM 850/900: 32,3 dBm

GSM 1800/1900: 30,3 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/900/800/700): 24 dBm

LTE TDD B38/40/41(2600/2300/2500): 24 dBm

Bluetooth, 2,4 GHz:n taajuus: 12,17 dBm

Bluetooth LE: 0,13 dBm

802.11b/g/n 2,4 GHz:n taajuusalue: 18,10 dBm

NFC 13,56 MHz: -33,468 dBuA/m 10 m:ssä <sup>(1)</sup>

#### • Määräyksiin liittyvät tiedot

TCL Communication Ltd. vahvistaa täten, että **Alcatel 5061K/5061U** -tyypin radiolaite on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> vain 5061 K.

#### • Lisätietoja

Kuvaus lisälaitteista ja tarvikkeista, sisältäen ohjelmistot, jotka mahdollistavat radiolaitteen toiminnan halutulla tavalla, on saatavana EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko tekstin yhteydessä internet-osoitteessa [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

#### Suojaaminen varkaudelta <sup>(1)</sup>

Puhelin tunnistetaan IMEI-numerosta (puhelimien sarjanumerosta), joka näkyy pakkaustarrassa ja puhelimen muistissa. On suositeltavaa kirjoittaa numero muistiin (paina \*#06#), kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. Säilytä numero turvallisessa paikassa. Poliisi tai operaattorisi voi kysyä numeroa, jos laite varastetaan. Numeron avulla puhelin voidaan lukita niin, ettei kolmas osapuoli voi käyttää sitä edes toisella SIM-kortilla.

#### Ilmoitus

Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen palvelujen mukaan.

TCL Communication Ltd. ei ole laillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista eikä niiden mahdollisista seurauksista, vaan operaattori on niistä yksinomaisessa vastuussa. Tässä puhelimessa voi olla aineistoja, mukaan lukien sovelluksia ja ohjelmistoja suoritettavassa


<sup>(1)</sup> Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

muodossa tai lähdekoodimuodossa, jotka kolmannet osapuolet ovat toimittaneet sisällytettäväksi tähän puhelimeen ("Kolmansien osapuolten aineistot"). Kaikki Kolmansien osapuolien aineistot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat, ilman mitään ilmaistua tai epäsuoraa takuuta. Ostaja hyväksyy, että TCL Communication Ltd. on täyttänyt mobiililaitteiden ja puhelimien valmistajana kaikki laatuvelvoitteensa immateriaalioikeuksien noudattamiseksi. TCL Communication Ltd. ei missään tilanteessa ole vastuussa Kolmansien osapuolten aineistojen toimintakyvyttömyydestä tai toiminnan epäonnistumisesta tässä puhelimessa tai yhdessä minkä tahansa muun laitteen kanssa. Lain sallimassa laajuudessa TCL Communication Ltd. ei ole vastuussa mistään korvausvaatimuksista, haasteista, kanteista tai oikeudenkäynneistä ja erityisesti rajoituksetta mihin tahansa vastuuteorioihin pohjautuvista, vahingonkorvauslakeihin liittyvistä oikeudenkäynneistä, jotka seuraavat tällaisten kolmansien osapuolten aineistojen mistä tahansa käytöstä tai käyttöryityksistä. Lisäksi laitteissa oleviin Kolmansien osapuolten aineistoihin, jotka TCL Communication Ltd. toimittaa maksutta, voi tulevaisuudessa liittyä maksullisia päivityksiä; TCL Communication Ltd. torjuu kaikki tällaisia lisäkustannuksia koskevat vastuut, jotka ostaja kantaa yksin. TCL Communication Ltd. ei ole missään vastuussa minkään sovelluksen puuttumisesta, koska

sovellusten saatavuus määräytyy käyttömaan ja ostajan käyttämän operaattorin mukaan. TCL Communication Ltd. pidättää oikeuden milloin tahansa lisätä tai poistaa Kolmansien osapuolien materiaalia puhelimestaan ilman ennakkoilmoitusta; missään tilanteessa TCL Communication Ltd. ei ole vastuussa ostajalle mistään sellaisen poistamisen seurauksista.

# 1 Mobiililaitteesi.....

## 1.1 Näppäimet ja liitännät



### Takaisin-painike

- Valitse siirtyäksesi takaisin edelliseen ruutuun tai sulkeaksesi dialogiruudun, valintaikkunan, ilmoituspaneelin jne.



### Kotipainike

- Koskettamalla voit palata Aloitusruutuun mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä.
- Pitkä painallus kytkee Google Assistant -sovelluksen päälle. Voit saada apua, kuten suuntaopastusta ja ravintolatietoja näytöllä havaitun sisällön perusteella.



### Viimeaikaiset sovellukset -painike

- Kosketa nähdäksesi sovellukset, joissa olet viimeksi käynyt.


## Virtapainike

- Paina: Lukitse näyttö / sytytä näytön valaistus.
- Paina jonkin aikaa: Näytä ponnahdusvalikko, jossa ovat toiminnot **Uudelleenkäynnistys / Katkaise virta / Lentokonetila**.
- Paina ja pidä painettuna **virtapainiketta** ja **Äänenvoimakkuuden vähennys** -painiketta ottaaksesi ruutukaappauksen.
- Pakota uudelleenkäynnistys pitämällä **virtapainiketta** painettuna vähintään 10 sekunnin ajan.
- Kaksoispaina **Virtanäppäintä** avataksesi kameran.

## Äänenvoimakkuuspainikkeet

- Aseta puhelun äänen voimakkuus puhelun aikana.
- Asetamedianäänenvoimakkuuskuunnellessasi musiikkia tai videota tai suoratoistamalla sisältöä.
- Aseta soittoäänien voimakkuus.
- Mykistä saapuvan puhelun soittoääni.

- Käyttäessäsi **kameran** sovellusta paina **Äänenvoimakkuuspainiketta ylös** tai **alas** ottaaksesi valokuva tai kosketa ja pidä ottaaksesi useimpia valokuvia.
- Kätevät toiminnot



Voit siirtyä koskettamalla **Äänen, värinän ja vaimennuksen** välillä

Voit säätää medioiden, puhelujen, soittoäänien, hälytysten tai muistutuksien äänenvoimakkuutta




## 1.2 Aloittaminen


### 1.2.1 Määrittäminen

- 1 Aseta neula aukkoon ja vedä alusta ulos.
- 2 Aseta tai poista SIM-kortti tai microSD-kortti.

#### Yksi SIM




#### Kaksois-SIM



Puhelimesi tukee vain nano-SIM-kortteja. Älä yritä asettaa siihen muuntyyppisiä SIM-kortteja, kuten mini- tai mikrokortteja, sillä ne voivat vahingoittaa puhelintasi.

## Akun lataaminen



Suosittellemme lataamaan akun täyteen (■). Latauksen tila näkyy ruudulla näkyvänä prosenttilukuna. Prosenttimäärä kasvaa puhelimen latautuessa.



Kun akku on täynnä, voit vähentää virrankulutusta ja energiahävikkiä esimerkiksi irrottamalla laturin pistorasiasta, poistamalla käytöstä Wi-Fi:n, GPS:n, Bluetoothin tai taustasovellukset, kun niitä ei käytetä, tai lyhentämällä taustavalon käyttöaikaa.

### 1.2.2 Virran kytkeminen puhelimeesi

Pidä painettuna **Virta**-näppäintä, kunnes puhelin käynnistyy, avaa tarvittaessa puhelimen lukitus (pyyhkäisy, kuvio, PIN-koodi, salasana tai kasvojentunnistus) ja vahvista. Aloitusruutu tulee näkyviin.

### 1.2.3 Puhelimesi sammuttaminen

Paina ja pidä **Virta**-näppäintä, kunnes valinnat tulevat näkyviin, valitse sitten **Katkaise virta**.

## 1.3 Aloitusruutu

Voit tuoda usein käyttämäsi kohteet (sovellukset, pikakuvakkeet, kansiot ja pienoisojelmat) Aloitusruutuun ja siten käyttää niitä nopeasti. Siirry Aloitusruutuun koskettamalla **Aloitusruutu**-näppäintä.



## 1 Tilapalkki

- Tilan/ilmoitusten ilmaisimet
- Pyyhkäise alas avataksesi ilmoituspaneelil

## 4 Google-hakupalkki

- Valitse 2 ja syötä tekstiä hakunäyttöön
- Valitse 3 ja puhu hakunäytölle

## 5 Suosikkialusta sovellukset

- Syötä sovellus
- Paina pitkään siirtääksesi tai poistaaksesi sovelluksia

### Automaattinen ruudun kierto

Sovelluslistasta kosketa **Asetukset > Näyttö > Käännä näyttö automaattisesti** ottaaksesi toiminnon käyttöön.

### 1.3.1 Kosketusnäytön käyttäminen



**Kosketa**

Käynnistä sovellus koskettamalla sitä sormella.



**Paina pitkään**

Siirtyäksesi valitun kohteen vaihtoehtoihin, paina kohdetta pitkään. Esimerkiksi valitse yhteystieto Yhteystiedoista ja paina sitä pitkään, niin vaihtoehtojen luettelo tulee näkyviin.



**Vedä**

Paina pitkään kohdetta ja vedä se toiseen paikkaan.

**Liu'uta/Pyyhkäise**



Liu'uta näyttöä vierittääksesi ylös ja alas sovelluksia, kuvia, ja verkkosivuja. Voit liu'uttaa näyttöä myös vaakasuunnassa.

**Vetäise**



Pyyhkäisyn kaltainen, mutta vetäisy on kevyempi ja nopeampi liike.

**Kutista/Laajenna**



Muuta näytön osan kokoa asettamalla kaksi sormea näytön pinnalle ja siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan tai kauemmas toisistaan.

**Kierrä**



Muuta näytön katselusuuntaa paremmaksi automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelinta sivusuuntaisesti.


### 1.3.2 Tilapalkki

Tilapalkissa näkyvät laitteen tilakuvakkeet (oikealla) ja ilmoituskuvakkeet (vasemmalla).

Pyyhkäise tilapalkkia alas tarkastellaksesi ilmoituksia ja pyyhkäise sitten uudelleen alas siirtyäksesi pika-asetuspaneeliin. Pyyhkäise ylös sulkeaksesi sen.

#### Ilmoituspaneeli


Pyyhkäise alas tilapalkki, jotta voit avata ilmoituspaneelin ja lukea yksityiskohtaista tietoa.



Tyhjennä kaikki ilmoitukset (jatkuvat ilmoitukset eivät tyhjenny)

#### Pika-asetuspaneeli

Pyyhkäisemällä tilapalkkia kahdesti alaspäin voit avata pika-asetuspaneelin, jossa voit kuvakkeita koskettamalla ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toimintoja tai vaihtaa tilaa.



Avaa **Asetukset** nähdäksesi kaikki asetukset

### 1.3.3 Näytön lukitseminen ja avaaminen

Voit suojata puhelintasi ja yksityisyyttäsi lukitsemalla puhelimesi kuviolla, PIN-koodilla, sormisalanalla, kasvojentunnistuksella jne.

Luodaksesi näytön lukituskuvio kosketa **Asetukset > Turvallisuus > Näytön lukitus "9.8 Turvallisuus"** saadaksesi enemmän tietoja.


#### Lukitaksesi puhelimen näytön

Jos puhelintasi ei käytetä tietyn ajan, sen näyttö sulkeutuu automaattisesti ja se siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi. Siirry **Asetukset > Näyttö > Lepotila** ja valitse näytön aikakatkaisuaika.

Voit myös manuaalisesti lukita näytön painamalla virtanäppäintä kerran.

#### Avataksesi puhelimen näytön lukituksen

Paina virtanäppäintä kunnes näyttöön syttyy valo, pyyhkäise ylös ja avaa näytön lukitus asettamallasi avauttavalla.



#### Syötä salasana avataksesi näytön lukituksen

Kun näyttö on päällä, pyyhkäise ylös mistä tahansa näytöltä tarkastellaksesi salasanan syöttöpaneelia. Syötä sitten näytön salasana.

#### Käytä avaamiseen kuviota

Tee sama kuvio, jonka olet asettanut avataksesi näytön.

## Käytä avaamiseen kasvojentunnistusta

Nosta puhelintasi ja aseta se kasvojesi kohdalle. Puhelimesi avautuu kun kasvosi on tunnistettu.

## Käytä avaamiseen sormenjälkiä

Kosketa sormenjälkitunnistinta kirjautuneella sormella näytön lukituksen avaamiseksi.

## 1.3.4 Aloitusruudun mukauttaminen

### Lisääminen

Voit painaa kansiota, sovellusta tai widgetiä pitkään ja vetää kohteen haluamaasi aloitusruutuun.

### Paikan muuttaminen

Paina kohdetta pitkään ja vedä se haluttuun kohtaan, ja vapauta se. Voit siirtää sekä Aloitusruudun että Suosikki-ruudun kohteita. Kosketa näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa olevaa kuvaketta jonkin aikaa ja vedä kohde toiseen Aloitusruutuun.

### Poistaminen

Paina kohdetta pitkään ja vedä se **Poista**-kuvakkeen päälle, ja vapauta se.

## Kansioden luominen

Parantaaksesi aloitusruudun tai Suosikki-ruudun pikakuvakkeiden tai sovellusten järjestystä voit lisätä ne kansioon päällekkäin. Voit muuttaa kansion nimeä avaamalla sen, koskemalla kansion otsikkopalkkia ja syöttämällä uuden nimen.

### Taustakuvan mukauttaminen

Paina pitkään tyhjällä alueella Aloitusruudulla, kosketa sitten **Taustakuvat** muokataksesi taustakuvaa.


## 1.3.5 Pienoisohjelmat ja äskettäin käytetyt sovellukset.


### Käy läpi käyttöliittymäelementit

Paina pitkään Aloitusruudun tyhjällä alueella ja kosketa sitten **Pienoisohjelmat** katsellaksesi kaikkia pienoisohjelmia.

Kosketa valittua pienoisohjelmaa, ja vedä se halutulle näytölle.

### Katso viimeaikaisia käytettyjä sovelluksia.

Tarkastellaksesi äskettäin käytettyjä sovelluksia kosketa **Viimeaikaiset sovellukset** -näppäintä . Voit avata haluamasi sovelluksen koskettamalla pikkukuvaa ikkunassa.







Kosketa peukulla ja pyyhkäise ylös sulkeaksesi sovelluksen.

Kosketa **Tyhjennä kaikki** -näppäintä näytön alaosassa sulkeaksesi kaikki käynnissä olevat sovellukset.

### 1.3.6 Äänenvoimakkuuden säätäminen

#### Äänenvoimakkuuden näppäimien käyttö

Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä säätääksesi äänenvoimakkuutta. Aktivoidaksesi värinätilan, paina **Äänenvoimakkuusnäppäintä** ja kosketa  saadaksesi tämän kuvakkeen näkyviin . Aktivoidaksesi äänettömän tilan, paina äänenvoimakkuusnäppäintä ja kosketa  saadaksesi tämän kuvakkeen näkyviin .

#### Asetukset-valikon käyttö

Sovelluslistasta kosketa **Asetukset** > **Ääni** asettaaksesi äänenvoimakkuus medioille, soittoäänille, hälytyksille jne.

## 2 Tekstin syöttö .....

### 2.1 Näytöllä näkyvän näppäimistön käyttö


#### Näytöllä näkyvän näppäimistön asetukset

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttö > Virtuaalinäppäimistö** ja kosketa haluamaasi näppäimistöä, jolloin saataville tulee valikoima asetuksia.

#### Säädä näytöllä olevan näppäimistön suunta

Voit muuttaa näytönäppäimistön suuntaa kääntämällä puhelimen vaaka- tai pystyasentoon. Voit säätää tätä muuttamalla asetuksia (valitse **Asetukset > Näyttö > Käännä näyttö automaattisesti**).

### 2.1.1 Gboard



- 1 Syötä tekstiä tai numeroita
- 2 Pitkä painallus valitsee symboleita
- 3 Koske liittääksesi kuvan, videon, äänen, jne.
- 4 Valitse "abc/Abc"-tilojen välillä. Kaksoiskosketus vaihtaa "abc/ABC"-tiloihin.
- 5 Vaihda symbolisen ja numeerisen näppäimistön välillä
- 6 Pitkä painallus näyttää syöttövaihtoehdot



## 2.2 Tekstin muokkaaminen


Voit muokata syöttämäsi tekstiä


- Pitkä painallus tai kaksoisnapsautus teksteissä, joita haluat muokata.
- Voit muuttaa valitun tekstin paikkaa vetämällä välilehtiä.
- Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Leikkaa**, **kopioi**, **jaa** ja **valitse kaikki**.
- Jos olet aiemmin leikannut tai kopioinut tekstiä, kosketa välilehteä näyttääksesi valinnan **LIITÄ**, jonka avulla voit liittää tekstin nykyiseen sijaintiin.

## 3 Puhelu, Puheluloki ja Yhteystiedot .....

### 3.1 Puhelin .....

#### 3.1.1 Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla kohdan  Suosikit-alustasta.






- 1 Näytä numeronäppäimistö
- 2 Yhteystiedot
- 3 Puheluloki



- 4 Soita suosikkinumeroon. Tai tarkastele yhteystiedon tarkkoja tietoja. Voit myös muokata, poistaa, jakaa nämä suosikkiyhteystiedot, tai lähettää viestin yhteystiedolle.


- 5 Suosikit

Tee pitkä  
painallus  
siirtyäksesi  
vastaajaan





Anna numero näppäimistöltä ja kosketa  soittaaksesi puhelu, tai valitse yhteystieto **Yhteystiedot-** tai **Puheluloki**-luettelosta pyyhkäisemällä tai koskettamalla välilehtiä, ja soita sitten puhelu koskettamalla .

Syöttämäsi numero voidaan tallentaa **yhteyshenkilöihin** koskemalla **Luo uusi yhteyshenkilö** -kohdetta  tai Lisää olemassa oleviin -kuvaketta .


Jos teit virheen, voit poistaa väärät numerot koskemalla .

Voit lopettaa puhelun koskemalla .


## Ulkomaanpuhelu

Valitaksesi kansainvälisen puhelun, suorita pitkä painallus  syöttääksesi "+", syötä sitten kansainvälinen maakoodi jota seuraa täysi puhelinnumero ja koske .



## Hätäpuhelu

Jos puhelimellasi on verkkoyhteys, valitse hätänumero ja kosketa  soittaaksesi hätäpuhelun. Tämä toimii jopa ilman SIM-korttia ja syöttämättä PIN-tunnusta.

### 3.1.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen





Kun puhelu saapuu:

- Pyyhkäise ylöspäin vastataksesi puheluun.
- Pyyhkäise alaspäin hylätäksesi puhelun.
- Kosketa  hylätäksesi puhelu ja lähettääksesi esimääritetty viesti.
- Kosketa kohdetta  soittomuistutuksen asettamiseksi.

### 3.1.3 Vastaajaan soitto


Verkko tarjoaa vastaajapalvelun vastaamattomien puhelujen välttämiseksi. Se toimii vastaajan tavoin, johon voit olla yhteydessä milloin vain.







Käyttääksesi vastaajaa, paina pitkään .


Kun saat viestin vastaajaan, uuden vastaajaviestin kuvake  tulee näkyviin Tilapalkkiin. Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa **Uusi vastaajaviesti**.


### 3.1.4 Puhelimeen puhuminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana **äänenvoimakkuuspainikkeen** avulla.



-  Päättää nykyisen puhelun.
-  Lisää uusi puhelu koskettamalla.
-  Näytä numeronäppäimistö.
-  Kosketa pitääksesi nykyisen puhelun tai avaa **Yhteystiedot**.
-  Kosketa kerran aktivoitaksesi kaiuttimen nykyisen puhelun aikana. Kosketa tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi kaiuttimen käytöstä.
-  Kosketa tallentaaksesi puhelu


 Kosketa kerran mykistääksesi nykyisen puhelun. Kosketa tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi mykistyksen.

 Jotta kosketusnäyttöä ei käytettäisi vahingossa puhelun aikana, näyttö pimenee automaattisesti, kun puhelin on korvasi kohdalla. Näytön valo syttyy uudelleen, kun puhelin poistetaan korvalta.

### 3.1.5 Useiden puheluiden hallinta



Tällä puhelimella voit käsitellä useita puheluita samanaikaisesti.



#### Vaihda puheluita

Kun hyväksyt kaksi puhelua, kosketa , niin voit vaihtaa kahden linjan välillä. Nykyinen puhelu laitetaan pitoon.

#### Neuvottelupuhelut <sup>(1)</sup>

Voit muodostaa neuvottelupuhelut seuraavasti:


- Aseta puhelu neuvottelupuhelun ensimmäiselle osallistujalle.
- Lisää uusi puhelu koskettamalla .
- Syötä sen henkilön puhelinnumero, jonka haluat lisätä neuvotteluun, ja kosketa . Voit myös lisätä osallistujia **Puhelulokeista tai Yhteystiedoista**.


- Kosketa kohtaa  aloittaaksesi konferenssipuhelun.
- Kosketa  päättääksesi neuvottelupuhelun ja poistaaksesi kaikkien soittajien puhelut.

### 3.1.6 Puhelinasetukset


Kosketa kohtaa  **puhelimien** näytössä ja sitten **Asetukset** määrittääksesi puhelimen ja yhteyshenkilöt.

## 3.2 Puheluloki

Päiset puhelulokiin koskettamalla  **Puhelut**-näytöstä, jolloin näkyviin tulevat vastaamattomat puhelut, soitetut puhelut ja saapuneet puhelut.

Kosketa kohtaa  tarkastellaksesi tietoja tai lisätoimintoja. Voit aloittaa uuden puhelun, lähettää yhteyshenkilölle viestin tai numeron, tarkastella puhelun tarkempia tietoja tai tyhjentää puhelun.

<sup>(1)</sup> Verkko toimittajastasi riippuen.




Paina Puheluloki-kohteita pitkään kopioidaksesi numeron, muokataksesi numeroa ennen puhelun soittamista, estääksesi roskapostin / ilmoittaaksesi roskapostista, poistaaksesi puhelun jne.


### 3.3 Yhteystiedot .....

**Yhteystiedot** mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn haluamasi yhteystietojen löytämiseen.

Voit katsella ja luoda yhteystietoja puhelimessa ja synkronoida ne Gmail-yhteystietojen tai muiden sovellusten kanssa.

### 3.3.1 Tarkastele yhteystietojasi

Voit nähdä yhteyshenkilösi koskettamalla kohtaa  sovelluskansiossa.



- 1 Näytä yhteyshenkilöluettelon valintavalikon
- 2 Kosketa hakeaksesi yhteyshenkilöistä
- 3 Avaa pikayhteyshenkilöpaneeli


Paina pitkään valitaksesi poistettavat yhteystiedot.

- 4 Lisää uusi yhteyshenkilö




Poistetut yhteyshenkilöt poistetaan myös muista puhelimen sovelluksista ja verkosta, kun seuraavan kerran synkronisoit puhelimesi.

### 3.3.2 Yhteystiedon lisääminen

Kosketa  yhteystietoluettelossa luodaksesi uuden yhteystiedon.

Sinun on annettava yhteystiedon nimi ja muut yhteystiedot. Vieritä näytöllä ylös ja alas siirtyäksesi yhdeltä kentältä toiselle.




- 1 Kun olet valmis, kosketa tätä kuvaketta tallentaaksesi muutoksesi
- 2 Valitse kuva tai ota kuva yhteyshenkilöä varten
- 3 Kosketa avataksesi saatavilla olevat merkinnät

### Lisää/poista suosikeista <sup>(1)</sup>

Lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin, voit koskettaa yhteystietoa avataksesi yhteystiedon tiedot ja sitten koskettaa ☆ lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin.

Poistaaksesi yhteystiedon suosikeista, koske ★ yhteystietonäytöllä.

### 3.3.3 Yhteystietojesi muokkaus


Muokataksesi yhteystietoja, kosketa  yhteystietojen näytöllä.

Kun olet valmis, tallenna valitsemalla **Tallenna**.

<sup>(1)</sup> Vain puhelimen yhteyshenkilöt ja tilin yhteyshenkilöt voidaan lisätä suosikkeihin.

### 3.3.4 Käytä pikayhteystietoja Androidille

Kosketa yhteystietoa avataksesi Android-Pikayhteystietopaneelin.




- 1 Kosketa soittaaksesi puhelu
- 2 Kosketa lähettääksesi viesti.
- 3 Kosketa soittaaksesi videopuhelu


Pikayhteystietopaneelilla saatavilla olevat kuvakkeet riippuvat tiedoista sinulla on yhteystietoja ja sovelluksia ja tilejä varten puhelimellasi.

### 3.3.5 Yhteystietojen tuominen, vieminen ja jakaminen


Puhelimella voit tuoda tai viedä yhteystietoja puhelimen, SIM-kortin ja puhelimen tallennustilan, tilisi ja mikro SD-korttisi välillä.

Kosketa Yhteystiedot-näytöltä  avataksesi vaihtoehtoalikon. Kosketa **Asetukset** > **Tuonti/Vienti** ja valitse sitten yhteyshenkilöiden tuonti/vienti tileiltäsi, SIM-kortiltasi, puhelimestasi, sisäisestä tallennustilastasi, mikro-SD-kortilta jne.

Voit jakaa vähintään yhden yhteystiedon muiden kanssa lähettämällä vastaanottajille yhteystiedon vCard-muodossa esimerkiksi Bluetoothin tai Gmailin kautta.

Kosketa yhteystietoa, jonka haluat jakaa, kosketa  ja **Jaa** yhteystietonäytöltä.

### 3.3.6 Yhteystietojen näyttö

Voit määritellä minkä kunkin tilin yhteystietojen luettelon haluat näyttää Yhteystietoluettelossa. Koske  ja sitten **Näytettävät yhteystiedot** kohdasta yhteystiedot-luettelon näyttö, voit sitten valita mitkä yhteystiedot näytetään.

Kosketa kohtaa **☰** ja sitten **Asetukset > Näyttövalinnat** lajitellaksesi luettelon koskettamalla **Etunimi-** tai **Sukunimi-**kohtaa. Voit myös tarkastella yhteys henkilöiden nimiä koskettamalla kohtaa **Etunimi ensin** tai **Sukunimi ensin**.

### 3.3.7 Yhteystietojen liittäminen/erottelu <sup>(1)</sup>

Kaksoiskappaleiden välttämiseksi voit lisätä minkä tahansa yhteystiedon olemassa olevaan yhteystietoon yhdellä toiminnolla.

Kosketa yhteystietoa, johon haluat lisätä tietoa, kosketa **☰** ja kosketa **Linkkiä**.

Nyt sinua pyydetään valitsemaan yhteystieto, jonka tietoihin haluat liittää ensimmäisen yhteystiedon. Tiedot toisesta yhteystiedosta lisätään ensimmäiseen, ja toinen yhteystieto ei enää näy Yhteystiedot-luettelossa.

Voit erottaa yhteyshenkilötietoja koskettamalla yhteyshenkilöä, jonka tietoja haluat erottaa, kosketa sitten kohtaa **☰** ja kosketa **Tarkastele yhdistettyjä yhteyshenkilöitä**, kosketa **EROTA** vahvistaaksesi.

### 3.3.8 Useilla eri tileillä olevien yhteystietojen synkronoiminen

Yhteystiedot tai muut tiedot voidaan synkronoida useiden tilien kesken sen mukaan, mitä sovelluksia puhelimeen on asennettu.

Lisätäksesi tilin kosketa **☰** yhteystietoluettelosta, ja kosketa **Tilit > Hallitse tilejä > Lisää tili**, tai sovellusluettelosta, kosketa **Asetukset > Tilit > Lisää tili**.

Sinun on valittava lisäämäsi tilin tyyppi, kuten Google, DUO/ Exchange jne.

Kuten muidenkin tilityyppien asetusten kanssa, sinun tulee syöttää yksityiskohtaiset tiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, jne.

Voit poistaa tilin ja kaikki liitetyt tiedot puhelimelta. Kosketa tiliä, jonka haluat poistaa > kosketa **Poista tili**.

#### Autom. synkronointi

Kosketa **Tilit**-näytöllä **Synkronoi tiedot automaattisesti** -kohtaa. Kun aktivoitu, kaikki puhelimesta tai verkossa olevien tietojen muutokset synkronoidaan automaattisesti molempiin.

<sup>(1)</sup> Vain puhelimen yhteystiedoille ja tilin yhteystiedoille.





# 4 Viestit .....

## 4.1 Kirjoita uusi viesti

Voit luoda, muokata ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä tässä puhelimessa.


Päästääksesi Viesteihin, kosketa .


Kosketa viestiluettelonäytössä  kirjoittaaksesi teksti- tai multimediaviestejä.



- 1 Lisää vaihtoehtoja
- 2 Lähetä tekstiviesti

## Tekstiviestin lähettäminen

Lisätäksesi vastaanottajia syötä vastaanottajan nimi tai puhelinnumero **Vastaanottaja**-palkkiin. Kosketa **Tekstiviesti** -palkkia syöttääksesi viestin tekstin. Kun olet valmis, lähetä tekstiviesti koskemalla  SMS.


 Erikoismerkit lisäävät myös tekstiviestin kokoa. Tämä voi aiheuttaa sen, että vastaanottajalle lähetetään useita tekstiviestejä.

## Multimediaviestin lähettäminen

MMS:llä voit lähettää videoleikkeitä, kuvia, valokuvia, yhteystietoja, dioja ja ääniä toiseen, yhteensopivaan matkapuhelimeen ja sähköpostiosoitteeseen.


Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi, kun mediatiedostoja (kuvia, videoita, ääntä jne.) lisätään tai siihen lisätään aihe tai sähköpostiosoite.

Lähetääksesi multimediaviestin, anna vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-palkkiin. Kosketa **Tekstiviesti** -palkkia syöttääksesi viestin tekstin.

Kosketa  sallitaksesi pääsyn sijaintiisi, lähetä ääniviesti tai liitä tiedostoja.

Kun lopetit, kosketa  MMS lähettääksesi multimediaviestin.


## 4.2 Hallinnoi viestejä

Kun viesti on vastaanotettu, kuvake  tulee ilmoituksena näkyviin Tilapalkkiin. Vedä alas tilapalkkia avataksesi ilmoituspaneelin. Voit avata uuden viestin ja lukea sen koskettamalla sitä. Voit myös avata

**Viestisovelluksen** ja koskettaa viestiä avataksesi sen.

Viestit näkyvät keskusteluna.

Kosketa viestiin siirtyäksesi viestin muokkausnäytölle:



- 1 Napsauta saadaksesi lisää vaihtoehtoja
- 2 Napsauta soittaaksesi numeroon
- 3 Napsauta tallentaaksesi numeron Yhteystietoihin tai tarkastellaksesi yhteystiedon yksityiskohtia, mikäli numero on tallennettu

Muokkaa viestiasetuksia valitsemalla  ja sen jälkeen viestiluettelonäytöstä **Asetukset**.

# 5 Multimediasovellukset .....

## 5.1 Kamera.....



Varmista ennen kameran käyttämistä, että poistit linssin suojakannen välttääksesi sen vaikutusta kuvasi laatuun. Kameran sovelluksen voi avata monella tavalla.

### Aloitusnäytöltä


Aloitusnäytöltä kosketa **Kameraa** .

### Lukitusnäytöltä

Kun näyttö on lukittu, paina virtanäppäintä kunnes valo syttyy näytölle, sitten pyyhkäise vasemmalle kamerakuvakkeesta oikeasta alakulmasta avataksesi kameran.

### Käytä pikanäppäintä

Vain kaksoispaina **Virtanäppäintä** avataksesi kameran.



### 1 Salamatila



Kosketa ottaaksesi käyttöön / poistaaksesi käytöstä kameran salaman

**VAROITUS:** Pidä turvallista etäisyyttä kun käytät salamaa. Älä kohdista salamaa ihmisten tai eläinten silmiin.

- 2 Kohtauksen tunnistus
- 3 Ota ajastettu valokuva
- 4 Ota HDR-valokuvia
- 5 Valitse kameratila
- 6 Vaihda etu- ja takakameran välillä
- 7 Ota videota
- 8 Kuvakoko

- 9 Purista sormet yhteen loitontaaksesi tai erota sormet toisistaan lähentääksesi
- 10 Tarkastele ottamiasi valokuvia tai videoita
- 11 Ota valokuva

## Valokuvan ottaminen

Näyttö toimii näkymän hakijana. Sijoita ensin kohde tai maisema etsimeen, kosketa tarvittaessa näyttöä tarkentaaksesi, ja kosketa  tai paina **Äänenvoimakkuspainiketta** ottaaksesi kuva. Valokuva tallennetaan automaattisesti. Voit myös painaa pitkään  ottaaksesi kuvasarjan.

## Google Lens <sup>(1)</sup>:

Google Lens on ilmainen työkalu, joka voi auttaa sinua:



- Kopioimaan tekstiä
- Etsimään samankaltaisia tuotteita
- Tunnistamaan kasveja ja eläimiä
- Löytämään kirjoja ja medioita
- Skannaamaan koodeja




... ja paljon muuta.

<sup>(1)</sup> Huomaa, että Google Lens toimii vain silloin kun olet kirjautunut Google-tilillesi. Puhelimesi on oltava myös liitettyä verkkoon.

Napsauta Google Lens kuvaketta, ja se yrittää tunnistaa, mitä kuvassa on. Sillä välin kun se yrittää selvittää, mitä kuvassa on, kuvaan ilmestyy pisteitä. Kun se on suorittanut työn, Google Lens näyttää tulokset näytön alareunassa.

## Videon kuvaaminen

Kosketa kuvakkeen  oikeaa puolta vaihtaaksesi kameratilan videotilaksi ja sitten kuvakkeen  vasenta puolta aloittaaksesi videon tallentamisen. Voit myös koskettaa kuvakkeen  vasenta puolta ottaaksesi valokuvan videon tallentamisen aikana.

Kosketa kohtaa  keskeyttääksesi videon tallentamisen ja sitten  jatkaaksesi. Kosketa  pysäyttääksesi tallennuksen. Video tallennetaan automaattisesti.

### 5.1.1 Tilat ja asetukset

Voit vaihtaa tilojen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle kameranäytössä. Kosketa kohtaa **Lisää** saadaksesi lisää vaihtoehtoja.




- *Autom.*

Kameran oletustila on Autom.

- *Pystykuva*

Kosketa luodaksesi syvyysterävyysvaikutusta. Voit luoda kuvan, joka korostaa kohdetta ja samalla tuottaa upeasti sumennetun taustan.

Kosketa  säätääksesi aukkoa. Mitä pienempi aukko on sitä sumennetumpi tausta on.

- *LAAJUUS*


Kosketa ottaaksesi laajakulmatoiminto käyttöön. Tämän ansiota voit kuvata laajempaa aluetta lyhyemmältä kuvausetaisyydeltä.

- *Panoraama*

Kosketa ottaaksesi panoraamatoiminto käyttöön. Koske suljin-painiketta aloittaaksesi panoraamakuvan ottamisen ja siirrä puhelinta tasaisesti näytöllä olevaa linjaa seuraten. Kun kaikki kohdat ovat täynnä, valokuva tallennetaan automaattisesti. Jos kohdat eivät ole täynnä, kosketa suljinpainiketta uudelleen tallentaaksesi kuva.

- *AR EMOJI*

Analysoi kasvon ilmeitä ja jäljittelee niitä etukameran kautta luodakseen useita 3D animoituja hymiöitä, joita voidaan lähettää videotiedostona äänen kanssa hauskanpitoa varten.



Kosketa  
avataksesi tausta

- **SUPER MACRO**

Sallii ottaa pienistä tai yksityiskohtaisista kohteista kuvia erityisen läheltä, esimerkiksi hyönteisistä, kukista jne. 4 cm on paras makro kuvausetäisyys tätä toimintoa käyttäessä.

- **MANUAALINEN**

Sallii sinun hallita kameran asetuksia täysin, kuten säätää aukkoa, suljinta, ISO: ta ja muuta.

- **Suodatin**

Kosketa esikatsellaksesi etsintä suodatinta käyttäen. Kosketa mitä tahansa suodatinta käyttääksesi sitä, ja palaa edelliselle näytölle.

- **AIKAVÄLI**

Ota monta kuvaa ja muunna ne nopeutetuksi aikaviivevideoksi.



- **VALON SEURANTA**

Tallentaa liikettä, tallentaa valoa ja piirtää valoa, joiden myötä voit ottaa taiteellisia kuvia liikkuvasta vedestä, valosta ja ihmisistä.

- **HIGH PIXEL**


Kun otat kuvia, laite käyttää vain 64 M:n takakameraa.<sup>(1)</sup>

## Asetukset

Kosketa **Kameraa**  > **LISÄÄ** >  päästäksesi **Asetukset** näyttöön.

- **Säädä kuvan koko ja videon laatu.**

- **Videon kuvanvakautus (EIS)**


Kytke päälle  ottaaksesi käyttöön sähköisen kuvanvakautuksen (EIS). Se auttaa vähentämään sumeutta, joka liittyy kameran liikkeeseen valotuksen aikana.

<sup>(1)</sup> Vain 5061U.


- **Äänenvoimakkuusnäppäimen toiminto**

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden lisäämisen / laskemisen pikanäppäintöiminnon ottaakseen valokuvia / videoita tai lähentääkseen / loitontaakseen.

- **Ruudukko**

Kytke päälle  ottaaksesi ruudun käyttöön. Jakaa näytön tasaisiin osiin ja auttaa sinua ottamaan parempia kuvia helpottamalla elementtien, kuten horisontin tai rakennusten, asettamista ruudun suoriin viivoihin.

- **Tallenna sijaintitieto**

Ota käyttöön  merkitäksesi kuviin ja videoihin sijaintisi. Tämä vaihtoehto on saatavilla, kun GPS-sijaintipalvelu on käytössä.

- **Sulkimen ääni**

Poista  käytöstä kameran äänen mykistämiseksi.

- **Palauta asetukset**

Palauta kameran tehdasasetukset.

## 5.2 Galleria.....

Galleria toimii mediasoitteina valokuvien katselua ja videoiden toistoa varten. Se myös automaattisesti analysoi valokuvia ja järjestää niitä ryhmiin, niin että voit nopeasti paikantaa valokuvat, joita tarvitset.

Tarkastellaksesi, muokkaaksesi tai jakaaksesi kuvia / videoita kosketa **Galleriaa**  aloitusnäytöltä.



1 Napsauta saadaksesi lisää vaihtoehtoja

2 Tutki

Tutki ja kerää valokuvia ryhmiin, jolloin niiden löytäminen on helpompaa


3 Albumit


Kuvat, videot, kuvankaappaukset jne. järjestetään automaattisesti albumeihin

4 Hetket

Katsele kuvia / videoita, joita olet juuri ottanut

## Tarkastele valokuvien ja videoiden tietoja

Kosketa mitä tahansa kuvaa tai videota päästäksesi koko näytön näkymään, pyyhkäise ylös löytääksesi perustietoja tai napsauta  löytääksesi lisätietoja.



## Kuvien ja videoiden kanssa työskentely

Galleria tarjoaa laajan valikoiman muokkaustoimintoja kuville ja videoille.

### • Kuvan muokkaaminen


Etsi valokuva, jota haluat työstää, ja napsauta kuvaa koko näytön näkymässä.



- 1 Jaa
- 2 Muokkaa
- 3 Suosikit
- 4 Poista
- 5 Lisää vaihtoehtoja, kuten **Diaesitys**, **Aseta**, **Tiedot**, **Tulosta** jne.

Kosketa  muokataksesi.






- 1 Kaunista kuvia
  - 2 Palauta
  - 3 Tallenna muutokset
- ✦ Määritä efektejä, kuten **Punch**, **Vintage**, **M/V**, **Bleach** jne.
  - 🌀 Kuvien kuivaus.
  - 🔪 Leikkaa, suorista, käänä, muuta peilikuvaksi tai piirrä kuvaan.
  - 🎨 Säädä kuvan värejä.

## • Videon muokkaaminen

Napsauta videota koko näytön näkyvässä ja kosketa




Mykistä  
tallennettu video

Vedä liukusäädintä videon rajaamisalueen molemmissa päissä, valitse säilytettävä video ja kosketa ▶ esikatselua varten. Lopetettuasi kosketa 📌 tallentaaksesi.

## Albumin hallinta

Kun kuvia ja videoita on paljon, voit hallita albumejasi kätevää katselua varten.

- Luo albumi



Napsauta luodaksesi ja nimeäksesi uuden albumin. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat sisällyttää siihen napsauttamalla kopioidaksesi tai liikuttaaksesi niitä.

- Liikuta / kopioi kuvia tai videoita

Paina pitkään kuvia tai videoita, joita haluat liikuttaa / kopioida, kosketa > **kopioi albumiin/vie albumiin**, sitten valitse albumi, jonka haluat viedä / kopioida.

- Poista tai palauta kuvia tai videoita

Paina pitkään kuvia tai videoita, jotka haluat poistaa, kosketa > **POISTA**.

Poistetut kohteet pysyvät **Roskakorialbumissa** 30 päivän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi, Poistaaksesi ne pysyvästi tuona aikana, etsi kuvat tai videot **Roskakorista** ja paina pitkään poistaaksesi ne.

Palauttaaksesi kuvat tai videot tuona aikana, paina pitkään videoita tai kuvia **Roskakorissa** ja paina palauttaaksesi ne.

- Piilota albumi <sup>(1)</sup>


Paina pitkään albumia, jonka haluat piilottaa > **SIIRRÄ**, albumin sisällöt piilotetaan **Hetkestä**.


<sup>(1)</sup> Oletusalbumit, kuten **Kamera**, **Videot**, **Kuvankaappaukset** jne ei voida piilottaa tai siirtää.

## 5.3 Musiikki .....



Voit toistaa musiikkitiedostoja, jotka ovat tallennettuja puhelimesi tai microSD-kortille.

Toistaaksesi musiikkitiedoston pyyhkäise ylös Aloitusruudulta ja kosketa sitten Musiikki .



① Tili

② Toista tai keskeytä



Kun toistat kappaleita Musiikki-sovelluksella, keskeytys-, toisto- ja ohitustoiminnot ovat käytössä silloinkin, kun näyttö on lukittu.

## 6 Kalenteri, Kello ja Laskin .....

### 6.1 Kalenteri .....




Käytä **Kalenteria** pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista, tapaamisista, jne.

Katsellaksesi kalenteria ja luodaksesi tapahtumia, avaa Google-sovellukset kansio aloitusruudulta ja valitse sitten **Kalenteri**.


#### 6.1.1 Monitilanäkymä

Voit näyttää kalenterin **aikataulun**, **päivän**, **3 päivän**, **viikon** tai **kuukauden perusteella**. Kosketa kohtaa ≡ valitaksesi.





## 6.1.2 Luodaksesi uusia tapahtumia

Voit lisätä uusia tapahtumia mistä tahansa Kalenterinäkömästä.

- Kosketa kohtaa .
- Täydennä kaikki vaaditut tiedot tälle uudelle tapahtumalle. Jos kyseessä on koko päivän tapahtuma, voit valita vaihtoehdon **Koko päivä**.
- Kun olet valmis, kosketa kohtaa **Tallenna** näytön yläreunassa.

Voit luoda tapahtuman nopeasti **viikkonäkymänäytössä** koskettamalla tyhjää kohtaa ja valitsemalla kohdealueen, joka muuttuu muotoon **+ Uusi tapahtuma**. Kosketa sitten kuvaketta luodaksesi uuden tapahtuman.

## 6.1.3 Poistaaksesi tai muokataksesi tapahtumaa

Voit poistaa tai muokata tapahtumaa koskettamalla tapahtumaa, jolloin pääset sen tietonäyttöön. Kosketa kohtaa  muokataksesi tapahtumaa tai kohtaa  ja sitten **Poista** poistaaksesi sen.

## 6.1.4 Tapahtumamuistutus


Jos tapahtumalle on asetettu muistutus, tulevan tapahtuman kuvake  tulee näkyviin tilapalkilla ilmoituksena kun muistutusaika saapuu.

Kosketa ja vedä alas tilapalkkia avataksesi ilmoituspaneelin. Kosketa sitten tapahtuman nimeä tarkastellaksesi kalenterin ilmoitusluetteloa.

## 6.2 Kello.....



Puhelimessasi on sisäänrakennettu kello, pyyhkäise ylös aloitusnäytöltä, sitten kosketa **Kello** tai napsauta aikaa aloitusnäytöllä.



Napsauta  lisätäksesi aikavyöhyke luettelosta.

### 6.2.1 Hälytys

Kellonäytöltä kosketa **Hälytys**.

Kytke päälle  ottaaksesi hälytyksen käyttöön.


Kosketa kohtaa  lisätäksesi uuden hälytyksen.


Kosketa olemassa olevaa hälytystä siirtyäksesi hälytyksen muokkausnäytölle.

Kosketa kohtaa  poistaaksesi valitun hälytyksen.

## 6.2.2 Ajastin

Kellonäytöltä kosketa **Ajastin**.


- Koske lukuja asettaaksesi laskenta-ajan. Syötä aika lukuarvoina tunneissa, minuuteissa ja sekunneissa.
- Kosketa  käynnistääksesi laskennan.



### 6.2.3 Sekuntikello

Kellonäytöltä kosketa **Sekuntikello**.

Kosketa kohtaa  käynnistääksesi **Sekuntikellon**.




- 1 Palauta
- 2 Keskeytyks/toisto
- 3 Kosketa näyttääksesi tallenteiden luettelo päivitysajan mukaisesti

### 6.2.4 Sääda Kellon asetuksia

Kosketa kohtaa  ja sitten **Asetukset** siirtyäksesi **kellon** ja **hälytysten** asetuksiin.

### 6.3 Laskin .....

Ratkaistaaksesi matemaattisia ongelmia **Laskimella**, pyyhkäise ylös aloitusnäytöltä, napsauta sitten .




- 1 Laskinhistoria
- 2 Kosketa vaihtaaksesi peruslaskimen ja tieteellisen laskimen välillä
- 3 Lisävaihtoehtoja **Valuutalle** ja **Yksikön** muunnokselle
- 4 Kosketa poistaaksesi merkkejä yksi kerrallaan

# 7 Muut.....

## 7.1 Lapsitila.....


Vanhemman hallintatoiminnon avulla voit asettaa rajoituksia lapsesi käyttöaikaan ja päästä erityisiin sovelluksiin. Lapsesi onnellisuus ja turvallisuus on taattu Lapsitilan avulla.

Päästäksesi valikkoon pyyhkäise ylös aloitusnäytöltä ja napsauta **Lapsitilaa** .

### 7.1.1 Lapsitilan käyttäminen

- Aseta salasana ja vahvista
- Aseta turvakysymys siltä varalta, että joudut uusimaan salasanasasi
- Syötä käyttäjänimi
- Ota se käyttöön esteettömyysasetuksissa


Käytät nyt lapsitilaa.



Asetukset

Poistu salasanalla

### 7.1.2 Asetukset

Kosketa  ja syötä salasana siirtyäksesi asetuksiin ja valitse, mitä sovelluksia lapsesi voi käyttää, aseta laitteen ja sovelluksen käyttöaika, valitse hänen suosikkitaustakuva, palauta salasana, mahdollista sinisen valon suodatin tai jopa aseta lataussuojaus käytön estämiseksi lataamisen aikana jne.

## 7.2 Tukikeskus.....

**Tukikeskus** antaa sinulle lisätietoja koskien tärkeitä usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ), käyttöohjeita, vikatiljoja, jne. Voit myös toimittaa palautekommenttisi meille sen välityksellä

## 7.3 Muut sovellukset <sup>(1)</sup>

Tämän osan aiemmat sovellukset on esiasennettu puhelimeesi. Lukeaksesi lyhyen esittelyn esiasennetuista kolmansien osapuolien sovelluksista, katso puhelimen mukana toimitettu lehtinen. Voit ladata ja asentaa muita 3. osapuolten sovelluksia Google Play Store -sovelluksen avulla.

<sup>(1)</sup> Sovelluksen saatavuus riippuu maasta ja operaattorista.

## 8 Google-sovellukset .....

Google-sovellukset ovat esiasennettuja puhelimesi parantamaan työn tehokkuutta ja tukemaan elämästä nauttimista.

Tämä käyttöopas esittelee sovellukset yksi kerrallaan. Saadaksesi tietosi yksityiskohtaiset ominaisuudet ja sovellettavat käyttöoppaat, ks. liitännäisiä verkkosivuja tai sovelluksissa esillä olevia esittelytietoja.

Sinulle suositellaan rekisteröintiä Google-tilisi kautta voidaksesi hyödyntää kaikkia toimintoja.

### 8.1 Google

Web-selain, jolla voit surffata internetissä.

Kirjanmerkkisi, selaushistoria, ja asetukset kaikissa laitteissa, joissa selain on asennettuna voidaan synkronoida Google-tilisi kanssa.

### 8.2 Gmail

Googlen verkkopohjaisena sähköpostipalveluna Gmail on määritetty, kun määrität puhelimesi ensimmäisen kerran. Tämän sovelluksen avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, hallinnoida niitä merkintöjen avulla, arkistoida niitä jne. Sähköpostit voidaan synkronoida automattisesti Gmail-tilisi kanssa.



## 8.3 Kartat

Google Maps tarjoaa satelliittikuvia, katukarttoja, 360° -panoraamanäkymiä kaduista, ajantasaista tietoa liikenteen olosuhteista, ja reittien suunnittelua jalan, autoa käyttäen, tai julkisella liikenteellä kulkemista varten. Tällä sovelluksella voit selvittää oman sijaintisi, etsiä paikkaa ja vastaanottaa ehdotettuja reittisuunnitelmia matkojasi varten.

## 8.4 YouTube

YouTube on verkossa sijaitseva videonjaon sovellus, jossa käyttäjät voivat ladata, tarkastella, ja jakaa videoita. Saatavana oleva sisältö sisältää videoleikkeitä, TV-leikkeitä, musiikkivideota, ja muita sisältöjä, kuten videoblogeja, lyhyitä alkuperäisiä videoita, ja koulutusvideoita. Se tukee suoratoistoa, jolla voit aloittaa videoiden katselun välittömästi, kun ne alkavat latautua internetistä.

## 8.5 Levyasema

Tiedostojen tallennus ja synkronointipalvelu, joka on Googlen luoma, mahdollistaa käyttäjien tallentavan tiedostoja pilvelle, jakaa ja muokata tiedostoja.

Driven tiedostot pidetään suojattuina ja niitä voi käyttää miltä tahansa laitteelta, kun kirjaudut sisään Google-tilillesi. Tiedostot ja kansiot voidaan jakaa yksityisesti muiden Google-tilin käyttäjien kanssa.

## 8.6 Elokuvien toisto ja TV

Google toistaa elokuvia sekä TV:n avulla voit katsella Google Playn ostamia tai vuokraamia elokuvia ja TV-ohjelmia.

## 8.7 Play Store -sivusto

Toimii virallisena Android-käyttöjärjestelmän sovelluskauppana, mahdollistaen käyttäjien selaavan ja lataavan sovelluksia ja pelejä. Sovellukset ovat joko ilmaisia tai maksullisia.

Etsi tarvitsemasi sovellus Play Store -sivustolta, lataa se, ja nouda sitten asennusohjeita asentaaksesi sovelluksen. Voit myös poistaa asennuksen, päivittää sovelluksen, ja hallita latauksiasi.

## 8.8 Duo

Video-chat-mobiilisovellus.

Vahvistetuilla puhelinnumeroilla käyttäjät voivat helposti soittaa videopuheluita yhteystietoluettelonsa henkilöille.

## 8.9 Valokuvat

Google Photos tallentaa ja varmuuskopioi valokuviasi ja videoita. Se myös analysoi automaattisesti valokuvia ja järjestää ne ryhmiin, jotta löytäisit helposti haluamasi kuvat.

## 8.10 Säilytä muistiinpanot

Googlen kehittämä muistiinpanosovellus.

Voit lisätä kuvia, luetteloita ja tallentaa ääntä muistiinpanoihisi. Voit myös asettaa muistiinpanoihin ajasta tai sijainnista riippuvia muistutuksia. Google Keep mahdollistaa sinun luokittelevan viestejä merkinnöillä, ja viestit ovat haettavissa perustuen niiden väriin, muistutuksiin, ääneen, kuviin, tai luetteloon.

## 8.11 Google Assistant -painike

Laitteita voi olla oma laitteisto Google Assistant -painikkeelle (GA-painike). GA-painikkeella käyttäjät voivat käynnistää Google Assistantin kolmella eri tavalla: Oletuksena, visuaalisena tilannekuvana ja radiopuhelimena.

- **Oletus** - Aktivoi yhdellä painikkeella


Oletustila on sama kuin käynnistät Google Assistantin painamalla pitkään kotipainiketta.


- **Radiopuhelin** - Pidä pitkään alhaalla aktivoidaksesi Radiopuhelimen tila käynnistää Google Assistantin kun mikrofonin automaattinen pääteaste on kytketty pois päältä. Mikrofonin automaattista pääteastetta käytetään automaattisesti sulkemaan mikrofonin ja viimeistelemään käyttäjän kyselyn oletustilassa. Radiopuhelinta käyttäessä mikrofoni pysyy auki kunnes käyttäjä vapauttaa GA-painikkeen. Kun käyttäjä vapauttaa GA-painikkeen, mikrofoni sulkeutuu ja avustaja lähettää käyttäjälle kyselyn.

## 8.12 Tiedostot

Tiedostot näyttävät kaikki puhelimeen tallennetut tiedot, sisältäen ulkoisen SD-kortin ja sisäisen tallennustilan, kuten sovellukset, Google Play Storesta, YouTubeista ja muualta ladatut mediatiedostot, videot, valokuvat ja äänitteet, joita olet tallentanut; tai muut tiedot siirretty Bluetoothin avulla, USB-kaapelin jne kautta.

## 9 Asetukset .....

Voit siirtyä **Asetuksiin** pyyhkäisemällä aloitusruudulta ylös tai pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla sitten **Asetukset** .


Voit myös pyyhkäistä alas ilmoituspaneelistä ja valita .

### 9.1 Verkko ja Internet

#### 9.1.1 Wi-Fi

Voit muodostaa internet-yhteyden, kun puhelin on langattoman verkon käyttöalueella. Wi-Fi-toimintoa voi käyttää puhelimessa, vaikka siihen ei olisi asetettu SIM-korttia.

**Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistäminen langattomaan verkkoon**

- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi**.
- Kytke päälle .
- Kun Wi-Fi on kytketty päälle, luetellaan havaitut Wi-Fi-verkot.

- Kosketa Wi-Fi-verkkoa muodostaaksesi yhteyden siihen. Jos valitsemasi verkko on suojattu, anna salasana tai muut tunnistetiedot (sinun on pyydyttävä tiedot verkon pääkäyttäjältä). Kun olet valmis, kosketa kohtaa **YHDISTÄ**.

#### Lisätäksesi Wi-Fi-verkon

Kun Wi-Fi on päällä, voit lisätä uusia Wi-Fi-verkkoja mieltymystesi mukaisesti.

- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi > Lisää verkko**.
- Syötä verkon nimi ja kaikki vaaditut verkkotiedot.
- Kosketa kohtaa **TALLENNA**.

#### Unohtaaksesi Wi-Fi-verkon

Seuraavat askeleet estävät automaattisten yhteyksien muodostamisen verkkoihin, joita et enää halua käyttää.

- Kytke päälle Wi-Fi, mikäli se ei vielä ole päällä.
- Kosketa Wi-Fi-näytöllä tallennetun verkon nimeä.
- Kosketa kohtaa **UNOHDA** näkyviin tulevassa valikossa.

## 9.1.2 Mobiiliverkko

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja Internet > Mobiiliverkko** mahdollistaaksesi verkkovierailun, asettaa haluamasi verkon tyyppin, tarkistaa käyttämäsi verkkoyhteden tai luoda uuden tukiaseman jne.

## 9.1.3 Tietojen käyttö

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelimesta on SIM-kortti, puhelin määrittää verkkopalvelun automaattisesti: GPRS, EDGE, 3G tai 4G.

Jos verkkoon ei ole yhteyttä, voit ottaa mobiilidatan käyttöön kohdassa **Asetukset > Verkko ja Internet > Datan käyttö**.

### Datansäästäjä

Jos otat datansäästäjän käyttöön, voit vähentää datan käyttöä estämällä tiettyjä sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta dataa taustakäytössä.

### Mobiilitiedonsiirto

Jos sinun ei tarvitse lähettää tietoja matkapuhelinverkoissa, kytke **Mobiilidata** pois päältä välttääksesi merkittäviä kustannuksia tietojen käytöstä paikallisen palveluntarjoajan matkapuhelinverkoissa, erityisesti, jos sinulla ei ole mobiilitiedonsiirron sopimusta.



Tietojen käyttöä mitataan puhelimesi ja palveluntarjoajasi toimesta ja ne saattavat tuottaa eriäviä tuloksia.

## 9.1.4 Yhteyspiste ja jaettu yhteys

Jakaaksesi puhelimen datayhteyden USB:n ja Bluetoothin välityksellä tai mobiilitukiaseman kautta, valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > Mobiilitukiasema ja jakaminen** ottaaksesi nämä toiminnot käyttöön.

### Mobiilitukiaseman nimeäminen uudelleen tai suojaaminen

Kun mobiilitukiasema on aktivoitu, voit nimetä puhelimesi Wi-Fi-verkon (SSID) uudelleen ja suojata sen Wi-Fi-verkon.

- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > Yhteyspiste ja jakaminen > Mobiiliyhteyspiste**.
- Kosketa **Aseta mobiilitukiasema** nimeäksesi verkon SSID:n uudelleen tai asettaaksesi verkkosi turva-asetukset.
- Kosketa **TALLENNA**.



Verkko-operaattorisi voi veloittaa lisämaksuja näiden toimintojen käyttämisestä. Myös verkkovierailualueilla voidaan veloittaa lisämaksuja.


### 9.1.5 SIM-kortit <sup>(1)</sup>

Kosketa valitaksesi SIM 1 tai SIM 2 verkkoon yhdistämistä, puheluiden soittamista ja tekstiviestien lähetystä varten.

### 9.1.6 VPN

Virtuaaliset yksityisverkot (VPN:t) mahdollistavat resurssien liittämisen varmistettuun paikallisverkkoon kyseisen verkon ulkopuolelta. VPN:t ovat yleensä otettuja käyttöön yhtiöiden, koulujen ja muiden instituutioiden toimesta, niin että näiden omistajat voivat vierailla paikallisverkon resursseissa, kun eivät ole kyseisen verkon sisäpuolella, tai kun yhteys on muodostettu langattomaan verkkoon.

#### Lisätäksesi VPN:n

- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > VPN** ja valitse .
- Noudata avautuvalla näytöllä y ohjeita määrittäksesi kunkin osan VPN-asetuksista.
- Kosketa kohtaa **TALLENNA**.

VPN lisätään luetteloon VPN-asetusten näytöllä.



Ennen VPN:n lisäämistä, sinun on asetettava puhelimeen näyttölukitus.

<sup>(1)</sup> Vain kaksi SIM-korttia.

### Muodostaaksesi/purkaaksesi VPN-yhteyden

Yhdistääksesi VPN:n:


- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > VPN**.
- Lisäämäsi VPN:t ovat luettelossa. Kosketa VPN:ää, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Syötä avautuvassa valikossa pyydytyt tiedot ja kosketa kohtaa **YHDISTÄ**.

Katkaistaksesi yhteys VPN:ään:


- Kosketa VPN:ää, jonka yhteyden haluat katkaista. Valitse avautuvassa valikossa **IRROTA**.

#### Muokataksesi/poistaaksesi VPN:n


Muokataksesi VPN:ää:

- Valitse **Asetukset > Verkko ja Internet > VPN**.
- Lisäämäsi VPN:t ovat luettelossa. Kosketa kuvaketta  sen VPN:n vieressä, jota haluat muokata.
- Valitse muokkaamisen jälkeen **TALLENNA**.

Poistaaksesi VPN:n:

- Kosketa kuvaketta  valitun VPN:n vieressä ja sitten **UNOHDA** poistaaksesi sen.

### 9.1.7 Lentokonetila

Kytke päälle **Lentokonetila**  samanaikaisesti poistaaksesi käytöstä kaikki langattomat yhteydet mukaan lukien Wi-Fi, Bluetooth ja vielä lisää.

### 9.1.8 Yksityinen DNS


Kosketa valitaksesi yksityinen DNS-tila.

## 9.2 Bluetooth- ja laiteyhteys <sup>(1)</sup>

### 9.2.1 Bluetooth

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton viestintäteknologia, jota voit käyttää tietojen vaihtamisessa, tai muodostaa yhteyden toisiin Bluetooth-laitteisiin erilaisia käyttötarkoituksia varten.

#### Kytkeäksesi Bluetoothin päälle

- Valitse **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Bluetooth**.
- Kytke päälle .

Laitteesi nimi ja muut saatavilla olevat laitteet näkyvät näytöllä.

#### Laitteen nimeäminen uudelleen

- Valitse **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Bluetooth**.

<sup>(1)</sup> Suosittelemme, että käytät Alcatel Bluetooth-kuulokkeita, jotka ovat testattuja ja todennettuja yhteensopiviksi puhelimesi kanssa. Voit siirtyä osoitteeseen [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) saadaksesi lisätietoa Alcatel Bluetooth-kuulokkeista.


- Valitse **Laitteen nimi**.
- Syötä nimi, ja kosketa **NIMEÄ UUELLEEN** vahvistaaksesi.

#### Muodostaaksesi yhteyden/liittääksesi puhelimesi Bluetooth-laitteen kanssa

Vaihtaaksesi tietoja toisen laitteen kanssa, sinun tulee kytkeä Bluetooth päälle ja muodostaa pariliitos puhelimesi ja sen Bluetooth-laitteen välille, jonka kanssa haluat vaihtaa tietoja.

- Valitse **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Bluetooth > + Yhdistä uusi laite**
- Kosketa luettelosta Bluetooth-laitetta, josta haluat muodostaa laiteparin.
- Kosketa näkyviin tulevassa valikossa **MUODOSTA LAITEPARI** vahvistaaksesi.
- Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, puhelimesi muodostaa yhteyden laitteeseen.

#### Pariliitoksen purkaminen Bluetooth-laitteesta

- Kosketa  sitä laitetta, josta haluat purkaa pariliitoksen.
- Kosketa kohtaa **UNOHDA** vahvistaaksesi.

## 9.2.2 USB

USB-kaapelin avulla voit siirtää mediatiedostoja ja muita tiedostoja tai valokuvia (MTP/PTP) puhelimesi ja tietokoneesi välillä.

### Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

- Kytke puhelin tietokoneen USB-porttiin puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että USB-kaapeli on kytketty.
- Avaa Notification -paneeli ja valitse tapa, jolla haluat siirtää tiedostoja tai valitse **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > USB**. Oletusarvoisesti **Lataa tämä laite** on valittuna.



Ennen kuin käytät MTP:tä, varmista, että ajuri (Windows Media Player 11 tai uudempi) on asennettu.

## 9.2.3 Tulostus

Valitse **Tulostus** aktivoiaksesi **Tulostuspalvelut**. Voit valita sinun **oletustulostuspalvelusi** tai valita **Lisää palvelu**.

## 9.3 Näyttö

### 9.3.1 Tilapalkki

Tässä valikossa voit määrittää tilapalkin tyylin, valitse taitetaanko ilmoituskuvakkeet ja miten akkuprosentti näytetään.

### 9.3.2 Näyttöominaisuudet

Kytke pykälä päälle koko näytön sovelluksille saadaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen puhelimesta.

### 9.3.3 Koko näytön sovellukset

Useimmat puhelimeen asennetut sovellukset sopeutuvat automaattisesti koko näytön näyttöön ilman, että niitä asetetaan manuaalisesti.

Sovellukset, jotka eivät sopeudu automaattisesti täyskuvan näyttöön, voit siirtyä **Asetukset > Näyttö > Koko näytön sovellukset** asetettavaksi.

### 9.3.4 Kirkkaustaso

Säädä näytön kirkkaus manuaalisesti.

### 9.3.5 Pimeä tila

Näytöstä tulee musta tässä tilassa, mikä tekee näytön katsomisesta helpompaa tai lukemisesta hämärässä valaistuksessa.

### 9.3.6 Silmien mukavuustila

**Silmien mukavuustila** voi tehokkaasti vähentää sinisen valon säteilyä ja säätää värilämpötilaa lievittääkseen silmien väsymistä. Voit myös luoda oman aikataulun sytyttääksesi sen päälle.

### 9.3.7 Lukutila

**Lukutila** sävyttää näyttösi keltaiseksi jäljitelläkseen fyysisiä kirjoja ja suojaakseen silmäsi. Voit myös määrittää joitakin sovelluksia toimimaan tässä tilassa.

### 9.3.8 Automaattinen ruudun kierto

Valitse, kääntyykö näyttö automaattisesti vai ei.

### 9.3.9 Virransäästö

Aseta näytön aikakatkaisu.

**Näytössä** voit myös määrittää **fontin koon**, **näytönsäästäjän**, **ympäristönäytön**, jne.

### 9.3.10 Kirjasimen koko

Tee näytön tekstistä pienempää tai suurempaa.

### 9.3.11 Näytönsäästäjä

Valitse kolme kuviota (**Kello**, **Värit**, **Valokuvat**) kohdassa **Nykyinen näytönsäästäjä** avataksesi näytönsäästäjän. Valitse sitten **Latauksen aikana tai Ei koskaan** kohdassa **Käynnistysajankohta**.

### 9.3.12 Toimettomuusnäyttö

Kosketta kohtaa **Uudet ilmoitukset** herättääksesi näytön, kun saat ilmoituksia.

## 9.4 Aloitusnäyttö & taustakuvat


Tästä valikosta määritä kotisovelluksesi, valitse suosikki taustakuva ja teematyyli jne.

## 9.5 Ääni

Käytä ääniasetuksia määrittääksesi monia soittoäänien, musiikin ja muiden ääniasetusten näkökohtia.

- **Älä häiritse -käyttö**

Jos et halua tulla häirityksi puhelimella tai tiedotusäänillä työn tai levon aikana, voit asettaa tilan **ei saa häiritä**.

Pyyhkäise alas tilapalkista kahdesti avataksesi Pika-asetukset ja napsauta  käynnistääksesi ei saa häiritä.



- **Soittoääni & värinä**

Määritä puhelun soittoääni tai valitse, että puhelin vain värisee.

- **Ilmoituksen oletussoittoääni**

Määritä ilmoitusten oletusääni.

- **Oletushälytyksen soittoääni**

Määritä hälytyksen soittoääni.

- **Muut äänet ja värinätoiminto**

Aseta valintanäppäinten äänet, näytön lukitusääni, napautusäänet jne.

## 9.6 Lisäominaisuudet


- **Järjestelmänavigointi**

Valitse suosikki navigointipainikkeesi asettelu.

- **Sovelluskloonaaja**

Sovelluskloonaaja kopioi yhden sovelluksen aloitusnäytöltä, ja voit nauttia molemmista vastaavasti samanaikaisesti.

- **Näytön tallennin**

Aseta videotarkkuus, ääni jne. Käyttääksesi **näytön tallennintapyyhkäise** alas tilapalkilta kahdesti avataksesi Pika-asetukset ja paina -painiketta.

- **Toimintopikakuvakkeet**

Kun **Toimintopikakuvakkeet** on käytössä, voit yhä nopeasti käyttää salamaa, kelloa, laskinta, tallenninta jne. lukitusnäyttötilassa.



Pyyhkäise ylös tarkastellaksesi valikkojen pikanäppäimiä


- **Eleet**

Asettaaksesi eleitä kätevää käyttöä varten, kuten käännä hiljaiseksi, 3 sormen kuvakaappaus, jaettu näyttö, jne.


- **Yhden käden tila**

Pienennä näytön näyttöaluetta ja käytä puhelinta yhdellä kädellä.




Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi yhden käden tilaan sen jälkeen kun virta on kytketty 

- **Ajotila**

Sarja asetuksia ajotilassa tekee saapuvien puheluiden hallitsemisesta helpompaa ja turvallisempaa ajon aikana. Napauta  kohdassa **Asetukset > Lisätoiminnot > Ajotila** saadaksesi lisätietoja.

- **Vaihda puhelinta**

Vaihda puhelinta auttaa siirtämään sisältöä vanhasta puhelimesta uuteen napauttamalla  voit katsella Q & A.

## 9.7 Smart Manager

**Älykäs hallinta** varmistaa, että puhelin toimii huippukunnossa automaattisesti skannaamalla ja optimoimalla tietojen käyttöä akun varaustasojen säilyttämiseksi, hallitsee tallennustilaa ja suojautuu turvallisuushilta.

Voit myös tehdä joitain manuaalisia asetuksia optimointia varten.

## 9.8 Turvallisuus

- **Näytön lukitus**

Valitse yksi tapa, kuten **Pyyhkäisy**, **Kuvio**, **PIN-koodi**, **Salasana** tai **Sormenjälki** avataksesi näytön.

- **Sormenjälkitunnistin**

Käytä sormenjälkeäsi avataksesi laitteen lukitus tai ottaaksesi kuvan/videon, vastataksesi puheluun jne. Siirry **Asetukset > Turvallisuus > Sormenjälkitunnistin** ottaaksesi nämä toiminnot käyttöön.

- **Face-näppäin**

**Face näppäimellä** voit avata laitteen lukituksen kasvotiedoillasi. Aseta se näytön vaiheiden mukaan. Varmista, että asetut puhelimen näyttöä päin kasvojentunnistusta käytettäessä.

**HUOMAA:** Sinun tulee asettaa kuvio, PIN-koodi tai salasana ennen face -näppäimen käyttöä.

- **Älylukko**

**Älylukko** pitää laitteen auki, kun se on turvallista ja lukittuna havaitessaan, kun se on pistetty pois.

- **Sovelluslukko**

**Sovelluslukko** voi tehokkaasti suojata yksityisyyttäsi lukitsemalla joitakin sovelluksia kuviolla tai sormenjäljellä. Valitse **Asetukset > Turvallisuus > Sovelluslukko** asettaaksei lukitusmuodon, lukitusajan ja valitse sovellukset, jotka haluat lukita.

- **Muut**

Voit myös määrittää **Hälytyspalvelun**, **SIM-kortin lukituksen**, **Näytön kiinnityksen** jne. kohdassa **Asetukset > Suojaus**.

## 9.9 Sijainti

Aseta, sallitaanko sovelluksesi päästä laitteesi sijaintiin. Voit asettaa mahdollistaa jatkuvan pääsyn tai vain kun sovellus on käytössä.

## 9.10 Yksityisyys

Tietosuojasysteemi voi asettaa sovelluksen ja sallia tai estää sen pääsyn sijaintiisi, tekstiviesteihisi, puhelimeesi tms. Voit myös joko näyttää salasanoja tai valita toimintoja ja tietoja, jotka haluat tallentaa Googlelle.

## 9.11 Sovellukset

Kosketa katsellaksesi tietoja puhelimeesi asennetuista sovelluksista, hallitaksesi niiden datan käyttöä tai pakottaaksesi ne pysähtymään.

Sovelluksen **käyttöoikeudet** -valikossa voit antaa käyttöoikeuksia sovelluksille, kuten sallia sen käyttää **Kameraa**, **Yhteystietoja**, **Sijaintia**, jne.

## 9.12 Tallennustila

Siirry **asetukset > Tallennus** tarkistamaan säilytystilan käytön, ja vapauttamaan tallennustilaa tarvittaessa.

## 9.13 Tilit

Kosketa lisätäksesi, poistaaksesi ja hallitaksesi sähköpostiasi ja muita tuettuja tilejä. Voit myös käyttää näitä asetuksia ohjataksesi miten ja lähettävätkö, vastaanottavatko, ja synkronoivatko kaikki sovellukset tiedot aikatauluissaan, ja voivatko sovellukset synkronoida käyttäjän tiedot automaattisesti.

Kosketa **Lisää tili** -kuvaketta lisätäksesi tilin valittua sovellusta varten.

## 9.14 Digitaalinen hyvinvointi ja käytönvalvonta

Tässä valikossa voit selvittää, kuinka paljon aikaa olet viettänyt puhelimesta ja jopa kussakin sovelluksessa. Voit mukauttaa puhelimen käytölle aikarajan, joka edesauttaa terveellistä ja tasapainoista elämää.

Lisäksi vanhemmat voivat rajoittaa lastensa käyttöaikaa hallitakseen heidän selailutottumuksiaan verkkosivulla.

## 9.15 Google

Kosketa määrittääksesi Google-tilisi ja palveluiden asetukset.

## 9.16 Esteettömyys

Käytä esteettömyyden asetuksia määrittääksesi laitteeseen asennetut esteettömyyslaajennukset.

## 9.17 Järjestelmä

### 9.17.1 Tietoja puhelimesta

Näytä puhelimen perustietoja, kuten mallinimi, suoritin, kamera, resoluutio jne.

Voit myös tarkistaa oikeudellista tietoa, rakennusnumero, tila ja muut tekniset tiedot.

Lue puhelimen käyttöohje valitsemalla **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Tietoja puhelimesta** > **Muut tekniset tiedot** > **Käyttäjän opas**.

### 9.17.2 Järjestelmän päivitykset

Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa **TARKISTA PÄIVITYKSET** (katso "**10.1 FOTA-päivitys**").


### 9.17.3 Kielet ja syöttö

Kosketa määrittääksesi laitteesi kielen ja määrittää näytöllä näkyvän näppäimistön, saneluasetukset, osoittimen nopeuden jne.

### 9.17.4 Päivämäärä ja aika

Käytä Päivämäärä ja aika -asetuksia muokataksesi haluamaasi päivämäärän ja ajan näyttötapaa.

### 9.17.5 Varmuuskopiointi

Kytke päälle  varmuuskopioidaksesi puhelimesi asetukset ja muut sovellustiedot Googlen palvelimiin. Jos vaihdat puhelinta, varmuuskopioimasi asetukset ja tiedot palautetaan uuteen puhelimeen, kun kirjaudut Google-tilillesi.

### 9.17.6 Kehittäjän vaihtoehdot

Ottaaksesi käyttöön tämän toiminnon, siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Puhelimen tiedot**, koske sitten kohtaa **Versio 7** kertaa. Nyt **Kehittäjän vaihtoehdot** ovat saatavana olevia. Kehittäjän vaihtoehdot sisältävät asetuksia, jotka ovat käytännöllisiä Android-sovellusten kehittämisessä.

### 9.17.7 Palauta

Napsauta palauttaaksesi kaikki verkko- ja sovellusasetukset, et menetä tietoja näillä asetuksilla.

Jos **Tehdasasetusten palautus** on valittu, kaikki puhelimesi sisäisessä tallennustilassa olevat tiedot poistetaan. Varmuuskopioi tietosi ennen nollausta.

### 9.17.8 Säädökset ja turvallisuus

Koskettamalla tätä voit tarkastella tuotetietoja, kuten **Tuotteen malli**, **Valmistajan nimi**, **valmistajan osoite**, **IMEI**, **CU-viite**, **Bluetooth-ilmoituksen tunnus** jne.

# 10 Puhelimen täysi hyödyntäminen.....

## 10.1 FOTA-päivitys

Käytä FOTA (Firmware Over The Air) -päivitystyökalua päivittääksesi puhelimesi ohjelmisto. Siirryäksesi päivityksiin, sovellusluettelosta valitse **Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitys**.

Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa kohtaa **TARKISTA PÄIVITYKSET NYT** ja kun se on valmis, puhelimesi on päivittänyt uusimpaan ohjelmistoversioon.

Älä muuta oletustallennussijaintia FOTA-latauksen tai -päivityksen aikana, jotta välttyt virheiltä oikeiden päivityspakettien haussa.

# 11 Lisävarusteet .....

## Vakiovarusteet

1. Laturi
2. USB-kaapeli
3. LCD-tarra
4. SIM-korttialustan neula
5. Pikaopas
6. Tuotteen turvallisuustiedote



- Lisätarvikkeet vaihtelevat maittain.
- Käytä vain laitteesi mukana tulevia Alcatel-akkuja, latureita ja lisätarvikkeita.

# 12 Takuu.....

Puhelimen takuu kattaa viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä kahdentoista (12) kuukauden <sup>(1)</sup> takuuaikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Puhelimen mukana myytyjen akkujen <sup>(2)</sup> ja varusteiden takuu kattaa viat, jotka ilmenevät kuuden (6) ensimmäisen kuukauden <sup>(1)</sup> aikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Jos puhelimen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä puhelin yhdessä ostotodistuksen kanssa.

Jos vika vahvistetaan, puhelin tai sen osa harkinnan mukaan vaihdetaan tai korjataan. Korjatulle puhelimelle ja lisävarusteille myönnetään yhden (1) kuukauden takuu saman vian varalta. Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa käyttämällä korjattuja osia, jotka toimivat uudenveroisesti.

<sup>(1)</sup> Takuun voimassaoloaika voi vaihdella maittain.

<sup>(2)</sup> Puhelimen ladattavan akun kesto aika puhe aikana, valmiusaika ja kokonaiskäyttöaika määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon kokoonpanon mukaan. Akkuja pidetään kuluvin osina, ja teknisten määritysten mukaan akun suorituskyvyn tulisi olla optimaalinen kuuden ensimmäisen ostoa seuraavan kuukauden aikana ja sen jälkeen noin 200 uudelleenlatauksen ajan.

Tämä takuu kattaa osien ja työn hinnan, mutta ei muita kustannuksia.

Tätä takuuta ei sovelleta puhelimeen ja/tai lisävarusteisiin, jos vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:

- Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai puhelimen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien teknisten standardien tai turvallisuusstandardien noudattamatta jättäminen.
- Kytkeminen johonkin muuhun laitteeseen, jota TCL Communication Ltd. ei ole toimittanut tai jota se ei suosittele.
- Sellaisten henkilöiden tekemät muutokset tai korjaukset, joita TCL Mobile Ltd., sen tytäryhtiöt tai myyjä eivät ole valtuuttaneet.
- Sellaisten henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät muutokset, säädöt tai muunnokset, joita TCL Mobile Ltd. ei ole valtuuttanut.
- Esimerkiksi ankarat sääolot, ukonilma, tulipalo, kosteus, nesteiden tai ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, tiedostojen lataaminen, kaatuminen, suuri jännite, korroosio tai hapettuminen...

Puhelinta ei korjata, jos tarrat tai sarjanumerot (IMEI) on poistettu tai niitä on muutettu.

Tämän painetun rajoitetun takuun tai maan tai lainkäyttöalueen pakollisten takuiden lisäksi ei ole olemassa muita kirjallisia, suullisia tai epäsuoria nimenomaisia takuita.

Lain sallimassa määrin TCL Communication Ltd. tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tai taloudelliset menetykset, tietojen menetykset tai imagon menetykset.

Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

# 13 Vianmääritys .....

Ennen kuin otat yhteyttä huoltokeskukseen, käy läpi seuraavat laitteesi vianmääritysohjeet:

- Parhaan toiminnan saamiseksi lataa akku täyteen.
- Parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä poista tarpeettomat tiedostot ja sovellukset puhelimestasi.
- Päivitä puhelimesi ohjelmisto **Päivitys**-sovelluksella. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitys** ja päivittää ohjelmiston.
- Palauta puhelimesi toiminnolla **Palauta tehdasasetukset**. Kosketa **Asetukset > Järjestelmä > Palauta > Tehdasasetuksien palauttaminen**. Toinen tapa on pitää painettuna **Virta-näppäintä** ja **Äänenvoimakkuus ylös -näppäintä samanaikaisesti**, kun puhelimesta katkaistaan **virta**. Kaikki puhelimesi tiedot menetetään peruuttamattomasti. Suosittelemme vahvasti puhelimesi varmuuskopioimista ennen palautusta.

ja tarkista seuraavat asiat:

**Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut**

- Jos puhelin ei käynnisty, varmista akun vähimmäisvaraus lataamalla sitä vähintään 20 minuuttia, ja yritä sitten käynnistystä uudelleen. Kytke se sitten päälle uudelleen.
- Jos puhelin jumiutuu käynnistykseen tai sammutuksen aikana niin, ettei pääsyä käyttöliittymään ole, palauta puhelin painamalla ja pitämällä **Virta**-näppäintä. Tämä poistaa kolmannen osapuolen tiedostojen aiheuttamat epänormaalit käyttöjärjestelmän käynnistysongelmat.
- Jos kumpikaan tapa ei toimi, palauta puhelimen asetukset painamalla **Virtapainiketta** ja **Äänenvoimakkuuspainiketta** samaan aikaan, valitse kieli ja sitten **Pyyhi tiedot/Tehdasasetusten palautus**. **Paina Äänenvoimakkuusnäppäintä valitaksesi ja paina Virta-näppäintä vahvistaaksesi kukin valinta.**

**Puhelin ei ole reagoinut useaan minuuttiin**

- Jos puhelimesi ei vastaa, sammuta se painamalla ja pitämällä **Virta**-näppäintä, kunnes se sammuu ja käynnistyy sitten uudelleen.
- Jos se edelleenkaan ei toimi, tee puhelimen palautus.

**Puhelimen virta katkeaa itsestään**

- Varmista, että näyttö on lukittu, kun et käytä puhelinta. Varmista myös, ettei **Virta**-näppäintä paineta vahingossa näytön ollessa lukitsemattomana.



- Tarkista akun varaus.
- Jos se edelleenkaan ei toimi, tee puhelimen palautus tai päivitä ohjelmisto.

### **Puhelinta ei voi ladata oikein**

- Varmista, että käytät puhelimesi mukana toimitettua **Alcatel**-laturia.
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
- Varmista, että lataat akun normaalissa lämpötilassa (0 °C–40 °C).
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

### **Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä näkyy ilmoitus "Ei signaalia"**

- Yritä verkkoon yhdistämistä siirtymällä toiseen paikkaan.
- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut.

### **Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin**

- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteyksiasetukset.

- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

### **Virheellinen SIM-kortti**

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein päin.
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut.
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.

### **Puhelimellani ei voi soittaa puheluja**

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja koskettanut **Soita** kuvaketta.
- Ulkomaanpuheluissa tarkista maan numero ja suuntanumero.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut, ja että verkko on saatavilla.
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (puheaika, SIM-kortti voimassaoloaika jne.).
- Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluita.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

### **Puhelimeni ei vastaanota saapuvia puheluja**

- Varmista, että puhelimeen on kytketty virta, ja että se on yhdistetty verkkoon (varmista, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että se on saatavilla).
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (puheaika, SIM-kortti voimassaoloaika, jne.).

- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille.
  - Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja.
  - Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.
- Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu**
- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
  - Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.
- Yhteystietoja ei löydy**
- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
  - Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
  - Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen.
- Puhelujen äänenlaatu on heikko**
- Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla **Äänenvoimakkuusnäppäintä**.
  - Tarkista verkon voimakkuus. Siirry paikkaan, jossa kenttä on voimakkaampi.
  - Varmista, että puhelimesi vastaanotin, liitin ja kaiutin ovat puhtaat.
- Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää**
- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
  - Varmista, että toiminto ei vaadi **Alcatel**-lisävarustetta.

- Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa**
- Varmista, että numero on tallennettu oikein tiedostoon.
  - Varmista ulkomaille soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.
- En voi lisätä yhteystietoa**
- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja tai tallenna tiedostot puhelimeen.
- Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani**
- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.
- En pääse vastaajaani**
- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein "Vastaajanumero"-asetuksella.
  - Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.
- En voi lähettää enkä vastaanottaa multimediaviestejä**
- Varmista, ettei sisäinen tallennustila ole täynnä.
  - Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi ja tarkista multimediaviestiasetukset.
  - Varmista palvelinkeskuksen numero tai multimediaviestiprofilisi operaattoriltasi.
  - Palvelinkeskus voi olla varattu. Yritä uudelleen myöhemmin.

## **SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla**

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

## **Puhelinta ei voi yhdistää tietokoneeseen**

- Tarkista, että USB-portti ei ole rikki. Jos se ei toimi, kokeile toista tietokoneesi USB-porttia.
- Varmista, että USB-ajurit on asennettu oikein.
- Jos käytät Windows-tietokonetta, niin varmista, että se tukee MTP-tilaa. Jos käytät Mac-tietokonetta, niin varmista, että asennat Android File Transfer -ohjelmiston osoitteesta [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

## **En voi ladata uusia tiedostoja**

- Varmista, että puhelimen sisäinen tallennustila riittää lataamista varten.
- Valitse microSD-kortti ladattujen tiedostojen tallennuspaikaksi.
- Tarkista tilaustilanteesi operaattoriltasi.

## **Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä**

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

## **Akku tyhjenee liian nopeasti**

- Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään 150 minuuttia).
- Kun akku on vain osittain ladattu, akun varauksen näyttö ei ehkä ole tarkka. Näyttö on tarkka vasta vähintään 20 minuutin kuluttua laturin irrottamisesta.
- Säättää näytön kirkkautta tarvittaessa.
- Määritä uusien sähköpostiviestien automaattisen tarkistuksen aikaväli mahdollisimman pitkäksi.
- Päivitä uutis- ja säätiedot manuaalisesti tai pidennä niiden automaattisen päivityksen aikaväliä.
- Lopeta taustalla suoritettavat sovellukset, jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Poista Bluetooth, Wi-Fi ja GPS käytöstä, kun et tarvitse niitä.

## **Puhelin lämpenee pitkien puhelujen, pelien pelaamisen, Internet-selailun ja muiden monimutkaisten sovellusten käytön aikana.**

- Tämä lämpeneminen on normaali seuraus siitä, että suoritin käsittelee suuria tietomääriä. Yllä mainittujen toimintojen päätyttyä puhelimen lämpötila palaa normaaliksi.

**Tehdasasetusten palautuksen jälkeen en voi käyttää puhelintani antamatta Google-tilini tunnistustietoja**

- Kun palautus on suoritettu, sinun on annettava sen Google-tilin tunnistustiedot, jota alun perin käytettiin puhelimessa.
- Jos et muista Google-tunnistustietojasi, tee Google-tilin palautustoiminto.
- Jos et vielääkään pysty käyttämään puhelintasi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

**Unohdin joitakin puhelimen salasanoja / koodeja / avaimia**

- Tee tehdasasetusten palautus.
- Jos et vielääkään pysty käyttämään puhelintasi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

## 14 Tekniset tiedot .....

**Suoritin:**

MT6762

**Alusta:**

Android 10

**Muisti:**

64 Gt + 4 Gt

**Mitat (LxWxT):**

165 x 75 x 9,09mm

**Paino:**

186g

**Näyttö:**

HD+ 720X1600; 20:9

**Verkko:**

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/  
900/800/700)

LTE TDD B38/40/41(2600/2300/2500)

(Kaistantaajuus ja datanopeus ovat operaattorista riippumattomia.)

### GPS:

Bd/GPS/Glonass/Galileo,A-GPS-

### Yhdistettävyyys:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3,5 mm audioliitin
- Tyyppi C

### Kamera:

- Takakamera: 5061K:16MP+5MP(UW)+2MP(D)+  
2MP(M)  
5061U:48MP+5MP(UW)+2MP(D)+  
2MP(M)
- Etukamera: 5061K:8MP  
5061U:13MP

### Tuetut äänimuodot:

AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE,  
eAAC+, PCM-toisto

### Akku <sup>(1)</sup>:

Kapasiteetti: 5000 mAh

### Laajennustila:

microSD™ -muistikortti  
(microSD-kortin saatavuus riippuu markkinoista)

**Huomaa:** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

<sup>(1)</sup> Alkuperäiselle akulle on suoritettu tarkat turvallisuustarkastukset, jotta voidaan täyttää laatustandardit, ei-alkuperäisten akkujen käyttö voi olla vaarallista.

