

The logo consists of a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text "enjoy.now" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The word "enjoy" is bolded, and a period follows it, with "now" in a regular weight.

enjoy.now

Weitere Informationen zur Verwendung des tablet finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf www.alcatelmobile.com heruntergeladen werden kann.

alcatel

Smart Tab 

1 Inhaltsverzeichnis


1	Ihr Mobilgerät.....	4
1.1	Tasten und Anschlüsse	4
1.2	Erste Schritte	7
1.3	Startbildschirm.....	9
2	Texteingabe	19
2.1	Benutzen der Bildschirmtastatur.....	19
2.2	Text bearbeiten	20
3	Tages-Panel.....	22
3.1	Start des Tages-Panels.....	22
3.2	Was das Tages-Panel anzeigt:	22
3.3	Einstellungen für das Tages-Panel	23
4	Kontakte	24
5	Kalender, Uhr und Rechner.....	31
5.1	Kalender.....	31
5.2	Uhr	33
5.3	Rechner.....	35
6	Verbindungen	37
6.1	Wi-Fi.....	37
6.2	Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden	39
6.3	Über USB mit einem Computer verbinden.....	40
6.4	Mit Virtual Private Networks verbinden.....	41

7	Multimedia-Anwendungen	44
7.1	Kamera	44
8	Weitere Funktionen	49
8.1	Supportcenter	49
8.2	Weitere Anwendungen	49
9	Google-Anwendungen	50
9.1	Chrome	50
9.2	Google Mail.....	51
9.3	Karten.....	51
9.4	YouTube.....	51
9.5	Play Store.....	52
9.6	Laufwerk.....	52
9.7	Musik abspielen	52
9.8	Duo	53
9.9	Fotos.....	53
10	Einstellungen	54
10.1	Netzwerk & Internet	54
10.2	Verbundene Geräte.....	55
10.3	Apps und Benachrichtigungen.....	55
10.4	Akku.....	55
10.5	Display.....	55
10.6	Ton	56
10.7	Speicher	56
10.8	Sicherheit und Standort	56

10.9	Konten.....	57
10.10	Eingabehilfe	58
10.11	Digitales Wohlbefinden	58
10.12	Google.....	58
10.13	System.....	58
11	Das Tablet optimal nutzen.....	62
11.1	Aktualisierungen.....	62
12	Zubehör	64
13	Fehlerbehebung.....	65
14	Technische Daten.....	72

1 Ihr Mobilgerät.....

1.1 Tasten und Anschlüsse



Zahl	Funktion
1	Ein/Aus/Beenden-Taste:
2	Lautstärke-Taste
3 4	Lautsprecher
5 6	Mikrofon
7	USB-Anschluss
8	Ohrhörer
9	SD-Steckplatz
10	Hintere Kamera



Rücktaste

Zuletzt verwendete
Anwendungen

Startbildschirm



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld etc. schließen



Startbildschirm-Taste

- Tippen Sie auf einen beliebigen Bildschirm einer Anwendung, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Gedrückt halten, um den Google Assistent zu aktivieren. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Apps

- Berühren: Kartenansicht der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren/Display-Beleuchtung einschalten
- Drücken und halten: Popup-Menü anzeigen, um **Neustart/Ausschalten/Screenshot** auszuwählen
- Die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lautstärke leiser** gedrückt halten, um einen Screenshot aufzunehmen

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.


Lautstärke-Tasten

- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Im Kameravorschaumodus **Lauter-** oder **Leiser-Taste** drücken um ein Foto zu machen


1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

microSD-Speicherkarte einsetzen oder entfernen.



Akku laden



Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (🔋). Der Ladestatus wird als Prozentsatz auf dem Bildschirm angezeigt. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Um Stromverbrauch und Energieverschwendung zu reduzieren, wenn der Akku voll aufgeladen ist, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und schalten Wi-Fi, Bluetooth und im Hintergrund laufende Anwendungen aus, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, reduzieren die Dauer der Hintergrundbeleuchtung etc.

1.2.2 Das Tablet einschalten

Halten Sie die **Einschalt-Taste** gedrückt, bis sich das Tablet einschaltet, entsperren es (Wischen, PIN, Password oder Muster), falls nötig und bestätigen. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

1.2.3 Tablet ausschalten

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, bis die Optionen erscheinen, und wählen dann **Ausschalten**.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Tippen sie auf die Taste Startbildschirm, um zum Startbildschirm zu schalten.



3 Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige

- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

4 Google-Suchleiste

- Tippen ① zum Start der Textsuche
- Tippen ② zum start der Sprachsuche

5 Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Öffnen Sie die Anwendung.
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen

Umkehrbares Display

Das Tablet unterstützt die Umkehrfunktion. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben, um die App-Schublade zu öffnen, dann tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anzeige** > **Erweitert** > **Anzeige automatisch drehen** und benutzen den Umschalter zum Ein-/Ausschalten.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten

Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, um es an einen anderen Ort zu ziehen.

Schieben/Wischen

Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen

Ähnlich wie das Wischen ist das Schnippen ein leichteres und schnelleres Streichen.

Drehen



Wenn Sie das Tablet drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste


Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Tablet-Status (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen. Ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Wischen Sie nach oben, um es zu schließen. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie aufzurufen.

Benachrichtigungspanel


Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.



- 1 Alle Benachrichtigungen löschen (aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten)

Schnelleinstellungspanel

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, um das Schnelleinstellungspanel zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.



Einstellungen öffnen:
vollständige Liste der verfügbaren
Einstellungen anzeigen

1.3.3 Bildschirm sperren und entsperren

Um Ihre Privatsphäre und das Tablet zu schützen, können Sie es mit einem Muster, einer PIN oder einem Passwort etc. sperren.

Entsperrungsmuster erstellen

- Tippen Sie im Startbildschirm auf die App-Schublade und dann auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Bildschirmsperre**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

Tablet-Bildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Ein-/Aus-Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.

Tablet-Bildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, oder das Passwort etc. ein.

Falls Sie **Wischen** zum Bildschirmsperren gewählt haben, können Sie das Display durch Drücken der **Ein/Aus/Beenden**-Taste einschalten und dann den Bildschirm durch Wischen nach oben entsperren.



Finger nach oben ziehen:
Bildschirm entsperren

1.3.4 Startbildschirm personalisieren

Neu anordnen

Tippen und halten Sie ein Element, ziehen es zur gewünschten Position und lassen es dann los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Tippen und halten Sie ein Element, ziehen es nach oben auf das **Entfernen**-Symbol und lassen es dann los.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Verknüpfungen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und tippen die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Tippen und halten Sie im Startbildschirm einen leeren Bereich und tippen anschließend auf **Hintergrundbilder**.

1.3.5 Widgets und zuletzt verwendete Apps


Widgets anzeigen

Tippen und halten Sie einen leeren Bereich im Startbildschirm, dann tippen Sie auf **Widgets**, um alle Widgets anzuzeigen.


Tippen Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

Zuletzt verwendete Apps aufrufen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Apps die Schaltfläche **Kürzlich verwendete Apps**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.



Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts oder links oder berühren Sie X, um eine Anwendung zu schließen.

Berühren Sie unten auf dem Bildschirm , um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Die Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste Lautstärke, um die Lautstärke anzupassen.

Einstellungsmenü verwenden

Berühren Sie im Startbildschirm **Einstellungen > Ton**, um die Lautstärke für Medien, Alarme, Benachrichtigungen etc. zu regeln.

2 Texteingabe

2.1 Benutzen der Bildschirmtastatur


Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Gehen Sie auf **Einstellungen > System > Sprachen & Eingabe**, tippen auf die Tastatur, die eingerichtet werden soll, und es werden verschiedene Einstellungen verfügbar.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Tablet horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung in den Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu **Einstellungen > Display > Bildschirm automatisch drehen**.

2.1.1 Android-Tastatur



- 1 Text oder Zahlen eingeben
- 2 Berühren und halten: Symbole auswählen
- 3 Zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln; Berühren und halten: zum Modus **abc/ABC** wechseln
- 4 Zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln
- 5 Tippen Sie, um etwas zu sagen.

2.2 Text bearbeiten

Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.

- Tippen und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder tippen Sie auf ihn zweimal schnell nacheinander.

- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN, TEILEN..**

Sie können auch neue Texte eingeben

- Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie etwas eingeben möchten, oder drücken Sie länger auf ein leeres Feld; der Cursor blinkt und eine Markierung wird angezeigt. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Wenn Sie Text ausgeschnitten oder kopiert haben, berühren Sie die Registerkarte, um **Einfügen** anzuzeigen, mit der Sie den zuvor kopierten Text einfügen können.

3 Tages-Panel


3.1 Start des Tages-Panels

- Laden Sie das Gerät auf, um die Tages-Panel zu starten.
- Berühren Sie die Seitenleiste, um das Tages-Panel zu öffnen.



3.2 Was das Tages-Panel anzeigt:

1. Uhrzeit und Datum
2. Ein News-Widget
3. Prozentsatz der Akkuladung und das Ladesymbol

4. Das Symbol für die Einrichtung des Google-Assistenten: Sagen Sie „Ok Google“; wenn Sie ihn noch nicht eingerichtet haben, tippen Sie darauf, um den Google-Assistent einzurichten.
5. Die Google Assistant-Schaltfläche ; wenn Sie die Google Assistant-Einrichtung vorbereitet haben. Sie können den Google Assistant jederzeit aufrufen, wenn der Bildschirm nicht in den Ruhezustand versetzt wurde.

3.3 Einstellungen für das Tages-Panel

Das Tages-Panel wird beendet, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.

Berühren Sie, um das Mikrofon zu deaktivieren/aktivieren.



Berühren Sie, um das Tages-Panel zu beenden.

Berühren Sie, um die Einstellungen des Tages-Panels aufzurufen:


- Digitalen Fotorahmen einstellen
- Tages-Panel beenden


4 Kontakte.....

Über Kontakte können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Tablet anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Tablet synchronisieren.

4.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie  zum Anzeigen Ihrer Kontakte die App-Schublade.



- 1 Optionen für die Kontaktliste anzeigen
- 2 Berühren, um Kontakte zu suchen


3 Berühren und halten, um zu löschende Kontakte auszuwählen

4 Neuen Kontakt hinzufügen




Gelöschte Kontakte werden bei der nächsten Synchronisierung des Tablets auch aus anderen Anwendungen auf dem Tablet oder im Internet entfernt.

4.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie die Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.



- 1 Wenn Sie fertig sind, berühren sie zum Speichern dieses Symbol
- 2 Berühren: verfügbare Kennzeichnungen öffnen
- 3 Bild für den Kontakt auswählen oder Foto aufnehmen


Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen ⁽¹⁾

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Berühren Sie dann ☆, um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den Stern ★.

- (1) Nur Kontakte und Konto-Kontakte können den Favoriten hinzugefügt werden.


4.3.3 Kontakte bearbeiten

Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen tippen Sie in den Bildschirm mit den Kontaktdetails  .

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**, um die Daten zu speichern.

4.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden


Berühren Sie einen Kontakt, um die Schnellkontaktoption für Android zu öffnen.




Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Tablet ab.

4.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden


Mit diesem Tablet können Sie Kontakte zwischen Ihrem Tablet und dem Tablet-Speicher importieren oder exportieren.


Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm , um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Import/Export**.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail etc. an andere Personen senden.

Tippen Sie auf den Kontakt, den sie teilen möchten, dann auf  und Teilen im Kontaktdetails-Bildschirm.


4.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Tippen Sie auf  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste „Anzuzeigende Kontakte“ und die entsprechenden Kontakte aus.

Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen** > **Anzeige** -Optionen um die Liste durch Tippen auf **Vorname** oder **Nachname** zu sortieren, und die Kontaktnamen anzuzeigen durch tippen auf **Vorname zuerst** oder **Nachname zuerst**.

4.3.7 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können zwischen mehreren Konten synchronisiert werden, je nachdem, welche Anwendungen auf dem Tablet installiert sind.

Um ein Konto hinzuzufügen,  tippen Sie in der Kontaktliste **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen**, oder wischen sie im Startbildschirm nach oben und gehen dann auf **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Tablet löschen. Berühren Sie das zu entfernende Konto. Tippen sie auf **KONTO LÖSCHEN**.

Auto-Sync

Im **Kontens**-Bildschirm tippen Sie auf den **Daten automatisch synchronisieren** Umschalter. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Tablet oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

5 Kalender, Uhr und Rechner..


5.1 Kalender.....

Mit dem **Kalender** verfolgen Sie wichtige Besprechungen, Verabredungen, etc.

Um den Kalender anzuzeigen und Termine zu machen, wischen Sie im Startbildschirm nach oben, dann tippen Sie auf Kalender.


5.1.1 Multimodus-Ansicht


Sie können den Kalender in der Termin-, Tages-, Wochen- oder Monatsansicht anzeigen.





5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.


- Berühren Sie .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie Ganztägigauswählen.
- Laden Sie Gäste zu dem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über der Kalender- und E-Mail-App eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben im dem Bildschirm **SPEICHERN**.

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm in der Wochenansicht eine leere Fläche, die dann  angezeigt wird. Durch Berühren des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie einen Termin zum Löschen oder Bearbeiten, und es werden dessen Details angezeigt. Tippen Sie auf , um den Termin zu bearbeiten, oder auf  und dann auf „Löschen“, um ihn zu löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol  für anstehende Termine als Erinnerung angezeigt.

Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungspanel zu öffnen und tippen Sie auf den Namen eines Termins, um Liste der Kalender-Benachrichtigungen anzuzeigen.


Tippen sie auf die **Zurück**-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Zum Aufrufen der aktuellen Uhrzeit auf dem Startbildschirm, wischen Sie nach oben und berühren Sie dann **Clock**.

5.2.1 Uhr


Zum Anzeigen der Uhr tippen Sie auf den Zeit-Bildschirm .

Berühren Sie , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

5.2.2 Wecker

Berühren Sie im Zeit-Bildschirm , um den Wecker-Bildschirm Wecker zu öffnen.


Aktivieren Sie , um den Wecker einzuschalten.



Berühren Sie , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie  und dann , um den ausgewählten Wecker zu löschen.




5.2.3 Timer

Berühren Sie im Zeit-Bildschirm auf , um zum Timer-Bildschirm zu gelangen.


- Geben Sie die Zeit ein. Die Zeit muss in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben werden.
- Berühren Sie , um den Countdown zu starten.
- Berühren Sie , um den Countdown zu pausieren.
- Berühren Sie LÖSCHEN, um den Namen des aktuellen Countdowns zu löschen.

5.2.4 Stoppuhr

Berühren Sie im Zeit-Bildschirm , um zum Stoppuhr-Bildschirm zu gelangen.


- Berühren Sie , um den Timer zu starten.
- Berühren Sie **Runde**, um eine Liste mit den aufgezeichneten Zeiten sowie die aktuelle Zeit zu sehen.
- Tippen Sie auf , zum anhalten der Gesamtzeit und der Rundenzeiten. Die Zeitmessung wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.
- Tippen Sie zum Zurücksetzen der Zeitmessungen auf **ZÜRÜCKSETZEN**.
- Berühren Sie **TEILEN**, um die Zeiten zu teilen.

5.2.5 Wecker-Einstellungen anpassen

Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen** um zu den **Wecker-** und **Alarm-Einstellungen** zu gelangen.

5.3 Rechner.....

Um den Rechner zu benutzen, wischen Sie im Startbildschirm nach oben, dann tippen Sie auf Rechner.



Berühren Sie **LÖSCHEN**, um einzelne Ziffern zu löschen.
Berühren und halten Sie **LÖSCHEN**, um alle Ziffern gleichzeitig zu löschen.


6 Verbindungen.....

Um mit dem Tablet eine Verbindung zum Internet herzustellen, können Sie Wi-Fi verwenden.

6.1 Wi-Fi

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Tablet in Reichweite eines WLANs befindet. Mit Ihrem Tablet können Sie WiFi verwenden.

WiFi einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WiFi**.
- Aktivieren Sie .
- Sobald das WLAN aktiviert ist, werden die aktivierten WLAN-Netzwerke angezeigt.
- Tippen Sie auf ein WiFi-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Falls das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **VERBINDEN**.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WiFi**.
- Berühren Sie **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- **Berühren Sie SPEICHERN.**

WLAN-Netzwerk entfernen


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.

6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden⁽¹⁾

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungs-Präferenzen** > **Bluetooth**.
- Bluetooth einschalten .

Der Name Ihres Geräts und weiterer verfügbarer Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Gerät umbenennen

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungs-Präferenzen** > **Bluetooth**.
- Berühren Sie Geräte name.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.


⁽¹⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von Alcatel zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Tablet kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von ALCATEL finden Sie auf www.alcatel-mobile.com.

Tablet mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Tablet mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungs-Präferenzen > Bluetooth**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Tablet koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Tablet eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie  neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

6.3 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe eines USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Tablet und einem Computer übertragen.

Tablet mit einem Computer verbinden

Mithilfe des im Lieferumfang des Tablets enthaltenen USB-Kabels kann das Tablet an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.

Öffnen Sie das Nachrichtenpanel und berühren Sie **Gerät per USB aufladen**. Wählen Sie dann im nächsten Dialogfeld aus, wie Dateien übertragen werden sollen. Standardmäßig ist die Option zum Laden des Geräts ausgewählt.

6.4 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen eingesetzt, damit ihre Benutzer auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können, wenn sie sich nicht in diesem Netzwerk befinden oder wenn sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN** und anschließend **+**.

- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen des Netzwerkadministrators, um die einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs eine Bildschirmsperre per PIN-Code oder Passwort für das Tablet ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen


- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk und Internet > VPN**.
- Die von Ihnen hinzugefügten **VPNs** werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN:


- Berühren Sie das VPN, zu dem Sie die Verbindung trennen möchten. Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **TRENNEN**.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk und Internet > VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Tippen sie auf das Symbol  neben dem Namen des zu bearbeitenden VPN.
- Berühren Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**

So löschen Sie ein VPN:

- Berühren Sie neben dem ausgewählten **VPN** das Symbol  und anschließend **ENTFERNEN**, um es zu löschen.


7 Multimedia-Anwendungen...

7.1 Kamera.....

Das Tablet ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung der Kamera die Schutzfolie, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Zur Aufnahme eines Fotos oder Videos, tippen Sie auf Kamera im Start-Bildschirm.




- 1 Zwischen der vorderen und hinteren Kamera umschalten


Tippen Sie auf 2, um ein Video aufnehmen




- 3 Einstellungen öffnen
- 4 Ein Foto machen
- 5 Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen

Ein Foto machen



Der Bildschirm dient als Sucher. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv, berühren den Bildschirm, um scharfzustellen, falls nötig, und tippen dann auf , um auszulösen. Das Bild wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Berühren Sie , um den Kameramodus in Video zu ändern, dann berühren Sie , um die Videoaufnahme zu starten.

Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und , um sie fortzusetzen. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos


- Wischen Sie nach links oder rechts, um aufgenommene Fotos oder Videos anzuzeigen
- Berühren Sie  und wählen Sie anschließend Gmail/Bluetooth/etc. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie , um zur **Kamera** zurückzugelangen.

7.1.1 Foto

Foto funktioniert als Media-Player zum Anzeigen von Fotos und Videos. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Tippen Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf Foto im Hauptbildschirm.

Für weitere Aktionen auswählen




Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner Fotos nach Alben angezeigt

Mit Bildern arbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie an Freunde senden oder als Kontaktbild oder Hintergrund etc. festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Berühren Sie , um das Bild zu löschen und  **Festlegen als**, um das Bild als Foto für einen Kontakt oder als Hintergrund einzustellen.



 Tippen, um das bild zu löschen.

 Berühren, um die Bildinformationen zu erhalten.

 Bildfarbe anpassen.

8 Weitere Funktionen.....

8.1 Supportcenter

Im Supportcenter erfahren Sie mehr über aktuelle FAQs, Bedienungsanleitungen, Fehlerrebehebung etc. Sie können von dort auch Feedback senden.

8.2 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf Ihrem Tablet vorinstalliert. Eine kurze Einführung zu den vorinstallierten Anwendungen von Drittanbietern finden Sie in der mit dem Tablet gelieferten Broschüre. Um weitere Anwendungen von Drittanbietern herunterzuladen und zu installieren, verwenden Sie die Anwendung Google Play Store.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit von Anwendungen hängt von Land und Betreiber ab.

9 Google-Anwendungen

Auf Ihrem Tablet sind Google-Anwendungen vorinstalliert, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und Ihnen das Leben zu erleichtern.

In diesem Handbuch werden die Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Websites oder in den Einführungen der Apps.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit einem Google-Konto zu registrieren, um alle Funktionen nutzen zu können.

9.1 Chrome

Ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, Ihr Browserverlauf und Ihre Einstellungen können auf allen Geräten, auf denen der Browser installiert ist, mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

9.2 Google Mail

Gmail, der webbasierte E-Mail-Dienst von Google, wird bei der Ersteinrichtung Ihres Tablets konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails senden und empfangen, E-Mails nach Labels verwalten, E-Mails archivieren usw. E-Mails können automatisch mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

9.3 Karten

Google Maps bietet Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaansichten von Straßen, Echtzeit-Verkehrsbedingungen und Routenplanung für Reisen zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort ermitteln, nach einem Ort suchen und Routenvorschläge für Ihre Reisen erhalten.

9.4 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoplattform, auf der Nutzer Videos hochladen, ansehen und austauschen können. Zu den verfügbaren Inhalten gehören Videoclips, TV-Clips, Musikvideos und andere Inhalte wie Video-Blogging, kurze Originalvideos und Lehrvideos. Die Anwendung unterstützt eine Streaming-Funktion, mit der Sie die Videos fast sofort nach dem Herunterladen aus dem Internet ansehen können.

9.5 Play Store

Dient als offizieller App-Store für das Android-Betriebssystem und ermöglicht es den Benutzern, Anwendungen und Spiele zu durchsuchen und herunterzuladen. Die Anwendungen sind entweder kostenlos oder kostenpflichtig.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie dann der Installationsanleitung, um die Anwendung zu installieren. Sie können eine App auch deinstallieren, aktualisieren und Ihre Downloads verwalten.

9.6 Laufwerk

Ein von Google entwickelter Dateispeicher- und Synchronisierungsdienst, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, freigeben und bearbeiten können.

Dateien in Drive werden sicher aufbewahrt und können von jedem Gerät aus aufgerufen werden, indem Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Dateien oder Ordner können privat mit anderen Google-Kontonutzern geteilt werden.

9.7 Musik abspielen

Ein von Google betriebener Musik-Streaming-Dienst und Online-Musikschrank.

Sie können eine große Anzahl von Liedern kostenlos hochladen und anhören. Die Google Play Music-App bietet nicht nur Musikstreaming für Geräte mit Internetanschluss, sondern ermöglicht auch das Speichern und Anhören von Musik im Offline-Modus. Über Play Music gekaufte Titel werden automatisch dem Konto des Nutzers hinzugefügt.

9.8 Duo

Eine mobile Videochat-App.

Mit überprüften Telefonnummern können Nutzer einfach Videoanrufe an Personen aus ihrer Kontaktliste tätigen.

9.9 Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Außerdem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen geordnet, damit Sie die gewünschten Fotos schnell finden können.

10 Einstellungen.....

Um zu den Einstellungen zu gelangen, streichen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und berühren Sie dann Einstellungen.


10.1 Netzwerk & Internet

10.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie auf das Internet zugreifen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon in Reichweite eines WLANs befindet. Sie starten dazu nur den Wi-Fi-Bildschirm und konfigurieren einen Zugangspunkt, um das Tablet mit dem WLAN zu verbinden.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WiFi finden Sie unter "6.1 Wi-Fi".

10.1.2 Netzwerk & Internet > Flugmodus

Aktivieren Sie den Flugmodus , um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

10.1.3 Netzwerk & Internet > VPN

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter "6.4 Connecting to virtual private networks".

10.2 Verbundene Geräte

Per Bluetooth kann das Tablet Daten (Videos, Bilder, Musik etc.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Tablet, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter "6.2 Connecting to a Bluetooth .

10.3 Apps und Benachrichtigungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Tablet installiert sind, ihre Datennutzung verwalten oder das Schließen der Apps erzwingen.

Im Menü App-Berechtigungen können Sie der App Berechtigungen gewähren, etwa den Zugriff auf Kamera, Kontakte, Standort etc.

10.4 Akku

Berühren Sie im Bildschirm zur Akkuverwaltung eine beliebige Kategorie, um zu erfahren, wie viel Strom sie verbraucht,

10.5 Display

Hier können Sie Bildschirmhelligkeit, Hintergrund, Standby-Modus, Schriftgröße etc. anpassen.

Damit die Inhalte auf dem Bildschirm gedreht werden, wenn Sie das Gerät drehen, wählen Sie Bildschirm automatisch drehen aus.

10.6 Ton

Passen Sie Anrufklingeltöne, Benachrichtigungstöne sowie Musik- und andere Audioeinstellungen an.

10.7 Speicher

Tippen, um den Gerätespeicher und verfügbaren Speicherplatz zu prüfen.

10.8 Sicherheit und Standort

10.8.1 Gerätesicherheit

Bildschirmsperre

Legen Sie eine Methode zum Entsperren des Bildschirms fest. Sie können das Telefon unter anderem durch Schieben des Bildschirms, Eingeben eines Passworts, Zeichnen eines Musters etc. entsperren.

Smart-Lock


Mit Smart-Lock können Sie vertrauenswürdige Geräte, Orte, ein Gesicht, eine Stimme etc. zum Entsperren festlegen. Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie zuerst eine Bildschirmsperre festlegen.

10.8.2 Datenschutz

Tippen, um Verschlüsselung & Anmeldeinformationen, Geräte-Admin-Apps etc. einzustellen.

Standort

- Ein

Aktivieren Sie , um anhand der Informationen von WLAN und anderen mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zum Verwenden in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke zu ermitteln.

10.9 Konten

Fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Konto hinzufügen

Berühren Sie **Konto hinzufügen**, um ein Konto für die ausgewählte App hinzuzufügen.

10.10 Eingabehilfe

Mit den Einstellungen zur Eingabehilfe konfigurieren Sie sämtliche Apps zur Eingabehilfe, die auf dem Tablet installiert sind.

10.11 Digitales Wohlbefinden

Tippen, um die Bildschirmzeit für die zuletzt verwendete App anzuzeigen und Benachrichtigungen zu verwalten, um Unterbrechungen zu reduzieren.

10.12 Google

Konfigurieren Sie Ihr Google-Konto und die Dienst-Einstellungen.

10.13 System


10.13.1 Sprachen und Eingabe

Konfigurieren Sie die Spracheinstellungen, die Bildschirm-Tastatur, die Spracheingabe-Einstellungen, die Zeiger-Geschwindigkeit etc.

10.13.2 Datum & Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

10.13.3 Sicherung

Berühren Sie , um die Tablet-Einstellungen und andere Anwendungsdaten auf die Google-Server zu sichern. Wenn Sie das Tablet austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Tablet wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

10.13.4 Optionen zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Tippen, um alle Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Auf Werkszustand zurücksetzen

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Tablet-Speicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto, allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Geräts werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht.

Wenn Sie das Gerät mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Tablet nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Lauter“ und „Ein/Aus/Beenden“, bis das Display aufleuchtet.

10.13.5 Systemaktualisierungen

Wenn Sie das System aktualisieren möchten, tippen Sie auf **JETZT AUF AKTUALISIERUNGEN PRÜFEN** (siehe „11.1 Aktualisierung“).

10.13.6 Hersteller- und Geräteinformation

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

10.13.7 Tablet-Informationen

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise, Informationen zu Modellnummer und Android-Version, zum Android-Sicherheitspatch-Status, zur Baseband- und Kernel-Version und zur Build-Version.

11 Das Tablet optimal nutzen.

11.1 Aktualisierungen

Aktualisierungen Ihrer Gerätesoftware können Sie über die Updates-App vornehmen. Zur Installation von Aktualisierungen, gehen Sie auf **Einstellungen > System > Erweitert > System-Aktualisierungen**.

Berühren Sie **AUFAKTUALISIERUNGEN ÜBERPRÜFEN** und das Tablet sucht nach der neuesten Software. Zur System-Aktualisierung tippen Sie auf die **NEUE VERSION HERUNTERLADEN** Schaltfläche und wenn der Download erfolgt ist, tippen Sie auf **INSTALL**, um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Aktivieren Sie vor der Suche nach Aktualisierungen eine WLAN-Verbindung. Die Einstellungen für das automatische Herunterladen sind auch verfügbar, wenn Sie das Tablet neu starten. Wenn Sie "Automatisch herunterladen" gewählt haben, wird, sobald das System die neue Version entdeckt, ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie wählen können, ob Sie das Update herunterladen oder ignorieren möchten. Außerdem wird in der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt.

Ändern Sie während des Herunterladens oder Aktualisierens von FOTA nicht den Standardspeicherort, um Fehler beim Auffinden der richtigen Aktualisierungspakete zu vermeiden.

12 Zubehör

Standard-Zubehör

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Schnellstart-Anleitung
4. Sicherheits- und Gewährleistungsinformationen
5. LCD-Aufkleber
6. Schutzfolie mit Alcatel-Logo (für LATAM standardmäßig)



- Das Zubehör variiert je nach Land.
- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Alcatel-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile.

13 Fehlerbehebung.....

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, finden Sie hier einige Hinweise zur Fehlerbehebung bei Ihrem Tablet:

- Für einen optimalen Betrieb sollten Sie den Akku vollständig aufladen.
- Um die Leistung des Tablets zu verbessern, entfernen Sie unnötige Dateien oder Apps auf Ihrem Tablet.
- Aktualisieren Sie die Software Ihres Tablets mit der Anwendung „Updates“. Oder Sie tippen auf **Einstellungen > System > System-Aktualisierungen** um die Software zu aktualisieren.
- Setzen Sie Ihr Telefon zurück mit der Funktion „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Zurücksetzen-Option > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen > ZURÜCKSETZEN** des Tablets. Sie können auch gleichzeitig die Ein/Aus/Beenden-Taste und die Lauter-Taste gedrückt halten, wenn das Tablet ausgeschaltet ist. Alle Daten auf Ihrem Tablet werden dauerhaft gelöscht. Daher raten wir Ihnen, alle Ihre Tablet-Daten vor dem Zurücksetzen zu sichern.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Tablet lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Schalten Sie das Tablet dann wieder ein.
- Falls die Einschaltanimation sich in einer Endlosschleife wiederholt und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die Einschalttaste zum Zurücksetzen gedrückt. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieteranwendungen verursacht werden.
- Wenn keine der beiden Methoden wirksam ist, setzen Sie das Tablet zurück, indem Sie die Einschalttaste und die Lautstärketaste nach oben gleichzeitig drücken, bis der Bildschirm aufleuchtet. Drücken Sie die Lautstärketaste, um Daten löschen/Werksreset auszuwählen, und drücken Sie die Einschalttaste, um jede Auswahl zu bestätigen.

Mein Tablet reagiert seit mehreren Minuten nicht mehr

- Wenn Ihr Tablet nicht reagiert, schalten Sie es aus, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten, bis es sich ausschaltet, und starten Sie es dann erneut.
- Wenn Ihr Tablet über einen herausnehmbaren Akku verfügt, nehmen Sie ihn heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Tablet neu.

- Sollte es immer noch nicht funktionieren, setzen Sie das Tablet zurück.

Mein Tablet schaltet sich von selbst aus

- Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm gesperrt ist, wenn Sie das Tablet nicht verwenden und stellen Sie sicher, dass die Einschalttaste nicht versehentlich gedrückt wird, während der Bildschirm entsperrt ist.
- Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Tablet zurück oder aktualisieren Sie die Software.

Mein Tablet wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mit dem Tablet gelieferte Ladegerät von Alcatel verwenden.
- Falls Ihr Tablet einen herausnehmbaren Akku hat, achten Sie darauf, dass er richtig eingesetzt ist und säubern Sie die Kontakte, falls diese verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis 40°C) durchgeführt werden.

- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Tablet kann keine Internetverbindung herstellen

- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ich kann die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden.

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag den entsprechenden Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein Alcatel-Zubehörteil erforderlich ist.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen.

- Stellen Sie sicher, dass im Tablet-Speicher ausreichend Platz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Tablet kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Tablet für andere Geräte sichtbar ist.

- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Der Akku entlädt sich zu schnell.

- Achten Sie darauf, dass Sie die vollständige Ladezeit (mindestens 240 Minuten) einhalten.
- Nach einer Teilladung ist die Akkustandsanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms nach Bedarf ein.
- Verlängern Sie das Intervall für die automatische E-Mail-Überprüfung so lange wie möglich.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen auf manuelle Anforderung oder verlängern Sie deren Intervall für die automatische Überprüfung.
- Beenden Sie im Hintergrund laufende Anwendungen, wenn sie für längere Zeit nicht benutzt werden.
- Schalten Sie Bluetooth und Wi-Fi aus, wenn Sie es nicht benutzen.

Das Tablet wird warm, wenn Sie spielen, im Internet surfen oder andere komplexe Anwendungen ausführen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge. Diese Erwärmung ist eine normale Folge der Verarbeitung von zu vielen Daten durch die CPU. Die Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Wenn Sie die oben genannten Maßnahmen beenden, kehrt Ihr Tablet auf eine normale Temperatur zurück.

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann ich mein Tablet nicht verwenden, ohne die Anmeldedaten für das Google-Konto einzugeben

- Nach dem Zurücksetzen müssen Sie die ursprünglichen Google-Kontoanmeldeinformationen eingeben, die auf diesem Tablet verwendet wurden.
- Wenn Sie sich nicht mehr an Ihre Google-Konto-Anmeldeinformationen erinnern können, führen Sie die Verfahren zur Wiederherstellung des Google-Kontos durch.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Tablet zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter die Garantie fällt.

Ich habe Passwörter, Codes oder andere Schlüssel für das Tablet vergessen.

- Setzen Sie das Gerät auf den Werkszustand zurück.

- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Tablet zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

14 Technische Daten.....

Prozessor	MT8167D
Betriebssystem	Android P (9.0)
Arbeitsspeicher	1.5G ROM + 16GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	176 x 126,1 x 11,9 mm
Gewicht	268 g
Display	Touchscreen mit 1024x600

Verbindungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth BT4.2 • WLAN 802.11b/g/n • 3,5-mm-Audiobuchse • micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Hintere Kamera: 2 Megapixel • Vordere Kamera: 2 Megapixel
Unterstützte Audioformate	AAC LC, HE-AACv1, HE-AACv2, AAC ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, PCM/WAVE, Vorbis
Akku ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 2580mAh

Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)
------------------------	--

Hinweis: Die technischen Daten können
ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.

- ⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

