



alcatel 1v

Для отримання додаткової інформації про продукт відвідайте наш сайт www.alcatelmobile.com. Крім того, на нашому сайті ви також можете знайти відповіді на найбільш поширені питання та оновити програмне забезпечення пристрою за допомогою Mobile Upgrade.

Примітка:

Це керівництво містить інформацію про модель смартфону Alcatel 1V 5007U.

Додаткова інформація

Відповіді на поширені запитання та відомості про програмне забезпечення (ПЗ) і його оновлення, а також сервісне обслуговування можна отримати з нижче наведених джерел.

Запитання і відповіді (FAQ)

Перейдіть за посиланням: www.alcatelmobile.com у розділ «Підтримка».

Оновлення ПЗ вашого пристрію

Для оновлення ПЗ на вашому пристрій можна скористатися функцією Оновлення програмного забезпечення (FOTA). Для цього перейдіть у меню Налаштування > Система > Оновлення програмного забезпечення. Також можна скористатися програмою оновлення ПЗ для ПК Mobile Upgrade. Щоб завантажити програму, перейдіть на сайт <https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

Серійний номер або IMEI вашого пристрію

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) зазначено на заводській наклейці, розташованій на задній кришці вашого пристрію, а також на наклейці, яка розміщена на заводському пакуванні. Крім того, IMEI свого пристрію можна побачити, перейшовши в меню Налаштування > Система > Про пристрій > Стан.

Сервісне та гарантійне обслуговування

Ознайомтеся з основною інформацією, наведеній у цьому посібнику. Щоб переглянути актуальні контакtni дані гарячої лінії, а також список сервісних центрів, перейдіть на сторінку:

<https://www.alcatelmobile.com/ru/content/hotline-service-center/>

Правова інформація

У меню пристрію перейдіть до розділу Налаштування > Система > Про пристрій > Правова інформація.

Хмарні служби

Якщо на пристрії встановлено програму «Центр користувача» або Onetouch Cloud, відкрийте програму та перейдіть до меню Контактнi дані > Докладна інформація. Щоб керувати даними або користуватися ними на інших пристроях, перейдіть за посиланням:

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Інші програми Alcatel

Перейдіть за посиланням: <https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Зміст

Заходи безпеки	6
Електромагнітне випромінювання	14
ВІДОМОСТІ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗІЙ	19
Загальні відомості	21
1 Ваш пристрій	24
1.1 Клавіші та роз'єми	24
1.2 Перед початком роботи	28
1.3 Головний екран	31
2 Введення тексту	41
2.1 Використання віртуальної клавіатури	41
2.2 Редагування тексту	43
3 Телефон, історія викликів і контакти	44
3.1 Телефон	44
3.2 Історія викликів	50
3.3 Контакти	51
4 Повідомлення	57
4.1 Створення повідомлення	57
4.2 Керування повідомленнями	59
5 Мультимедійні програми	60
5.1 Камера	60
5.2 Галерея	67

5.3	Музика	75	9.2	Bluetooth і підключені пристрої.....	96
6	Календар, годинник і калькулятор.....	76	9.3	Екран	98
6.1	Календар.....	76	9.4	Головний екран і заставка	100
6.2	Годинник	78	9.5	Звук і вібрація.....	100
6.3	Калькулятор	81	9.6	Розширені функції.....	101
7	Інші програми.....	82	9.7	Керування ресурсами.....	103
7.1	Дитячий режим	82	9.8	Безпека	103
7.2	FM-радіо.....	84	9.9	Розташування	105
7.3	Центр підтримки.....	85	9.10	Конфіденційність.....	105
7.4	Інші програми.....	85	9.11	Програми	105
8	Програми Google.....	86	9.12	Пам'ять.....	105
8.1	Google.....	86	9.13	Обліковий запис	106
8.2	Gmail	86	9.14	Цифрове благополуччя та батьківський контроль	106
8.3	Карти	87	9.15	Google.....	106
8.4	YouTube	87	9.16	Спеціальні можливості	106
8.5	Диск	87	9.17	Система	107
8.6	Play Фільми й ТВ.....	88	10	Ефективне використання пристрою.....	109
8.7	Магазин Google Play	88	10.1	Оновлення програмного забезпечення (FOTA).....	109
8.8	Duo	88	11	Аксесуари.....	110
8.9	Фото	88	12	Гарантія на пристрій	111
8.10	Замітки Google Keep	89	13	Можливі несправності та способи їхнього усунення	114
8.11	Google Помічник.....	89	14	Технічні характеристики.....	124
8.12	Файли	90			
9	Налаштування	91			
9.1	Мережа та Інтернет	91			

Заходи безпеки



Цей продукт відповідає вимогам з обмеження SAR величиною 2,0 Вт/кг. Граничне значення SAR для цього пристрою наведено в розділі **ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ** керівництва.

www.sar-tick.com Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання використовуйте рекомендовані аксесуари, такі як чохол, і тримайте пристрій на відстані 5 мм від тіла. Зверніть увагу: під час перебування в режимі очікування цей пристрій також випромінює радіочастотні електромагнітні хвилі.



ЗАХИСТ СЛУХУ

Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не слухайте музику на високій гучності впродовж тривалого періоду часу. Будьте обережні, підносячи пристрій до вуха за ввімкненої функції гучномовного зв'язку.

Перед початком використання цього пристрою уважно прочитайте цей розділ. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежною експлуатацією пристрою або недотриманням наведених у цьому посібнику правил.

• ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КЕРМОМ

Проведені дослідження довели, що використання мобільного пристрою під час перебування за кермом становить дійсну загрозу, навіть якщо використовуються пристрій та функції гучномовного зв'язку (автомобільний комплект, гарнітура «навушник-мікрофон» тощо). Через це ми наполегливо рекомендуємо водіям користуватися пристроею лише під час зупинок.

Під час перебування за кермом не користуйтесь пристроею і гарнітурою для прослуховування музики або радіо. Таке використання гарнітури потенційно небезпечно, а в деяких країнах навіть офіційно заборонено.

Увімкнений пристрій випромінює електромагнітні хвилі, які можуть створювати перешкоди в роботі електронних систем автомобіля, таких як система антиблокування гальм (ABS) або надувні подушки безпеки (Airbag). Щоб уникнути виникнення проблем, дотримуйтесь таких заходів безпеки:

- не кладіть пристрій на дошку приладів та поблизу подушок безпеки;

- зверніться до постачальника або виробника автомобіля за відомостями щодо надійності захисту електронних систем автомобіля від перешкод.

• УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Рекомендується час від часу вимикати пристрій, щоб покращити його роботу.

Завжди вимикайте пристрій або вмикайте режим «У літаку» перед посадкою на літак.

Не вмикайте пристрій на території медичних закладів, за винятком спеціально відведеніх для цього місць. Мобільні пристрої, як і безліч інших побутових пристрій, можуть призводити до виникнення перешкод у роботі електрических і електронних пристрій, які використовують радіочастоти.

Суміліно дотримуйтеся всіх правил використання мобільних пристрій на складах ПММ, автозаправних станціях, заводах, на яких виробляються хімічні речовини, а також в усіх інших місцях, у яких існує ризик вибуху.

Слідкуйте за тим, щоб увімкнений пристрій перебував на відстані не менше 15 см від медичного обладнання, такого як кардіостимулятори, інсульні інжектори тощо. Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором або слуховим апаратом, тримайте пристрій під час розмови із протилежного від цього обладнання боку.

Щоб уникнути негативного впливу на слух, спочатку натисніть клавішу відповіді на вхідний виклик, і лише після цього піднесіть пристрій до вуха. Крім того, під час використання функції гучномовного зв'язку не підносіть пристрій близько до вуха, оскільки високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху.

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій та/або грatisя з ним і аксесуарами без нагляду дорослих.

Оскільки пристрій містить елементи, які можуть спричинити алергічну реакцію, під час відкриття кришки акумуляторного відсіку рекомендується вживати необхідні заходи безпеки.

Якщо ваш пристрій має цілісну конструкцію, задня кришка та акумуляторна батарея не є знімними. Не намагайтесь розібрати пристрій, інакше гарантію якості пристрію буде анульовано. Крім того, спроба розібрати пристрій може привести до пошкодження акумулятора та витоку речовин, які можуть викликати алергічну реакцію.

Дбайливо ставтеся до пристрію та зберігайте його в чистому місці без пилу.

Захищайте пристрій від впливу несприятливих зовнішніх факторів (вологості, дощу, потрапляння рідини всередину корпусу, пилу, морського повітря тощо). Рекомендується використовувати пристрій за температури від 0 °C до +40 °C.

За температури вище +40°C зображення на екрані може мати змазаний вигляд. Це тимчасова проблема, яка не становить загрози та не є дефектом.

Не розкривайте, не розбирайте та не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно.

Уникайте падіння пристрію та іншого сильного динамічного впливу.

Щоб уникнути травмування, не використовуйте пристрій, якщо його екран пошкоджено, подряпано або розбито.

Не фарбуйте пристрій.

Користуйтесь лише акумуляторними батареями, мережевими адаптерами та аксесуарами, сумісними з цією моделлю пристрою та рекомендованими компанією TCL Communication Ltd., а також її філіями. Компанія TCL Communication Ltd. та її філії не несуть відповідальності за шкоду, спричинену використанням нерекомендованих акумуляторів або мережевих адаптерів.

Не забувайте робити резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрой, або зберігати їх у письмовому вигляді.

Світлові спалахи, що виникають під час гри у відеогри, можуть призводити до виникнення в деяких людей нападів епілепсії, тимчасового запаморочення свідомості або провалів у пам'яті. Такі симптоми можуть виникнути в людини, для якої раніше вони не були характерні. Якщо у вашій родині спостерігалися такі випадки, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж грati у відеогри на пристрой або використовувати інші його функції, у результаті яких можуть виникати яскраві спалахи світла.

Батьки мають наглядати за дітьми, коли вони грають у відеогри або використовують функції мобільного пристроя з яскравими світловими ефектами. Якщо виникають такі симптоми, як конвульсії, судоми в очах або м'язах, втрата свідомості, неконтрольовані рухи та втрата орієнтації, потрібно припинити гру, відключити світлові ефекти на мобільному пристрой та проконсультуватися з лікарем. Щоб уникнути виникнення подібних симптомів, слід дотримуватися таких заходів безпеки:

- не грайте в ігри та не використовуйте яскраві світлові ефекти на пристрой, якщо ви втомилися та відчуваєте, що вам потрібно відпочити;
- щогодини робіть перерви тривалістю 15 хвилин;

- грайте в добре освітленому приміщенні;
- завжди тримайте пристрой на достатній відстані від очей;
- відчувши важкість у руках і зап'ястях, відразу припиніть гру та не повертайтесь до неї впродовж кількох годин;
- якщо важкість у руках, зап'ястках і передпліччях не зникає, припиніть грati та зверніться до лікаря.

Під час гри в ігри на пристрой ви можете відчувати тимчасовий дискомфорт у долонях, руках, плечах, шиї або інших частинах тіла. Щоб уникнути розладів опорно-рухового апарату, дотримуйтесь наведених вище рекомендацій.

● НЕДОТОРКАНІСТЬ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ

Дотримуйтесь законів і правил щодо фотографування та записування звуку за допомогою мобільного пристроя. Згідно із цими законами та правилами, у деяких країнах може бути суверено заборонено фотографувати людей і записувати їх висловлювання для подальшого відтворення та поширення. Це вважається втручанням в їхнє особисте життя. Власник пристроя повинен дотримуватися права інших людей на особисте життя та запитувати дозвіл на записування приватних і конфіденційних переговорів, а також фотозйомку приватних осіб. Оператор зв'язку, а також виробники, постачальники та продавці не несуть жодної відповідальності за використання пристроя в цілях, що порушують закон.

● АКУМУЛЯТОР

Акумулятор вашого пристроя заряджено не повністю відповідно до правил авіаперевезень. Рекомендовано повністю зарядити акумулятор перед першим використанням пристроя.

Для пристрій, де акумулятор знімається

Дотримуйтесь таких заходів безпеки:

- не розкривайте акумуляторну батарею (це може привести до появи токсичних випаровувань та отримання опіків);
- не проколюйте та не розбирайте акумулятор, не замикайте між собою його полюси;
- не кидайте акумулятор у вогонь, не викидайте його у побутові відходи та не піддавайте впливу температур вище +60 °C.

Під час утилізації акумулятора дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни щодо охорони довкілля. Використовуйте акумулятор лише за призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами та акумуляторами, не рекомендованими компанією TCL Communication Ltd. та/або її філіями.

Для цільних пристрій із змінними задніми кришками

Дотримуйтесь таких заходів безпеки:

- не намагайтесь вийняти, замінити або відкрити акумулятор;
- не проколюйте та не розбирайте акумулятор, не замикайте між собою його полюси;
- не кидайте акумулятор у вогонь, не викидайте його у побутові відходи та не піддавайте впливу температур вище +60 °C.

Під час утилізації пристрою з акумулятором дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни щодо охорони довкілля.

Для цільних пристрій

Дотримуйтесь таких заходів безпеки:

- не намагайтесь відкрити задню кришку;
- не намагайтесь вийняти, замінити або відкрити акумулятор;

- не намагайтесь виконати будь-які дії із задньою кришкою пристрою;

- не кидайте акумулятор у вогонь, не викидайте його у побутові відходи та не піддавайте впливу температур вище +60 °C.

Пристрій разом із вставленою у нього акумуляторною батареєю є цільним пристроєм. Під час його утилізації дотримуйтесь прийнятих у вашій країні законів щодо охорони довкілля.



Ця позначка на пристрой, акумуляторі та різних аксесуарах означає, що після припинення використання пристрой і за наявності бажання позбавитися від них, ці пристрой потрібно віднести у спеціальні центри зі збору відходів, такі як:

- міські сміттєзвалища, де є спеціальні баки для збирання таких пристрій;
- пункти продажу, де є баки для збирання електронних відходів.

Пізніше ці пристрой буде відправлено на вторинну переробку, що дозволить уникнути викидів шкідливих речовин в атмосферу, а також повторно використати матеріали, з яких складаються здані на переробку пристрой.

Відомості стосовно країн Євросоюзу

Центри зі збирання електронних відходів доступні кожному та є безкоштовними.

У них потрібно здавати все обладнання, на якому є така позначка.

Відомості стосовно країн, які не входять до Євросоюзу

Якщо у вашій країні є відповідні центри зі збирання й переробки електронних відходів, усе обладнання, на якому є така позначка, потрібно не утилізувати з побутовим сміттям, а віддавати в ці центри зі збирання для подальшої переробки.

УВАГА! ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНЕНО НА АКУМУЛЯТОР НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ, ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ АКУМУЛЯТОРИ, ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ЗАВЕРШИВСЯ, ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

Утилізація батареї у вогні або гарячій духовці, її механічне зминання або розрізання можуть привести до вибуху.

Не залишайте батарею в зонах із дуже високою температурою, адже це також може стати причиною вибуху або появи витоку горючої рідини чи газу.

Таким само небезпечним є вплив на батарею вкрай низького тиску повітря – унаслідок цього також може статися вибух або з'явиться витоки горючої рідини чи газу.

• МЕРЕЖЕВІ АДАПТЕРИ

Мережеві адаптери, сумісні із цим пристроєм, працюють за температури від 0 °C до +40 °C.

Вони повністю відповідають стандартам щодо безпеки, встановленим для інформаційно-технологічного та офісного обладнання. Вони також відповідають директиві 2009/125/ЄС. Через відмінності у специфікаціях на електротехнічне обладнання, що діють у різних країнах, придбаний в одній країні мережевий адаптер може не працювати в іншій країні. Заборонено використовувати мережеві адаптери не за призначенням.

Разом із цим пристроєм можна використовувати адаптери живлення, параметри яких відповідають положенням перерахованих нижче стандартів:

- EN301 489-34 V2.1.1, остаточна редакція (2017-04)
- EN 62684:2018

Електромагнітне випромінювання.....

Гарантія відповідності міжнародним стандартам (ICNIRP) і європейській директиві 2014/53/ЄС (RED) є обов'язковою умовою для виведення на ринок будь-якої моделі мобільного пристроя. Головна вимога цих стандартів і директив полягає у захисті здоров'я та забезпечення безпеки користувачів і людей, які їх оточують.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ГРАНИЧНІ РІВНІ ОПРОМІНЕННЯ В РАДІОЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ.

Цей мобільний пристрій є передавачем і приймачем радіосигналів. Завдяки його конструкції граничні рівні опромінення в радіочастотному діапазоні (радіочастотних електромагнітних полів), встановлені згідно з міжнародними стандартами, не перевищуються. Ці стандарти було розроблено незалежною науково-дослідницькою організацією (ICNIRP) задля безпеки забезпечення безпеки всіх користувачів, незалежно від віку та стану здоров'я.

У стандартах, що визначають прийнятний рівень опромінення в радіочастотному діапазоні використовуються одиниці вимірювання SAR. Для мобільних пристрій установлено граничну величину SAR, що дорівнює 2 Вт/кг.

Вимірювання SAR здійснено під час роботи пристрію у базовому режимі та визначено на найвищому сертифікованому рівні потужності в усіх діапазонах робочих частот. Максимальне значення SAR згідно зі стандартами ICNIRP для цієї моделі мобільного телефону є таким:

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови його вимірювання		
У разі використання безпосередньо біля голови	GSM 900 + Wi-Fi	1,21 Вт/кг
У разі носіння на тілі	LTE B7 (2600 МГц) + Wi-Fi	1,58 Вт/кг

Під час використання цього пристрою фактичне значення SAR зазвичай значно нижче за виміряні для нього максимальні значення. Причиною цього є автоматичний вибір пристроям мінімального рівня потужності, достатнього для надійного підключення до мережі. Що нижче вихідна потужність пристрою, то нижче його значення SAR.

Значення SAR під час носіння пристрою на тілі вимірюють на відстані 5 мм від тіла. Це мінімальна відстань, на якій має перебувати пристрій від тіла, щоб забезпечити рівень випромінювання, який не перевищуємо це значення SAR.

Якщо ви користуєтесь нерекомендованими аксесуарами, переконайтесь, що в них немає металевих частин і що вони перебувають на вказаній відстані від тіла.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та Управління з контролем за якістю харчових продуктів і ліків США для зменшення рівня опромінювання рекомендується використовувати пристрій гучномовного зв'язку, щоб під час здійснення викликів мобільний пристрій перебував на відстані від голови й тіла, а також зменшити тривалість використання мобільного пристрію.

Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті: www.alcatelmobile.com.

Додаткову інформацію щодо впливу електромагнітних полів на організм людини можна знайти на веб-сайті: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш пристрій обладнано вбудованою антеною. Щоб гарантувати максимальну якість роботи радіомодуля, не торкайтеся антени та уникайте її пошкодження.

Оскільки цей мобільний пристрій є багатофункціональним, його можна використовувати на значній відстані від голови. Крім того, його також можна використовувати разом із гарнітурою або кабелем USB. Якщо ви використовуєте інші аксесуари, переконайтесь, що вони не містять металевих частин. Тримайте пристрій на відстані не менше 5 мм від тіла.

Зверніть увагу, що під час використання пристрою деякі персональні дані можуть передаватися на інші пристрой. Ви несете відповідальність за захист своїх особистих даних, тому не надавайте доступ до них неавторизованим пристроям або пристроям сторонніх виробників, підключених до вашого. Підключайте пристрой, обладнані Wi-Fi, лише до довірених мереж Wi-Fi. Якщо ваш пристрой підтримує роботу в режимі портативної точки доступу Wi-Fi, завжди вмикайте функцію безпеки мережі під час роботи в цьому режимі. Вони допоможуть запобігти несанкціонованому доступу до вашого пристроя. На пристрой може зберігатися особиста інформація, зокрема на SIM-карті, картці пам'яті та у вбудованій пам'яті. Обов'язково видаліть усі персональні дані, перш ніж здати пристрой на переробку, повернути його або віддати стороннім особам. Уважно вибирайте програми й оновлення і встановлюйте їх лише з надійних джерел. Деякі програми можуть впливати на швидкодію пристроя та/або отримувати доступ до персональних даних, зокрема відомостей про обліковий запис, виклики, розташування та мережеві ресурси.

Зверніть увагу, що будь-які дані, передані компанії TCL Communication Ltd., зберігаються згідно з чинним законодавством стосовно захисту даних. З цією метою компанія TCL Communication Ltd. реалізує та підтримує всі необхідні технічні й організаційні заходи для захисту всіх особистих даних, наприклад від несанкціонованої або незаконної обробки, випадкової втрати, знищення чи пошкодження. Зазначені заходи забезпечують рівень безпеки, що відповідає:

- наявним технічним можливостям;
- витратам на реалізацію таких заходів;
- ризикам, пов'язаним з обробкою особистих даних;

– делікатності оброблюваних даних.

У будь-який час можна отримати доступ до своїх персональних даних, а також переглядати і редагувати їх. Для цього потрібно виконати вхід у свій обліковий запис і відкрити свій профіль або безпосередньо звернутися до нас. У разі отримання від вас запиту на змінення або видалення ваших персональних даних, ми залишаємо за собою право здійснити додаткову ідентифікацію з метою встановлення вашої особистості перед виконанням такого запиту.

ВІДОМОСТІ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗІЙ



Логотип microSD є зареєстрованим товарним знаком.



Товарний знак і логотипи Bluetooth є власністю групи компаній Bluetooth SIG. Будь-яке їх використання компанією TCL Communication Ltd. та її філіями здійснюється у межах відповідної ліцензії. Усі інші товарні знаки та назви продуктів є власністю іхніх відповідних власників.

Alcatel 5007U Номер декларації Bluetooth D048576



Логотип Wi-Fi є сертифікаційним знаком організації Wi-Fi Alliance.

Даний пристрій може використовуватися в усіх європейських країнах.

Це обладнання може використовуватися без обмежень у будь-якій країні-члені Європейського Союзу.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM і Hangouts TM є товарними знаками компанії Google Inc.

Логотип «робот Android» є оригінальним зображенням, яке створила та поширила компанія Google, або його модифікацією. Він використовується згідно з умовами ліцензії Creative Commons Attribution 3.0 (її вміст можна переглянути в розділі «Правова інформація Google» у меню **Налаштування > Система > Про пристрій > Правова інформація**) ⁽¹⁾.

Ви придбали продукт, на якому використовуються програми з відкритим вихідним кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables і initrd у коді об'єктів та інших програм із відкритим вихідним кодом, ліцензованих згідно із ліцензією GNU GPL і ліцензією Apache.

Ми зобов'язуємося надати копії відповідних відкритих вихідних кодів за вашим запитом протягом 3 років із моменту випуску цього продукту.

Вихідні коди можна завантажити з веб-сайту <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Плата за завантаження цих кодів через Інтернет не стягується.

Нагадуємо, що гарантія непорушення прав інтелектуальної власності кінцевим користувачем поширюється лише на територію Європейського Союзу (ЄС)/ЄЕЗ/Швейцарії.

Якщо продукт, призначений для продажу на території ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії, буде експортовано, перевезено або використано поза межами ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії Покупцем чи кінцевим користувачем, будь-яка відповіальність, гарантійні зобов'язання та зобов'язання щодо відшкодування збитків (включно із зобов'язаннями щодо відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності) стосовно даного продукту повністю знімаються з виробника та його постачальників.

⁽¹⁾ Залежить від країни-постачальника.

Загальні відомості.....

- Адреса в Інтернеті: www.alcatelmobile.com
- Гаряча лінія: 8-800-555-4828. Детальну інформацію дивіться на ньому у відповідних розділах.
- Виробник: TCL Communication Ltd.
- Адреса: 5/F, будівля 22E, 22 Саенс Парк Іст Авеню, Гонконг Саенс Парк, Сатхінь, Нью Територіз, Гонконг, Китай
- Електронне маркування: Щоб переглянути інформацію про модель пристрою, його виробника та сертифікацію, перейдіть у меню **Налаштування > Система > Норми безпеки** або у відкритій програмі **Телефон** наберіть *#07#⁽¹⁾.

Крім того, на нашому веб-сайті ви можете переглянути розділ FAQ («Найпоширеніші запитання та відповіді») або поставити запитання, зв'язавшись безпосередньо з нами за допомогою електронної пошти.

Характеристики радіовипромінювання

GSM 850/900: 2,0 Вт

GSM 1800/1900: 1,26 Вт

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) 0,22 Вт

LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/B41 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300/2500): 0,25 Вт

Bluetooth 2,4 ГГц: 0,01 Вт

Bluetooth LE: $4,79 \times 10^{-4}$ Вт

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц: 0,03 Вт

• Відомості про стандарти

Цим TCL Communication Ltd. стверджує, що радіообладнання типу Alcatel 5007U відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності вимогам ЄС можна знайти в мережі Інтернет за такою адресою:
http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Додаткова інформація

Опис аксесуарів і компонентів, зокрема програмного забезпечення, які дозволяють пристрою працювати за призначенням, можна переглянути у повному тексті декларації відповідності вимогам ЄС в Інтернеті за адресою:
http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Захист від викрадення⁽¹⁾

Ваш мобільний пристрій має ідентифікаційний номер IMEI (серійний номер продукту). Цей номер вказано на упаковці та збережено в пам'яті пристрою. Щоб дізнатися номер IMEI вашого пристрою, наберіть код *#06#; збережіть цей номер у безпечному місці. Він може знадобитись при зверненні до правоохоронних органів у разі викрадення пристрою.

Заява про звільнення від відповідальності

Порядок роботи пристрою, описаний у посібнику користувача, може відрізнятися від фактичного, залежно від версії програмного забезпечення телефону або характеристик послуг, які надає оператор зв'язку.

Компанія TCL Communication Ltd. не несе юридичної відповідальності за наявність будь-яких розбіжностей, якщо такі є, та за їх наслідки. Цей пристрій може містити

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб дізнатися про доступність цієї послуги.


⁽¹⁾ Залежить від країни.

дані, зокрема програми та програмне забезпечення, надані третіми сторонами для використання на пристрой («Програми третіх сторін»). Усі програми сторонніх постачальників на цьому пристрой надаються «як є», без будь-яких гарантій, прямих чи опосередкованих. Компанія TCL Communication Ltd. виконала всі зобов'язання, покладені на неї як виробника мобільних пристройів і мобільних телефонів з урахуванням дотримання прав на інтелектуальну власність. Компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за збанкрутіння та неспроможність третіх сторін, програми яких використовуються на цьому пристрой. Компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за претензії, позови або будь-які інші дії, спричинені використанням або спробами використовувати програми третіх сторін. Крім того, програми третіх сторін, які в цей час надаються компанією TCL Communication Ltd. безоплатно, у майбутньому можуть вимагати платних оновлень. Компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за додаткові витрати, яких у майбутньому можуть зазнати покупці. Таким чином, компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за відсутність однієї або багатьох програм, оскільки їх доступність залежить від країни перебування користувача та оператора зв'язку, послуги якого використовуються. Компанія TCL Communication Ltd. залишає за собою право в будь-який момент додавати або видаляти програми третіх сторін без завчасного попередження. Компанія TCL Communication Ltd. жодним чином не несе відповідальності перед користувачами за жодні наслідки, що можуть виникнути в разі видалення цих програм.

1 Ваш пристрой.....

1.1 Клавіші та роз'єми





< Клавіша «Назад»

- Натисніть, щоб повернутися на попередній екран або закрити діалогове вікно, меню, область сповіщень тощо.

□ Клавіша «На головний екран»

- Натисніть, коли відкрито програму або будь-який інший екран, щоб повернутися на головний екран.
- Натисніть та утримуйте, щоб запустити Google Помічник. Ця функція надає корисну інформацію, наприклад дані про місце знаходження або відомості про ресторани, на основі вмісту екрана.

≡ Клавіша доступу до останніх програм


- Натисніть, щоб відкрити й, за необхідності, видалити список запущених програм.

Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення

- Короткочасне натискання: заблокувати екран або ввімкнути підсвічування екрана.
- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути вимкнений телефон. Якщо телефон увімкнено, ця дія відкриє меню, за допомогою якого можна вимкнути або перезавантажити телефон, а також запровадити режим «У літаку».
- Натисніть та утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення та клавішу зменшення гучності, щоб створити знімок екрана.
- Натисніть та утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення впродовж 10 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Клавіші регулювання гучності

- Під час виклику: регулювання гучності динаміка або гарнітури.
- Під час відтворення музики, відео тощо: регулювання рівня гучності.
- У звичайному режимі: регулювання рівня гучності звуку дзвінка.
- Під час вхідного виклику: вимкнення звуку дзвінка.
- У режимі камери: натисніть **claveishu zbilshchennya** або **zmenshennya guchnosti**, щоб зробити фото, або натисніть та утримуйте, щоб перейти в режим серійної зйомки.
- Двічі натисніть **claveishu zmenshennya guchnosti**, щоб відкрити програму Камера.
- Швидкі дії




1.2 Перед початком роботи


1.2.1 Підготовка до роботи

- ➊ Для встановлення та вилучення SIM-картки й карти пам'яті microSD скористайтеся спеціальним інструментом, що входить у комплект постачання: вставте цей інструмент у невеликий отвір на кришці слота й трохи натисніть на нього, доки не почуєте характерне клацання.
- ➋ Встановлення та виймання nano-SIM-карти та карти пам'яті microSD.

Одна SIM-карта




Дві SIM-карти



Цей телефон підтримує лише картки формату nano-SIM. Зверніться до свого оператора, щоб обміняти наявну SIM-карту на карту формату nano-SIM. Спроба встановити карту іншого типу може пошкодити телефон.

Заряджання акумуляторної батареї



Рекомендовано заряджати акумулятор повністю (充满). Стан заряду відображається на екрані телефону у відсотках. Зі збільшенням заряду, відсоток збільшується.



Щоб знизити рівень енергоспоживання, коли акумулятор буде повністю заряджений, відключіть телефон від мережевого адаптера; вимкніть функції Wi-Fi, GPS і Bluetooth, а також програмами, якщо вони не використовуються, зменште тривалість періоду підсвічування екрана.

1.2.2 Увімкнення телефону

Натисніть та утримуйте клавішу **ввімкнення/вимкнення живлення**, доки не ввімкнеться підсвічування екрана. Для цього може знадобитися декілька секунд. За потреби, розблокуйте телефон, ввівши цифровий код, пароль, графічний ключ, відбиток пальця або використайте функцію розблокування за допомогою розпізнавання обличчя. Буде відображеного головний екран.

Якщо ви не знаєте PIN-код своєї SIM-картки або забули його, зверніться до свого оператора зв'язку. Обов'язково збережіть свій PIN-код у безпечному місці.

1.2.3 Вимкнення телефону

Утримуйте клавішу **ввімкнення/вимкнення живлення**, доки на екрані не відобразиться меню з параметрами телефону. Оберіть пункт **Вимкнення**.

1.3 Головний екран

На головний экран можна додавати ярлики додатків і віджети. У його нижній частині відображаються значки Обраних програм. Щоб відкрити головне меню (список усіх додатків), потрібно провести по головному екрану знизу вгору. Натисніть клавішу **повернення на головний экран**, щоб повернутися на головний экран.



➊ Рядок стану

- Рядок стану/область сповіщень
- Натисніть і перетягніть вниз, щоб відкрити область сповіщень.

➋ Рядок для введення пошукового запиту

- Натисніть ➁, щоб ввести текст для пошуку
- Натисніть ➃, щоб скористатися функцією голосового пошуку

➌ Обрані програми

- Натисніть на будь-який зі значків, щоб відкрити відповідну програму.
- Натисніть і утримуйте, щоб перемістити, приховати або видалити значок програми.

Автоповертання екрана

У головному меню оберіть пункт **Налаштування > Екран > Автоповертання**, щоб увімкнути цю функцію.

1.3.1 Використання сенсорного екрана

Натискання




Щоб відкрити програму, торкніться її значка пальцем.

Натискання та утримання



Щоб переглянути параметри якогось елементу, торкніться його та утримуйте в такому положенні впродовж декількох секунд. Наприклад, натисніть і утримуйте контакт, щоб побачити список дій, які можна виконати з ним.



Перетягування
Торкніться об'єкта та, не відпускаючи палець, перетягніть об'єкт на інше місце.



Проведіть по екрану вгору чи вниз, вліво чи вправо, щоб прокрутити програми, зображення, веб-сторінки тощо. Екран можна прокручувати також в горизонтальному напрямку.



Виконує ту ж саму функцію, що й проведення, але з більшою швидкістю.



Торкніться екрана двома пальцями однієї руки і, не відриваючи пальці від екрана, зведіть або розведіть їх, щоб змінити масштаб веб-сторінки або зображення.



Поверніть телефон на бік, щоб автоматично змінити орієнтацію екрана із книжкової на альбомну, коли це робить огляд екрана зручнішим.


1.3.2 Рядок стану

У рядку стану відображаються значки стану телефону (праворуч) і повідомлення (ліворуч).

Натисніть рядок стану й перетягніть його вниз, щоб відкрити панель швидких налаштувань або область повідомлень. Пусніть екран вгору, щоб закрити її.

Область сповіщень


Якщо ви отримали сповіщення, потягніть рядок стану донизу, щоб відкрити область сповіщень. В області сповіщень відображаються відомості про минулі або поточні події, пов'язані з телефоном, наприклад, сповіщення про отримання SMS і MMS, стан інсталяції програм тощо.



Натисніть, щоб видалити всі сповіщення про події (сповіщення про деякі фонові процеси видалити не можна).

Панель швидких налаштувань

Двічі потягніть рядок стану донизу, щоб відкрити панель швидких налаштувань. На панелі швидких налаштувань можна ввімкнути або вимкнути певні функції, а також змінити режим роботи телефону.



Натисніть, щоб перейти до меню Налаштування.


Блокування екрана

Якщо пристрій не використовується впродовж певного періоду часу, його екран автоматично блокується, а сам пристрій переходить у сплячий режим, щоб забезпечити економію заряду батареї. Перейдіть у меню **Налаштування > Екран > Час очікування екрана** та оберіть потрібний період очікування.

Для блокування екрана в ручному режимі один раз натисніть клавішу **ввімкнення/вимкнення живлення**.

Розблокування екрана

Один раз натисніть клавішу **ввімкнення/вимкнення живлення**, щоб активувати екран пристрою, після чого проведіть пальцем вгору та розблокуйте екран за допомогою раніше визначеного варіанта блокування.



1.3.3 Блокування та розблокування екрана

Щоб захистити свій телефон та особисті дані, можна заблокувати екран за допомогою графічного ключа, цифрового коду, пароля, відбитка пальця, функції розблокування завдяки розпізнаванню обличчя тощо.

Для створення графічного ключа перейдіть у меню **Налаштування > Безпека > Екран блокування** (див. розділ "9.8 Безпека").

Введіть пароль, щоб розблокувати екран.

Після ввімкнення екрана проведіть пальцем вгору з будь-якої його точки, щоб відобразити на ньому панель введення пароля. Потім введіть пароль для розблокування екрана.

Використання графічного ключа

Щоб розблокувати екран, намалюйте на ньому раніше встановлений графічний ключ.

Використання функції «Фейс-контроль»

Підніміть телефон на один рівень із вашим обличчям. Пристрій буде розблоковано одразу після розпізнавання вашого обличчя.

Використання відбитка пальця

Після ввімкнення екрана на ньому з'явиться значок сканера відбитків пальців. Торкніться спеціального сканера зареєстрованим пальцем, щоб розблокувати екран.

1.3.4 Налаштування екрана

Додавання

Щоб додати програму на головний екран, натисніть кнопку головного меню, у головному меню натисніть і утримуйте програму, яку потрібно додати, а потім перетягніть її в потрібне розташування на головному екрані та відпустіть.

Перетягування

Натисніть і утримуйте об'єкт (програму, папку або віджет), який потрібно перемістити, а потім перетягніть його в потрібне розташування та відпустіть. Перетягування об'єктів можливе на головному екрані та панелі «Обрані програми». Перетягніть об'єкт до лівої або правої межі екрана та утримуйте його там, щоб перетягнути його на інший екран.

Видалення

Натисніть і утримуйте об'єкт (програму або віджет), який потрібно видалити. Потягніть елемент вгору до напису **Видалити**. Коли значок об'єкта стане червоним, відпустіть його.

Створення папок

Щоб краще впорядковувати елементи (ярлики програм) на головному екрані та на панелі обраних додатків, їх можна додати до папки, розміщуючи один елемент на іншому. Щоб перейменувати папку, відкрийте її, перейдіть у рядок із назвою та введіть нову назву папки.

Налаштування заставки

Щоб установити заставку, натисніть та утримуйте пусту ділянку на головному екрані, а потім натисніть **ЗАСТАВКА**.

1.3.5 Віджети та додатки, що використовувалися нещодавно


Віджети

Щоб перевести інтерфейс у режим вибору віджетів, натисніть та утримуйте пусту ділянку на головному екрані.

Натисніть на потрібний віджет, перетягніть його в бажане місце на головному екрані та відпустіть.

Перегляд запущених програм

Щоб переглянути список запущених програм, натисніть клавішу доступу до останніх програм . Щоб відкрити відповідну програму, натисніть її ескіз.



Натисніть на іконку, і проведіть пальцем вгору, щоб закрити програму.

Натисніть **Видалити все** в нижній частині екрана, щоб закрити всі запущені програми.

1.3.6 Регулювання гучності

Використання клавіші регулювання гучності

Натисніть клавішу регулювання гучності для регулювання гучності. Щоб активувати режим «Без звуку», натисніть та утримуйте клавішу зменшення гучності, доки не відключиться звук. Щоб ввімкнути режим вібрації, натисніть клавішу регулювання гучності, а потім натисніть  для відображення на екрані значка .

У меню Налаштування

Відкрийте головне меню, оберіть програму Налаштування > і перейдіть у пункт Звук і вібрація, щоб задати бажаний рівень гучності для режиму відтворення файлів, дзвінка, будильника й сигналу сповіщень.

2 Введення тексту.....

2.1 Використання віртуальної клавіатури

Налаштування віртуальної клавіатури

Перейдіть у меню Налаштування > Система > Мови та введення > Віртуальна клавіатура, а потім оберіть клавіатуру, яку ви бажаєте налаштувати.

Змінення орієнтації віртуальної клавіатури

Щоб змінити орієнтацію віртуальної клавіатури, поверніть телефон набік або вертикально. Щоб увімкнути або вимкнути функцію зміни орієнтації екрана, скористайтеся меню Налаштування > Екран > Автоповертання.

2.1.1 Клавіатура Gboard



- ① Натисніть, щоб ввести текст або цифри.
- ② Натисніть та утримуйте, щоб обрати символи.
- ③ Натисніть, щоб додати до повідомлення файли.
- ④ Натисніть, щоб перемкнутися між режимами abc і Abc. Натисніть та утримуйте, щоб перемкнутися між режимами abc і ABC.
- ⑤ Натисніть, щоб перемкнутися між режимами введення символів і цифр.
- ⑥ Натисніть та утримуйте, щоб відобразити налаштування клавіатури.

2.2 Редагування тексту

Введений текст можна редагувати.

- Натисніть і утримуйте текст, щоб почати його редагування. Також, щоб скористатися функцією редагування, можнадвічі натиснути текст.
- Щоб змінити область виділення тексту, перетягніть маркери, розташовані на початку та в кінці вибраного фрагмента.
- Для роботи з вибраним фрагментом тексту доступні такі команди: Вирізати, Копіювати, Відправити та Обрати все.
- Якщо у вас є вирізаний або скопійований текст, торкніться маркера та натисніть спливаючу кнопку ВСТАВИТИ, щоб вставити текст.

3 Телефон, історія викликів і КОНТАКТИ

3.1 Телефон



3.1.1 Здійснення викликів

Ви можете дуже просто здійснювати виклики за допомогою програми Телефон. Натисніть значок на головному екрані, щоб перейти до меню Телефон.



❶ Історія викликів

❷ Контакти

3 Натисніть, щоб відкрити екран з інформацією про контакт. Можна редагувати дані контакту, видалити його, поділитися контактом або надіслати контакту повідомлення.

4 Натисніть, щоб вивести на екран панель набору номера.

5 Обране

6 Натисніть, щоб викликати нещодавно набраний номер.



Щоб здійснити виклик, наберіть потрібний номер телефону у вікні набору номера й натисніть клавішу . Також можна вибрати номер у меню **Контакти** або **Історія викликів**, провівши пальцем по екрану або перейшовши у відповідні пункти. Після цього натисніть клавішу виклику , щоб зателефонувати відповідному абоненту.

Набраний номер телефону можна зберегти в меню **Контакти**: для цього натисніть на значок **Створити новий контакт** або значок **Додати до контакту** .

Якщо ви припустилися помилки, неправильну цифру можна видалити, натиснувши .

Щоб завершити операцію, натисніть .


Міжнародний виклик

Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть і утримуйте для введення «+», а потім введіть міжнародний код країни або повний номер телефону та натисніть .

Екстрені виклики

Щоб здійснити екстрений виклик, коли телефон перебуває в зоні дії мережі, наберіть номер екстреного зв'язку та натисніть . Це можна зробити навіть за відсутності SIM-картки та без введення PIN-коду.

3.1.2 Відповідь на виклики та відхилення викликів



Коли надходить вхідний виклик, можливі такі дії:

- Проведіть пальцем вправо, щоб відповісти на виклик.
- Проведіть пальцем вліво, щоб відхилити виклик.
- Натисніть на значок , щоб відхилити виклик і надіслати SMS-повідомлення.
- Натисніть , щоб встановити нагадування про необхідність передзвонити цьому абоненту.

3.1.3 Голосова пошта

Голосова пошта – це послуга, яку надає ваш оператор зв'язку, щоб ви не пропустили жодного важливого дзвінка. Вона працює як автоворідповідач, записи якого можна прослухати в будь-який час.

Щоб прослухати повідомлення голосової пошти, натисніть та утримуйте  на екрані номеронабирача.

Коли надходить голосове повідомлення, у рядку стану з'являється значок  . Відкрийте область сповіщень і перейдіть у пункт **Нове повідомлення голосової пошти**.

3.1.4 Дії під час голосового виклику

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу **збільшення/зменшення гучності**.



 Натисніть, щоб завершити поточний виклик.

 Натисніть, щоб отримати доступ до функції **Додати виклик**.

 Натисніть, щоб вивести на екран панель набору номера.

 Натисніть, щоб перевести поточний виклик у режим утримання або відкрити **Контакти**.

 Натисніть, щоб увімкнути гучномовний зв'язок під час виклику. Натисніть ще раз, щоб вимкнути гучномовний зв'язок.

 Натисніть, щоб записати виклик

 Натисніть, щоб вимкнути мікрофон. Натисніть ще раз, щоб увімкнути мікрофон.



Щоб уникнути випадкових доторків до екрана під час виклику, екран автоматично блокується, коли користувач підносить телефон до вуха, і розблоковується, щойно телефон переміщується подалі від обличчя. Для забезпечення коректної роботи функції блокування екрана під час виклику завжди тримайте екран у чистому стані.

3.1.5 Керування кількома викликами

За допомогою цього пристрою можна здійснювати декілька викликів одночасно.

Зміна викликів

У разі приймання одразу двох викликів, натискайте щоб перемикатися між ними. Поточний виклик буде переведений у режим утримування, і ви перемкнетесь на інший.

Конференц-зв'язок ⁽¹⁾

Ви можете налаштувати конференц-зв'язок:

- Виберіть першого співрозмовника конференц-виклику.
- Натисніть і виберіть **Додати виклик**.
- Введіть номер телефону абонента, якого бажаєте додати до конференц-виклику, і натисніть . Також можна додати співрозмовників із розділів **Історія викликів** або **Контакти**.
- Натисніть і виберіть опцію **Об'єднати виклики**, щоб об'єднати кілька викликів і встановити конференц-зв'язок.
- Натисніть , щоб завершити конференц-виклик і від'єднати всіх співрозмовників.

⁽¹⁾ Залежить від оператора зв'язку.


3.1.6 Налаштування телефону

Перейшовши на екран набору номера, натисніть і виберіть пункт **Налаштування**, щоб задати налаштування для викликів і контактів.

3.2 Історія викликів

Щоб перейти до списку викликів, перебуваючи в програмі **Телефон**, натисніть вкладку **Історія викликів** . У списку викликів відображаються вхідні, вихідні та пропущені виклики.

Обравши будь-який запис у списку викликів і натиснувши , можна здійснити новий виклик, відправити SMS конкретному абоненту, переглянути докладні відомості про виклик або видалити запис про нього.



Натисніть , щоб відправити цей номер, видалити журнал попередніх викликів, відредактувати номер перед здійсненням виклику тощо.

3.3 Контакти.....

Контакти дозволяють легко і швидко зв'язуватися з іншими людьми.

Ви можете переглядати та створювати контакти на своєму телефоні, а також синхронізувати їх зі своїм обліковим записом Google або іншими програмами в Інтернеті або на телефоні.

3.3.1 Перегляд контактів

Щоб отримати доступ до списку контактів, відкрийте головне меню та виберіть розділ Контакти 



- ① Меню списку контактів
- ② Натисніть, щоб здійснити пошук контактів
- ③ Натисніть, щоб відкрити картку контакту

Натисніть і утримуйте, щоб вибрати поточний контакт для подальшого видалення.

- ④ Натисніть, щоб додати новий контакт

Контакт буде також видалено з інших програм на телефоні та в Інтернеті під час наступної синхронізації телефону.

3.3.2 Додавання контактів

Натисніть значок  на екрані списку контактів, щоб створити новий контакт.

Можна ввести ім'я контакту та інші контактні дані. Переміщення по екрану вгору та вниз дозволяє пересуватися від одного поля до іншого.



- ① Натисніть для збереження
- ② Натисніть, щоб встановити фотографію контакту
- ③ Натисніть, щоб ввести ім'я контакту

Додавання контактів у розділ «Обране»⁽¹⁾

Для додавання контакту в «Обране» натисніть на нього, щоб відкрити його карточку, а потім натисніть (зірочка стане білою).

Щоб видалити контакт із розділу «Обране», натисніть на білу зірочку в карточці контакту.


3.3.3 Редагування контактів

Щоб змінити відомості про контакт, натисніть на екрані його карточки.

Щоб завершити операцію, натисніть .

3.3.4 Використання картки контакту

Натисніть контакт, щоб відкрити його картку.



1 Натисніть, щоб зателефонувати контакту.

2 Натисніть, щоб надіслати повідомлення.

3 Натисніть, щоб здійснити відеовиклик.

Наявність тих або інших значків у картці контакту залежить від інформації, введеної для контакту, а також від того, які програми та облікові записи додано на вашому пристрої.

3.3.5 Імпорт, експорт і обмін контактами

Цей телефон дозволяє імпортувати та експортувати контакти між телефоном, SIM-картою та іншими доступними обліковими записами.

На екрані списку контактів натисніть на значок в контекстному меню оберіть пункт **Налаштування>Імпорт/Експорт**. У меню, що відкриється, оберіть початковий обліковий запис і натисніть кнопку **Далі**, а відтак перейдіть у кінцевий обліковий запис і натисніть **Далі** ще раз. У списку контактів, що відобразиться, натисканням виділіть контакти, які потрібно експортувати з початкового до кінцевого облікового запису, а потім натисніть кнопку підтвердження у верхній частині екрана.

Також можна відправити контакт, передавши його візитну картку за допомогою Bluetooth, Gmail тощо.

Оберіть контакт, який потрібно передати, натисніть на значок , скористайтеся опцією **Надіслати контакт**, а потім вкажіть варіант виконання цієї дії.

⁽¹⁾ В «Обране» можна додавати контакти, збережені на пристрої та в обліковому запису Google.

3.3.6 Перегляд контактів

Можна вибрати облікові записи, контакти з яких будуть відображені в списку контактів. На екрані списку контактів натисніть  і виберіть пункт **Фільтр контактів**. У меню, що відкриється, відзначте облікові записи, контакти з яких ви бажаєте бачити у своєму списку.

На екрані списку контактів натисніть  і виберіть пункт **Налаштування**. У меню, що відкриється, можна вибрати порядок відображення імен і прізвищ контактів, а також метод сортування списку контактів.

3.3.7 Об'єднання та розділення контактів ⁽¹⁾

Щоб уникнути повторення, можна об'єднати два контакти.

Натисніть на контакт, до якого ви хочете додати певну інформацію, натисніть  і скористайтеся опцією **Об'єднати**.

Потрібно вибрати новий контакт, інформацію з якого ви бажаєте додати до поточного контакту. Інформацію буде додано до потрібного контакту, а другий контакт буде видалено.

Щоб розділити контактну інформацію, оберіть контакт, дані якого ви хочете розділити, натисніть  і скористайтеся опцією **Переглянути об'єднані контакти**. Для завершення цього процесу у вікні, що відкриється, натисніть **Роз'єднати**, а потім натисніть **OK**.

3.3.8 Обліковий запис

Можна синхронізувати контакти та інші дані з декількома обліковими записами, кількість яких залежить від встановлених на телефоні програм.

Щоб додати обліковий запис, натисніть на екрані списку контактів  і виберіть **Налаштування > Управління обліковими записами > Додати обліковий запис** або, перебуваючи в головному меню, відкрийте **Налаштування** і перейдіть у розділ **> Обліковий запис > Додати обліковий запис**.

Потрібно вибрати тип облікового запису (наприклад, Google, корпоративний тощо).

Для всіх облікових записів потрібно буде ввести відповідну інформацію: логін, пароль тощо.

Можна видалити обліковий запис і усю пов'язану з ним інформацію з телефона. Виберіть обліковий запис, який бажаєте видалити, натисніть і виберіть **Видалити обліковий запис** і надайте підтвердження.

Автоматична синхронізація

На екрані **Обліковий запис** активуйте перемикач **Автоматична синхронізація даних**. Якщо цю функцію увімкнуто, усі зміни, внесені в облікові записи на пристрой, буде синхронізовано з іншими пристроями, які містять ті самі облікові записи, а також із серверами облікових записів у Інтернеті.

⁽¹⁾ Лише для контактів у телефоні та обліковому записі Google.

4 Повідомлення



4.1 Створення повідомлення

Ви можете створювати, редагувати, надсилати та отримувати SMS- і MMS-повідомлення.

Щоб перейти до роботи з повідомленнями, знайдіть у списку додатків пункт **Повідомлення**.

Перебуваючи на екрані списку повідомлень, натисніть значок створення нового повідомлення , щоб створити текстове (SMS) або мультимедійне (MMS) повідомлення.



1 Додаткові параметри

2 Натисніть, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання SMS-повідомлень

Введіть номер телефону або ім'я одержувача в рядку **Кому**, щоб додати одержувача. Натисніть на рядок **Введіть текст SMS**, щоб ввести текст повідомлення. Натисніть значок SMS, щоб надіслати SMS-повідомлення.

Спеціальні символи (наприклад, наголоси) також збільшують розмір SMS-повідомлення, унаслідок чого замість одного повідомлення може бути надіслано кілька його частин.

Надсилання MMS-повідомлень

Формат MMS дозволяє надсилати відеокліпи, зображення, фотографії, слайди та звуки на інші мобільні пристрой, які підтримують цей формат, а також на адреси електронної пошти.

SMS-повідомлення автоматично перетворюються на MMS-повідомлення, якщо вкласти в повідомлення файли (зображення, відео, аудіо, слайди тощо) або ввести адресу електронної пошти одержувача в полі **Кому**.

Для надсилання мультимедійного повідомлення введіть номер телефону або ім'я одержувача в рядку **Кому**. Натисніть на рядок **Введіть текст SMS**, щоб ввести текст повідомлення.

Натисніть , щоб надати доступ до інформації про ваше місце розташування, відправити голосове повідомлення або прикріпити файли.

Натисніть , щоб зробити фотографію/зняти відеоролик або прикріпити файли, що були збережені раніше.


Натисніть MMS, щоб надіслати мультимедійне повідомлення.

4.2 Керування повідомленнями

Якщо буде отримано повідомлення, у рядку повідомлень з'явиться значок . Потягніть донизу рядок стану, щоб відкрити область сповіщень. Натисніть на нове повідомлення, щоб відкрити та прочитати його. Нове повідомлення також можна прочитати в програмі **Повідомлення**.

Повідомлення відображаються у вигляді ланцюжків.

Натисніть повідомлення, щоб перейти до редактора повідомлень.



1 Додаткові параметри

2 Натисніть, щоб здійснити виклик.

3 Натисніть, щоб зберегти номер у списку контактів або переглянути докладні дані контакту, якщо номер уже був збережений.

Щоб налаштовувати різні параметри повідомлень, перебуваючи в програмі «Повідомлення», натисніть і виберіть пункт **Налаштування**.

5 Мультимедійні програми ...

5.1 Камера.....



Перед використанням камери видаліть захисну плівку з об'єктива, щоб покращити якість зображення.

Існує кілька способів запуску додатка Камера.

Із головного екрана

На головному екрані натисніть на значок додатка Камера .

З екрана блокування

Коли екран заблоковано, один раз натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення живлення, щоб його активувати, а потім проведіть пальцем вліво по значку камери, розташованому в правому нижньому куті, щоб відкрити додаток Камера.

Використовуючи клавішу швидкого доступу

Двічі натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення живлення, щоб відкрити програму Камера.



1 Спалах

Натисніть для вибору режимів роботи спалаху

УВАГА! Використовуючи спалах, дотримуйтесь безпечної дистанції. Не спрямовуйте спалах в очі людям і тваринам.

2 Виявлення сцени

3 Зйомка з таймером

4 Зйомка HDR-фотографій

5 Натисніть, щоб обрати режим зйомки

6 Натисніть, щоб перемкнутися між передньою та задньою камерою

7 Натисніть, щоб записати відео

8 Формат зображення

9 Зведіть два пальці разом або розведіть їх в різні боки для збільшення або зменшення

10 Натисніть для перегляду відзнятих фотографій або відеороликів

11 Натисніть, щоб зробити фотографію

Знімання фотографій

Екран телефону виступає в ролі видошукача. Спочатку наведіть видошукач на об'єкт або пейзаж. Натисніть на екран для фокусування, натисніть кнопку спуску затвора або клавішу регулювання гучності, щоб зробити знімок, який буде автоматично збережено. Натисніть та утримуйте для ведення серійної зйомки.

Google Об'єктив⁽¹⁾:

Google Об'єктив – це безоплатний інструмент, який може допомогти вам у:

- Копіюванні тексту
- Пошуку схожих продуктів
- Розпізнаванні рослин і тварин
- Пошуку книг і мультимедійних файлів
- Скануванні кодів
- ... багато чому іншому.

Натисніть на значок Google Об'єктив, і він спробує розпізнати те, що відображається в об'єктиві. Поки він це робить, на зображення в об'єктиві з'являться точки. Після завершення роботи Google Об'єктив продемонструє отримані результати в нижній частині екрана.

⁽¹⁾ Зверніть увагу на те, що Google Об'єктив працюватиме лише в тому разі, якщо ви увійшли у свій обліковий запис Google. Крім того, телефон має бути підключений до мережі Інтернет.

Знімання відео

Торкніться правої частини цього значка  щоб змінити режим камери на відео, а потім торкніться лівої частини цього значка , щоб розпочати записування відео. Також можна натиснути на ліву частину значка , щоб зробити знімок під час записування відео.

Натисніть , щоб призупинити процес записування відео, а для його продовження натисніть  . Натисніть , щоб зупинити записування. Відео буде збережено автоматично.

5.1.1 Режими та налаштування

Проведіть пальцем по екрану вліво або вправо, щоб перемкнутися між режимами зйомки, натисніть **Ще...** для отримання доступу до додаткових налаштувань.



Натисніть,
щоб перейти
до меню
Налаштування

Натисніть, а потім
перемістіть значок
режimu зйомки в
потрібне положення.

- **Авто**

Автоматичний режим зйомки.

- **Портрет**

Натисніть, щоб створити фотографію з ефектом боке. У цьому режимі можна змінювати ступінь художнього розмиття фону, створюючи портрети професійного рівня.



Натисніть , щоб налаштовувати діафрагму. Чим менше діафрагма, тим більш розмитим буде фон.

- **АНІМОВАНІ ЕМОДЗІ**

Пристрій за допомогою передньої камери аналізує вираз вашого обличчя та відображає його на екрані, щоб створити різні анімовані 3D-емодзі, які потім можна відправляти у форматі відеофайла зі звуком, щоб трохи розважитися.



- **Панорама**

Режим створення панорами. Натисніть кнопку спуску затвора, щоб почати створювати панорамну фотографію. Повільно рухайте камеру в напрямку, вказаному на екрані стрілкою, намагаючись робити це максимально плавно. Після заповнення індикатора створення панорами панораму буде збережено автоматично. Якщо ви бажаєте зберегти панораму, перш ніж індикатор буде заповнено, натисніть кнопку спуску затвора.

- **РУЧНИЙ**

Дає змогу повністю контролювати налаштування камери, забезпечуючи можливість регулювання діафрагми, використання витримки, функції ISO та багато чого іншого.

Натисніть, щоб обрати фон

- **Фільтр**

Натисніть, щоб переглянути у видошукачі зображення з увімкненим фільтром. Виберіть будь-який фільтр, щоб застосувати його та повернутися до попереднього екрана.

- **ГІПЕРЛАПС**

Зробіть серію фотографій та перетворіть їх у прискорене відео.

- **ТРИВАЛА ВИТРИМКА**

Функції «Зйомка світла», «Зйомка руху» й «Малювання світлом» дають змогу робити художні фотографії світла, води та людей, які рухаються.

Налаштування

Натисніть Камера > ЩЕ... > , щоб перейти на екран Налаштування.

- **Налаштуйте розмір фото та відео.**

- **Стабілізація відео (EIS)**

Увімкніть електронну стабілізацію зображення (EIS) для відео , щоб знизити вплив тримтіння камери під час записування відео.

- **Функція клавіші гучності**

Увімкніть функцію швидкого доступу для клавіш збільшення/зменшення гучності, щоб зняти за їх допомогою фото/відео або збільшити/зменшити масштаб.

- **Сітка**

Натисніть на перемикач , щоб увімкнути відображення сітки видошукача. Вона ділить екран на рівні частини та допомагає створювати якісні фотографії, спрощуючи процес вирівнювання композиційних елементів один відносно одного або відносно лінії горизонту.

- **Геомітки (Зберігати інформацію про місцезнаходження)**

Натисніть на перемикач , щоб додавати інформацію про ваше місце розташування до фото та відео. Це налаштування доступне, коли ввімкнена служба визначення місця розташування GPS.

- **Звук затвора**

Натисніть на перемикач , щоб вимкнути звук затвора камери.

- **Заводські налаштування**


Скидання налаштувань камери до заводських значень за замовчуванням.

5.2 Галерея



Галерея дає змогу переглядати фотографії та відеозаписи, що зберігаються на пристрой. Ця програма також автоматично аналізує фотографії та розділяє їх на групи, завдяки чому ви можете швидко знаходити потрібні знімки.

Для перегляду, редагування або відправлення зроблених знімків/відеофайлів натисніть на головному екрані на значок програми Галерея .



1 Натисніть, щоб перейти до додаткових опцій.

2 Розумні альбоми

Функція «Розумні альбоми» збирає фотографії в групи, щоб потім їх можна було легше знайти

3 Альбоми


Фотографії, відеоролики, знімки екрана тощо автоматично групуються в альбоми

4 Хроніка

Перегляд фотографій/відеороликів, які ви щойно зробили

Перегляд інформації про фотографії та відеоролики

Натисніть на будь-яке фото або відео, щоб перейти в повноекранний режим; проведіть пальцем вгору, щоб знайти основну інформацію, або натисніть  щоб дізнатися більше.




Робота із зображеннями та відеофайлами

Галерея пропонує широкий спектр можливостей у сфері редагування фотографій та відеороликів.

- **Редагування зображень**

Знайдіть зображення, яке ви бажаєте змінити, і натисніть на нього, щоб розгорнути на весь екран.



1 Відправити


2 Редагувати

3 Обране

4 Видалити

5 Додаткові параметри, як-от Слайд-шоу, Встановити як, Відомості, Друк тощо.

Натисніть , щоб перейти до редагування зображення.



1 Покраїти зображення

2 Скинути зміни

3 Зберегти зміни

4 Натисніть, щоб застосувати ефект до зображення: Штамп, Вінтаж, Ч/Б, Відбілювання тощо.

5 Покращення чіткості зображення.

6 Натисніть для Кадрування, Вирівнювання, Повертання, Віддзеркалювання, або для того, щоб намалювати щось на зображенні.

7 Налаштування насиченості зображення.

• Редагування відео

Відкрийте відеоролик у повноекранному режимі та натисніть.




Вимкнути звук збереженого відео

Переміщуйте повзунки на обох кінцях області обрізання відео, для вибору частини ролика, яку ви хочете зберегти; натисніть ➡ для попереднього перегляду. Для збереження файлу натисніть ⏪.

Керування альбомами

Ви можете управляти своїми альбомами для забезпечення зручного перегляду фотографій та відеороліків.

- Створення альбому



Натисніть **+**, щоб створити та ввести назву нового альбому. Оберіть фотографію або відеоролик, які ви хочете додати, натиснувши **✓**, щоб скопіювати або перемістити їх.

- Переміщення/копіювання фотографій або відеороліків

Натисніть та утримуйте зображення або відеоролик, який ви хочете перемістити/скопіювати. Натисніть **⋮** > **Копіювати в альбом/Перемістити в альбом**, потім оберіть альбом, у який ви хочете перемістити/скопіювати файли.

- Видалення або відновлення фотографій чи відеороліків

Натисніть та утримуйте зображення або відеоролик, який ви хочете видалити, і натисніть **⋮ > ВИДАЛИТИ**.

Видалені елементи зберігатимуться в альбомі **Кошик** впродовж 30 днів, після чого вони будуть видалені без можливості відновлення. Щоб остаточно видалити їх упродовж цього періоду, знайдіть зображення або відеоролик у **Кошику**, після чого натисніть та утримуйте його, щоб здійснити видалення.

Щоб відновити зображення або відеоролик упродовж цього періоду, натисніть та утримуйте його в **Кошику**, а потім натисніть **⋮**.

- Приховати альбом (1)

Натисніть та утримуйте альбом, який потрібно приховати, після чого натисніть **⋮ > ПЕРЕМІСТИТИ** – вміст альбому буде прихований у **Хроніці**.


(1) Альбоми, створені за замовчуванням, як-от Камера, Відео, Знімок екрана тощо, не можна приховати або перемістити.

5.3 Музика



За допомогою цього додатка можна відтворювати музичні файли, які зберігаються на пристрой.

Для відтворення музичного файлу проведіть пальцем вгору на головному екрані, а потім оберіть програму **Музика**.



1 Додаткові параметри

2 Натисніть для пошуку композицій.

3 Натисніть, щоб почати відтворення композиції або призупинити цей процес.

4 Натисніть для відтворення наступної композиції.

5 Налаштування програми **Музика**.

 Під час відтворення композиції можна буде здійснювати деякі операції, навіть коли екран заблоковано: призупинення, відтворення, перехід до наступної композиції.

6 Календар, годинник і калькулятор

31


6.1 Календар

Календар допомагає відслідковувати важливі наради, зустрічі тощо.

Щоб переглянути календар і створити подію, на головному екрані відкрийте папку Google, а потім оберіть програму Календар.

6.1.1 Режими перегляду

Натисніть , щоб відобразити календар на день, 3 дні, тиждень, місяць або порядок денний (розклад).



6.1.2 Створення нової події

Нові події можна додавати в будь-якому режимі перегляду.

- Натисніть .
- Заповніть усі необхідні дані для нової події. Якщо подію заплановано на весь день, увімкніть перемикач **Весь день**.
- Щоб завершити операцію, натисніть **ЗБЕРЕГТИ** у верхній частині екрана.

Щоб швидко створити подію, перебуваючи на екрані режиму «Тиждень», натисніть на пусту ділянку **для вибору** потрібного проміжку часу. Коли там з'явиться значок , натисніть на нього, щоб створити нову подію.

6.1.3 Видалення або редагування події

Щоб видалити або відредактувати подію, натисніть на неї для переходу на екран редагування. Потім натисніть на значок , щоб відредактувати подію, або натисніть на значок меню  і виберіть пункт **Видалити**, щоб видалити її.

6.1.4 Нагадування про події

Якщо для події встановлено сповіщення, то із настанням часу сповіщення в рядку стану з'явиться значок майбутньої події .

Потягніть вниз рядок стану, щоб відкрити панель сповіщень, натисніть на назву події, щоб переглянути список сповіщень Календаря.

Натисніть **клавішу повернення назад**, щоб залишити нагадування в рядку стану та в області сповіщень.

6.2 Годинник

Цей телефон має вбудований годинник. Щоб перейти до цієї функції, проведіть пальцем вгору на головному екрані та виберіть додаток **Годинник**.



Натисніть на значок , щоб додати місто, для якого ви бажаєте відслідковувати час.

6.2.1 Будильник

На екрані додатка Годинник, натисніть **Будильник**.

Натисніть на перемикач , щоб увімкнути будильник.

Натисніть , щоб додати новий будильник.

Натисніть наявний будильник, щоб перейти до редагування параметрів будильника.

Натисніть , щоб видалити вибраний будильник.

6.2.2 Таймер

На екрані додатка Годинник, натисніть **Таймер**.


- Введіть час. Час необхідно вводити у такій послідовності: секунди, хвилини, години.
- Натисніть , щоб запустити зворотний відлік.



6.2.3 Секундомір

На екрані додатка Годинник, натисніть **Секундомір**.

Натисніть , щоб увімкнути секундомір.



① Натисніть, щоб скинути показання секундоміра.

② Пауза/продовження

③ Натисніть, щоб відобразити список записів згідно з оновленим часом

6.2.4 Налаштування годинника

Натисніть на значок , а потім оберіть пункт **Налаштування** для отримання доступу до налаштувань **Годинника** та **Будильника**.

6.3 Калькулятор.....

Щоб відкрити калькулятор, проведіть пальцем вгору на головному екрані та виберіть додаток **Калькулятор**.



1 Історія розрахунків

2 Натисніть, щоб перемкнутися між панелями.

3 Натисніть, щоб отримати додаткові дані про конвертацію валют та одиниці вимірювання

4 Натисніть для послідовного видалення цифр

7 Інші програми.....

7.1 Дитячий режим.....



Функція батьківського контролю дає змогу встановлювати для вашої дитини обмеження часу використання пристрою та доступу до певних програм. Щастя та безпека вашої дитини будуть гарантовані завдяки використанню функції «Дитячий режим».

Щоб перейти до цієї функції, проведіть пальцем вгору на головному екрані та натисніть «Дитячий режим».

7.1.1 Використання Дитячого режиму

- Встановіть пароль і підтвердіть його
- Задайте секретне питання на випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться скинути пароль
- Введіть ім'я користувача
- Увімкніть його в розділі налаштувань спеціальних можливостей

Після цього дитячий режим буде активовано.



Налаштування — Вихід із паролем

7.2 FM-радіо.....

У пристрій вбудовано FM-радіоприймач⁽¹⁾ із функцією RDS⁽²⁾. Програму **FM-радіо** можна використовувати як звичайне радіо зі збереженим списком радіостанцій.

Щоб перейти до прослуховування радіостанції, проведіть пальцем вгору на головному екрані та виберіть програму **FM-радіо**.



- ① Ручний пошук
- ② Пошук радіостанцій
- ③ Перетягніть, щоб змінити поточну частоту.
- ④ Натисніть, щоб перейти до наступної радіостанції.
- ⑤ Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути динамік.

(1) Якість приймання сигналу залежить від зони дії радіостанції в конкретному регіоні.

(2) Залежить від радіостанції.

- 6 Вимкнути FM-радіо та вийти з програми.
- 7 Натисніть, щоб перейти до попередньої радіостанції.
- 8 Натисніть, щоб відтворювати або зупинити відтворення.

 Для забезпечення нормальної роботи програми FM-радіо необхідно підключити до пристрію проводові навушники або гарнітуру, які будуть виконувати роль антени.

7.3 Центр підтримки.....



Центр підтримки допоможе вам отримати більше інформації про найпоширеніші питання (FAQ), інструкції з експлуатації, процес усунення несправностей тощо. Із його допомогою ви також зможете надіслати нам свої коментарі.

7.4 Інші програми⁽¹⁾

Програми, згадані вище в цьому розділі, установлені на вашому пристрій зараз. Список програм, попередньо встановлених на вашому пристрії, залежить від регіону та версії програмного забезпечення. Щоб отримати відомості про програми сторонніх постачальників, див. розділ «Довідка» у відповідних програмах. Також можна завантажити та встановити нові програми, перешовши на телефоні до магазину Google Play.

⁽¹⁾ Доступність програм залежить від країни та оператора зв'язку.

8 Програми Google.....

Щоб зробити роботу з телефоном більш зручною, на ньому вже встановлено базовий набір програм Google.

У цьому посібнику наведено короткий опис таких програм. Щоб отримати докладні відомості про можливості певної програми Google, зверніться до розділу «Довідка» відповідної програми або до веб-сайту Google.

Рекомендуємо зареєструвати обліковий запис Google, щоб мати змогу користуватися всіма функціями програм Google.

8.1 Google

Chrome – це веб-браузер, за допомогою якого можна переглядати сторінки в мережі Інтернет.

Ваші закладки, історію та налаштування на всіх пристроях, де встановлено браузер Chrome, можна синхронізувати з вашим обліковим записом Google.

8.2 Gmail

Поштова веб-служба Google, Gmail, налаштовується під час першого ввімкнення телефону. За допомогою цієї програми можна отримувати та надсилюти пошту, сортувати листи за допомогою міток, архівувати пошту тощо. Листи можна автоматично синхронізувати з вашим обліковим записом Gmail. У програмі Gmail можна користуватися не тільки обліковими записами пошти Google, але й обліковими записами POP/IMAP/Exchange інших служб.

8.3 Карти

Програма «Карти» компанії Google надає супутникові знімки, карти вулиць, панорамні види вулиць, дані про умови дорожнього руху в режимі реального часу, а також дозволяє планувати маршрути подорожей пішки, на автомобілі або громадському транспорті. За допомогою цієї програми ви можете отримати інформацію про своє місце розташування, знайти потрібну локацію та спланувати маршрут власної подорожі.

8.4 YouTube

YouTube це онлайн-служба обміну відео, де користувач може публікувати або переглядати відео. Для перегляду доступні відеозаписи, телепрограми, музичні кліпи та інший вміст, як-от відеоблоги, короткометражні фільми та навчальні відеоролики. Для перегляду відео з YouTube не потрібно завантажувати його заздалегідь.

8.5 Диск

Сховище файлів і служба синхронізації, створена компанією Google, яка дає змогу користувачам зберігати файли у хмарі, обмінюватися файлами та редагувати їх.

Файли на Диску надійно зберігаються. Отримати доступ до них можна з будь-якого пристроя, виконавши вхід до свого облікового запису Google. Також ви можете відкрити доступ до будь-якого зі своїх файлів іншим користувачам, які мають обліковий запис Google.

8.6 Play Фільми й ТБ

Додаток Google Play Фільми й ТВ дає змогу дивитися фільми та телепередачі, придбані або взяті напрокат у Google Play.

8.7 Магазин Google Play

Google Play – це інтернет-магазин програмного забезпечення, із якого можна завантажувати й встановлювати програми та ігри для пристроя Android. Програми надаються або безплатно, або за окрему платню.

Знайдіть у магазині Google Play потрібну програму, завантажте та встановіть її. Також ви можете видаляти, оновлювати свої програми та керувати ними.

8.8 Duo

Мобільна програма для відеочата.

Використовуючи перевірені телефонні номери, користувачі можуть легко здійснювати відеовиклики до людей зі свого списку контактів.

8.9 Фото

Програма «Google Фото» допомагає зберігати та створювати резервні копії ваших фотографій і відео. Ця програма також автоматично аналізує фотографії та розділяє їх на групи, завдяки чому ви можете швидко знаходити потрібні знімки.

8.10 Замітки Google Keep

Програма для ведення заміток, розроблена компанією Google.

Ви можете вставляти в замітки зображення, списки та голосові записи, а також встановлювати для заміток нагадування, роблячи це на основі часу або під час визначення місця розташування. Google Keep дає змогу класифікувати замітки за допомогою ярликів, а також здійснювати пошук серед них за кольором, за наявністю нагадувань, аудіозаміток, зображенень і списків.

8.11 Google Помічник

У пристроях може бути передбачена спеціальна апаратна клавіша Google Помічника. Вона дає користувачам змогу звертатися до Google Помічника в різноманітних режимах. За замовчуванням, Visual snapshot і Walk-talkie.

- **За замовчуванням** – для активації один раз натисніть клавішу «Google Помічник»

Режим за замовчуванням працює так само, як і під час запуску Google Помічника за допомогою тривалого натискання клавіші «На головний екран».

- **Walkie-talkie** – для активації натисніть та утримуйте клавішу «Google Помічник»

У режимі Walkie-talkie Google Помічник запускається з вимкненою автоматичною кінцевою точкою мікрофона. Автоматична кінцева точка мікрофона використовується для автоматичного закриття додатка мікрофона та завершення процесу оброблення користувачького запиту в режимі, що встановлюється за замовчуванням. У режимі Walkie-talkie мікрофон залишається ввімкненим, доки користувач не відпустить клавішу «Google Помічник». Коли користувач відпускає клавішу «Google Помічник», мікрофон вимикається, і Google Помічник відправляє користувальничу запит.

8.12 Файли

У додатку Файли відображаються всі дані, які зберігаються як в пам'яті пристрою, так і на SD-карті, зокрема різноманітні програми, медіа-файли, завантажені з магазина Google Play, YouTube або інших джерел; відеоролики, фотографії або аудіофайли; інші дані, передані через Bluetooth, USB-кабель тощо.

Для отримання доступу до налаштувань пристрою проведіть пальцем вгору на головному екрані та виберіть додаток Налаштування .

Також можна провести пальцем донизу в області сповіщень і натиснути .

9.1 Мережа та Інтернет

9.1.1 Wi-Fi

Завдяки функції Wi-Fi можна підключатися до Інтернету, коли телефон перебуває в зоні дії бездротової мережі. Для використання функції Wi-Fi не обов'язково встановлювати SIM-карту.

Увімкнення функції Wi-Fi і підключення до безпровідної мережі

- Перейдіть у меню Налаштування > Мережа та Інтернет > Wi-Fi.
- Натисніть перемикач  у рядку Wi-Fi, щоб увімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi.
- Після цього буде відображене список доступних мереж Wi-Fi.

- Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися. Якщо вибрана мережа є захищеною, введіть ключ безпеки мережі (зверніться до адміністратора зв'язку за докладними відомостями). Щоб завершити операцію, натисніть ПІДКЛЮЧИТИСЯ.

Додавання мережі Wi-Fi

Ввімкнувши функцію Wi-Fi, можна вручну додати інформацію про нову мережу Wi-Fi, що дасть змогу вашому пристрою підключатися до неї автоматично.

- Перейдіть у меню Налаштування > Мережа та Інтернет > Wi-Fi > Додати мережу.
- Введіть назву мережі та інші потрібні відомості про неї.
- Натисніть ЗБЕРЕГТИ.

Видалення мережі Wi-Fi

Наступні кроки попереджають автоматичне підключення до мереж, які більше не потрібні.

- Увімкніть функцію Wi-Fi, якщо вона ще не ввімкнена.
- На екрані Wi-Fi натисніть та утримуйте назву збереженої мережі.
- У діалоговому вікні натисніть ЗАБУТИ МЕРЕЖУ.

9.1.2 Мобільна мережа

У цьому меню можна налаштовувати такі параметри: Інтернет-роумінг, Улюблені мережі, Точки доступу (APN) та Оператори зв'язку.

9.1.3 Використання даних

Після першого ввімкнення телефону із встановленою SIM-картою почнеться автоматичне настроювання мережевих служб: GPRS, EDGE, 3G або 4G.

Ви можете ввімкнути функцію передавання даних у мобільній мережі, переїшовши в меню **Налаштування > Мережа та Інтернет > Використання даних**.

Економія трафіку

Активувавши функцію «Економія трафіку», можна знизити обсяг використання даних, заборонивши деяким додаткам відправляти або отримувати дані у фоновому режимі.

Передавання даних (мобільна мережа)

Якщо вам не потрібно використовувати функцію передавання даних у локальних мережах, деактивуйте **Передавання даних**, щоб уникнути зайвих витрат, зокрема якщо у ваш тарифний план не включено пакет даних.

 Зверніть увагу на те, що трафік, розрахований пристроєм, може відрізнятися від розрахунків вашого мобільного оператора.

9.1.4 Модем і мобільна точка доступу

У разі підключення через кабель USB телефон можна використовувати як модем для доступу до Інтернету. Крім того, він може виконувати роль портативного роутера Wi-Fi, до якого можна одночасно підключити до 8 пристрій, або роль модема Bluetooth. Щоб увімкнути ці функції, переїдіть у меню **Налаштування > Мережа та Інтернет > Роутер Wi-Fi та модем**.

Налаштування роутера Wi-Fi

Щоб налаштовувати параметри роутера Wi-Fi, виконайте такі дії:

- Переїдіть у меню **Налаштування > Мережа та Інтернет > Модем і мобільна точка доступу > Роутер Wi-Fi**.
- Виберіть **Налаштування Wi-Fi-роутера** для зміни імені мережі (SSID) або налаштувань безпеки мережі.
- Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.



Використання цих функцій може привести до додаткових фінансових витрат. У разі їх використання в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

9.1.5 SIM-картки ⁽¹⁾

Натисніть, щоб вибрати SIM 1 або SIM 2 для підключення до мережі, здійснення викликів та надсилання SMS.

9.1.6 VPN

Віртуальна приватна мережа (VPN) дозволяє віддалено підключатися до ресурсів у локальній мережі. Мережі VPN часто застосовують у крупних компаніях, школах та інших закладах, щоб користувачі могли отримувати доступ до ресурсів локальної мережі, коли вони перебувають за межами відповідних закладів.

Додавання VPN

- Переїдіть у меню **Налаштування > Мережа та Інтернет > VPN**, а потім натисніть **+**.
- На екрані, що відкриється, заповніть усі параметри підключення VPN.

⁽¹⁾ Лише для моделей із двома SIM-картками.

- Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

До списку буде додано новий профіль VPN.

 Перш ніж додати VPN, установіть на своєму пристрой PIN-код або пароль.

Підключення до VPN або відключення від VPN

Щоб підключитися до VPN, виконайте такі дії:

- Переїдіть у меню **Налаштування > Мережа та Інтернет > VPN**.
- У списку, що відобразиться, виберіть мережу VPN, до якої бажаєте підключитися.
- У діалоговому вікні введіть потрібну інформацію і натисніть **ПІДКЛЮЧИТИСЯ**.

Щоб відключитися від VPN, виконайте такі дії:

- Виберіть мережу VPN, від якої бажаєте відключитися. У діалоговому вікні введіть потрібну інформацію та натисніть **ВІДКЛЮЧИТИСЯ**.

Зміна параметрів VPN або видалення VPN

Щоб змінити параметрів VPN:

- Переїдіть у меню **Налаштування > Мережа та Інтернет > VPN**.
- У списку, що відкриється, натисніть  поруч із VPN, яку бажаєте відредагувати.
- Завершивши внесення змін, натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб видалити VPN:

- Натисніть  поруч з обраною VPN, у діалоговому вікні, що відкрилося, натисніть **ЗАБУТИ**.

9.1.7 Режим «У літаку»

Увімкніть перемикач  пункту **Режим «У літаку»**, щоб одночасно відключити усі безпроводові з'єднання, такі як Wi-Fi, Bluetooth тощо.

9.1.8 Приватний DNS

Натисніть, щоб обрати режим **«Приватний DNS»**

9.2 Bluetooth і підключені пристрої ⁽¹⁾

9.2.1 Bluetooth

Bluetooth – це технологія бездротового зв'язку для обміну даними з сумісними пристроями на відстані до 10 м.

Увімкнення Bluetooth

- Переїдіть у меню **Налаштування > Bluetooth і підключені пристрої > Bluetooth**.
 - Натисніть , щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth.
- На екрані з'явиться ваш пристрій та список сполучених із ним пристройв.

Можна змінити ім'я Bluetooth вашого телефону.

- Переїдіть у меню **Налаштування > Bluetooth і підключені пристрої > Bluetooth**.
- Натисніть на пункт **Назва пристроя**.

⁽¹⁾ Рекомендується використовувати Bluetooth-гарнітуру Alcatel, яка була ретельно протестована та визнана повністю сумісною із цим телефоном, а також інші сумісні Bluetooth-пристрої, рекомендовані Alcatel. Докладніші відомості про Bluetooth-гарнітуру Alcatel можна знайти на веб-сайті www.alcatelmobile.com .

- Введіть ім'я, та підтвердіть його, натиснувши **ПЕРЕЙМЕНУВАТИ**.

Підключення до пристрію Bluetooth

Щоб обмінюватися даними з іншим пристроєм, необхідно ввімкнути Bluetooth на обох пристроях і встановити між ними з'єднання.

- Перейдіть у меню **Налаштування > Bluetooth і підключені пристрії > Bluetooth > + Підключення нового пристрію**.
- Виберіть у списку потрібний пристрій Bluetooth.
- У діалоговому вікні, що відкрилося, натисніть **ПІДЄДНАТИСЯ**.
- Між пристроями буде встановлено з'єднання.

Відключення від пристрію Bluetooth

- Натисніть на значок налаштувань  поруч із пристрієм, від якого бажаєте відключитися.
- Натисніть **ЗАБУТИ** для підтвердження.

9.2.2 USB

За допомогою USB-кабелю можна заряджати пристрій, передавати файли або фотографії (MTP/PTP) між телефоном і комп'ютером.

Підключення телефону до комп'ютера

- Підключіть телефон до USB-порту комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту поставки телефону. Відобразиться повідомлення про встановлення підключення.

- Відкрийте область сповіщень та оберіть спосіб передавання файлів або натисніть **Налаштування > Bluetooth і підключені пристрії > USB**. За замовчуванням обраний тип підключення **Лише заряджання**.



Для підключення телефону в режимі **Медіапристрій (MTP)** в операційній системі Microsoft Windows XP потрібно встановити на комп'ютері медіапрограму Windows Media Player 11. Його можна завантажити за посиланням: <http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/download-windows-media-player>.

9.2.3 Друк

Натисніть **Друк**, щоб активувати **Служби друку**. Ви можете обрати **Службу друку за замовчуванням** або обрати пункт **Додати службу**.

9.3 Екран

9.3.1 Рядок стану

за допомогою цього меню можна задати стиль рядка стану, вибрати, чи будуть групуватися значки повідомлень і чи буде відображатися відсоток заряду батареї.

9.3.2 Надекранний модуль

Увімкніть надекранний модуль для повноекранних програм, щоб поліпшити свій досвід використання телефону.

9.3.3 Повноекранні програми

Більшість програм, встановлених на телефоні, автоматично адаптуються до повноекранного режиму без здійснення ручного налаштування.

Для налаштування програм, які не роблять цього автоматично, можна перейти в меню **Налаштування > Екран > Повноекранні програми**.

9.3.4 Рівень яскравості

Відрегулюйте рівень яскравості екрана вручну.

9.3.5 Темний режим

У цьому режимі інтерфейс вашого екрана стане чорним, що полегшує перегляд інформації на ньому або читання тексту за умови слабкого освітлення.

9.3.6 Нічний режим

Нічний режим допомагає ефективно зменшити інтенсивність випромінювання синього світла та відрегулювати колірну температуру для зниження рівня втоми очей. Також можна створити індивідуальний розклад його використання.

9.3.7 Режим читання

У режимі читання екран пристрою забарвлюється в жовтий колір для імітації сторінок паперових книг і забезпечення надійного захисту ваших очей. Ви можете налаштувати автоматичне ввімкнення цього режиму в разі запуску певних програм.

9.3.8 Автоповертання екрана

Вкажіть, чи потрібно використовувати функцію автоматичного повертання екрана.

9.3.9 Час очікування екрана

Задайте час вимкнення підсвічування екрана.

У меню **Екран** також можна налаштувати **Розмір шрифту**, **Заставку**, **Навколишній екран** тощо.

9.4 Головний екран і заставка

У цьому меню можна налаштувати додатки головного екрана, обрати улюблені заставки, стилі тем тощо.

9.5 Звук і вібрація

У цьому меню містяться налаштування звуку, мелодій та сповіщень.

- **Не турбувати**

Якщо ви не бажаєте, щоб під час роботи чи відпочинку вас турбувало звучання телефону або мелодії повідомлень, можна ввімкнути режим «Не турбувати».

Двічі проведіть пальцем донизу по рядку стану, щоб відкрити панель швидких налаштувань, після чого натисніть , щоб увімкнути режим «Не турбувати».

- **Мелодія та вібрація**

Встановіть мелодію для вхідних викликів або оберіть режим вібрації.

- **Стандартна мелодія сповіщень**

Натисніть, щоб встановити мелодію за замовчуванням для сповіщень.

- **Стандартна мелодія будильника**

Встановіть мелодію будильника за замовчуванням.

- **Інші звуки та сигнали**

У цьому меню можна налаштувати звук клавіш номеронабирача, звук блокування екрана, звук натискання на екран тощо.

9.6 Розширені функції

- **Навігація в системі**

Виберіть зручний для вас порядок розташування навігаційних клавіш.

- **Дублювання програм**


Ця функція дає змогу створити дубль програми та використовувати його незалежно від основного екземпляра.

- **Відеозахоплення екрана**

Встановіть роздільну здатність відео, параметри записування звуку тощо. Для використання функції відеозахоплення екрана двічі проведіть пальцем донизу по рядку стану, щоб відкрити панель швидких налаштувань, після чого натисніть .

- **Ярлики функцій**

У меню Швидкий доступ можна обрати ярлики, які будуть відображатися на екрані блокування.



Проведіть пальцем вгору, щоб переглянути меню швидкого доступу

- **Жести**

У цьому меню можна налаштувати жести, що використовуються для керування пристроєм: перевернути для відключення дзвінка, знімок екрана трьома пальцями, режим «Два вікна» тощо.

- **Керування однією рукою**

Зменште область відображення екрана та керуйте телефоном однією рукою.



Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб увійти в режим «Управління однією рукою» після ввімкнення

• Режим водіння

Низка налаштувань для режиму водіння спрощує роботу та підвищує безпеку під час оброблення вхідних викликів, коли ви перебуваєте за кермом. Для перегляду додаткової інформації натисніть  у меню **Налаштування > Розширені функції > Режим водіння**.

• Перенесення даних

Ця функція допомагає переносити дані зі старого телефону на новий. Натисніть , щоб переглянути поширені питання та відповіді, пов'язані з її роботою.

9.7 Керування ресурсами

Функція **Керування ресурсами** гарантує, що телефон працює в оптимальному режимі, автоматично скануючи та оптимізуючи використання даних для збереження рівня заряду батареї, ефективного управління пам'яттю та забезпечення високого рівня безпеки.

Для підвищення ефективності роботи пристрою також можна зробити деякі налаштування вручну.

9.8 Безпека

• Блокування екрана

Натисніть, щоб вибрати один із доступних типів блокування екрана: зміщення екрана, пароль, цифровий код, графічний ключ або відбиток пальця.

• Сканер відбитків пальців

Використовуйте відбиток свого пальця, щоб розблокувати екран або видалити повідомлення, зробити фотографію/зняти відеоролик, відповісти на виклик тощо.

Щоб активувати цю функцію, перейдіть у меню **Налаштування > Безпека > Сканер відбитків пальців**.

• Розпізнавання обличчя

Для розблокування пристрою можна використовувати функцію розпізнавання обличчя. Налаштуйте її відповідно до інструкції, що з'явиться на екрані.

Під час використання цієї функції переконайтесь, що ваше обличчя розташовується перед екраном телефону.

ПРИМІТКА: перед використанням цієї функції потрібно встановити графічний ключ, цифровий код або пароль.

• Smart Lock

Функція **Smart Lock** дає змогу розблоковувати пристрій без введення цифрового коду, графічного ключа або пароля за дотримання низки умов: за наявності фізичного контакту з пристроям, у разі перебування в безпечному місці, у разі підключення надійних пристройів. Крім того, ця функція дає змогу розблокувати пристрій за допомогою розпізнавання голосу чи обличчя. Щоб використовувати цю функцію, спочатку встановіть блокування екрана.

• Блокування програм

Функція **Блокування програм** допомагає ефективно захищати ваші конфіденційні дані, блокуючи деякі додатки за допомогою графічного ключа або відбитка пальця. Перейдіть у **Налаштування > Безпека > Блокування програм**, щоб встановити тип і період блокування, а також обрати програми, які ви хочете заблокувати.

• Інше

У меню **Налаштування > Безпека** також можна налаштовувати такі параметри: **Екстрена служба**, **Блокування SIM-картки**, **Закріплення вікна тощо**.

9.9 Розташування

У цьому меню можна налаштувати доступ різних програм до даних про місце розташування пристроя. Можна дозволити доступ у будь-який час або доступ лише під час використання програми.

9.10 Конфіденційність

Щоб забезпечити захист конфіденційної інформації, можна налаштувати для програм дозвіл або заборону на отримання даних про місце розташування, доступ до SMS-повідомлень, параметрів телефону тощо. Також можна налаштувати відображення паролів і вибрати дії та інформацію, які потрібно зберегти в обліковому записі Google.

9.11 Програми

У цьому меню можна управляти програмами, встановленими на пристрой: переглядати інформацію про них, керувати пам'яттю, дозволами, а також видаляти, вимикати або зупиняти їхню роботу.

Натисніть на програму та виберіть пункт **Дозволи**, щоб налаштувати параметри доступу цієї програми до пам'яті, камери, списку контактів, даних про місце розташування тощо.

9.12 Пам'ять

Перейдіть у меню **Налаштування > Пам'ять**. Тут можна визначити стан вільної пам'яті пристроя та, за потреби, очистити її.

9.13 Обліковий запис

У цьому меню можна додавати, редагувати та видаляти облікові записи поштових служб та інших програм. Тут також можна ввімкнути або вимкнути функцію автоматичної синхронізації одразу для всіх облікових записів, або окремо налаштувати параметри синхронізації для кожного з них.

Перейдіть у пункт **Додати обліковий запис**, щоб додати обліковий запис для вибраної програми.

9.14 Цифрове благополуччя та батьківський контроль

У цьому меню можна дізнатися, скільки часу було витрачено на телефон і на кожну окрему програму. Ви можете встановити обмеження для тривалості періоду використання телефону, щоб дотримуватися правил здорового та збалансованого способу життя.

Крім того, батьки можуть обмежити час використання пристроя своїми дітьми.

9.15 Google

У цьому меню містяться налаштування сервісів Google.

9.16 Спеціальні можливості

У цьому меню зібрани налаштування, призначенні для людей, які можуть стикатися з певними труднощами під час використання пристроя.

9.17 Система

9.17.1 Про пристрій

У цьому розділі міститься наступна інформація про телефон: модель, стан, правова інформація, версія ОС Android, версія ПЗ модуля зв'язку, версія ядра, номер складання тощо.

Щоб отримати доступ до керівництва користувача, перейдіть у меню **Налаштування > Система > Про пристрій > Керівництво користувача**.

9.17.2 Оновлення ПЗ

Якщо ви хочете оновити систему, натисніть **НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНИЙ** (див. "10.1 Оновлення програмного забезпечення (FOTA)").

9.17.3 Мови та введення

Використовуйте меню **Мови та введення**, щоб обирати потрібну мову на своєму телефоні та налаштовувати екранну клавіатуру. Також можна налаштовувати голосове введення.

9.17.4 Дата і час

Використовуйте це меню для налаштування дати й часу.

9.17.5 Резервування

Натисніть на перемикач , щоб створити резервну копію налаштувань телефону та інших даних програм на серверах Google. У разі заміни телефону резервні копії налаштувань і даних буде встановлено на ваш новий телефон відразу після першого підключення до облікового запису Google.

9.17.6 Налаштування розробника

У меню «Налаштування розробника» зібрані налаштування, призначені для розробників програм для ОС Android. Щоб отримати доступ до цього меню, перейдіть у меню **Налаштування > Система > Про пристрій і 7 разів поспіль натисніть на пункт Номер складання**. Це дасть вам змогу отримати доступ до функції **Налаштування розробника**. Екран «Налаштування розробника» містить параметри, які є дуже корисними для створення програм Android.

9.17.7 Заводські налаштування

У цьому меню можна скинути мережеві налаштування, обнулити пріоритет програм, а також видалити всі дані з пристрою (повернутися до заводських налаштувань).

9.17.8 Нормативні документи і безпека

Натисніть, щоб переглянути інформацію про продукт, зокрема: **Модель, Виробник, Адреса виробника, Код IMEI, Артикульний номер, Номер декларації Bluetooth** тощо.

10 Ефективне використання пристрою

10.1 Оновлення програмного забезпечення (FOTA)

Програмне забезпечення мобільного пристрію можна оновити за допомогою програми «Оновлення програмного забезпечення (FOTA)». Щоб отримати доступ до програми «Оновлення програмного забезпечення», відкрийте список програм та оберіть пункт **Налаштування > Система > Оновлення ПЗ**.

Якщо ви хочете оновити систему, натисніть клавішу **ПЕРЕВІРТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ**.

Щоб уникнути помилок під час оновлення програмного забезпечення пристрою, не змінюйте місце збереження файлів (пункт меню **Місце збереження за замовчуванням**) під час завантаження та встановлення оновлення.

11 Аксесуари

У комплект постачання входять:

1. Мережевий адаптер
2. USB-кабель
3. Захисна плівка для екрана телефону
4. Інструмент для видалення лотка SIM-картки
5. Буклет «Початок роботи»
6. Буклет «Відомості про заходи безпеки та умови гарантії»



- Перелік аксесуарів залежить від країни-постачальника.
- Користуйтеся лише акумуляторними батареями, мережевими адаптерами та аксесуарами, сумісними з цією моделлю телефону та рекомендованими компанією TCL Communication Ltd. або її філіями.

12 Гарантія на пристрій.....

На цей пристрій надається гарантія від виробничих дефектів, якщо в разі належного використання вони були виявлені впродовж дванадцяти (12) місяців⁽¹⁾ від дати придбання, вказаної в чеку.

Ця гарантія також поширюється на акумуляторні батареї⁽²⁾ та аксесуари, що входять до комплекту постачання пристрою; проте для цих компонентів гарантійний термін становить шість (6) місяців⁽¹⁾ від дати придбання, вказаної в чеку.

У разі виявлення дефекту, що перешкоджає нормальній роботі пристрою, відразу повідомте про це постачальника та передайте йому пристрій разом із документом, який підтверджує його придбання.

Постачальник на власний розсуд замінить чи відремонтує пристрій або його компоненти, які будуть визнані такими, що містять дефекти. На відремонтованій пристрій або аксесуар надається гарантія на відсутність аналогічного дефекту строком на один місяць (1). Ремонт або заміна можуть здійснюватися з використанням відновлених деталей, функціональність яких рівноцінна функціональності деталей, що вийшли з ладу.

Ця гарантія поширюється лише на вартість деталей і робіт, та не поширюється на будь-які інші витрати.

Ця гарантія не поширюється на пошкодження чи дефекти пристрою та/або аксесуарів, що виникли внаслідок нижче наведених дій та чинників (не обмежуючись ними):

- недотримання вказівок з експлуатації або встановлення, а також недотримання технічних норм і правил щодо безпеки, чинних у країні використання;
- підключення пристроїв, не рекомендованих компанією TCL Communication Ltd.;
- внесення змін або ремонту, здійсненого персоналом, не уповноваженим компанією TCL Communication Ltd. та/або її філіями на виконання таких дій;
- внесення змін, налаштування або зміни програмного забезпечення або обладнання, особами, не уповноваженими компанією TCL Communication Ltd. на виконання таких дій;
- погана погода, потрапляння блискавки, пожежа, вологість, потрапляння рідин, харчових продуктів або хімічних речовин, завантаження файлів, аварії, корозія, вплив високої напруги, окислення тощо.

Гарантія не поширюється на пристрій, етикетки або серійні номери (IMEI) яких було видалено або виправлено.

Не існує жодних інших гарантій, ні в усній формі, ні в письмовій, крім цієї обмеженої гарантії або обов'язкової гарантії, визначененої місцевим законодавством.

У жодному разі компанія TCL Communication Ltd. та/або її філії не нестимуть відповідальності за жодні побічні або опосередковані збитки будь-якого типу, включаючи, але не обмежуючись, торгові та комерційні збитки тощо, за умови, що відмова від відшкодування цих збитків відповідає чинному законодавству.

⁽¹⁾ Гарантійний термін може різнятися залежно від країни.

⁽²⁾ Термін служби акумулятора для мобільного пристрою (з урахуванням часу роботи в режимі розмови, часу очікування та загального терміну служби) залежить від умов його зберігання та експлуатації, а також від налаштувань мережі. Акумулятори вважаються витратними матеріалами та, згідно зі специфікаціями, забезпечують оптимальну якість роботи мобільного пристрою протягом перших шести місяців після придбання (приблизно 200 циклів зарядження).

Законодавство деяких держав і країн не допускає наявність обмежень на побічні або опосередковані збитки чи відмов від відповідальності за них, а також обмежень на гарантії, що маються на увазі, внаслідок чого наведені вище обмеження можуть вас не стосуватися.

13 Можливі несправності та способи їхнього усунення.....

Перш ніж звертатися у відділ післяпродажного обслуговування, скористайтеся такими порадами.

- Для оптимальної роботи акумуляторної батареї бажано заряджати її повністю.
- Намагайтесь не зберігати велику кількість даних на пристрой, оскільки це може знизити ефективність його роботи.

- Використовуючи програму **Оновлення програмного забезпечення**, можна оновити ПЗ на цьому мобільному пристрой. Щоб отримати доступ до цієї програми, перейдіть у меню **Налаштування > Система > Оновлення програмного забезпечення (FOTA)**. Натисніть кнопку **ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ**, і пристрой розпочне пошук нової версії програмного забезпечення. За наявності нової версії програмного забезпечення відобразиться відповідне сповіщення. Якщо ви бажаєте оновити систему, завантажте оновлення, а коли пакет оновлення буде завантажено, встановіть його. Перед пошуком оновлень необхідно ввімкнути функцію передачі даних у мобільній мережі або Wi-Fi. Якщо увімкнено опцію автоматичної перевірки наявності оновлень, у разі виявлення нової версії програмного забезпечення в області сповіщень відобразиться відповідне сповіщення. Натисніть його, щоб розпочати оновлення. Щоб уникнути помилок під час оновлення програмного забезпечення пристрою, не змінюйте місце збереження файлів (пункт меню **Місце збереження за замовчуванням**) під час завантаження та встановлення оновлення.
- Функція **Відновлення заводських налаштувань** дозволяє форматувати пристрой, а програма **Mobile Upgrade** – форматувати пристрой і оновити програмне забезпечення. Перейдіть у меню **Налаштування > Система > Заводські налаштування > Видалити всі дані (відновити заводські налаштування)**. Якщо пристрой вимкнuto:
 1. одночасно натисніть і утримуйте клавіші ввімкнення/вимкнення живлення та збільшення гучності, доки не з'явиться екран початкового завантаження;

2. виберіть українську мову, якщо вона є у наявності (для вибору використовуйте клавіші керування гучністю, для підтвердження – клавішу ввімкнення/вимкнення живлення);
3. виберіть пункт «Стерти дані» («wipe data/factory reset»);
4. виберіть пункт «Так» («Yes - delete all user data»);
5. завершивши процедуру скидання налаштувань до заводських значень, виберіть пункт «Перезавантаження» («reboot system now»). Усі персональні дані: контакти, фотографії, повідомлення, файли, завантажені програми та ігри, буде видалено. Рекомендується зберігати резервні копії даних до скидання налаштувань.

Перш ніж звертатися до служби післяпродажного обслуговування або сервісного центру, виконайте нижчеперелічені дії.

Мій мобільний пристрой не вмикається

- Перевірте рівень заряду акумулятора. Зарядіть його протягом принаймні 20 хвилин. Потім спробуйте увімкнути пристрой ще раз.
- Якщо під час увімкнення пристрою починає безперервно відтворюватися анімація ввімкнення/вимкнення, через що неможливо отримати доступ до інтерфейсу користувача, натисніть і утримуйте клавішу **зменшення гучності**, щоб завантажити телефон у безпечному режимі. Це дозволить уникнути проблем із завантаженням ОС, спричинених використанням сторонніх програм.
- Якщо пристрой усе рівно не вмикається, виконайте скидання налаштувань пристрою. Для цього одночасно натисніть **claveishu ввімкнення** та **claveishu збільшення гучності** і втримуйте їх, доки не з'явиться початковий екран. Використовуйте клавіші керування гучністю для вибору і клавішу ввімкнення для підтвердження.

Мобільний пристрій не реагує на жодні дії з ним протягом декількох хвилин

- Перезавантажте ваш пристрій. Щоб це зробити, натисніть і утримуйте клавішу **ввімкнення/вимкнення живлення**, доки не з'явиться початковий екран.
- Виконайте скидання налаштувань або оновіть ПЗ пристрою за допомогою програмами **Mobile Upgrade**.

Мій мобільний пристрій раптово вимикається

- Упевнітесь, що екран пристрою заблоковано. Переконайтесь, що клавішу **ввімкнення/вимкнення живлення** не було випадково натиснуто.
- Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї.
- Відновіть заводські налаштування або оновіть ПЗ пристрою за допомогою програмами **Оновлення програмного забезпечення (FOTA)** або **Mobile Upgrade**.

Мобільний пристрій не заряджається належним чином

- Переконайтесь, що використовується мережевий адаптер **Alcatel**.
- Перевірте, чи не розряджено акумуляторну батарею повністю. Якщо вона лишалася розрядженою довгий час, індикатор зарядження з'явиться не раніше, ніж через 20 хв. після початку заряджання.
- Переконайтесь, що заряджання пристрою здійснюється за звичайних умов (при температурі від 0 до +40 °C).
- Якщо ви перебуваєте за кордоном, перевірте сумісність вхідної напруги.

Мобільний пристрій не підключається до мережі або на його екрані відображається повідомлення «Мережа недоступна»

- Спробуйте підключитися до мережі в іншому місці.

- Зверніться до оператора зв'язку за відомостями щодо зони покриття.
- Зверніться до оператора зв'язку за відомостями щодо активності вашої SIM-карти.
- Спробуйте підключитися до мережі пізніше (можливо, у даний момент вона перевантажена).

Не вдається підключитися до Інтернету за допомогою мобільного пристрію

- Переконайтесь, що послуга доступу до Інтернету підтримується вашою SIM-картою.
- Перевірте налаштування підключення до Інтернету.
- Переконайтесь, що ви перебуваєте в зоні покриття мережі.
- Спробуйте підключитися пізніше або в іншому місці.

Помилка SIM-карти

- Перевірте, чи правильно встановлено SIM-карту.
- Перевірте, чи не пошкоджено та чи не подряпано мікросхему SIM-карти.
- Переконайтесь в доступності послуг зв'язку для SIM-карти.

Не вдається здійснити вихідний виклик

- Перевірте правильність набраного номеру та натисніть на екрані клавішу **Виклик**.
- У разі здійснення міжнародного виклику перевірте код країни та міста.
- Переконайтесь, що пристрій підключено до мережі, а також що мережа доступна та не перевантажена.
- Перегляньте умови договору, укладеного з оператором зв'язку (залишок на рахунку, активність SIM-карти тощо).

- Перевірте, чи не заблоковано вихідні виклики.
- Перевірте, чи не ввімкнено режим «У літаку».

Не вдається відповісти на вхідний виклик

- Переконайтесь, що пристрій увімкнено, підключено до мережі, а також що мережа доступна та не перевантажена.
- Перегляньте умови договору, укладеного з оператором зв'язку (залишок на рахунку, активність SIM-карти тощо).
- Перевірте, чи не переадресуються вхідні виклики.
- Перевірте, чи не заблоковано вхідні виклики.
- Перевірте, чи не ввімкнено режим «У літаку».

Під час надходження вхідного виклику на екрані не відображається ім'я/номер абонента, який здійснює виклик

- Перевірте, чи підключено для вашого пристрою послугу «Визначник номера».
- У вашого співрозмовника може бути увімкнена послуга приховання номера.

Не вдається знайти контакти

- Перевірте, чи не пошкоджено SIM-карту.
- Перевірте, чи правильно встановлено SIM-карту.
- Імпортуйте всі контакти, збережені на SIM-карті, у пристрій.

Погана якість голосового зв'язку

- Гучність можна регулювати під час виклику за допомогою клавіш регулювання гучності.
- Перевірте потужність сигналу. Переїдіть у місце з більш високим рівнем сигналу.
- Переконайтесь, що мікрофон і динамік пристрою не забруднені.

Не вдається отримати доступ до функцій, описаних у цьому посібнику

- Перевірте, чи включено ці функції у договір, укладений з оператором зв'язку.
- Переконайтесь, що для їх використання не потрібні аксесуари Alcatel.

Не набирається номер телефону в разі його вибору у розділі Контакти

- Перевірте правильність записаного номеру телефону.
- У разі здійснення міжнародного виклику перевірте правильність коду країни.

Не вдається додати новий контакт

- Перевірте, чи не заповнена SIM-карта. Видаліть декілька контактів або збережіть контакти в пам'яті пристрою.

Абоненти не можуть залишати для мене повідомлення голосової пошти

- Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб дізнатися про доступність цієї послуги.

Немає доступу до голосової пошти

- Перевірте правильність номера голосової пошти вашого оператора зв'язку в меню Телефон > Налаштування > Налаштування виклику > Голосова пошта > Номер голосової пошти.
- Повторіть спробу пізніше: можливо, в даний момент систему перевантажено.

Не вдається надіслати або отримати MMS-повідомлення

- Перевірте, чи є в пам'яті пристрої вільне місце, оскільки вона може бути заповнена.

- Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб дізнатися про доступність цієї послуги, і перевірте налаштування MMS-повідомлень.
- Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб перевірити правильність профілю MMS.
- У цей момент сервер може бути перевантажений. Повторіть спробу пізніше.

SIM-карту заблоковано за допомогою PIN-коду

- Зверніться до оператора зв'язку за відомостями щодо PUK-коду (персональний код розблокування).

Не вдається підключити пристрій до комп'ютера

- Переконайтесь, що USB-порт, до якого підключено пристрій, справний. Спробуйте підключити пристрій до іншого USB-порту, якщо ви маєте сумніви щодо справності наявного USB-порту.
- Упевніться, що драйвери USB встановлено належним чином.
- Якщо ви використовуєте ПК під управлінням Windows, переконайтесь, що він підтримує режим підключення MTP/PTP. Якщо ви використовуєте ПК із Mac OS, переконайтесь, що на ПК встановлено і підтримується програма Android File Transfer. Див. детальні відомості за адресою: www.android.com/filetransfer/.

Не вдається завантажити нові файли

- Перевірте, чи є в пам'яті пристрою вільне місце.
- Виберіть картку пам'яті microSD як накопичувач для завантажених файлів.
- Перегляньте умови договору, укладеного з оператором зв'язку.

Інші користувачі не можуть підключитися до пристрою за допомогою Bluetooth

- Перевірте, чи ввімкнено функцію Bluetooth, а також, чи встановлено опцію видимості вашого пристрою для інших пристрій.
- Переконайтесь, що обидва пристрії перебувають у зоні дії Bluetooth.

Подовження часу роботи від акумулятора

- Дотримуйтесь рекомендацій щодо повного зарядження акумуляторної батареї (щонайменше 150 хвилин).
- Після часткового зарядження показники індикатора зарядження можуть бути неправильними. Зачекайте приблизно 20 хв. після завершення зарядження, щоб побачити справжній рівень заряду акумуляторної батареї.
- Відрегулюйте рівень яскравості екрана відповідно до потреби.
- Збільшіть інтервал автоматичної перевірки електронної пошти.
- Оновлюйте новини та прогноз погоди вручну або збільшіть інтервал автоматичного оновлення.
- Закривайте програми, які працюють у фоновому режимі, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу.
- Вимикайте функції Bluetooth, Wi-Fi і GPS, якщо вони не використовуються.

Пристрій нагрівається внаслідок тривалих розмов, тривалої гри, використання Інтернету та роботи інших програм.

- Таке нагрівання є нормальним, його спричиняє підвищене навантаження на процесор. Коли виконання наведених вище дій буде завершено, пристрій охолоне до звичайної температури.

Після скидання налаштувань до початкових значень пристрій запитує дані облікового запису Google. Неможливо використовувати пристрій без введення таких даних.

- Після скидання налаштувань до початкових значень необхідно ввести дані облікового запису Google, який використовувався на цьому пристрої до скидання налаштувань. Не зробивши цього, ви не зможете скористатися пристроєм.
- Якщо ви не пам'ятаєте дані свого облікового запису Google, виконайте процедуру відновлення облікового запису.
- Якщо вам не вдається скинути пароль (код, ключ), зверніться до авторизованого сервісного центру Alcatel, проте пам'ятайте, що таке звернення не буде визнано гарантійним випадком.

Пристрій вимагає пароль (код, ключ), який я не пам'ятаю або не знаю, через те що пристрій раніше використовувався іншої особою і я не можу отримати цей пароль (код, ключ) від попереднього власника.

- Пароль/код/ключ запитується, якщо користувач увімкнув на цьому пристрої одну з функцій безпеки. Для скидання пароля/коду/ключа ви можете спробувати виконати скидання налаштувань пристроєм.
- Якщо це не вдається зробити, зверніться до авторизованого сервісного центру Alcatel, але пам'ятаєте, що таке звернення не вважатиметься гарантійним випадком.

14 Технічні характеристики

Чипсет:

MTK6762D 8-ядерний

ОС:

Android 10

Пам'ять:

32 ГБ ПЗП + 2 ГБ ОЗП

Розміри:

158,7 x 74,8 x 8,85 мм

Вага:

160 г

Екран:

HD+ (720 x 1520 пікселів); 19:9

Мережа:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/B41 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300/2500)

(Частота й швидкість передавання даних залежать від параметрів вашого оператора зв'язку).

GPS:

GPS із підтримкою A-GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo

Підключення:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3,5 мм аудіороз'єм
- Мікро-USB

Камера:

- Задня камера: 13 Мп (автоматичний фокус) + 5 Мп (фіксований фокус)
- Передня камера: 5 Мп (фіксований фокус)

Підтримувані формати аудіо:

AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM playback

Акумуляторна батарея⁽¹⁾:

Емність: 4000 мА^{*}г

Слоти розширення:

Слот для карт пам'яті microSD™

Примітка: технічні характеристики можуть бути змінені без зважасного попередження.

⁽¹⁾ Оригінальна акумуляторна батарея пройшла ретельну перевірку для підтвердження її експлуатаційної безпеки; вона повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів. Використання неоригінальних батарей може привести до виникнення небезпечних ситуацій.