



alcatel 1s

Za več informacij o uporabi telefona obiščite spletno stran [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) in prenesite celoten uporabniški priročnik. Poleg tega lahko na spletnem mestu najdete odgovore na pogosta vprašanja, posodobite programsko opremo prek orodja Mobile Upgrade in še veliko več.

## Opomba:

To je uporabniški priročnik za Alcatel 1S 5024D.

## Pomoč

Oglejte si naslednje vire za več odgovorov na pogosta vprašanja ter vire informacij o programski opremi in storitvah.

### Ogled pogostih vprašanj

Pojdi na

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

### Kako poiskati serijsko številko ali številko IMEI

Serijska številka oziroma mednarodna identiteta mobilne opreme (IMEI) je na embalaži. Ali na telefonu izberite **Nastavitve > Sistem > O telefonu**.

### Zagotavljanje garancijskih storitev

Najprej upoštevajte nasvete v tem priročniku. Nato preverite informacije klicnih in servisnih centrov na spletni strani

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

### Ogled pravnih informacij

V telefonu pojdite v **Nastavitve > Sistem > Več o telefonu > Pravne informacije**.

### Uporaba drugih Alcatelovih aplikacij

Pojdi na

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

# Kazalo

Varnost in uporaba.....	6
Radijsko valovanje .....	14
Licence .....	19
Spolšne informacije.....	21
<b>1 Vaš mobilni telefon .....</b>	<b>25</b>
1.1 Tipke in priključki.....	25
1.2 Uvod .....	28
1.3 Začetni zaslon.....	30
<b>2 Vnos besedila .....</b>	<b>39</b>
2.1 Uporaba zaslonske tipkovnice .....	39
2.2 Urejanje besedila .....	41
<b>3 Klic, Dnevnik klicev in Stiki.....</b>	<b>42</b>
3.1 Klic .....	42
3.2 Dnevnik klicev .....	48
3.3 Stiki .....	49
<b>4 Sporočila.....</b>	<b>56</b>
4.1 Pisanje novega sporočila.....	56
4.2 Upravljanje sporočil.....	58
<b>5 Koledar, Ura in Kalkulator .....</b>	<b>59</b>
5.1 Koledar .....	59
5.2 Ura.....	61

5.3	Kalkulator .....	64
<b>6</b>	<b>Povezovanje.....</b>	<b>65</b>
6.1	Povezovanje s spletom .....	65
6.2	Povezovanje z napravo Bluetooth .....	68
6.3	Povezovanje z računalnikom prek USB-ja...70	
6.4	Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona.....	71
6.5	Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji .....	72
<b>7</b>	<b>Večpredstavnostne aplikacije.....</b>	<b>74</b>
7.1	Kamera.....	74
7.2	Fotografije .....	78
<b>8</b>	<b>Drugo .....</b>	<b>82</b>
8.1	Radio FM .....	82
8.2	Središče za podporo.....	85
8.3	Druge aplikacije.....	85
<b>9</b>	<b>Aplikacije Google .....</b>	<b>86</b>
9.1	Chrome.....	86
9.2	Gmail.....	86
9.3	Zemljevidi .....	87
9.4	YouTube.....	87
9.5	Trgovina Play Store.....	88
9.6	Play Music .....	88
9.7	Drive .....	89

9.8	Duo .....	89
<b>10</b>	<b>Nastavitve .....</b>	<b>90</b>
10.1	Omrežje in internet .....	90
10.2	Zaslon .....	92
10.3	Varnost in lokacija .....	93
10.4	Baterija.....	94
10.5	Bluetooth.....	94
10.6	Pomnilnik.....	94
10.7	Aplikacije in obvestila .....	94
10.8	Avdio profili.....	95
10.9	Računi.....	95
10.10	Google.....	95
10.11	Dostopnost.....	96
10.12	Urnik vklopa/izklopa.....	96
10.13	Sistem.....	96
<b>11</b>	<b>Izkoristite vse prednosti telefona.....</b>	<b>99</b>
11.1	FOTA Upgrade.....	99
<b>12</b>	<b>Dodatna oprema.....</b>	<b>100</b>
<b>13</b>	<b>Garancija.....</b>	<b>101</b>
<b>14</b>	<b>Odpravljanje težav .....</b>	<b>104</b>
<b>15</b>	<b>Specifikacije.....</b>	<b>113</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Ta izdelek je v skladu z lokalnimi omejitvami SAR, ki znašajo 2.0 W/kg. Specifične maksimalne vrednosti SAR lahko najdete v razdelku **Radijsko valovanje**.

Ko izdelek nosite ali pa uporabljate med nošnjo, uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je tulec, ali pa držite varnostno razdaljo 5 mm od telesa, da zagotovite izpolnitev zahtev izpostavitve RF. Upoštevajte dejstvo, da lahko naprava oddaja signale, tudi če ne opravljate klica.



### ZAŠČITITE SVOJ SLUH

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Ko je vklopljen zvočnik, telefon pazljivo približujte ušesu.

## Varnost in uporaba.....

Pred uporabo telefona natančno preberite to poglavje. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe ali napake, do katere bi prišlo zaradi neupoštevanja navodil iz tega priročnika.

### • VARNOST V PROMETU:

Študije so pokazale, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo predstavlja resno tveganje celo takrat, ko voznik uporablja opremo za prostoročno telefoniranje (avtomobilski komplet, slušalke), zato naj voznik telefonira le, ko je avto parkiran.

Med vožnjo ne uporabljajte telefona ali slušalk za poslušanje glasbe ali radija. Uporaba slušalk je lahko nevarna, poleg tega je na nekaterih območjih prepovedana.

Ko je telefon vklopljen, oddaja elektromagnetne valove, ki lahko vplivajo na elektronske sisteme vozila kot so ABS ali zračne blazine. Za vožnjo brez težav:

- telefona ne odlagajte na armaturno ploščo ali na mesta, pod katerimi se nahajajo zračne blazine;
- pri prodajalcu ali proizvajalcu avtomobila preverite, ali je avtomobilska elektronika dobro izolirana pred vplivom radio-frekvenčne energije, ki jo oddaja telefon.

## ● POGOJI UPORABE:

Za boljše delovanje telefona priporočamo, da telefon občasno izključite.

Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon.

Telefon izključite tudi ob obisku zdravstvenih ustanov, razen na za to namenjenih mestih. Kot druge naprave, ki se običajno uporabljajo, lahko tudi mobilni telefon vpliva na delovanje električnih in elektronskih naprav ter aparatov, ki uporabljajo radijske frekvence.

Telefon izključite v bližini plina ali drugih vnetljivih tekočin. Upoštevajte napise in navodila na skladiščih goriva, bencinskih črpalkah, kemičnih tovarnah in prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Kadar je telefon vklopljen, ga hranite na razdalji najmanj 15 cm od katere koli medicinske naprave (npr. srčnega spodbujevalnika, slušnega aparata, inzulinske črpalke itd.). Ko telefon uporabljate, ga držite ob ušesu, ki je najbolj oddaljeno od uporabljane medicinske naprave.

Poškodbam sluha se izognete tako, da na klic odgovorite, preden slušalko prislonite k ušesu. Če uporabljate prostoročen način, odstranite telefon od ušesa, sicer lahko povečana glasnost povzroči poškodbe sluha.

Majhnim otrokom ne dovolite uporabljati telefona in pripomočkov brez nadzora odrasle osebe.

Pri odstranjevanju pokrova telefona upoštevajte, da lahko nekatere substance v telefonu povzročijo alergično reakcijo.

Če ima vaš telefon nedeljivo ohišje, zadnjega pokrova in baterije ni mogoče zamenjati. Če telefon razstavite, garancija ne bo veljavna. Razstavljanje telefona lahko poškoduje baterijo. Povzroči lahko tudi izlitje tekočin, ki so lahko vzrok za alergijske reakcije.

S telefonom ravnajte pazljivo in ga hranite v čistem prostoru.

Telefona ne izpostavljajte neugodnim vremenskim ali okoljskim razmeram (vlaga, sopara, dež, vdor tekočine, prah, morski zrak itd.). Delovna temperatura, ki jo priporoča proizvajalec je od 0°C to +40°C.

Če temperatura presega 40°C je lahko ovirana zanesljivost telefonskega zaslona, toda to je le začasna in ni resna težava.

Številke za klice v sili morda ne bodo dosegljive v vseh mobilnih omrežjih. Za klice v sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj telefon.

Telefona ne odpirajte, razstavlajte ali poskušajte popraviti sami.

Telefona ne spuščajte, ne mečite in ga ne poskušajte prepogniti.

Ne uporabljajte telefona, če je stekleni zaslon poškodovan, počen ali polomljen, da se izognete poškodbam.

Naprave ne barvajate.

Uporabljajte samo baterije, polnilce in pripomočke, ki jih priporočajo podjetje TCL Communication Ltd. in njegove podružnice in ki so združljivi z modelom vašega telefona. Podjetje TCL Communication Ltd. in njegove podružnice ne prevzemajo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe drugih polnilcev ali baterij.

Za vse pomembne informacije, ki so shranjene v telefonu, si izdelajte varnostne ali natisnjene kopije.

Nekateri ljudje lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo zavest, če so izpostavljeni utripajočim lučem ali med igranjem video iger. Takšni napadi in izgube zavesti lahko nastopijo, tudi če jih oseba nikoli prej ni doživela. Če ste napad že doživeli ali so ga doživeli drugi v vaši družini, se posvetujte z zdravnikom, preden boste igrali video igre na svojem telefonu ali vključili funkcijo utripajočih luči.

Starši naj nadzirajo svoje otroke pri igranju video iger in pri uporabi ostalih funkcij, ki vključujejo utripajoče luči. Če se pojavijo kateri od naslednjih simptomov, prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom: krči, utripanje očesa ali mišice, izguba zavesti, nekontrolirani gibi ali izguba orientacije. Če želite preprečiti pojav teh znakov, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Ne uporabljajte utripajočih luči, če ste utrujeni ali zaspani.
- Vsako uro počivajte vsaj 15 minut.
- Igre igrajte v sobi s prižganimi lučmi.

- Igre igrajte čim dlje od zaslona.

- Če vas med igranjem začnejo skeleti dlani, zapestje ali roke, prenehajte z igranjem in počivajte nekaj ur, preden boste ponovno začeli igrati.

- Če bolečine v dlaneh, zapestju ali rokah med igranjem ali po njem ne popustijo, prenehajte igrati in obiščite zdravnika.

Med igranjem iger na telefonu lahko začutite neudobje v zapestjih, rokah, ramah, vratu ali drugih delih telesa. Da se izognete težavam, kot so tendinitis, sindrom karpalnega tunela ali druga mišično-skeletna obolenja, sledite navodilom.

#### ● ZASEBNOST:

Upoštevajte veljavne zakone in predpise v svoji državi, ki zadevajo slikanje in snemanje zvokov s telefonom. V skladu s temi zakoni, je lahko fotografiranje ali snemanje glasov oseb ali njihovih osebnih atributov ter kopiranje in razmnoževanje le-teh, strogo prepovedano, saj lahko velja za vdor v njihovo zasebnost. Če je to potrebno, mora uporabnik za snemanje zasebnih ali zaupnih pogovorov ali fotografiranje druge osebe vnaprej pridobiti ustrezno dovoljenje; proizvajalec ali prodajalec mobilnega telefona (vključno z operaterjem) ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe mobilnega telefona.

## ● BATERIJA:

Glede na uredbo o zračnem prometu vaša baterija ni napolnjena. Najprej jo napolnite.

### Za naprave z deljivim ohišjem

Upoštevajte naslednja navodila:

- ne poskušajte odpirati baterije (nevarnost strupenih plinov in opeklin);
- ne prebadajte, razstavlajte baterije in ne povzročajte kratkega stika;
- baterij ne sežigajte, ne mečite v gospodinjske odpadke in ne hranite jih pri temperaturah višjih od 60 °C (140 °F).

Baterije zavržite v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi. Baterijo uporabljajte samo v namen, za katerega je bila narejena. Ne uporabljajte poškodovanih baterij oziroma baterij, ki jih niso priporočili podjetje TCL Communication in/ali njegove podružnice.

### Za naprave z deljivim ohišjem z neodstranljivo baterijo:

Upoštevajte naslednja navodila:

- ne poskušajte izvleči, zamenjati ali odpreti baterije;
- ne prebadajte, razstavlajte baterije in ne povzročajte kratkega stika;
- baterije ne mečite v ogenj in je ne odvrzite med gospodinjske odpadke, prav tako je ne hranite pri temperaturah nad 60 °C (140 °F).

Telefon in baterijo zavržite v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi.

### Za naprave z nedeljivim ohišjem:

Upoštevajte naslednja navodila:

- ne poskušajte odpirati zadnjega pokrova;
- ne poskušajte izvleči, zamenjati ali odpreti baterije;
- ne prebadajte zadnjega pokrova telefona;
- baterije ne mečite v ogenj in je ne odvrzite med gospodinjske odpadke, prav tako je ne hranite pri temperaturah nad 60 °C (140 °F).

Telefon in baterijo odvrzite skupaj, v skladu s krajevno okoljevarstveno zakonodajo.



Ta simbol na telefonu, bateriji in pripomočkih pomeni, da je treba te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odvreči na ustreznih zbirnih mestih:

- V občinskih centrih za odlaganje odpadkov, kjer so posebne posode, namenjene takšnim odpadkom;
- V zbiralnih posodah na prodajnih mestih.

Izdelki bodo recikrirani, s čimer se prepreči odlaganje nevarnih substanc v okolje in omogoči ponovna uporaba komponent.

### Države članice Evropske unije:

Tovrstna zbirna mesta so brezplačna.

Vse izdelke s to oznako lahko oddate na teh zbirnih mestih.

### **V državah izven Evropske unije:**

Izdelkov s to oznako se ne sme odvreči med običajne smeti, če so v vaši državi ali regiji ustrezna mesta za recikliranje in zbiranje; takšne izdelke lahko oddate na ustreznem zbirnem mestu, da bodo reciklirani.

**POZOR: OB UPORABI NEUSTREZNE VRSTE BATERIJE OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. BATERIJE ODVRZITE V SKLADU Z NAVODILI.**

### **• POLNILCI:**

Polnilci, ki uporabljajo električno omrežje, so namenjeni delovanju pri temperaturah od: 0 °C do 40 °C.

Polnilci za mobilni telefon ustrezajo standardu za varnost opreme informacijske tehnologije in pisarniške opreme. So tudi v skladu z direktivo 2009/125/ES. Zaradi različnih električnih specifikacij, polnilca, ki ste ga kupili na enem področju, na drugem področju morda ne bo deloval. Polnilci se uporabljajo izključno v ta namen.

Ta naprava je združljiva s polnilnikom, ki je v skladu s spodnjimi standardi, ki veljajo za univerzalne polnilnike za prenosne telefone:

- EN301 489-34 V2.1.1 Končni osnutek (2017-04)
- EN 62684:2018

## **Radijsko valovanje .....**

Pogoj za uvedbo vsakega modela mobilnega telefona na tržišče je dokaz skladnosti z mednarodnimi standardi (ICNIRP - Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim sevanjem) ali Direktivo 2014/53/EU (RED) (o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme). Zagotovitev zdravja in varnosti uporabnika ter vseh ostalih oseb je ključna zahteva tega standarda ali direktive.

**TA MOBILNI TELEFON IZPOLNJUJE MEDNARODNE IN EVROPSKE ZAHTEVE NA PODROČJU IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKEMU VALOVANJU.**

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Ni namenjen preseganju omejitev izpostavljenosti radijskemu valovanju (elektromagnetnih polj radijskih frekvenc), kot jih določajo mednarodne smernice. Smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vključujejo določen zaščitni prag, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravje.

Smernice navajajo mersko enoto, imenovano stopnja specifične absorpcije oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne telefone je 2 W/kg.



Testi, ki se uporabljajo za določitev vrednosti SAR, so bili izvedeni na podlagi standardnih načinov uporabe, z mobilnimi telefoni pri maksimalni moči oddajanja radijskih frekvenc čez celoten nabor frekvenčnih pasov. Najvišja testirana vrednost SAR za ta mobilni telefon znotraj smernic ICNIRP so:

<b>Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod katerimi so bile vrednosti zabeležene.</b>		
<b>SAR (glava)</b>	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.44 W/kg
<b>SAR (ob telesu)</b>	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.60 W/kg

Dejanska vrednost SAR med uporabo mobilnega telefona je na splošno občutno manjša od zgoraj navedenih vrednosti. Temu je tako, ker se moč delovanja vaše mobilne naprave, zaradi učinkovitosti delovanja ter zmanjševanja motenj na omrežju, samodejno zmanjša, ko polna moč ni potrebna za izvajanje klica. Čim manjša je poraba energije telefona, tem manjša je njena vrednost SAR.

SAR testiranje ob telesu se je izvršilo na razdalji 5 mm. Za izpolnitev smernic izpostavitve RF med testiranjem ob telesu mora biti naprava postavljena v lego, pri kateri je od telesa oddaljena najmanj za to razdaljo.

Če ne uporabljate odobrene opreme morate zagotoviti, ne glede na kateri proizvod je uporabljen, da ne vsebuje nobenih kovin in da postavi telefon na določeno razdaljo od telesa.

Organizacije, kot so Svetovna zdravstvena organizacija ali Uprava za hrano in zdravila ZDA, so izjavile, da lahko osebe, ki jih skrbi njihova izpostavljenost RF, uporabljajo napravo za prostoročno upravljanje telefona, da med klicanjem telefona nimajo ob glavi in telesu, in skrajšajo čas, ki ga preživijo na telefonu.

Več informacij najdete na [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)

Dodatne informacije o elektromagnetnih poljih in javnem zdravju so na voljo na spletnem mestu: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je opremljen z vgrajeno anteno. Za optimalno delovanje se izogibajte dotikanju antene, prav tako antene ne razstavljajte.

Ker mobilne naprave zagotavljajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih položajih in ne le prislonjene ob uho. V takšnih okoliščinah bo naprava skladna, ko jo uporabljate s slušalkami ali USB podatkovnim kablom. Če uporabljate drug pripomoček, zagotovite, da izdelek ne vsebuje kovine in je telefon s takim pripomočkom od telesa oddaljen vsaj 5 mm.

Pri uporabi naprave so lahko nekateri osebni podatki dani v skupno rabo z glavno napravo. Vaša odgovornost je, da zaščitite svoje osebne podatke in da jih ne delite z nepoblaščenimi napravami ali napravami tretjih oseb, ki so povezane z vašo. Pri izdelkih s funkcijami Wi-Fi se povezujte samo na Wi-Fi omrežja, ki jim zaupate. Poleg tega ko uporabljate izdelek kot dostopno točko (kjer je to na voljo), uporabite omrežno varnost. Ti ukrepi bodo pomagali preprečiti nepooblaščen dostop do vaše naprave. Naprava lahko hrani osebne podatke na različnih mestih, npr. na kartici SIM, na pomnilniški kartici in v vgrajenem pomnilniku. Preden izdelek reciklirate, vrnete ali podarite, se prepričajte, da ste odstranili in izbrisali vse osebne podatke. Aplikacije in posodobitve izbirajte previdno in nameščajte samo tiste, ki jim zaupate. Nekatere aplikacije lahko vplivajo na delovanje izdelka in/ali dostopajo do zasebnih podatkov, kot so podatki o računu, podatki klicev, podrobnosti o lokaciji in omrežni viri.

Vsi podatki, ki jih delite s podjetjem TCL Communication Ltd., so shranjeni v skladu z ustrežno zakonodajo o zaščiti podatkov. V te namene podjetje TCL Communication Ltd. izvaja in vzdržuje ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vseh osebnih podatkov, ki vključujejo na primer nepooblaščen ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo ali uničenje oziroma poškodovanje teh podatkov, pri čemer ti ukrepi zagotavljajo ustrezno stopnjo zaščite glede na

- (i) razpoložljive tehnične možnosti
- (ii) stroške za izvajanje ukrepov
- (iii) tveganja, povezana z obdelavo osebnih podatkov in
- (iv) občutljivost obdelanih osebnih podatkov.

Do svojih osebnih podatkov lahko dostopate, jih pregledujete in urejate kadar koli, in sicer tako, da se prijavite v svoj uporabniški račun, obiščete svoj uporabniški profil ali stopite v neposreden stik z nami. Če nas boste prosili, da uredimo ali izbrisemo vaše osebne podatke, vas bomo pred izpolnitvijo vaše zahteve morda prosili za dokazilo identitete.

## Licence .....



Logotip microSD je blagovna znamka.



Besedna znamka Bluetooth in logotipi so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani podjetja TCL Communication Ltd. in njegovih podružnic je licenčna. Druge blagovne znamke in trgovska imena, omenjena tukaj, so blagovne znamke in trgovska imena njihovih lastnikov.

**Alcatel 5024D** Bluetooth Declaration ID D043603



Wi-Fi Logo je certifikacijski znak podjetja Wi-Fi Alliance.

To opremo lahko uporabljate v vseh evropskih državah.

To napravo se lahko uporablja brez omejitev v vseh državah članicah EU.

Google, logotip Google, Android, logotip Android, Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude <sup>TM</sup> in Hangouts <sup>TM</sup> so registrirane blagovne znamke podjetja Google Inc.

Robot Android je izdelan ali spremenjen iz ustvarjenega dela in deljen s strani Googla ter uporabljen v skladu s pogoji, opisanimi v Creative Commons 3.0 Attribution License (besedilo se prikaže, ko se dotaknete možnosti **Googlova pravna obvestila v Nastavitvah > Več o telefonu > Pravne informacije**) <sup>(1)</sup>.

Kupili ste izdelek, ki uporablja odprtokodne (<http://opensource.org/>) programe mtd, msdosfs, netfilter/iptables in inittd znotraj programske kode ter druge odprtokodne programe, ki so licencirani pod splošno javno licenco GNU ter licenco Apache.

Priskrbeli vam bomo celotno kopijo ustreznih izvirnih kod ob zahtevi znotraj obdobja treh let od distribucije izdelka s strani podjetja TCL Communication Ltd.

Izvirne kode lahko prenesete s spletnega mesta <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Pridobitev izvirnih kod z interneta je brezplačna.

Obveščamo vas, da je garancija končnega uporabnika za kršenje pravic intelektualne lastnine omejena na države EU/EGP/Švico.

Če je izdelek izvožen, ali uporabljen s strani končnega uporabnika izven držav EU/EGP/Švice, poteče kakršnakoli dotična odgovornost, garancija ali zavarovanje proizvajalca in njegovih dobaviteljev (vključno z odškodninami v povezavi s kršenjem pravic intelektualne lastnine).

<sup>(1)</sup> Morda ni na voljo za vse države.

## Splošne informacije.....

- **Spletni naslov:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Telefonska linija:** Glejte letak »STORITVE«, ki ste ga prejeli s telefonom, ali obiščite naše spletno mesto.
- **Proizvajalec:** TCL Communication Ltd.
- **Naslov:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Pot elektronske oznake:** Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Pravila in varnost** ali pritisnite \*#07#, da najdete več informacij o označevanju <sup>(1)</sup>.

Na spletni strani je razdelek s pogostimi vprašanji (FAQ). Vprašanja nam lahko posredujete tudi prek e-pošte.

Ta radijska oprema deluje z naslednjimi frekvenčnimi pasovi in največjo radio-frekvenčno močjo:

GSM 850/900: 33.5 dBm

GSM 1800/1900: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 23 dBm

Bluetooth: 7 dBm

802.11 b/g/n: pas 2,4GHz: 17 dBm

<sup>(1)</sup> Odvisno od države.

### • Predpisane zahteve

Družba TCL Communication Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa **Alcatel 5024D** skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

### • Dodatne informacije

Opis pripomočkov in komponent, vključno s programsko opremo, ki radijski opremi omogoča delovanje, kot je predvideno, lahko pridobite v celotnem besedilu Izjave o skladnosti EU na naslednjem spletnem naslovu: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

### Zaščita pred krajo <sup>(1)</sup>

Telefon je prepoznaven po številki IMEI (serijski številki telefona), ki je na nalepki embalaže in v pomnilniku izdelka. Priporočamo vam, da si številko ob prvi uporabi telefona zabeležite tako, da vnesete \*#06#, nato pa jo shranite na varno mesto. V primeru kraje bo številko morda zahtevala policija ali vaš operater. Številka omogoča blokiranje mobilnega telefona, s čimer se tretji osebi prepreči uporaba telefona tudi z drugo kartico SIM.

<sup>(1)</sup> Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

## Omejitve odgovornosti

Obstajajo lahko določene razlike med opisom v uporabniškem priročniku in delovanjem telefona, kar je odvisno od različice programske opreme oziroma določenih nastavitvev operaterja.

Podjetje TCL Communication Ltd. ni pravno odgovorno za tovrstne razlike, če obstajajo, in ravno tako ne odgovarja za morebitne posledice različnosti; odgovornost za to v celoti nosi operater. Telefon lahko vsebuje vsebino, vključno z aplikacijami in programi v izvršilni obliki ali izvorni kodi, ki je priskrbljena s strani tretjih oseb (»vsebina tretjih oseb«). Vsa vsebina tretjih oseb v tem telefonu je na voljo »kot je«, brez kakršne koli garancije, izrecne ali nakazane. Kupec se strinja, da je podjetje TCL Communication Ltd. ravnalo v skladu z vsemi obveznostmi glede kvalitete kot proizvajalcem mobilnih naprav in naprav v skladu s pravicami o intelektualni lastnini. Podjetje TCL Communication Ltd. nikoli ne bo odgovorno za nedelovanje ali okvaro vsebin tretjih oseb v tem telefonu ali ob povezavi s katerokoli drugo napravo. Podjetje TCL Communication Ltd. v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, zavrača odgovornost za katere koli pritožbe, zahteve, tožbe ali dejanja, bolj podrobno, a ne omejeno na kazniva dejanja, pod kakršno koli teorijo odgovornosti, ki bi nastala zaradi kakršne koli uporabe vsebine tretjih oseb. Poleg tega vsebine tretjih oseb, ki jih TCL Communication Ltd. priskrbi brezplačno, lahko vsebujejo plačljive


posodobitve in nadgradnje. TCL Communication Ltd. ni odgovoren za te dodatne stroške, to odgovornost nosi izključno kupec. Podjetje TCL Communication Ltd. ne bo odgovorno za nedostopnost katere koli aplikacije, saj je njena razpoložljivost odvisna od države in operaterja kupca. Podjetje TCL Communication Ltd. si pridržuje pravico ob katerem koli času dodajati ali odstranjevati materiale tretjih oseb iz svojih telefonov brez predhodnega opozorila; v nobenem primeru ne bo podjetje TCL Communication Ltd. odgovorno za kakršne koli posledice, ki bi jih taka odstranitev imela na kupca.

# 1 Vaš mobilni telefon .....

## 1.1 Tipke in priključki



25



### ◀ Gumb »Nazaj«

- Dotaknite se, da se vrnete na prejšnji zaslón ali zaprete pogovorno okno, meni možnosti, zaslón z obvestili itd.



### ● Gumb »Domov«

- Dotaknite se, da se vrnete na Začetni zaslón od katere koli aplikacije ali zaslóna.
- Pridržite, da vklopíte funkcijo Googlov pomočnik. Z Google Now lahko na podlagi vsebine, zaznane na zaslónu, pridobite napotke in dodatne informacije.



### ■ Gumb »Nedavne aplikacije«

- Dotaknite se tipke, da odprete seznam sličic aplikacij, ki ste jih nedavno uporabljali.

26

## Tipka za vklop/izklop

- Pritisnite: zaklepanje zaslona/osvetlitev zaslona.
- Pritisnite in zadržite: Prikaže se pojavni meni, kjer lahko izberete med **možnostmi Ponovni zagon/Izklop/Letalo**.
- Pritisnite in zadržite **tipko za vklop/izklop in tipko za zmanjšanje glasnosti**, da zajamete posnetek zaslona.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite vsaj 10 sekund, da vsilite ponovni zagon.


## Tipki za glasnost


- V načinu za klicanje nastavite glasnost klica.
- V meniju Glasba/Video/Pretočni način, nastavite glasnost medija.
- V splošnem načinu, nastavite glasnost zvonjenja.
- Utiša zvonjenje dohodnega klica.
- V načinu predogleda fotoaparata pritisnite tipko za **povečanje** ali **zmanjšanje** glasnosti, da posnamete fotografirjo.

## 1.2 Uvod


### 1.2.1 Nastavitev

- 1 Vstavljanje ali odstranjevanje kartice microSD.
- 2 Vstavljanje ali odstranjevanje kartice SIM.



-  Vaš telefon podpira samo kartice nano-SIM. Ne poskušajte vstavljati drugačnih kartic SIM, kot so na primer mini in mikro kartice, saj lahko tako poškodujete telefon.

## Polnjenje baterije



Priporočeno je, da baterijo napolnite do konca (🔋). Stanje napolnjenosti je v odstotkih prikazano na zaslonu. Odstotki se med polnjenjem povečujejo.



Če želite omejiti porabo energije, izključite polnilec iz vtičnice, ko je baterija napolnjena, izklopite Wi-Fi, GPS, Bluetooth in aplikacije v ozadju, kadar jih ne uporabljate, omejite čas osvetlitve ozadja itd.

### 1.2.2 Vklop telefona

Dolgo pritisnite tipko **Vklop/izklop**, dokler se telefon ne vklopi. Po potrebi ga odklenite (povlecite, PIN, geslo ali vzorec) in potrdite. Prikaže se začetni zaslon.


Če ne poznate svoje PIN kode ali ste jo pozabili, se obrnite na omrežnega operaterja. Shranite kodo PIN.

### 1.2.3 Izklop telefona

Pritisnite in zadržite tipko **Vklop/izklop**, da se prikažejo možnosti, nato izberite **Izklop**.

## 1.3 Začetni zaslon

Vse predmete (aplikacije, bližnjice, mape, pripomočke), ki jih imate radi ali najpogosteje uporabljate lahko prinesete na začetni zaslon za hiter dostop. Podrsajte navzgor v začetnem zaslonu.



### 1 Vrstica stanja

- Indikatorji stanja/obvestil
- Dotaknite se vrstice in jo povlecite navzdol, da odprete zaslon z obvestili.



#### 4 Vrstica iskanja Google

- Dotaknite se **2** in odprite zaslon za besedilno iskanje
- Dotaknite se **3** in odprite zaslon glasovnega iskanja

#### 5 Predal s priljubljenimi aplikacijami

- Odprite aplikacijo.
- Dolg pritisk za ogled informacij o aplikaciji.

#### Obrnljiv zaslon

Telefon podpira funkcijo obrnljivega zaslona. Na začetnem zaslonu podrsnite gor in nato se dotaknite možnosti **Nastavitve > Prikaz > Samodejno zasukaj zaslon**, da omogočite funkcijo.

#### 1.3.1 Uporaba zaslona občutljivega na dotik

##### Izberite

Za dostop do aplikacije se je morate dotakniti.

##### Pridržite

Za prikaz razpoložljivih možnosti za predmet, pridržite predmet. Primer: izberite stik v meniju Stiki, ga zadržite in prikazal se bo seznam možnosti.

##### Povlecite

Zadržite predmet in ga povlecite na drugo mesto.

##### Povlecite/podrsajte

Podrsajte po zaslonu za premikanje navzgor in navzdol po aplikacijah, slikah ter spletnih straneh. Po zaslonu lahko drsite tudi vodoravno.

##### Tlesknite

Tlesk je blažji in hitrejši gib kot podrsanje.

##### Uščipnite/razširite

Postavite dva prsta na zaslon ter ju združite ali razširite, da spremenite povečavo elementa na zaslonu.

Telefon podpira tudi povečavo z enim prstom v aplikacijah **Kamera** in **fotografije**. Za povečavo/pomanjšavo se dvakrat dotaknite zaslona.

##### Zasukajte

Z obračanjem na bok samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz pokončnega formata v ležečega za boljši pogled zaslona.

### 1.3.2 Vrstica stanja


V vrstici stanja so vidni tako stanje telefona (na desni strani) kot tudi obvestila (na levi strani).

Vrstico stanja povlecite navzdol, da prikažete obvestila, in jo znova povlecite, da odprete zaslon s hitrimi nastavitvami.

Dotaknite se in potegnite navzgor, da ga zaprete. Če imate obvestila, lahko dostopate do njih z dotikom.

#### Zaslon z obvestili


Če imate obvestila, povlecite navzdol vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili, kjer lahko preberete zadnje informacije.



Počistite vsa obvestila (tekoča obvestila ostanejo)

### Zaslon s hitrimi nastavitvami

Dotaknite se zaslona z obvestili in ga povlecite navzdol, da odprete zaslon s hitrimi nastavitvami. Z dotikanjem ikon lahko vključite ali izključite funkcije ali spreminjate načine.



Odprite **Nastavitve** za ogled celotnega seznama nastavitvev.

### 1.3.3 Zaklepanje in odklepanje zaslona

Da zavarujete telefon in zasebnost, lahko telefon zaklenete z vzorcem, kodo PIN ali geslom.

#### Ustvarjanje vzorca za odklepanje zaslona

- Na začetnem zaslonu, podrsajte navzgor in se nato dotaknite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Zaklepanje zaslona**.
- Nastavite svoj vzorec.


## Zaklep zaslona telefona

Pritisnite tipko **Vklop** enkrat, da zaklenete zaslon.

## Odklep zaslona telefona

Enkrat pritisnite tipko **Vklop/izklop**, da se zaslon osvetli, nato narišite vzorec za odklepanje, ki ste ga ustvarili, ali vnesite PIN oz. geslo.

Če ste za zaklep zaslona izbrali možnost **Zdrsnite**, lahko pritisnete tipko **Vklop/izklop**, da se zaslon osvetli, nato podrsajte, da odklenete zaslon.



Dvotapnite, da odprete zaslon s podrobnostmi

Podrsajte navzgor ali se dotaknite prstnega odtisa, da odklenete zaslon

## 1.3.4 Prilagoditev začetnega zaslona

### Dodaj

Pridržite mapo, aplikacijo ali pripomoček in povlecite element na zeleni začetni zaslon.

### Spreminjanje položaja

Zadržite predmet in ga povlecite na zeleno mesto, nato ga spustite. Predmete lahko premikate tako na začetnem zaslonu kot v vrstici priljubljenih. Približajte ikono k levemu ali desnemu robu zaslona, da povlečete predmet na drug začetni zaslon.

### Odstrani

Zadržite predmet in ga povlecite na vrh ikone **Odstrani**, nato ga spustite.

### Ustvari mape

Da izboljšate organiziranost bližnjic ali aplikacij na začetnem zaslonu ali v vrstici priljubljenih, jih lahko dodate v mapo tako, da povlečete en predmet čez drugega. Da preimenujete mapo, jo odprite, izberite ime mape v vrstici naslova ter vnesite novo ime.

### Prilagoditev ozadja

Zadržite prazno območje na začetnem zaslonu in nato se dotaknite možnosti **Ozadja**, da prilagodite ozadje.

### 1.3.5 Pripomočki in nedavno uporabljene aplikacije


#### Pregled pripomočkov

Zadržite pritisnjeno prazno območje na začetnem zaslonu in nato se dotaknite možnosti **Pripomočki**, da prikazete vse pripomočke.


Dotaknite se izbranega pripomočka, ga zadržite in podrsajte, da ga premaknete na zeleni zaslon.

#### Pregled nedavno uporabljenih aplikacij

Za prikaz nedavno uporabljenih aplikacij se dotaknite gumba **Nedavne aplikacije**. Izberite sličico v oknu, da odprete aplikacijo.



Dotaknite se sličice in podrsajte v levo ali se dotaknite možnosti **X**, da zaprete aplikacijo.

Dotaknite se ikone  na dnu zaslona, da zaprete vse odprte aplikacije.

### 1.3.6 Nastavitev glasnosti

#### Uporaba tipke za glasnost

Glasnost prilagodite s pritiskom tipke za **Glasnost**. Da aktivirate način vibriranja, pritisnite in zadržite tipko **Zmanjšanje glasnosti**, dokler telefon ne zavibrira.

#### Uporaba menija nastavitvev

Na začetnem zaslonu podrsajte gor, da odprete predal z aplikacijami, nato se dotaknite možnosti **Nastavitve** > **Avdio profili** > **Glasnosti**, da nastavite glasnost za predstavnost, tone zvonjenja, alarme itd.

## 2 Vnos besedila.....

### 2.1 Uporaba zaslonske tipkovnice


#### Nastavitve zaslonske tipkovnice

Pojdite v **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Virtualna tipkovnica** in se dotaknite tipkovnice, ki jo želite nastaviti. Prikažejo se razpoložljive nastavitve.

#### Prilagoditev usmerjenosti zaslonske tipkovnice

Obrnite telefon na bok ali pa pokonci, da prilagodite usmerjenost zaslonske tipkovnice. Prilagodite jo lahko tudi s spremembo nastavitvev (dotaknite se možnosti **Nastavitve > Prikaz > Samodejno zasukaj zaslon**).

### 2.1.1 Gboard



- 1 Vnesite besedilo ali številke.
- 2 Pritisnite za izbor simbolov.
- 3 Preklopite med načinom »abc/ABC«. Zadržite za preklp v način »abc/ABC«.
- 4 Preklopite med simbolno in številčno tipkovnico.
- 5 Pritisnite za prikaz možnosti vnosa.

## 2.2 Urejanje besedila

Besedilo, ki ste ga vnesli, lahko uredite.

- Zadržite ali dvakrat tapnite besedilo, ki ga želite urediti.
- Povlecite oznake, da spremenite izbrano besedilo.
- Prikazane bodo naslednje možnosti: **IZREŽI**, **KOPIRAJ**, **DELI Z DRUGIMI** in **IZBERI VSE**.


Po želji lahko vnesete tudi novo besedilo.


- Dotaknite se mesta, kamor želite vnesti besedilo, ali pridržite prazen prostor. Kazalec bo začel utripati in prikazala se bo vrstica. Povlecite vrstico, da premaknete kazalec.
- Če ste izrezali ali kopirali besedilo, se dotaknite tabulatorke, da prikažete možnost **PRILEPI**, ki vam omogoča, da prilepite besedilo, ki ste ga prej kopirali.

## 3 Klic, Dnevnik klicev in Stiki.

### 3.1 Klic .....

#### 3.1.1 Vzpostavljanje klica

Če želite klicati, se dotaknite ikone  v vrstici priljubljenih.



1 Dnevnik klicev


2 Stiki



3 Prikažite podrobnosti o stiku. Stik lahko tudi urejate, ga izbrišete, delite z drugimi ali mu pošljete sporočilo.



4 Prikaže se številka tipkovnica


5 Pokličite prikazano številko.

Zadržite za  
dostop do  
glasovne pošte.




Vnesite želeno številko prek tipkovnice in se dotaknite ikone , da vzpostavite klic, ali izberite stik na zavihku **STIKI** ali **DNEVNIK KLICEV** tako, da povlečete ali se dotaknete zavihka in se nato dotaknete ikone , da vzpostavite klic.

Vneseno številko lahko shranite v aplikacijo **Stiki**, tako da se dotaknete ikone **Ustvari nov stik**  ali **Dodaj stiku** .


Če se zmotite, lahko nepravilne številke izbrišete z dotikom možnosti .

Klic zavrnete tako, da se dotaknete .


## Mednarodni klic

Če želite izvesti mednarodni klic, pridržite 0, da vnesete »+«. Nato vnesite klicno številko države, ki ji mora slediti celotna telefonska številka, na koncu pa izberite .

## Klic v sili



Če ima telefon omrežje, vnesite številko v sili in izberite , da vzpostavite klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa kode PIN.

### 3.1.2 Sprejem ali zavrnitev klica



Ko prejmete klic, se na vrhu zaslona prikaže okno klica. Dotaknite se možnosti **ZAVRNI**, da opustite klic, ali **SPREJMI**, da sprejmete klic. Dotaknite se okna klica, da odprete zaslon za klicanje.


Na zaslonu za klicanje:

- Dotaknite se  ali zdrsnete navzgor , da odgovorite na klic;
- Zdrsnete navzdol, da klic zavrnete;
- Dotaknite se ikone , da zavrnete klic s prednastavljenim sporočilom.

### 3.1.3 Klicanje telefonskega predala


Telefonski predal vam omrežje omogoča z namenom, da ne zgrešite nobenega klica. Deluje kot telefonski odzivnik, ki ga lahko pokličete kadar koli.







Za dostop do glasovne pošte zadržite  1.

Ob prejetju glasovne pošte se v vrstici stanja prikaže . Odprite meni z obvestili in pritisnite **Nova glasovna pošta**.

### 3.1.4 Med klicem

Za nastavitve glasnosti med klicem pritisnite tipko **Glasnost**.



-  Končajte trenutni lic.
-  Dotaknite se ikone, da vklopite zvočnik med trenutnim klicem. Ponovno se dotaknite ikone, da zvočnike izklopite.
-  Dotaknite se ikone, da izklopite zvok za trenutni klic. Dotaknite se ikone za ponovni vklop zvoka.
-  Prikaže se številka tipkovnica.
-  Dotaknite se, da aktivirate snemanje klica med trenutnim klicem.
-  Dotaknite se ikone, da dodate klic.





Zaradi preprečevanja nenamernih dotikov zaslona med klicem se bo zaslon samodejno zaklenil, ko ga približate ušesu. Takoj, ko ga oddaljite od ušesa, se bo samodejno odklenil.


### 3.1.5 Upravljanje z več klici

S tem telefonom lahko upravljate več klicev istočasno.


#### Preklapljanje med klicema


Če sprejmete dva klica, lahko z dotikom imena ali številke stika preklapljate med linijama. Trenutni klic bo zadržan in vi se boste lahko priključili drugemu klicu.


### 3.1.6 Klicne nastavitve

Na zaslonu za **klicanje** se dotaknete ikone  in nato možnosti **Nastavitve**, da nastavite telefon in stike.

## 3.2 Dnevnik klicev

Dnevnik klicev odprete tako, se na zaslonu za **klicanje** dotaknete , kjer si lahko ogledate zgrešene klice, odhodne klice in dohodne klice.

Dotaknite se ikone  za prikaz informacij ali nadaljnjih dejanj. Vzpostavite lahko nov klic, pošljete sporočilo stiku ali na izbrano številko, si ogledate podrobne informacije o klicu.



## 3.3 Stiki .....




**Možnost Stiki** omogoča hiter in enostaven dostop do ljudi, ki jih želite kontaktirati.

Stike lahko ustvarite in si jih ogledate na telefonu ter jih sinhronizirate z vašimi stiki Gmail oziroma drugimi aplikacijami v spletu ali telefonu.

### 3.3.1 Pregledovanje stikov

Za dostop do vaših stikov podrsajte navzgor na začetnem zaslonu in se dotaknite



- 1 Dotaknite se ikone in poiščite stike.
- 2 Prikaže se meni z možnostmi seznama stikov.

- 3 Odpre se zaslon s hitrimi stiki.

Zadržite, da izberete stike, ki jih želite izbrisati ali podeliti

- 4 Dodajte nov stik.




Ob naslednji sinhronizaciji telefona bodo izbrisani stiki izbrisani tudi iz drugih aplikacij v telefonu ali spletu.

### 3.3.2 Dodajanje stika

Dotaknite se ikone na seznamu stikov, da ustvarite nov stik.

Potrebno je vnesti ime stika ter druge informacije. Z drsenjem po zaslonu gor in dol se lahko premikate med različnimi polji.



- 1 Ko končate, se dotaknite **SHRANI**, da shranite.
- 2 Izberite sliko ali zajemite fotografijo za stik.
- 3 Dotaknite se ikone, da odprete oznake, ki so na voljo.

### Dodaj v/odstrani iz priljubljenih <sup>(1)</sup>

Če želite stik dodati med priljubljene, se ga dotaknite, da se prikažejo podrobnosti ter izberite ☆, da stik dodate med priljubljene.

Če želite stik odstraniti iz priljubljenih, se dotaknite zvezdice ★ na zaslonu podrobnosti stika, da se razbarva.

### 3.3.3 Urejanje stikov


Za urejanje podatkov stika se dotaknite ikone ✎ na zaslonu s podrobnostmi stika.

Ko zaključite, izberite **SHRANI**, da shranite.

### 3.3.4 Uporaba Hitrih stikov za Android

Dotaknite se stika, da odprete možnost Hitri stiki za Android. Nato se lahko dotaknete ☎ ali telefonske številke, da vzpostavite klic. Če želite poslati sporočilo, se dotaknite 💬.

<sup>(1)</sup> Med priljubljene lahko dodate samo stike v telefonu in stike v računu.




Razpoložljive ikone na zaslonu Hitri stiki so odvisne od razpoložljivih informacij o stiku ter od aplikacij in računov v telefonu.

### 3.3.5 Uvažanje, izvažanje ter skupna raba stikov


Telefon omogoča uvoz in izvoz stikov med telefonom, kartico SIM in pomnilnikom telefona.


Na zaslonu stikov se dotaknite ikone ≡, da odprete meni z možnostmi. Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Uvoz/Izvoz stikov** in nato izberite, ali želite uvoziti/izvoziti stike iz/v vaše račune, kartico SIM, telefon, notranji pomnilnik, kartico microSD itd.

V skupno rabo lahko dodate posamezni stik ali stike z drugimi s pošiljanjem njihove vCard datoteke preko e-pošte, Bluetootha, Gmaila ipd.

Dotaknite se stika, ki ga želite dodati v skupno rabo, dotaknite se ikone  in na zaslonu podrobnosti stikov izberite možnost **Skupna raba**. Izberite številko, ki jo želite uporabljati v skupni rabi, in nato izberite aplikacijo za izvedbo tega dejanja.



### 3.3.6 Prikaz stikov

Za vsak račun lahko izberete seznam stikov, ki ga želite prikazati v meniju Seznam stikov. Dotaknite se ikone  in izberite **Nastavitve > Stiki, ki naj bodo prikazani**, da shranite. na zaslonu seznama stikov, kjer lahko izberete stike, ki bodo prikazani.



Dotaknite se ikone  in možnosti **Nastavitve > Razvrsti**, kjer lahko seznam razvrstite tako, da se dotaknete možnosti **Ime** ali **Priimek**, lahko pa si imena stikov ogledate tudi tako, da se dotaknete možnosti **Najprej ime** ali **Najprej priimek**.

### 3.3.7 Združevanje/ločevanje stikov

Da se izognete podvajanju, lahko z enim dejanjem dodate informacije že obstoječim stikom.


Dotaknite se stika, ki mu želite dodati informacije, dotaknite se ikone , da odprete zaslon za urejanje stika, nato se znova dotaknite ikone  in nato možnosti **Poveži**.

Sedaj izberite stik, katerega informacije želite združiti s prej izbranim stikom. Informacije o drugem stiku bodo dodane prvemu, drugi stik pa ne bo več prikazan v seznamu stikov.

Za ločevanje podatkov stika se dotaknite stika, katerega podatke želite ločiti, dotaknite se ikone , da odprete zaslon za urejanje stika, nato se znova dotaknite ikone  in nato možnosti **Ogled povezanih stikov**. Dotaknite se možnosti **LOČI**, da potrdite izbiro.


### 3.3.8 Sinhroniziranje stikov in več računov

Stiki, podatki in druge informacije so lahko sinhronizirane iz več računov, odvisno od aplikacij, ki so nameščene na vašem telefonu.

Če želite dodati račun, se dotaknite ikone  na seznamu stikov in nato možnosti **Nastavitve > Računi** ali pa na začetnem zaslonu podrsajte gor in nato se dotaknite možnosti **Nastavitve > in računi > Dodaj račun**.

Izberite vrsto računov, ki jih želite dodati - npr. Google, Exchange itd.

Ob nastavitvi računov je treba vnesti podrobne informacije, kot so uporabniško ime, geslo itd.

Račun z vsemi povezanimi informacijami lahko odstranite s telefona. Dotaknite se računa, ki ga želite izbrisati > dotaknite se ikone  > izberite **Odstrani račun** > potrdite izbiro.

### Samodejna sinhronizacija

Na zaslonu **Računi** se dotaknite možnosti **Samod sinhroniz. podatkov**. Če je ta možnost omogočena, se vse spremembe v telefonu ali v spletu med seboj samodejno sinhronizirajo.

## 4 Sporočila .....




### 4.1 Pisanje novega sporočila

S tem telefonom lahko ustvarjate, urejate in prejimate sporočila SMS in MMS.

Za dostop do aplikacije Pošiljanje sporočil se dotaknite ikone .


Na zaslonu seznama sporočil se dotaknite ikone , da napišete sporočilo SMS/MMS.




- 1 Več možnosti
- 2 Pošljite besedilno sporočilo


### 3 Vstavite čustvene simbole

#### Pošiljanje besedilnega sporočila


Za dodajanje prejemnikov vnesite prejemnikovo ime ali telefonsko številko v polje **Za**. Dotaknite se polja **Vnesite sporočilo**, da vnesete besedilo sporočila. Ob koncu izberite , da pošljete besedilno sporočilo.

 Posebne črke (naglašene črke) prav tako povečajo velikost sporočila SMS. To lahko privede do tega, da bo prejemnik dobil več sporočil.

#### Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila


Funkcija MMS vam omogoča pošiljanje video izrezkov, slik, fotografij, animacij in zvokov na druge mobilne telefone s to funkcijo ter na e-poštne naslove.  Sporočilo SMS bo samodejno pretvorjeno v sporočilo MMS, ko bo sporočilu v priponko dodana medijska datoteka (slike, posnetki, zvok ipd.) ali pa dodan e-poštni naslov ali zadeva.

Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, vnesite telefonsko številko prejemnika v polje **Za**. Dotaknite se polja **Vnesite sporočilo**, da vnesete besedilo sporočila.

Dotaknite se ikone , da pripnete sliko, videoposnetek, zvočni posnetek itd.

Ob koncu izberite , da pošljete večpredstavnostno sporočilo.

## 4.2 Upravljanje sporočil


Ob prejetju sporočila se bo v vrstici stanja kot obvestilo prikazala ikona . Vrstico stanja povlecite navzdol, da se odpre meni z obvestili. Dotaknite se novega sporočila, da ga odprete in preberete. Lahko odprete tudi Aplikacijo sporočil ter izberete sporočilo, da ga odprete.

Sporočila se prikažejo kot pogovor.

Dotaknite se sporočila, da odprete zaslon za urejanje sporočila.



• Dotaknite se ikone , da pokličete telefonsko številko.

Če želite prilagoditi nastavitve sporočila, se dotaknite ikone  in izberite **Nastavitve** na zaslonu s seznamom sporočil.

# 5 Koledar, Ura in Kalkulator ...

## 5.1 Koledar.....

Z aplikacijo **Koledar** lahko sledite pomembnim sestankom, dogovorom itd.


Če si želite ogledati koledar in ustvariti dogodke, podrsajte gor na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Koledar**.

### 5.1.1 Možnosti prikaza


Za prikaz dogodkov v koledarju lahko izberete **Urnik**, **Dan**, **3 dni**, **Teden** ali **Mesec**. Za izbiro se dotaknite ikone ☰.

### 5.1.2 Ustvarjanje novih dogodkov



V vsakem načinu prikaza lahko dodajate nove dogodke.

- Dotaknite se ikone .
- Vnesite vse potrebne informacije. Če gre za celodnevni dogodek, lahko izberete **Ves dan**.
- Povabite goste k dogodku. Vnesite e-poštne naslove gostov, ki jih želite povabiti ter naslove ločite z vejicami. Gostje bodo prejeli vabilo tako preko Koledarja kot preko e-pošte.


- Ko končate, se na vrhu zaslona dotaknite možnosti SHRANI.

Za hitro ustvarjanje dogodka za zaslonu za prikaz tednov se dotaknite praznega mesta, da izberete ciljno območje, ki se bo spremenilo v , nato pa se dotaknite ikone, da ustvarite nov dogodek.

### 5.1.3 Brisanje ali urejanje dogodka

Če želite izbrisati ali urediti dogodek, se ga dotaknite, da odprete zaslon za podrobnosti dogodka. Dotaknite se ikone , da uredite dogodek, ali ikone  in nato možnosti **Izbriši, da ga izbrišete**.

### 5.1.4 Opomnik za dogodek

Če je za dogodek nastavljen opomnik, se bo v vrstici stanja prikazala ikona prihajajočega dogodka , ko bo prišel čas opominjanja.

Dotaknite se vrstice stanj in jo povlecite navzdol, da se odpre zaslon z obvestili, ter se dotaknite imena dogodka, da prikazete seznam obvestil Koledarja.

Dotaknite se gumba **Nazaj**, da opomniki ostanejo v vrstici stanja ter na zaslonu z obvestili.

## 5.2 Ura.....



Vaš telefon ima vgrajeno uro.

Če si želite trenutni čas, podrsajte gor na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Ura**.

### 5.2.1 Svetovna ura

Za prikaz svetovne ure se dotaknite ikone 🕒 na zaslonu za prikaz časa.

Dotaknite se ikone 🌐, da dodate časovni pas.

### 5.2.2 Budilka

Na zaslonu za prikaz časa se dotaknite ikone 🕒, da odprete zaslon **Budilka**.

Vklopite 🗑️, da omogočite budilko.

Dotaknite se ikone +, da dodate nov alarm:


Dotaknite se trenutnega alarma, da odprete zaslon za urejanje.

Dotaknite se ikone 🗑️, da izbrišete izbrani alarm.

## 5.2.3 Odštevanje

Na začetnem zaslonu se dotaknite ⌚, da odprete zaslon **Merilnik časa**.


- Vnesite čas. Vnesite ga v sekundah, minutah in urah.
- Dotaknite se ikone ▶️, da začnete odštevanje.






Začasno zaustavite/začnite predvajanje.




## 5.2.4 Štoparica

Na zaslonu za prikaz časa se dotaknite ikone , da odprete zaslon **Štoparica**.

- Dotaknite se ikone , da zaženete štoparico.
- Dotaknite se možnosti **Krog**, da prikažete seznam shranjenih vrednosti v skladu s posodobljenim časom.
- Dotaknite se ikone , da prekinete skupni čas in vmesne čase. Ti se ponastavijo samo, če se dotaknete ikone .
- Dotaknite se možnosti **Ponastavitev**, da izbrišete shranjeno vrednost.
- Dotaknite se možnosti **Skupna raba**, da omogočite skupno rabo.

## 5.2.5 Prilagoditev nastavitve ure

Dotaknite se ikone  in nato možnosti **Nastavitve**, da odprete nastavitve za aplikaciji **Ura** in **Alarmi**.



## 5.3 Kalkulator.....





Na voljo sta dva zaslona: Osnovna plošča ter Znanstveni kalkulator.

Za preklon med zaslona izberite enega od naslednjih načinov.:

- Pomaknite zaslon osnovnega kalkulatorja v levo, da odprete znanstveni kalkulator.
- Telefon v osnovnem zaslonu obrnite v ležeči način, da odprete znanstveni kalkulator. Ta možnost je na voljo le, če je vklopljena možnost **Nastavitve > Prikaz > Samodejno zasukaj zaslon**.



Dotaknite se ikone , da izbrišete številke eno po eno, ali držite pritisnjeno ikono , da izbrišete vse naenkrat.

# 6 Povezovanje .....

Za povezavo s spletom prek telefona lahko uporabite omrežja GPRS/EDGE/3G/4G ali Wi-Fi, kar vam bolj ustreza.

## 6.1 Povezovanje s spletom

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Ko prvič vklopite telefon s vstavljenimi SIM kartico, bo samodejno nastavilo omrežne storitve: 4G/3G/2G samodejno.

Če niste povezani z omrežjem, lahko vklopite mobilne podatke v možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Podatkovni promet**.

Če želite preveriti, katero omrežno povezavo uporabljate, se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Imena dostopnih točk ali Omrežni operaterji**.

#### Ustvarite novo dostopno točko

Novo omrežno povezavo GPRS/EDGE/3G/4G lahko dodate v telefon tako:

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Imena dostopnih točk**.

- Dotaknite se ikone **+** in vnesite zahtevane informacije za APN.
- Ko končate, se dotaknite ikone **:** in nato možnosti **Shrani**.

#### Omogočanje gostovanja podatkov

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Gostovanje podatkov**.
- Če je podatkovno gostovanje onemogočeno, lahko še vedno izmenjujete podatke prek povezave Wi-Fi (glejte »6.1.2 Wi-Fi«).


#### Nastavitev prednostnega načina omrežja

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Prednostna vrsta omrežja**.

### 6.1.2 Wi-Fi

Vzpostavite lahko povezavo z internetom, ko je telefon v doseg brezžičnega omrežja. Wi-Fi lahko uporabljate na telefonu tudi brez vstavljenega SIM kartice.


#### Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- Vklopite .

- Ko vklopite Wi-Fi, se na seznamu prikažejo zaznana omrežja Wi-Fi.
- Za povezavo izberite Wi-Fi omrežje. Če je izbrano omrežje zavarovano, je treba vnesti geslo ali druge poverilnice (za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja). Ko končate, se dotaknite možnosti **POVEŽI**.

### Omogočanje obvestila, ko je zaznano novo omrežje

Ko je Wi-Fi prižgan in je omrežno obvestilo aktivirano, se v vrstici stanja prikaže Wi-Fi ikona vsakič, ko telefon zazna razpoložljivo brezžično omrežje. Ko je Wi-Fi vključen, naslednji koraki aktivirajo funkcijo obveščanja:

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi > Nastavitve Wi-Fi**.
- Vklopite možnost **Odpri omrežno obvestilo** .

### Dodajte Wi-Fi omrežje

Ko je Wi-Fi vključen, lahko dodajate nova Wi-Fi omrežja.

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- **Dotaknite se možnosti »Dodaj omrežje«.**
- Vnesite ime omrežja ter ostale zahtevane informacije.
- Dotaknite se možnosti **SHRANI**.

### Odstrani Wi-Fi omrežje

Z naslednjimi koraki lahko onemogočite samodejno povezavo z omrežji, ki jih več ne želite uporabljati.

- Če to še niste, vključite Wi-Fi.
- Na zaslonu Wi-Fi se dotaknite imena shranjenega omrežja.
- V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **POZABI**.

## 6.2 Povezovanje z napravo Bluetooth <sup>(1)</sup>

Bluetooth je komunikacijska tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča izmenjavo podatkov ali povezavo z drugimi Bluetooth napravami za različno uporabo.

### Vklop Bluetooth-a

- Dotaknite se **Nastavitve > Povezane naprave > Prednostne povezave > Bluetooth**.
- Vklopite **Bluetooth** .

Na zaslonu se prikažejo ime vaše naprave in druge naprave, ki so na voljo.

<sup>(1)</sup> Priporočena je uporaba slušalk alcatel Bluetooth, ki so bile testirane in za katere je potrjeno, da so združljive s telefonom. Obiščite spletno mesto **www.alcatelmobile.com**, kjer najdete več informacij o slušalkah alcatel Bluetooth.

## Preimenovanje naprave


- Dotaknite se **Nastavitve > Povezane naprave > Prednostne povezave > Bluetooth**.
- Dotaknite se imena naprave.
- Vnesite ime in se dotaknite možnosti **PREIMENUJ za potrditev**.

## Povežite vaš telefon z Bluetooth napravo

Da omogočite izmenjavo podatkov z drugo napravo, morate vključiti Bluetooth ter vzpostaviti povezavo telefona z napravo Bluetooth, s katero želite izmenjati podatke.

- Dotaknite se **Nastavitve > Povezane naprave > Prednostne povezave > Bluetooth**.
- Dotaknite se možnosti **+ Seznanj novo napravo**.
- Na seznamu se dotaknite naprave Bluetooth, s katero se želite povezati.
- Če je vzpostavitev komunikacije uspešna, se bo vaš telefon povezal z napravo.

## Prekinitev povezave/komunikacije z Bluetooth napravo

- Dotaknite se ikone  ob napravi, s katero želite prekiniti komunikacijo.
- Dotaknite se možnosti **POZABI** za potrditev.

## 6.3 Povezovanje z računalnikom prek USB-ja

Prek kabla USB lahko prenašate predstavnostne in druge datoteke med telefonom in računalnikom.

### Vzpostavitev povezave med telefonom in računalnikom

Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon z USB vhodom na vašem računalniku. Prejeli boste opozorilo, da je USB povezava vzpostavljena.

Dotaknite se **Nastavitve > Povezane naprave > USB** in se dotaknite **Samo polnjenje**, nato v naslednjem pogovornem oknu izberite način za prenos datotek. Privzeto je izbrana možnost **Napolni to napravo**.



Pred uporabo protokola MTP se prepričajte, da je gonilnik (Windows Media Player 11 ali novejša različica) nameščen.

## 6.4 Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona

Mobilno podatkovno povezavo svojega telefona lahko delite z enim računalnikom prek kabla USB (Souporaba podatkovne povezave preko USB) oziroma z največ štirimi napravami hkrati prek povezave Bluetooth (internet prek Bluetootha) ali Wi-Fi (mobilna dostopna točka).



Te funkcije lahko predstavljajo dodatne stroške pri vašem ponudniku omrežnih storitev. Dodatni stroški se lahko zaračunajo tudi v gostovanju.

**Deljenje podatkovne povezave vašega telefona prek kabla USB in povezave Bluetooth ali kot dostopne točke Wi-Fi**

Pojdite v **Nastavitve > Omrežje in internet > Sk. raba povez. in pren. dos. toč.** in aktivirajte te funkcije.

**Preimenujte ali zavarujte svojo prenosno dostopno točko.**

Ko je prenosna dostopna točka aktivirana, lahko spremenite ime omrežja Wi-Fi (SSID) vašega telefona ter tako zavarujete omrežje Wi-Fi.

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > Sk. raba povez. in pren. dos. toč. > Prenosna dostopna točka.**

- Dotaknite se možnosti **Ime prenosne točke**, da spremenite ime za **SSID omrežja** ali nastavite varnost omrežja.
- Dotaknite se možnosti **V redu**.

## 6.5 Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji

Storitev Virtualna zasebna omrežja (VPN) omogoča povezavo do notranje zaščitenega omrežja izven tega omrežja. VPN omrežja ponavadi uporabljajo korporacije, šole ter druge institucije, kar njihovim uporabnikom omogoča dostop do omrežnih virov tudi takrat, ko niso znotraj omrežja ali pa so povezani preko brezžičnega omrežja.

**Dodajanje VPN omrežja**

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > VPN** in nato ikone **+**.
- Na zaslonu, ki se odpre, sledite navodilom skrbnika vašega omrežja, da nastavite vse podrobnosti nastavitve VPN.
- Izberite **SHRANI**.

VPN je dodan v seznam na zaslonu VPN nastavitvev.



Praden dodate VPN, nastavite zaklep zaslona za telefon.

## Vzpostavitev/prekinitev povezave z VPN

Vzpostavitev povezave z VPN:


- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > VPN**.
- Na seznamu so prikazana dodana omrežja VPN. Dotaknite se omrežja VPN, ki ga želite odpreti.
- V pogovorno okno, ki se odpre, vnesite potrebne podatke ter se dotaknite možnosti **POVEŽI**.

Prekinitev povezave z VPN:


- Dotaknite se omrežja VPN, s katerim želite prekiniti povezavo. V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **PREKINI POVEZAVO**.

## Urejanje/brisanje VPN omrežja

Urejanje VPN omrežja:

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Omrežje in internet > VPN**.
- Na seznamu so prikazana dodana omrežja VPN. Dotaknite se ikone  ob omrežju VPN, ki ga želite urediti.
- Po urejanju se dotaknite možnosti **SHRANI**.

Brisanje omrežja VPN:

- Dotaknite se ikone  ob izbranem omrežju VPN in nato še možnosti **POZABI, da ga izbrišete**.

# 7 Večpredstavnostne aplikacije .....

## 7.1 Kamera.....



Vaš mobilni telefon ima kamero za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Pred uporabo kamere odstranite zaščitni pokrov, da ta ne vpliva na kakovost slik.

Za zajemanje fotografije ali videa na začetnem zaslonu podrsajte gor, nato izberite **Kamera**.



1 Preklopite med sprednjo/zadnjo kamero.

## 2 Način bliskavice


Dotaknite se ikone, da vklopite/izklopite bliskavico kamere.

3 Približajte/raztegnite dva prsta, da oddaljite/približate prikaz.




4 Oglejte si fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli.




5 Zajem fotografije

## Zajem fotografije



Zaslon deluje kot iskalnik pogleda. Najprej namestite predmet ali pokrajino v iskalniku pogleda ter izberite ikono , da začnete s snemanjem. Fotografija se bo samodejno shranila.

## Zajem videoposnetka

Dotaknite se desnega dela ikone , da spremenite način kamere na videoposnetek, in se nato dotaknite levega dela ikone , da začnete snemati videoposnetek. Lahko se tudi dotaknete levega dela ikone , da med snemanjem videoposnetka zajamete sliko.

Dotaknite se ikone , da začasno ustavite snemanje videoposnetka, in ikone , da nadaljujete. Dotaknite se možnosti , da se snemanje ustavi. Videoposnetek se bo samodejno shranil.

## Dodatne storitve pri prikazovanju slik ali videa, ki ste jih zajeli:

- Podrsajte levo ali desno, da si ogledate zajete fotografije ali videoposnetke.
- Dotaknite se ikone  in nato možnosti Gmail/Bluetooth/MMS/itd., da delite fotografijo ali videoposnetek z drugimi.
- Dotaknite se ikone , da se vrnete v aplikacijo Kamera.

## 7.1.1 Načini in nastavitve

Podrsajte desno ali levo po zaslonu, da preklapljate med načini.

- *Samodejno*

»Samodejno« je privzeti način aplikacije Kamera.

- *Uporabniški priročnik*

- *"Zaporedno"*

- *Panorama*

Dotaknite se, da vključite funkcijo panorame. Dotaknite se sprožilca, da začnete zajemati panoramsko fotografijo in telefon enakomerno pomikajte v smer, ki jo prikazuje črta na zaslonu. Ko se reže zapolnijo, se fotografija samodejno shrani. Če reže niso povsem zapolnjene, se znova dotaknite sprožilca, da shranite fotografijo.

- *Filter*


Dotaknite se za predogled iskalnika pogleda z uporabljenim filtrom. Dotaknite se kateregakoli filtra, da ga uporabite in se vrnete na prejšnji zaslon.

- *Koda QR*


- *Nočno fotografiranje*

## Nastavitve

- *Zvok kamere*

Vklopite , da omogočite zvok kamere med fotografiranjem.

- *Shrani lokacijo*

Vklopite stikalo , da označite fotografije ali videoposnetke s svojo lokacijo. Ta možnost je na voljo, ko je omogočena lokacijska storitev GPS.

## 7.2 Fotografije .....



Aplikacija Fotografije deluje kot predvajalnik, v katerem lahko pregledujete slike in predvajate videoposnetke. Poleg tega so vam na voljo dodatne operacije, povezane s slikami ali videoposnetki.

Če si želite ogledati zajete fotografije, se dotaknite ikone na zaslonu ter nato izberite možnost **fotografije** > **Kamera**.






Izberite fotografije za dodatno obdelavo.





### Prikaz slike/predvajanje videoposnetka


V aplikaciji **Fotografije** so slike in videoposnetki razvrščeni v albumih.



### Delo s slikami

Slike lahko obračate ali režete, jih delite s prijatelji, nastavljate za sliko stika ali ozadje itd.

Poiščite sliko, ki jo želite urediti, in se je dotaknite v celozaslonskem prikazu slike. Dotaknite se ikone , da posredujete sliko v skupno rabo, ali ikone , da uredite sliko. Dotaknite se ikone , da izbršete to sliko in se dotaknite , da izberete **Uporabi kot ...**, da nastavite sliko kot sliko stika ali ozadje.

Dotaknite se ikone  v celozaslonskem prikazu, da uredite sliko prek orodja **Urejevalnik (privzeti)** ali drugih urejevalnikov.






 Nastavite učinke kot so **West, Palma, Metro, Eiffel ipd.**

 **Obrežite, Poravnajte ali Obrnite** sliko.

 Prilagodite barvo slike.

### Paketne operacije

Aplikacija Fotografije omogoča možnost izbire več elementov, tako da lahko hkrati delate z več fotografijami/videoposnetki.

Na zaslonu **Kamera v Google fotografije** se dotaknite ikone  in nato možnosti **Izberi predmete**, da aktivirate paketni način delovanja (lahko se tudi dotaknete in zadržite album/sliko), nato pa se dotaknite videoposnetkov/slik, ki jih želite obdelati. Dotaknite se ikone , da izbrisete izbrane datoteke. Dotaknite se ikone , da delite izbrane datoteke.

## 8 Drugo .....

### 8.1 Radio FM <sup>(1)</sup> .....


Telefon je opremljen z radiem <sup>(2)</sup>, ki podpira RDS <sup>(3)</sup>. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajen radio s shranjenimi kanali in vizualnimi informacijami radijskega programa, če preklopite na postajo, ki to storitev omogoča.

Če želite poslušati radijski program, podrsajte gor na začetnem zaslonu in nato izberite **FM radio**.


<sup>(1)</sup> Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.

<sup>(2)</sup> Kakovost radia je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem območju.



<sup>(3)</sup> Odvisno od vašega omrežnega operaterja in trga.



- 1 Dotaknite se ikone, da odprete in prikažete shranjen seznam kanalov.
- 2 Dotaknite se ikone, da dodate trenutno postajo med priljubljene.
- 3 Dotaknite se ikone, da povečate frekvenco za 0,1 MHz. Pridržite, da se premaknete do najbližjega kanala z višjo frekvenco.
- 4 Dotaknite se ikone, da se premaknete na naslednji shranjeni kanal.
- 5 Dotaknite se ikone, da omogočite/onemogočite zvočnik.

- 6 Dotaknite se ikone, da zmanjšate frekvenco za 0,1 MHz. Pridržite, da omogočite iskanje in se premaknete na najbližji kanal z nižjo frekvenco.
  - 7 Dotaknite se ikone, da se premaknete na prejšnji shranjeni kanal.
  - 8 Dotaknite se ikone, da začnete/ustavite predvajanje.
  - 9 Dotaknite se za snemanja zvoka
-  Če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Slušalke delujejo kor radijska antena.

### Razpoložljive možnosti

- *Shrani kanale*  
Dotaknite se ☆, da dodate trenutno postajo med priljubljene. Če shranite trenutni kanal, se možnost prikaže..
- *Skeniraj kanale*  
Dotaknite se , da izberete radijske postaje, nato se dotaknite  in izberite Osveži, da poiščete vse razpoložljive kanale v območju svoje lokacije.
- *Vnesi frekvenco*  
Ročno vnesite frekvenco, da poiščete kanal.

## 8.2 Središče za podporo.....

Središče za podporo vam zagotavlja odgovore na najpogostejša vprašanja, navodila za uporabo, nasvete glede odpravljanja težav itd. Prek središča nam lahko tudi pošiljate povratne informacije.

## 8.3 Druge aplikacije <sup>(1)</sup>

Prej navedene aplikacije so prednaložene na vaš telefon. Če želite prebrati kratke napotke glede prednaloženih aplikacij tretjih oseb, glejte navodila, ki ste jih prejeli s telefonom. Če želite prenesti in namestiti več aplikacij drugih ponudnikov, glejte navodila, ki ste jih prejeli s telefonom.

<sup>(1)</sup> Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.

# 9 Aplikacije Google .....

Aplikacije Google so vnaprej nameščene v telefon za povečano delovno učinkovitost in zabavo.

Ta priročnik na kratko predstavi aplikacije. Za podrobne funkcije in uporabniške priročnike glejte povezana spletna mesta ali uvode v posamezne aplikacije.

Za nemoteno uporabo vseh funkcij se je priporočljivo registrirati z računom Google.

## 9.1 Chrome

Spletni brskalnik za brskanje po internetu.

Z računom Google lahko sinhronizirate zaznamke, zgodovino brskanja in nastavitve v vseh svojih napravah z nameščenim brskalnikom.

## 9.2 Gmail

Gmail je, kot Googlova spletna e-poštna storitev, nastavljen ob vaši prvi nastavitvi telefona. S to aplikacijo lahko pošiljate in prejimate e-poštna sporočila, jim dodajate oznake, jih arhivirate itd. E-poštna sporočila lahko samodejno sinhronizirate s svojim računom za Gmail.

## 9.3 Zemljevidi

Google Zemljevidi omogočajo prikaz satelitske slike, zemljevidov ulic, 360-stopinjskega pogleda, sprotnih razmer v prometu in načrtov pešpoti, voznih poti ali poti javnega transporta. S to aplikacijo lahko pridobite podatke o svoji lokaciji, poiščete določen kraj in pridobite predloge za načrtovanje poti.

## 9.4 YouTube

YouTube je spletna storitev za skupno rabo videoposnetkov, kjer lahko uporabnik prenaša, deli in prikazuje videoposnetke. Razpoložljiva vsebina vključuje kratke videoposnetke, televizijske izseke, glasbene videe in druge vsebine, kot so spletni video dnevniki, kratki izvorni videi ter izobraževalni videoposnetki. Vsebuje funkcijo pretoka, ki vam omogoča začetek predvajanja videoposnetkov skoraj neposredno za tem, ko se prenos začne.

## 9.5 Trgovina Play Store

To je uradna aplikacija za operacijski sistem Android, ki uporabnikom omogoča brskanje ter prenašanje aplikacij in iger. Aplikacije so brezplačne ali plačljive.

V trgovini Play Store lahko poiščete želeno aplikacijo, jo prenesete in nato upoštevate navodila za njeno namestitev. Poleg tega lahko aplikacije posodobite ali odstranite ter upravljate prenose.

## 9.6 Play Music

Googlova storitev za pretočno predvajanje glasbe in spletna zbirka skladb.

Nekatere skladbe lahko prenašate ter jih poslušate brezplačno. Google Play Music poleg pretakanja glasbe za naprave z internetno povezavo omogoča prenašanje in poslušanje glasbe brez povezave. Skladbe, kupljene v trgovini Play Music, se samodejno dodajo v uporabnikov račun.

## 9.7 Drive

Googlova storitev za shranjevanje datotek in sinhronizacijo, ki uporabnikom omogoča shranjevanje datotek v oblak ter izmenjavo in urejanje datotek.

Datoteke v storitvi Drive so varne in dostopne prek katere koli naprave na podlagi prijave v račun Google. Datoteke ali mape lahko zasebno delite z drugimi uporabniki računa Google.

## 9.8 Duo

Mobilna aplikacija za video pogovor.

S preverjenimi telefonskimi številkami lahko uporabniki preprosto vzpostavijo video klic z osebami na njihovem seznamu stikov.

# 10 Nastavitve

Za dostop do nastavitve podrsajte gor na začetnem zaslonu in nato izberite **Nastavitve**.

## 10.1 Omrežje in internet

### 10.1.1 Wi-Fi

S povezavo Wi-Fi lahko dostopate do spleta brez uporabe kartice SIM, kadar ste v dosegu brezžičnega omrežja. Vse, kar morate storiti je, da odprete zaslon **Wi-Fi** ter nastavite dostopno točko za povezavo telefona z brezžičnim omrežjem.

Za natančnejša navodila o uporabi Wi-Fi glejte »**6.1.2 Wi-Fi**«.

### 10.1.2 Mobilna omrežja

V tem meniju lahko nastavite te možnosti: **Gostovanje**, **Prednostna omrežja**, **Prednostna vrsta omrežja**, **Imena dostopnih točk** in **Omrežni operaterji**.

### 10.1.3 Souporaba podatkovne povezave in souporaba mobilne podatkovne povezave

Ta funkcija omogoča skupno rabo vaše mobilne podatkovne povezave prek USB-ja ali kot prenosne dostopne točke Wi-Fi (glejte razdelek »6.4 Skupna raba mobilne podatkovne povezave«).


### 10.1.4 Kartice SIM

Dotaknite se, da izberete SIM 1 ali SIM 2 za povezavo z omrežjem, vzpostavljanje klicev in pošiljanje sporočil SMS.

### 10.1.5 Nastavitve VPN

Za več informacij o omrežjih VPN glejte razdelek »6.5 Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji«.

### 10.1.6 Način Letalo

S stikalom  vklopite **Način Letalo**, da istočasno onemogočite vse brezžične povezave, vključno s povezavo Wi-Fi, Bluetooth in drugimi.

### 10.1.7 Podatkovni promet

#### Omejevalnik porabe podatkov

Če omogočite Omejevalnik porabe podatkov, lahko zmanjšate podatkovni promet, saj preprečite nekaterim aplikacijam pošiljanje in prejemanje podatkov v ozadju.

#### Mobilni podatki

Če ne potrebujete prenosa podatkov prek mobilnih omrežij, izklopite **mobilne podatke**, da preprečite znatne stroške porabe podatkovnega prenosa lokalnega omrežja, še posebej če nimate paketnega zakupa podatkov.



Porabo podatkov meri telefon in se lahko razlikuje od tiste, ki jo meri vaš ponudnik storitev.

## 10.2 Zaslon

V tem meniju lahko prilagodite svetlost zaslona, ozadje, čas preklopa telefona v stanje pripravljenosti, velikost pisave itd.

Če želite zasukati vsebino zaslona, ko zasukate napravo, se dotaknite možnosti **Samodejno zasukaj zaslon**.

## 10.3 Varnost in lokacija

Dotaknite se, da nastavite varnost naprave kot so **Zaklepanje zaslona**, **Prednostne nastavitve zaklenjenega zaslona**, **Zaklepanje z obrazom**, **Zaklepanje in poverilnice**, **Zaklepanje kartice SIM** in **Aplikacije skrbnika naprave** ipd.

### 10.3.1 Zaklep zaslona

Dotaknite se, da nastavite način odklepanja zaslona. Telefon lahko odklenete na primer tako, da podrsate po zaslonu, vnesete geslo ali narišete vzorec itd.

### 10.3.2 Prstni odtis

Dotaknite se senzorja za prstne odtise, da telefon odklenete, si ogledate zasebne vsebine ali se prijavite v aplikacije.

### 10.3.3 Zaklepanje z obrazom

Dotaknite se za nastavitve obraza za odklepanje naprave.

## 10.4 Baterija

Dotaknite se poljubne kategorije na zaslonu za upravljanje baterije, da si ogledate porabo energije.

## 10.5 Bluetooth

Bluetooth omogoča izmenjavo podatkov (videoposnetkov, slik, glasbe itd.) med vami in bližnjim Bluetooth podprtimi napravami v vaši bližini (telefon, računalnik, tiskalnik, slušalke, avtomobilski paket, itd.).

Za natančnejša navodila o uporabi funkcije Bluetooth glejte »**6.1 Povezovanje s spletom**«.

## 10.6 Pomnilnik

S temi nastavitvami lahko nadzirate skupni in razpoložljivi prostor v telefonu in na kartici microSD.

## 10.7 Aplikacije in obvestila

Dotaknite se, da prikažete podrobnosti o aplikacijah, nameščenih v telefonu, upravljate porabo podatkov ali uveljavite zaustavitvev.



V meniju **Obvestila** lahko nastavite blokado obvestil te aplikacije, skrijete občutljivo vsebino itd.

V meniju **Dovoljenja aplikacije** lahko aplikacijam podelite dovoljenja npr. za dostop do menijev **Kamera, Stiki, Lokacija** itd.

## 10.8 Avdio profili

Dotaknite se, da prilagodite melodijo zvonjenja pri klicih in obvestilih, glasbene nastavitve in druge zvočne nastavitve.

## 10.9 Računi

Dotaknite se te možnosti, da dodate, odstranite in upravljate e-poštne in druge podprte račune. S temi nastavitvami lahko tudi določate, ali vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke po lastnih urnikih ter ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo podatke.

Dotaknite se možnosti **Dodaj račun**, da dodate račun za izbrano aplikacijo.

## 10.10 Google

Dotaknite se te možnosti, da konfigurirate svoj račun Google in nastavitve storitev.

## 10.11 Dostopnost

Uporabite nastavitve dostopnosti, da uredite vtičnike dostopnosti, ki ste jih namestili v telefon.

## 10.12 Urnik vklopa/izklopa

Vklopite stikala, da omogočite urnik vklopa/izklopa ter prednastavite čas vklopa/izklopa in način ponovitve.

## 10.13 Sistem


### 10.13.1 Jezik in vnos

Dotaknite se te možnosti, da konfigurirate jezikovne nastavitve, zaslonsko tipkovnico, nastavitve glasovnega vnosa, hitrost kazalca itd.

### 10.13.2 Datum in čas

V tem podmeniju lahko prilagodite nastavitve o tem, kako sta datum in čas prikazana.

### 10.13.3 Varnostno kopiranje

Dotaknite se stikala , da omogočite varnostno kopiranje nastavitve telefona in podatkov drugih aplikacij v Googlove strežnike. Če zamenjate telefon, lahko obnovite podatke in nastavitve v novem telefonu, ko se vpišete v račun Google. Ko označite to možnost, se vam ustvari varnostna kopija različnih nastavitve in podatkov, vključno z Wi-Fi gesli, zavihki, seznamom nameščenih aplikacij, besed, dodanih v slovar, ki jih uporablja zaslonska tipkovnica, in večina nastavitve, ki ste jih nastavili v aplikaciji Nastavitve. Če to možnost odznačite, prenehate z varnostnim kopiranjem nastavitve in vse že obstoječe varnostne kopije se zbrisejo iz Googlovih strežnikov.

### 10.13.4 Možnosti za razvijalce

Za dostop do te funkcije izberite **Nastavitve > Več o telefonu**, nato 7-krat izberite **številko delovne različice**. **Razvojne možnosti** so sedaj na voljo. Zaslonski razvojnih možnosti vsebujejo nastavitve, ki so koristne za razvijanje aplikacij Android.

### 10.13.5 Možnosti ponastavitve

Dotaknite se te možnosti, da ponastavite prednostne nastavitve, Wi-Fi, mobilno povezavo in Bluetooth ter aplikacijo Ponastavitve oziroma izbrišete vse podatke.

### 10.13.6 Pravila in varnost

Dotaknite se, da prikažete informacije o izdelku.

### 10.13.7 Več o telefonu

Tukaj najdete informacije, kot so Posodobitve, Stanje, Model, Jedrna različica, Številka delovne različice, Uporabniški priročnik itd.

# 11 Izkoristite vse prednosti telefona.....

## 11.1 FOTA Upgrade

Uporabite orodje za nadgradnjo FOTA (Firmware Over The Air), da posodobite programsko opremo telefona. Če želite odpreti **Posodobitev sistema**, se dotaknite ikone na začetnem zaslonu in izberite **Nastavitve > Sistem > Posodobitev sistema**.

Če želite posodobiti sistem, se dotaknite možnosti **POIŠČI POSODOBITVE**, in po končanem postopku bo v telefonu nameščena najnovejša različica programske opreme. Pred iskanjem posodobitev vključite podatkovno povezavo ali Wi-Fi. Nastavitve za frekvenco samodejnega iskanja so po ponovnem zagonu telefona vedno na voljo. Če ste izbrali samodejno preverjanje, ko sistem odkrije novo različico, se odpre pogovorno okno, kjer lahko izberete, ali želite prenesti ali prezreti posodobitev. Prikaže se tudi obvestilo v vrstici stanja.

Med FOTA prenosom in posodobitvijo ne spreminjajte privzete lokacije pomnilnika, da se izognete napakam pri iskanju pravega paketa posodobitev.

# 12 Dodatna oprema .....

## Standardna dodatna oprema

1. Polnilnik
2. Navodila za hitro uporabo
3. Informacije o varnosti izdelka
4. Nalepka za zaščito zaslona LCD
5. Baterija



- Dodatna oprema je odvisna od posamezne države.
- Uporabljajte izključno Alcatelove baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so priloženi napravi.

# 13 Garancija .....

Telefon ima garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride med običajnim načinom uporabe v času obdobja garancije, ki traja dvanajst (12) mesecev <sup>(1)</sup> od dneva nakupa, ki je naveden na originalnem računu.

Baterije <sup>(2)</sup> in pripomočki, priloženi telefonu, imajo prav tako garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride v prvih šestih (6) mesecih <sup>(1)</sup> od dneva nakupa, ki je naveden na originalnem računu.

V primeru kakršne koli okvare telefona, ki onemogoča njegovo običajno uporabo, se s telefonom in dokazilom o nakupu takoj obrnite na svojega prodajalca.

<sup>(1)</sup> Obdobje garancije se lahko razlikuje, odvisno od vaše države.

<sup>(2)</sup> Življenjska doba baterije mobilnega telefona je v smislu časa pogovorov, časa v pripravljenosti in celotne življenjske dobe odvisna od pogojev uporabe in konfiguracije omrežja. Ker se baterije smatrajo za potrošni material, je v tehničnih podatkih navedeno, da je optimalno delovanje telefona zagotovljeno med prvimi šestimi meseci po nakupu in še za 200 nadaljnjih polnjenj.

Če je okvara potrjena, bo telefon ali del telefona po potrebi zamenjan oziroma popravljen. Za popravljen telefon in pripomočke velja garancijsko obdobje enega (1) meseca za to isto okvaro. Pri popravilu ali zamenjavi se lahko uporabijo obnovljeni deli, ki po delovanju ustrezajo izvornim.

Ta garancija zajema ceno nadomestnih delov in dela, izključuje pa vse druge stroške.

Ta garancija ne pokriva napake na telefonu, do katerih pride zaradi (brez izjem):

- 1) neupoštevanja navodil za uporabo ali namestitvev, neupoštevanja tehničnih in varnostnih standardov, ki veljajo na geografskem območju uporabe telefona;
- 2) povezave s katerokoli opremo, ki je ni priskrbelo ali priporočilo podjetje TCL Communication Ltd;
- 3) modifikacije ali popravila, ki jih izvedejo posamezniki, ki niso pooblaščen s strani podjetja TCL Communication Ltd., njegovi podružnic ali prodajalca;
- 4) modifikacije, nastavitve ali spremembe programske ali strojne opreme, ki jih izvedejo posamezniki, ki niso pooblaščen s strani podjetja TCL Communication Ltd,
- 5) neugodnih vremenskih pogojev, strele, ognja, sopare, vdora tekočine ali hrane, kemičnih izdelkov, prenosa datotek, trka, visoke napetosti, korozije, oksidacije...

Vaš telefon ne bo popravljen v primeru, da so bile nalepke ali serijske številke (IMEI) odstranjene ali spremenjene.

Poleg te natisnjene garancije ne obstaja nobeno drugo pisno, ustno ali nakazano izrecno jamstvo ali obvezna garancija, ki jo zagotovi sodna pristojnost.

Podjetje TCL Communication Ltd ali njegove podružnice ne bodo pod nobenimi pogoji odgovorne za kakršno koli neposredno, naključno ali posledično škodo, vključno z, a ne omejeno na, prodajno ali finančno izgubo ali škodo, izgubo podatkov ali slike v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Nekatere države ne dovolijo takšne izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, ali omejitve trajanja nakazanih jamstev, zato zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo.

## 14 Odpravljanje težav .....

Preden se obrnete na servisni center, je tu na voljo nekaj navodil za odpravljanje težav z napravo:

- Za optimalno delovanje povsem napolnite baterijo.
- Za izboljšanje delovanja telefona odstranite nepotrebne datoteke ali aplikacije iz telefona.
- Posodobite programsko opremo telefona prek aplikacije **Posodobitve**. Za posodobitev programske opreme se lahko tudi dotaknete možnosti **Nastavitve > Sistem > Posodobitev sistema**.
- Telefon lahko ponastavite prek možnosti **Izbriši vse podatke (tovarniška ponastavitev)**. Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > Možnosti ponastavitve > Izbriši vse podatke (tovarniška ponastavitev)**. Drugi način je, da hkrati pritisnete in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti, ko je telefon izklopljen. Vsi podatki telefona bodo trajno izgubljeni. Toplo vam priporočamo, da pred ponastavljanjem naredite varnostno kopijo vseh podatkov telefona.

preverite naslednje:

## Telefona ne morem vklopiti ali je zmrznil

- Ko telefona ne morete vključiti, ga polnite vsaj 20 minut, da zagotovite minimalno raven baterije. Nato ga znova vklopite.
- Ko telefon začne ponavljati animacijo ob vklopu in ne odpre uporabniškega vmesnika, pritisnite in zadržite tipko **Vklop/izklop** za ponastavitev. To dejanje ustavi napake zagona operacijskega sistema, ki jih povzročajo aplikacije tretjih oseb.
- Če ne učinkuje noben način, lahko telefon ponastavite tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti, izberete jezik in nato izberete **Počisti podatke/Tovarniška ponastavitev**. Pritisnite **tipko za glasnost za izbiro in tipko za vklop/izklop** za potrditev posamezne izbire.

## Moj telefon se ne odziva že nekaj minut

- Če se vaš telefon ne odziva, ga izklopite tako, da pritisnete in zadržite **tipko za vklop/izklop, dokler se ne izklopi, in ga nato znova vklopite**.
- Če ima vaš telefon odstranljivo baterijo, jo odstranite, znova vstavite in nato znova zaženite telefon.
- Če še vedno ne deluje, ponastavite telefon.

## Moj telefon se samodejno ugaša

- Prepričajte se, da je zaslon zaklenjen, ko telefona ne uporabljate, ter da po nesreči ne pritisnete **tipke za vklop/izklop, ko je zaslon odklenjen**.

- Preverite stopnjo napolnjenosti baterije.
- Če še vedno ne deluje, ponastavite telefon ali posodobite programsko opremo.

## Telefon se ne polni pravilno

- Prepričajte se, da uporabljate **polnilnik Alcatel, ki je priložen telefonu**.
- Če ima vaš telefon odstranljivo baterijo, preverite, ali ste baterijo pravilno vstavili ter očistite kontakte baterije, če so umazani. Baterijo je treba vstaviti, preden vključite polnilec.
- Preverite, ali je baterija popolnoma izpraznjena; v primeru, da je popolnoma izpraznjena dlje časa, lahko traja okoli 20 minut, da se prikaže indikator polnjenja baterije.
- Preverite, ali se polnjenje izvaja v okviru običajnih pogojev (od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)).
- V tujini preverite, ali je električni tok združljiv.

## Telefon se ne poveže z omrežjem ali se prikaže obvestilo »Ni storitve«

- Poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem tako, da se premaknete na drugo fizično lokacijo.
- Preverite pokritost omrežja pri svojem operaterju.
- Pri operaterju preverite veljavnost svoje kartice SIM.
- Če je omrežje preobremenjeno, se poskusite z njim povezati kasneje.

## Telefon se ne poveže z internetom

- Prepričajte se da je storitev internetnega dostopa vaše SIM kartice na voljo.
- Preverite nastavitve internetne povezave telefona.
- Prepričajte se, da ste znotraj dosega omrežja.
- Poskusite vzpostaviti povezavo ob drugem času ali na drugi lokaciji.

## Neveljavna kartica SIM

- Preverite, ali je bila kartica SIM pravilno vstavljena.
- Čip kartice SIM ne sme biti poškodovan.
- Prepričajte se da je storitev vaše kartice SIM na voljo.

## Moj telefon ne more opravljati odhodnih klicev

- Preverite, ali ste poklicali veljavno številko in se dotaknili možnosti **Kliči**.
- Pri mednarodnih klicih preverite kode držav in območne kode.
- Preverite, ali je telefon povezan z omrežjem, ki ni preobremenjeno ali nedosegljivo.
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Preverite, ali ste morda blokirali odhodne klice.
- Prepričajte se, da telefon ni v letalskem načinu.

## Moj telefon ne more sprejemati dohodnih klicev

- Preverite, ali je telefon vključen in povezan z omrežjem (preverite, da omrežje ni preobremenjeno ali nedosegljivo).
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Prepričajte se, da niste posredovali dohodnih klicev.
- Preverite, ali ste morda blokirali določene klice.
- Prepričajte se, da telefon ni v letalskem načinu.

## Ime/številka klicatelja se ne prikaže na zaslonu, ko je klic sprejet

- Pri operaterju preverite, ali ste naročeni na to storitev.
- Klicatelj je morda skrnil svoje ime ali številko.

## Ne najdem svojih stikov

- Prepričajte se, da kartica SIM ni poškodovana.
- Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.
- Vse stike, shranjene na kartici SIM, uvozite v telefon.

## Kvaliteta zvoka med klicanjem je slaba

- Glasnost klica lahko prilagodite med klicem s **tipko za glasnost**.
- Preverite moč omrežja. Premaknite se na mesto z močnejšim signalom.
- Prepričajte se, da so sprejemnik, priključek in zvočnik na vašem telefonu čisti.

## Ne morem uporabljati funkcij, ki so opisane v uporabniškem priročniku

- Pri operaterju preverite, ali vaša naročnina vključuje te storitve.
- Preverite, ali ta funkcija zahteva uporabo **dodatne opreme Alcatel**.

## Ko izberem številko iz stikov, številke ne morem poklicati

- Preverite ali ste v imenik vnesli pravilno številko.
- Prepričajte se, da ste pri klicanju mednarodne številke izbrali kodo države.

## Ne morem dodati stika

- Prepričajte se, da imenik kartice SIM ni poln; izbršite nekatere datoteke ali datoteke shranite v imenik telefona.

## Klicatelji mi ne morejo pustiti glasovnega sporočila

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

## Ne morem dostopati do glasovne pošte

- Preverite, ali je številka glasovne pošte vašega operaterja pravilno vnesena v razdelek »Številka glasovne pošte«.
- Če je omrežje zasedeno, poskusite znova kasneje.

## Ne morem pošiljati in prejemati sporočil MMS

- Preverite pomnilnik telefona, saj je mogoče poln.

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve in parametre za sporočila MMS.
- V profilu MMS ali pri operaterju preverite številko storitvenega centra.
- Storitveni center je lahko prezaseden. Poskusite znova pozneje.

## Kartica SIM je zaklenjena s kodo PIN

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da vam zagotovi kodo PUK (osebni ključ za odblokiranje).

## Telefona ne morem povezati z računalnikom

- Prepričajte se, da vrata USB niso poškodovana. Če ne deluje, poskusite z drugimi vrati USB na računalniku.
- Prepričajte se, da so gonilniki USB pravilno nameščeni.
- Če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Windows, se prepričajte, da podpira način MTP. Če uporabljate računalnik Mac, s spletnega mesta [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/) namestite program Android File Transfer.

## Ne morem prenašati novih datotek

- Prepričajte se, da je za prenos na voljo dovolj pomnilnika v telefonu.
- Izberite kartico microSD kot lokacijo za shranjevanje prenesenih datotek
- Pri operaterju preverite stanje svoje naročnine.



## Telefona drugi ne zaznajo prek funkcije Bluetooth

- Preverite, ali je Bluetooth vključen in ostali uporabniki vidijo vaš mobilni telefon.
- Prepričajte se, da sta telefona znotraj omejitve razdalje za prenos Bluetooth.

## Baterija se prehitro izprazni

- Upoštevajte celoten čas polnjenja (najmanj 150 minut).
- Po delnem polnjenju indikator stanja baterije morda ni natančen. Za točen prikaz stopnje polnosti baterije počakajte še vsaj 20 minut po odstranitvi polnilca.
- Prilagodite svetlost zaslona
- Nastavite daljši interval za samodejno preverjanje e-pošte
- Ročno posodobljajte novice ali vremenske informacije ali povečajte interval preverjanja.
- Če aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, dolgo časa ne boste uporabljali, jih izklopite.
- Funkcije Bluetooth, Wi-Fi in GPS izklopite, kadar jih ne uporabljate.

## Ob dolgotrajnih klicih, igranju iger, brskanju po internetu ali predvajanju drugih kompleksnih aplikacij se telefon segreje.

- To segrevanje je normalna posledica velikega števila podatkov, ki jih procesor obdela. S prekinitvijo zgoraj navedenih aktivnosti bo vaš telefon povrnjen na normalno temperaturo.

## Po tovarniški ponastavitvi ne morem uporabljati telefona brez vnosa poverilnic za račun Google

- Po ponastavitvi morate vnesti prvotne poverilnice računa Google, ki ste jih uporabljali v tem telefonu.
- Če ste pozabili poverilnice svojega računa Google, izvedite postopke za obnovitev računa Google.
- Če še vedno ne morete dostopati do telefona, se oglasite v pooblaščenem servisnem centru, vendar to ne bo obravnavano kot garancijski primer.

## Ne spomnim se določenih gesel/kod/tipk telefona

- Izvedite tovarniško ponastavitev.
- Če še vedno ne morete dostopati do telefona, se oglasite v pooblaščenem servisnem centru, vendar to ne bo obravnavano kot garancijski primer.

# 15 Specifikacije.....

**Processor:**

SC9863A

**Platforma:**

Android P

**Pomnilnik:**

32GB ROM + 3 GB RAM

**Mere (DxŠxV):**

147,8 x 70.7 x 8.6mm

**Teža:**

146g

**Zaslon:**

5,5-palčni zaslon na dotik s HD+ 18:9 (720 x 1440)

**Omrežje:**

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700):  
23 dBm

(Frekvenca in hitrost prenosa podatkov sta odvisna od operaterja.)

**GPS:**

A-GPS

**Povezljivost:**

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5-mm avdio vtič
- mikro-USB

**Kamera:**

- Zadnja kamera SW z ločljivostjo do 13 megapikslov
- Sprednja kamera SW z ločljivostjo do 5 megapikslov

**Podprti avdio formati:**

WAV/MP3/MP2/AAC/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/  
Vorbis/APE/AAC-plus v1/AAC-plus V2/FLAC/WMA

**Baterija <sup>(1)</sup>:**

Moč: 3060 mAh

<sup>(1)</sup> Originalna baterija je bila izpostavljena strogim varnostnim pregledom, da bi bila povsem v skladu s kvalificiranimi standardi. Uporaba neoriginalnih baterij je lahko nevarna.

## **Razširitveno mesto:**

pomnilniška kartica microSD™  
(razpoložljivost je odvisna od trga)

## **Posebne funkcije:**

- GPS
- G-senzor
- Senzor bližine
- Senzor svetlobe

**Opomba:** specifikacije so lahko podvržene spremembam brez predhodnega opozorila.