



alcatel 3x

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) και κάντε λήψη του πλήρους εγχειριδίου χρήσης. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ), να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση λογισμικού κ.λπ.

## Σημείωση:

Αυτό είναι εγχειρίδιο χρήσης για το Alcatel 3X 5048Y/5048I/5048U.

## Βοήθεια

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους για τη λήψη περισσότερων συνηθισμένων ερωτήσεων, λογισμικού και πληροφοριών υπηρεσίας.

### Μετάβαση στις Συνήθεις ερωτήσεις

Μετάβαση σε

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

### Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Κάντε την ενημέρωση μέσω της εφαρμογής Ενημερώσεις συστήματος της συσκευής σας.

Για να κάνετε λήψη του εργαλείου ενημέρωσης λογισμικού στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

### Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI

Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Ή, στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση**.

### Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης

Αρχικά, ακολουθήστε τις συμβουλές στον οδηγό. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις πληροφορίες γραμμών άμεσης εξυπηρέτησης και κέντρων επισκευών μέσω της διεύθυνσης

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

### Προβολή νομικών πληροφοριών

Στο τηλέφωνο, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες**.

### Χρήση του ONETOUCH Cloud

Ανοίξτε το κέντρο υποστήριξης και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Περισσότερες πληροφορίες. Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης για το Κέντρο χρήστη (ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές), μεταβείτε στη διεύθυνση

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

### Χρήση άλλων εφαρμογών alcatel

Μετάβαση σε

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις κατά τη χρήση .....	6
Ραδιοκύματα .....	16
Άδειες .....	23
Γενικές πληροφορίες .....	26
<b>1 Το κινητό σας .....</b>	<b>31</b>
1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης .....	31
1.2 Ξεκινώντας .....	35
1.3 Αρχική οθόνη .....	38
<b>2 Εισαγωγή κειμένου .....</b>	<b>50</b>
2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης .....	50
2.2 Επεξεργασία κειμένου .....	52
<b>3 Τηλέφωνο, Αρχείο κλήσεων και Επαφές .....</b>	<b>53</b>
3.1 Τηλέφωνο .....	53
3.2 Αρχείο κλήσεων .....	60
3.3 Επαφές .....	61
<b>4 Μηνύματα .....</b>	<b>70</b>
4.1 Σύνταξη νέου μηνύματος .....	70
4.2 Διαχείριση μηνυμάτων .....	72
<b>5 Ημερολόγιο, Ρολόι και Αριθμομηχανή .....</b>	<b>74</b>
5.1 Ημερολόγιο .....	74
5.2 Ρολόι .....	76

5.3	Αριθμομηχανή .....	79
<b>6</b>	<b>Σύνδεση.....</b>	<b>80</b>
6.1	Σύνδεση στο Internet.....	80
6.2	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth .....	83
6.3	Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB .....	85
6.4	Διαμοιρασμός της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας ...	86
6.5	Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)....	87
<b>7</b>	<b>Εφαρμογές πολυμέσων .....</b>	<b>90</b>
7.1	Κάμερα.....	90
7.2	Συλλογή.....	98
<b>8</b>	<b>Άλλα .....</b>	<b>102</b>
8.1	Κέντρο υποστήριξης.....	102
8.2	Άλλες εφαρμογές .....	102
<b>9</b>	<b>Εφαρμογές Google .....</b>	<b>103</b>
9.1	Chrome.....	103
9.2	Gmail.....	104
9.3	Χάρτες .....	104
9.4	YouTube.....	105
9.5	Play Store.....	105
9.6	Μουσική Play.....	106
9.7	Βοηθός Google .....	106
<b>10</b>	<b>Ρυθμίσεις .....</b>	<b>108</b>
10.1	Δίκτυο & σύνδεση.....	108

10.2	Οθόνη .....	112
10.3	Ασφάλεια & τοποθεσία .....	112
10.4	Προηγμένες λειτουργίες.....	112
10.5	Εφαρμογές .....	113
10.6	Smart Manager.....	113
10.7	Ήχος.....	113
10.8	Λογαριασμοί.....	114
10.9	Google.....	114
10.10	Προσβασιμότητα .....	114
10.11	Σύστημα .....	115
<b>11</b>	<b>Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....</b>	<b>119</b>
11.1	Αναβάθμιση FOTA .....	119
<b>12</b>	<b>Αξεσουάρ .....</b>	<b>120</b>
<b>13</b>	<b>Εγγύηση .....</b>	<b>121</b>
<b>14</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>125</b>
<b>15</b>	<b>Προδιαγραφές.....</b>	<b>137</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές SAR δίνονται στην ενότητα **Ραδιοκύματα**.

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση, ενώ το φέρετε κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 5 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδεχομένως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.



### ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση ....

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

### • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (κιτ αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο, ενώ οδηγείτε. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνο σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιστοίχισης τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

### ● ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να κλείνετε το τηλέφωνο από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, φροντίζετε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα, έχετε υπόψη ότι το τηλέφωνο μπορεί να περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Αν αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Η αποσυναρμολόγηση του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Φροντίζετε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από 0°C έως +40°C.

Πέρα των 40°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μην βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε και μην το λυγίζετε.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν η γυάλινη οθόνη έχει ραγίσει, σπάσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

Μην το βάφετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα άτομα υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαυρώσεις συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτίσεις, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσβήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μυς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.
- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Παίξτε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νοιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.

### • ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφηση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

## ● ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Μετά τη θέσπιση του κανονισμού για τις αερομεταφορές η μπαταρία του προϊόντος σας δεν είναι φορτισμένη. Θα πρέπει πρώτα να τη φορτίσετε.

### Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαυμάτων).
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα οικιακά σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F).

Διαθέστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. ή και τις θυγατρικές της.

### Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα και μη αφαιρούμενη μπαταρία:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε ή να ανοίξετε τη μπαταρία.
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.

- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F).

Η μπαταρία και το τηλέφωνο πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

### Για συσκευή με ενιαίο περίβλημα:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε ή να ανοίξετε τη μπαταρία.
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας.
- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F).

Το τηλέφωνο και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.



Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

### **Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:**

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

### **Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:**

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

### **• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ:**

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0°C έως 40°C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το τηλέφωνό σας συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/ΕΚ. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με φορτιστή που πληροί τα παρακάτω πρότυπα σχετικά με τον κοινό φορτιστή κινητού τηλεφώνου:

- EN301 489-34 V2.1.1 Final Draft (2017-04)

- EN 62684:2018

## **Ραδιοκύματα .....**

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου ατόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

**Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ**

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/ δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητων) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

5048Y

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	LTE Band 8+WLAN 2.4G	1.42 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	LTE Band 40+WLAN 2.4G	1.69 W/kg

5048I

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	LTE Band 8+WLAN 2.4G	1.18 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	LTE Band 40+WLAN 2.4G	1.69 W/kg

5048U

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	LTE Band 8+WLAN 2.4G	1.21 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	LTE Band 40+WLAN 2.4G	1.69 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 5 χιλιοστών. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετεί το τηλέφωνο στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα.

Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρόασης ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφύγετε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδιο δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιοστών από το σώμα.

Λάβετε υπόψη σας ότι με τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να κοινοποιηθούν ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα στην κύρια συσκευή. Είναι δική σας ευθύνη η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η αποφυγή διαμοιρασμού τους με μη εξουσιοδοτημένες συσκευές ή συσκευές άλλων κατασκευαστών που είναι συνδεδεμένες στη δική σας. Για προϊόντα με δυνατότητες Wi-Fi, φροντίστε να συνδέεστε μόνο σε αξιόπιστα δίκτυα Wi-Fi. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σας ως hotspot (όπου διατίθεται η δυνατότητα), ελέγξτε την ασφάλεια δικτύου. Αυτές οι προφυλάξεις θα αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο τηλέφωνο σας. Στο προϊόν σας μπορούν να αποθηκευτούν προσωπικές πληροφορίες σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας SIM, της κάρτας μνήμης και της ενσωματωμένης μνήμης. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
- (iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να μεταβείτε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

## Άδειες .....



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth **Alcatel 5048Y/5048I/5048U** HD D046974



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android και οι επωνυμίες Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude <sup>TM</sup> και Hangouts <sup>TM</sup> είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google** στις **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες**)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCL Communication Ltd.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Με το παρόν υπογραμμίζουμε ότι η εγγύηση τελικού χρήστη για παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία.

Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το Προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

## Γενικές πληροφορίες .....

- **Διεύθυνση Internet:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης:** Ανατρέξτε στο φυλλάδιο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" που συνόδευε το τηλέφωνό σας ή μεταβείτε στον ιστότοπό μας.
- **Κατασκευαστής:** TCL Communication Ltd.
- **Διεύθυνση:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Διαδρομή ηλεκτρονικών ετικετών:** Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κανονισμοί και ασφάλεια** ή πληκτρολογήστε \*#07#, για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες <sup>(1)</sup>.

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ένα τμήμα με ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

GSM 850/900: 33,3 dBm

GSM 1800/1900: 30,3 dBm

<sup>(1)</sup> Εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm  
LTE B1/3/5/7/8/20/28 (full);/38/40 (2100/1800/850/  
2600/900/800/700/2600/2300): 24 dBm  
Bluetooth Συχνότητα 2,4GHz: 5,99 dBm  
Bluetooth LE: -1,39 dBm  
802.11 b/g/n: Ζώνη 2,4GHz : 18,41 dBm  
NFC 13,56 MHz: 25 dBuA/m στα 10 m <sup>(1)</sup>

### • Πληροφορίες κανονισμών

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού **Alcatel 5048Y/5048I/5048U** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

### • Πρόσθετες πληροφορίες

Η περιγραφή των αξεσουάρ και τον εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Μόνο για το 5048Y.

### Προστασία από κλοπή <sup>(1)</sup>

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεφώνου, σας συνιστούμε να σημειώσετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας \*#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

### Άρνηση ευθύνης

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή. Αυτή η συσκευή ενδεχομένως να περιέχει υλικό, όπως εφαρμογές και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή

<sup>(1)</sup> Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από την τηλεφωνική σας εταιρία.


πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπερίληψη στη συσκευή ("Υλικό τρίτων κατασκευαστών"). Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτό το τηλέφωνο παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCL Communication Ltd. έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστής κινητών συσκευών και τηλεφώνων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCL Communication Ltd. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για λειτουργία σε αυτό το τηλέφωνο ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TCL Communication Ltd. αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά – χωρίς περιορισμό – αγωγές βάση δικαίου αδικοπραξιών, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο, ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCL Communication Ltd., ενδεχομένως να διέπεται από επίπληρωμή ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοιο πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Η TCL Communication

Ltd. δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε εφαρμογής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCL Communication Ltd. διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών από τα τηλέφωνα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCL Communication Ltd. για κάθε συνέπεια που προκύπτει από μια τέτοια αφαίρεση.



# 1 Το κινητό σας .....

## 1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



### Πλήκτρο Πίσω

- Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.



### Κουμπί αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση του Google Assistant. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια όπως οδηγίες και πληροφορίες εστιατορίων με βάση το περιεχόμενο που εντοπίζεται στην οθόνη.



### Κουμπί πρόσφατων εφαρμογών

- Αγγίξτε για να ανοίξει μια προβολή καρτών των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

### Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: Κλείδωμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για την επιλογή των λειτουργιών **Επανεκκίνηση/ Απενεργοποίηση/Λειτουργία πτήσης**.
- Πιέστε παρατεταμένα το **πλήκτρο ενεργοποίησης** και το πλήκτρο μείωσης έντασης, για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα, για να κάνετε επανεκκίνηση.

### Πλήκτρα έντασης ήχου


- Στη λειτουργία κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση ήχου της κλήσης.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.
- Στη λειτουργία προεπισκόπησης κάμερας, πιέστε το πλήκτρο **αύξησης ή μείωσης** έντασης για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή πιέστε παρατεταμένα για λήψη ριπής.

## 1.2 Ξεκινώντας


### 1.2.1 Ρύθμιση

- 1 Τοποθετήστε την ακίδα μέσα στην οπή και τραβήξτε έξω τη θήκη
- 2 Εισαγάγετε ή αφαιρέστε την κάρτα SIM ή την κάρτα microSD

Με μία κάρτα SIM




## Διπλή SIM



Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini και micro, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.

## Φόρτιση της μπαταρίας



Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία (🔋). Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται από το ποσοστό που εμφανίζεται στην οθόνη. Το ποσοστό αυξάνεται καθώς φορτίζεται το τηλέφωνο.



Για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας, μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS, το Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται, μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης κ.λπ.

## 1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, ξεκλειδώστε το τηλέφωνο σας (Ολίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης ή μοτίβο), εάν είναι απαραίτητο και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει καλά τον κωδικό PIN σας με ασφάλεια.

## 1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

## 1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην αρχική οθόνη όλα τα στοιχεία που σας αρέσουν ή που χρησιμοποιείτε συχνότερα (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Αγγίξτε το κουμπί **Αρχική οθόνη** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.



### 1 Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Αγγίξτε αριστερά σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων.

### 4 Γραμμή αναζήτησης Google

- Αγγίξτε το **2** για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
- Αγγίξτε το **3** για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης

### 5 Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων

- Εισέλθετε στην εφαρμογή.
- Πιέστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή κατάργηση εφαρμογών.

### 6 Μπάρα αρχικής οθόνης

#### Οθόνη με δυνατότητα περιστροφής

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία αναστροφής οθόνης. Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόματη περιστροφή οθόνης** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.

#### 1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

**Πατήστε** 

Για πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή, πατήστε τη με το δάκτυλό σας.

**Παρατεταμένο πάτημα** 

Για είσοδο στις διαθέσιμες επιλογές ενός στοιχείου, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο. Για παράδειγμα, επιλέξτε μια επαφή στις Επαφές, πατήστε παρατεταμένα αυτήν την επαφή και θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.

## Σύρσιμο



Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια άλλη θέση.

## Κύλιση/Ολίσθηση



Περάστε το δάχτυλό σας από την οθόνη για κύλιση των εφαρμογών, εικόνων και ιστοσελίδων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε οριζόντια κύλιση της οθόνης.

## Γρήγορη κίνηση



Παρόμοια με την ολίσθηση, η γρήγορη κίνηση είναι πιο ελαφριά και κίνηση.

## Τσίμπημα/Ανάπτυξη



Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης μεγέθυνση με ένα δάχτυλο στη **Συλλογή**. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για μεγέθυνση/σμίκρυνση.

## Περιστροφή



Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι, προκειμένου να έχετε καλύτερη άποψη της οθόνης.

### 1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη Γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Αγγίξτε και σύρετε προς τα επάνω για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων ή τον πίνακα "Γρήγορες ρυθμίσεις". Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις αγγίξετε για να μεταβείτε σε αυτές.

## Πίνακας ειδοποιήσεων


Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, πατήστε αριστερά και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.



Διαγραφή όλων των ειδοποιήσεων (οι ενεργές ειδοποιήσεις θα διατηρηθούν)

## Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε δεξιά και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορης ρύθμισης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ή να αλλάξετε λειτουργίες αγγίζοντας τα εικονίδια.



Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, για να δείτε την πλήρη λίστα με τις ρυθμίσεις.

## 1.3.3 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνο με μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης, αποτύπωμα κ.ά.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης

- Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & τοποθεσία > Κλείδωμα οθόνης**.
- Ορίστε το δικό σας μοτίβο.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

## Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σύρετε για να σχηματίσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή χρησιμοποιήστε το PIN, τον κωδικό πρόσβασης, το αποτύπωμα κ.λπ.

Εάν έχετε επιλέξει **Ολίσθηση** για κλείδωμα οθόνης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτίσετε την οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.



Σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη

## 1.3.4 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

### Προσθήκη

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

### Αλλαγή θέσης

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το εικονίδιο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

### Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην κορυφή του εικονιδίου **Κατάργηση** και, στη συνέχεια, αφήστε το.



## Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των συντομεύσεων ή των εφαρμογών στην Αρχική οθόνη και τη γραμμή Αγαπημένων, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξετε τον και πατήστε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

## Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Φόντα** για να προσαρμόσετε το φόντο.

### 1.3.5 Γραφικά στοιχεία και πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές


#### Εμφάνιση των γραφικών στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα την κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανίσετε όλα τα γραφικά στοιχεία.


Αγγίξτε το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο και σύρετέ το για να μετακινηθείτε στην προτιμώμενη οθόνη.

## Προβολή των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

Για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί **Πρόσφατες εφαρμογές**. Αγγίξτε μια μικρογραφία στο παράθυρο για να ανοίξετε την εφαρμογή.





Αγγίξτε μια μικρογραφία και σύρετέ τη προς τα δεξιά/αριστερά ή αγγίξτε το **X** για να κλείσετε μια εφαρμογή.

Αγγίξτε  στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

### 1.3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου

#### Χρήση του πλήκτρου έντασης

Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης ήχου** μέχρι να ελαττώσετε τελείως τον ήχο στο τηλέφωνο, Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου. Πατήστε  για να εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο .

#### Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ήχος** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για πολυμέσα, ήχους κλήσης, συναγερμούς κ.λπ.

## 2 Εισαγωγή κειμένου.....

### 2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


#### Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσα και πληκτρολόγιο > Εικονικό πληκτρολόγιο, αγγίξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να ρυθμίσετε και θα μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από

#### Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε να την προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόματη περιστροφή οθόνης**).

## 2.1.1 Gboard



- 1 Εισάγετε κείμενο ή αριθμούς.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε σύμβολα.
- 3 Κάντε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "abc/Abc". Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία "abc/ABC"
- 4 Αλλαγή στο πληκτρολόγιο συμβόλων και αριθμών.
- 5 Πιέστε παρατεταμένα για εμφάνιση των επιλογών εισαγωγής.

## 2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε το επιλεγμένο κείμενο.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **ΑΠΟΚΟΠΗ**, **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**, **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ** και **ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ**.


Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε, να εισάγετε νέο κείμενο


- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε κάνει αποκοπή ή αντιγραφή κάποιου κειμένου, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, το οποίο σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει

## 3 Τηλέφωνο, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....

### 3.1 Τηλέφωνο .....

#### 3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το  στη γραμμή Αγαπημένα.






❶ Αρχείο κλήσεων

❷ Επαφές

- ❸ Προβολή των αναλυτικών στοιχείων της επαφής. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε, να μοιραστείτε, να ακυρώσετε την επαφή ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή.
- ❹ Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσεων
- ❺ Καλέστε τον Αγαπημένο αριθμό.

Πατήστε  
παρατεταμένα για  
πρόσβαση στον  
τηλεφωνητή



Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε από το πληκτρολόγιο κλήσης και αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση ή επιλέξτε μια επαφή από τις **Επαφές** ή το **Αρχείο κλήσεων**, σύροντας ή αγγίζοντας τις καρτέλες και, κατόπιν, το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, αγγίζοντας το εικονίδιο **Δημιουργία νέας επαφής** ή το εικονίδιο **Προσθήκη σε μια επαφή**.

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το **X**.

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο **📞**.


### Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το **0** για εισαγωγή του συμβόλου "+", στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **📞**.

### Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το εικονίδιο **📞** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.


## 3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης



Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται ένα παράθυρο κλήσης στο επάνω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΡΡΙΨΗ** για να απορρίψετε μια κλήση ή την επιλογή **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** για να απαντήσετε σε μια κλήση. Αγγίξτε το παράθυρο κλήσης για να ανοίξετε την οθόνη Τηλεφωνική κλήση.


Στην οθόνη Τηλεφωνική κλήση:


- Σύρετε προς τα πάνω **📞** για να απαντήσετε την κλήση,
- Σύρετε προς τα πάνω **📞** για να απορρίψετε την κλήση,
- Πατήστε **☰** για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

- Πατήστε  για να ορίσετε την υπενθύμιση για επιστροφή κλήσης.

### 3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή


Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.







Για να μεταβείτε στον αυτόματο τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα .

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή**.

### 3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο **Ένταση**.



-  Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
-  Αγγίξτε μία φορά για να ενεργοποιήσετε το ηχείο ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.
-  Αγγίξτε μία φορά για να θέσετε σε σίγαση την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.
-  Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσης.
-  Αγγίξτε μία φορά για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.
-  Αγγίξτε για να προσθέσετε άλλη κλήση.



Αγγίξτε για να ανοίξετε τις επιλογές **Επαφές**.




Για την αποφυγή της κατά λάθος χρήσης της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη σκοτεινιάζει αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ανάβει όταν το απομακρύνετε.

### 3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων


Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.


#### Εναλλαγή κλήσεων



Όταν δέχεστε δύο κλήσεις, πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών. Η τρέχουσα κλήση θα τεθεί σε αναμονή.

#### Κλήσεις συνδιάσκεψης <sup>(1)</sup>


Μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους ακόλουθους τρόπους.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να προσθέσετε μια άλλη κλήση.


- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το εικονίδιο . Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε συμμετέχοντες από το **Αρχείο κλήσεων** ή τις **Επαφές**.


- Πατήστε το , για να ξεκινήσετε τη συνδιάσκεψη.
- Πατήστε το  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

### 3.1.6 Ρυθμίσεις τηλεφώνου


Αγγίξτε το  από την οθόνη του Τηλεφώνου και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, για να ορίσετε το τηλέφωνο και τις επαφές.

## 3.2 Αρχείο κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων αγγίζοντας το  από την οθόνη του **Τηλεφώνου** για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις, εισερχόμενες κλήσεις και τις εξερχόμενες κλήσεις.

Αγγίξτε  για να δείτε πληροφορίες ή επιπλέον λειτουργίες, να ξεκινήσετε μια νέα κλήση, να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή ή τον αριθμό, να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την κλήση ή να διαγράψετε την κλήση.

<sup>(1)</sup> Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.




Πατήστε **⋮** για να μοιραστείτε αυτόν τον αριθμό ή Διαγραφή όλων των ιστορικών ή Επεξεργασία αριθμού πριν από την κλήση και ούτω καθεξής.


### 3.3 Επαφές.....

**Οι Επαφές** σας προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές στο Web ή στο τηλέφωνο σας.

### 3.3.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Για να δείτε τις επαφές σας, πατήστε το εικονίδιο  από το συρτάρι εφαρμογών.



- ① Εμφάνιση του μενού επιλογών της λίστας επαφών
- ② Αγγίξτε για αναζήτηση στις Επαφές
- ③ Ανοίξτε τον πίνακα Γρήγορη επαφή
  - Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε τις επαφές για διαγραφή
- ④ Προσθήκη νέας επαφής






Οι επαφές που διαγράψατε θα καταργηθούν από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.

### 3.3.2 Προσθήκη επαφής

Πατήστε  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία της επαφής. Μπορείτε να μετακινηθείτε από ένα πεδίο στο επόμενο, με κύλιση της οθόνης.



- 1 Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο για αποθήκευση

- 2 Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια φωτογραφία για την επαφή
- 3 Αγγίξτε για να ανοίξετε τις διαθέσιμες ετικέτες

### Προσθήκη/κατάργηση από τα Αγαπημένα <sup>(1)</sup>

Για να προσθέσετε μια επαφή στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για να δείτε τις λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το ☆ για να προσθέσετε την επαφή στα αγαπημένα.

Για να καταργήσετε μια επαφή από τα αγαπημένα, αγγίξτε το αστέρι ★ στην οθόνη των λεπτομερειών της επαφής.

### 3.3.3 Επεξεργασία των επαφών


Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, πατήστε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

Μόλις τελειώσετε, πατήστε  για αποθήκευση.

<sup>(1)</sup> Στα Αγαπημένα μπορείτε να προσθέσετε μόνο επαφές τηλεφώνου και επαφές λογαριασμού.

### 3.3.4 Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Αγγίξτε μια επαφή για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορης επαφής για Android. Στη συνέχεια, μπορείτε να αγγίξετε το 📞 ή τον αριθμό για να κάνετε μια κλήση. Για να στείλετε μήνυμα, αγγίξτε 💬.



Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορων επαφών εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

### 3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Αυτό το τηλέφωνο επιτρέπει την εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM, του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου, των λογαριασμών και της κάρτας micro SD.

Από την οθόνη επαφών, πατήστε ⋮ για να ανοίξετε το μενού επιλογών. Αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς τους λογαριασμούς, την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, την κάρτα micro SD, κ.λπ.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Στη συνέχεια επιλέξτε την εφαρμογή για την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.

### 3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λίστα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών για κάθε λογαριασμό. Αγγίξτε **⋮**, επιλέξτε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη λίστας επαφών και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τις επαφές προς εμφάνιση.

Αγγίξτε **⋮** και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις > Επιλογές προβολής** για να ταξινομήσετε τη λίστα αγγίζοντας το **Όνομα** ή το **Επώνυμο** καθώς και για να δείτε ονόματα επαφών αγγίζοντας **Όνομα πρώτο** ή **Επώνυμο πρώτο**.

### 3.3.7 Συγχώνευση/διαχωρισμός επαφών

Για την αποφυγή διπλότυπων καταχωρήσεων, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε υπάρχουσες επαφές με μία μόνο ενέργεια.

Πατήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, πατήστε **⋮** και πατήστε **Σύνδεση**.

Τώρα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή τα στοιχεία της οποίας θέλετε να συγχωνεύσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα Επαφών.

Για να διαχωρίσετε τις πληροφορίες επαφών, πατήστε την επαφή της οποίας θέλετε να διαχωρίσετε τις πληροφορίες και έπειτα πατήστε το **⋮** και πατήστε **Προβολή συνδεδεμένων επαφών**, πατήστε **ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ** και επιβεβαιώστε το.

### 3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλαπλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, πατήστε **⋮** από τη λίστα των επαφών και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**, ή από τη λίστα επαφών, πατήσε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, DUO/Exchange, κλπ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > πατήστε Κατάργηση λογαριασμού > Κατάργηση λογαριασμού.


### Αυτόματος συγχρονισμός


Στην οθόνη **Λογαριασμοί**, αγγίξτε **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**, όταν ενεργοποιηθεί, όλες οι αλλαγές στις πληροφορίες στο τηλέφωνο ή στο διαδίκτυο θα συγχρονιστούν αυτόματα μεταξύ τους.


## 4 Μηνύματα.....

### 4.1 Σύνταξη νέου μηνύματος

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να λάβετε μηνύματα SMS και MMS.


Για να μεταβείτε στα Μηνύματα, αγγίξτε το εικονίδιο .

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο  για να συντάξετε μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



- 1 Περισσότερες επιλογές
- 2 Αποστολή μηνύματος κειμένου

### Αποστολή μηνύματος κειμένου

Για να προσθέσετε παραλήπτες, εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**. Αγγίξτε τη γραμμή **Μήνυμα κειμένου** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για να στείλετε το γραπτό μήνυμα.




Ορισμένα γράμματα (τονούμενοι χαρακτήρες) αυξάνουν το μέγεθος του SMS. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.


### Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στείλετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά κινητά τηλέφωνα και διευθύνσεις email.


Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος κ.λπ.) ή όταν προστίθενται διευθύνσεις ή θέμα email.

Για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**. Αγγίξτε τη γραμμή **Μήνυμα κειμένου** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Πατήστε  για να επισυνάψετε μια εικόνα, βίντεο, ήχο κ.λπ.


Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για να στείλετε το μήνυμα πολυμέσων.


## 4.2 Διαχείριση μηνυμάτων


Κατά τη λήψη ενός μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης με τη μορφή ειδοποίησης. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Πατήστε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την εφαρμογή **Μηνύματα** και να αγγίξετε το μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Πατήστε ένα μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη σύνταξης μηνύματος:



- Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων, πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη λίστας μηνυμάτων.


## 5 Ημερολόγιο, Ρολόι και Αριθμομηχανή .....

### 5.1 Ημερολόγιο .....

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.


Για να δείτε το ημερολόγιο και να δημιουργήσετε γεγονότα, σύρετε προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ημερολόγιο**.

#### 5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων


Στο Ημερολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβολές **Χρονοδιάγραμμα**, **Ημέρα**, **3 ημέρες**, **Εβδομάδα** ή **Μήνας**. Αγγίξτε , για να επιλέξετε.

#### 5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων



Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίξτε το .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολόήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολόήμερο**.


- Προσκαλέστε άτομα στο γεγονός. Εισάγετε τις διευθύνσεις email των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε διαχωρισμένες με κόμματα. Οι προσκεκλημένοι θα λάβουν πρόσκληση από το Ημερολόγιο και μέσω email.
- Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το κουμπί **Αποθήκευση** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα γεγονός από τις οθόνες της προβολής εβδομάδας, αγγίξτε ένα κενό σημείο για να επιλέξετε την περιοχή προορισμού, η οποία θα γίνει  και αγγίξτε το εικονίδιο για να δημιουργήσετε το νέο γεγονός.

### 5.1.3 Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα γεγονός, πατήστε το γεγονός για να εισέλθετε στην οθόνη λεπτομερειών. Αγγίξτε , για να επεξεργαστείτε το γεγονός ή αγγίξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή, για να το διαγράψετε**.

### 5.1.4 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος  ως ειδοποίηση.

Αγγίξτε αριστερά και σύρετε προς τα κάτω τη Γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το όνομα του γεγονότος για να δείτε τη λίστα ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Αγγίξτε το κουμπί **Πίσω** για να διατηρήσετε τις εκκρεμείς υπενθυμίσεις στη Γραμμή κατάστασης και στον Πίνακα ειδοποιήσεων.

## 5.2 Ρολόι.....

Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι.

Για να δείτε την τρέχουσα ώρα, σύρετε προς τα πάνω την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρολόι**.

### 5.2.1 Αφύπνιση

Από την οθόνη "Ρολόι", αγγίξτε το εικονίδιο  για να εισέλθετε στην οθόνη **Αφύπνιση**.

Ενεργοποιήστε το  για ενεργοποίηση της αφύπνισης.

Αγγίξτε  για να προσθέσετε μια νέα αφύπνιση:

Αγγίξτε μια υπάρχουσα αφύπνιση για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας αφύπνισης.

Αγγίξτε το κουμπί  για να διαγράψετε την επιλεγμένη ετικέτα.

### 5.2.2 Ρολόι


Για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα, αγγίξτε το εικονίδιο ⌚ στην οθόνη Ρολόι.

Πατήστε 🌐 για να επιλέξετε μια πόλη.

### 5.2.3 Χρονόμετρο

Από την οθόνη "Ρολόι", αγγίξτε το εικονίδιο ⌚ για να εισέλθετε στην οθόνη **Χρονόμετρο**.

- Εισάγετε την ώρα. Ο χρόνος πρέπει να καταχωριστεί με την εξής σειρά: δευτερόλεπτο, λεπτό και ώρα.
- Αγγίξτε ▶ για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.



Παύση/αναπαραγωγή

### 5.2.4 Χρονομετρητής

Από την οθόνη "Ρολόι", αγγίξτε το εικονίδιο ⌚ για να εισέλθετε στην οθόνη **Χρονομετρητής**.

- Πατήστε ▶ για να ξεκινήσετε το Χρονόμετρο.
- Αγγίξτε την επιλογή **Γύρος** για την εμφάνιση μιας λίστας εγγραφών σύμφωνα με την ενημερωμένη ώρα.
- Αγγίξτε ⏸ για να σταματήσει η καταγραφή του συνολικού χρόνου και του χρόνου γύρου. Οι χρόνοι θα επανεκκινηθούν μόνο αφού αγγίξετε το ▶.
- Αγγίξτε **Επαναφορά** για να διαγράψετε την εγγραφή.

### 5.2.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων Ρολογιού


Αγγίξτε ⋮ και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για το **Ρολόι** και τις **Αφυπνίσεις**.




## 5.3 Αριθμομηχανή .....



Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.

Πατήστε  για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:



Πατήστε  για να διαγράψετε ψηφία ένα ένα.

## 6 Σύνδεση .....

Για να συνδεθείτε στο Internet με αυτό το τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυα GPRS/EDGE/3G/4G ή Wi-Fi, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

### 6.1 Σύνδεση στο Internet

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με μια κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: GPRS, EDGE, 3G ή 4G.

Εάν το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στις **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Χρήση δεδομένων**.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση του δικτύου που χρησιμοποιείτε, πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Σύνδεση > Δίκτυο κινητής > Ονόματα σημείων πρόσβασης**.

**Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης**

Μπορείτε να προσθέσετε νέα σύνδεση δικτύου GPRS/EDGE/3G/4G στο τηλέφωνο σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Ονόματα σημείων πρόσβασης**.
- Πατήστε το εικονίδιο **+** και εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες APN.
- Όταν είστε έτοιμοι, αγγίξτε **⋮** και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Αποθήκευση**.

#### Για την ενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Περιαγωγή δεδομένων**.
- Όταν η περιαγωγή δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα "**6.1.2 Wi-Fi**").


#### Για τον ορισμό της λειτουργίας προτιμώμενου δικτύου

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Προτιμώμενος τύπος δικτύου**.

### 6.1.2 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

#### Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Wi-Fi**.
- Ενεργοποιήστε το .
- Αφού ενεργοποιηθεί το Wi-Fi, εμφανίζονται τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίστηκαν.
- Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, πατήστε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

#### Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Wi-Fi**.
- Αγγίξτε "Προσθήκη δικτύου".
- Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες.
- Αγγίξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

#### Κατάργηση δικτύου Wi-Fi


Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.

## 6.2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth<sup>(1)</sup>

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

### Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Bluetooth**.
- Ενεργοποιήστε το **Bluetooth** .

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα της συσκευής σας και άλλες διαθέσιμες συσκευές.

<sup>(1)</sup> Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth της alcatel που έχουν δοκιμαστεί και η συμβατότητα με το τηλέφωνο σας είναι αποδεδειγμένη. Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά Bluetooth της alcatel.

### Για να μετονομάσετε τη συσκευή σας


- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Bluetooth**.
- Αγγίξτε **Όνομα συσκευής**.
- Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το στοιχείο **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ** για επιβεβαίωση.

### Για τη δημιουργία ζεύγους/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και σύνδεση > Bluetooth**.
- Αγγίξτε **+ Ζεύξη νέας συσκευής**.
- Πατήστε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη του τηλεφώνου σας από τη λίστα.
- **Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο. Αγγίξτε την επιλογή ΣΥΖΕΥΞΗ για επιβεβαίωση.**
- Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για να καταργήσετε τη ζεύξη από τη συσκευή Bluetooth

- Πατήστε  δίπλα από τη συσκευή της οποίας θέλετε να καταργήσετε τη ζεύξη.
- Αγγίξτε το στοιχείο **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για επιβεβαίωση.

## 6.3 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω και άλλα αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

**Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας με τον υπολογιστή**

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.

Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε **USB φόρτιση συσκευής** και, στη συνέχεια, στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή **Φόρτιση αυτής της συσκευής**.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

## 6.4 Διαμοιρασμός της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με άλλες συσκευές ταυτόχρονα μέσω Bluetooth (Bluetooth tethering) ή Wi-Fi (φορητό hotspot).



Οι παρακάτω λειτουργίες ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

**Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB και Bluetooth ή ως φορητό hotspot**

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & σύνδεση > Hotspot & tethering** για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

**Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το φορητό hotspot, μπορείτε να μετονομάσετε το δίκτυο Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & σύνδεση > Hotspot & tethering > Mobile hotspot**.
- Πατήστε την επιλογή **Ρύθμιση φορητού hotspot για να μετονομάσετε το SSID του δικτύου ή για να ρυθμίσετε την ασφάλεια δικτύου**.
- Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

## 6.5 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

### Για την προσθήκη VPN

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Σύνδεση > VPN και στη συνέχεια πατήστε  $\pm$** .
- Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν προσθέσετε ένα VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης για το τηλέφωνό σας.

### Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Σύνδεση > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Πατήστε το VPN με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, εισάγετε τα διαπιστευτήρια που θα σας ζητηθούν και επιλέξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα VPN:

- Αγγίξτε το VPN από το οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, αγγίξτε το κουμπί **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ**.

## Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Σύνδεση > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Αγγίξτε το εικονίδιο ⚙️ δίπλα στο VPN που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Μετά την επεξεργασία, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή ενός VPN:

- Αγγίξτε το εικονίδιο ⚙️ δίπλα στο επιλεγμένο VPN και, στη συνέχεια, αγγίξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να το διαγράψετε.

## 7 Εφαρμογές πολυμέσων.....

### 7.1 Κάμερα.....



Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για να τραβήξετε φωτογραφία, πατήστε **Κάμερα** από το συρτάρι αγαπημένων.



## 1 Λειτουργία φλας

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

## 2 Εναλλαγή μεταξύ μπροστινής/πίσω κάμερας



## 3 Μέγεθος εικόνας

## 4 Χρησιμοποιήστε την κίνηση τσιμπίματος/ανοίγματος με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση/μεγέθυνση

## 5 Προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει

## 6 Λήψη φωτογραφίας

### Για τη λήψη φωτογραφίας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο, αγγίξτε την οθόνη για να εστιάσετε, εάν χρειάζεται και αγγίξτε το εικονίδιο  για να τραβήξετε την εικόνα. Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το  για να τραβήξετε λήψεις ρυθής.

## Google Lens <sup>(1)</sup>:


Το Google Lens είναι ένα δωρεάν εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να:

- Αντιγράψετε κείμενο
- Να αναζητήσετε παρόμοια προϊόντα
- Να προσδιορίσετε φυτά και ζώα
- Να ανακαλύψετε βιβλία και πολυμέσα
- Να σαρώσετε κωδικούς

...και πολλά άλλα.




Πατήστε το εικονίδιο του Google Lens και θα προσπαθήσει να εντοπίσει τι υπάρχει στη φωτογραφία. Ενώ προσπαθεί να καταλάβει τι υπάρχει στην εικόνα, θα εμφανιστούν τελείες στην εικόνα. Αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία, το Google Lens θα σας δείξει τα αποτελέσματα στο κάτω μέρος της οθόνης.




<sup>(1)</sup> Λάβετε υπόψη ότι το Google Lens λειτουργεί μόνο σε τηλέφωνα που έχουν οριστεί στην αγγλική γλώσσα και το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο.





Google Lens

## Για τη λήψη βίντεο

Αγγίξτε το δεξιό μέρος αυτού του εικονιδίου  για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας σε βίντεο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το αριστερό τμήμα αυτού του εικονιδίου  για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το αριστερό μέρος αυτού του εικονιδίου  για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο.

Πατήστε το  για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο και πατήστε το  για να συνεχίσετε την εγγραφή. Πατήστε  για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

## Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας/ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Σύρετε το διακόπτη αριστερά ή δεξιά για προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Gmail/Bluetooth/MMS κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο.
- Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στην **Κάμερα**.

### 7.1.1 Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Σύρετε αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.

- **Αυτόματα**

Η αυτόματη λειτουργία είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για την κάμερα.

- **Κατακόρυφα**

Πατήστε για να δημιουργήσετε ένα εφέ βάθους πεδίου. Μπορείτε να συνθέσετε μια εικόνα που υπογραμμίζει το θέμα σας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα υπέροχα θολό φόντο.



- **AR EMOJI**

Αναλύει τις εκφράσεις του προσώπου σας και αντικατοπτρίζει αυτές τις εκφράσεις μέσω της μπροστινής κάμερας, για να δημιουργήσει διάφορες κινούμενες εικόνες 3D που μπορούν να σταλούν ως αρχείο βίντεο με ήχο για διασκέδαση.

- **Πανόραμα**

Αγγίξτε για ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Αγγίξτε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Μόλις συμπληρωθούν οι υποδοχές, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Αν οι υποδοχές δεν συμπληρωθούν πλήρως, πατήστε ξανά το κουμπί Κλείστρο για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

- **ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ**

Σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων της κάμερας, επιτρέποντάς σας να ρυθμίσετε το διάφραγμα, το κλείστρο, το ISO και πολλά άλλα.

- **Φίλτρο**

Αγγίξτε για προεπισκόπηση του εικονοσκοπίου με live εφαρμογή του φίλτρου. Αγγίξτε οποιοδήποτε φίλτρο για να το χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.

- **ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ**

Τραβήξτε μια σειρά φωτογραφιών και μετατρέψτε τις σε ένα βίντεο παρέλευσης χρόνου.

- **ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΦΩΤΟΣ:**


Οι λειτουργίες «Αποτύπωση κίνησης», «Αποτύπωση φωτός», και «Σχεδίαση με φως» σας επιτρέπουν να τραβήξετε καλλιτεχνικές φωτογραφίες κινούμενου νερού, φωτός και ανθρώπων.

- **ΠΛΑΤΙΑ**


Πατήστε για ενεργοποίηση της ευρυγώνιας λειτουργίας. Αυτό σας επιτρέπει να τραβήξετε μια ευρύτερη περιοχή σε μικρότερη απόσταση λήψης.

## **Ρυθμίσεις**


- **Σταθεροποίηση βίντεο (EIS)**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας (Electronic Image Stabilization - EIS). Συμβάλλει στη μείωση του θαμπώματος που σχετίζεται με την κίνηση μιας κάμερας κατά την έκθεση.

- Πλέγμα

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την προβολή πλέγματος. Χωρίζει την οθόνη σε ίσα μέρη και σας βοηθά να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση στοιχείων, όπως είναι ο ορίζοντας ή τα κτήρια, με τις γραμμές του πλέγματος.

- Αποθήκευση τοποθεσίας


Ενεργοποιήστε το  για την επισήμανση φωτογραφιών ή βίντεο με την τοποθεσία σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η υπηρεσία τοποθεσίας GPS είναι ενεργοποιημένη.

## 7.2 Συλλογή.....



Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο.


Για να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, αγγίξτε το **Γκαλερί** από την Αρχική οθόνη.



Επιλογή φωτογραφιών  
για περαιτέρω λειτουργίες.





## Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο


Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη **Συλλογή**.




## Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, διαμοιρασμό τους με τους φίλους σας, ορίζοντάς τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.

Βρείτε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε την από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να μοιραστείτε την εικόνα ή το εικονίδιο  για να την επεξεργαστείτε. Πατήστε  για να ορίσετε την εικόνα ως αγαπημένη σας. Πατήστε  για να διαγράψετε αυτήν την εικόνα και επιλέξτε **Ορισμός ως...** για να ορίσετε την εικόνα ως φωτογραφία επαφής ή Φόντο.

Αγγίξτε το εικονίδιο  στην προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα στο **Πρόγραμμα επεξεργασίας (Προεπιλογή)** ή σε άλλα προγράμματα επεξεργασίας.



 Ορίστε εφέ όπως **Διάρθρωση, Εποχής, Ασπρόμαυρο, Αποχρωματισμός**, κ.λπ.




 Προσθέστε ένα περίγραμμα.

 **Περικοπή, Ευθυγράμμιση, Περιστροφή, Κατοπτρισμός ή Σχεδίαση** της εικόνας.

 Προσαρμόστε το χρώμα της εικόνας.

### Πολλαπλές λειτουργίες

Η Συλλογή σας προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, για να επεξεργάζεστε ομάδες εικόνων/βίντεο ταυτόχρονα.

Στην οθόνη **Στιγμές**, αγγίξτε  και **Επιλογή στοιχείων** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση μαζικών λειτουργιών (μπορείτε επίσης να πιέσετε παρατεταμένα ένα άλμπουμ/μία εικόνα) και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα βίντεο/τις εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αγγίξτε  για να διαγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία. Αγγίξτε  για να μοιραστείτε τα επιλεγμένα αρχεία.

## 8 Άλλα.....

### 8.1 Κέντρο υποστήριξης .....



Το **Κέντρο Υποστήριξης** σας βοηθά να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επίκαιρες συνήθειες ερωτήσεις, τις οδηγίες λειτουργίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων κ.λπ. Μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε τα σχόλιά σας μέσω αυτού του εργαλείου.

### 8.2 Άλλες εφαρμογές <sup>(1)</sup>

Οι προηγούμενες εφαρμογές αυτής της ενότητας είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Για να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή των προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων εταιρειών, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται με το τηλέφωνό σας. Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές τρίτων εταιρειών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google Play Store.

<sup>(1)</sup> Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

## 9 Εφαρμογές Google .....

Οι εφαρμογές Google που είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών σας και σας βοηθούν να απολαύσετε την καθημερινότητά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει σύντομα τις εφαρμογές. Για τις λεπτομερείς λειτουργίες και οδηγούς χρήστη, ανατρέξτε στους σχετικούς ιστότοπους ή την εισαγωγή που παρέχεται στις εφαρμογές.

Συνιστούμε να εγγραφείτε με έναν Λογαριασμό Google για να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες.

### 9.1 Chrome

Ένα πρόγραμμα περιήγησης web με το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet.

Οι σελιδοδείκτες σας, το ιστορικό περιήγησης και οι ρυθμίσεις σας σε όλες τις συσκευές σας με εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με το Λογαριασμό σας Google.

### 9.2 Gmail

Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email, να διαχειρίζεστε email με χρήση ετικετών, να αρχειοθετείτε email, κ.λπ. Τα email μπορούν να συγχρονίζονται αυτόματα με το λογαριασμό σας στο Gmail.

### 9.3 Χάρτες

Οι Χάρτες Google προσφέρουν εικόνες μέσω δορυφόρου, οδικούς χάρτες, πανοραμικές προβολές δρόμων 360°, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό διαδρομής για πεζοπορία, αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να εντοπίσετε την τοποθεσία σας, να αναζητήσετε ένα μέρος και να λάβετε προτεινόμενες διαδρομές για τις μετακινήσεις σας.

## 9.4 YouTube

Το YouTube είναι μια online εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλιπ, τηλεοπτικά κλιπ, μουσικά βίντεο και άλλο περιεχόμενο, όπως ιστολόγια βίντεο, σύντομα πρωτότυπα βίντεο και εκπαιδευτικά βίντεο. Υποστηρίζει τη λειτουργία streaming που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε βίντεο σχεδόν αμέσως μόλις αρχίσει η λήψη τους από το Internet.

## 9.5 Play Store

Αποτελεί την επίσημη εφαρμογή καταστήματος για το λειτουργικό σύστημα Android, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγούνται και να κατεβάζουν εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εφαρμογές είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Στο Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή που χρειάζεστε, κατεβάστε τη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε, να ενημερώσετε την εφαρμογή και να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.

## 9.6 Μουσική Play

Μια υπηρεσία ροής και αποθήκευσης μουσικής online από την Google.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιών για ένα μηνιαίο τέλος. Εκτός από την παροχή ροής μουσικής για συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Internet, η εφαρμογή Μουσική Google Play επιτρέπει την αποθήκευση και την ακρόαση μουσικής εκτός σύνδεσης. Τα τραγούδια που αγοράζετε μέσω της Μουσικής Play προστίθενται αυτόματα στο λογαριασμό του χρήστη.

## 9.7 Βοηθός Google

Οι συσκευές μπορούν να διαθέτουν ειδικό κουμπί εξοπλισμού για τον Βοηθό Google (κουμπί GA). Με ένα κουμπί GA, οι χρήστες μπορούν να εκκινήσουν τον Βοηθό Google με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Προεπιλογή, Οπτικό στιγμιότυπο και Walkie-Talkie.

- Προεπιλογή – Πατήστε μία φορά για να το ενεργοποιήσετε

Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η ίδια με την εκκίνηση του Βοηθού Google πατώντας παρατεταμένα το κουμπί της Αρχικής οθόνης.

- **Οπτικό στιγμιότυπο Βοηθού Google** – Πατήστε δύο φορές για να το ενεργοποιήσετε

Η λειτουργία Οπτικό στιγμιότυπο Βοηθού Google ξεκινάει τον Βοηθό Google με μια οπτική επισκόπηση της ημέρας του χρήστη, με προτάσεις και εξατομικευμένες πληροφορίες. Δείτε το ιστολόγιο του

Βοηθού Google για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία οπτικού στιγμιότυπου.

- **Walkie-talkie** – Πατήστε παρατεταμένα για να την ενεργοποιήσετε

Η λειτουργία Walkie-talkie ξεκινάει τον Βοηθό Google, με απενεργοποίηση του αυτόματου κλεισίματος μικροφώνου. Η λειτουργία αυτόματου ορισμού κλεισίματος μικροφώνου χρησιμοποιείται για να κλείνει αυτόματα το μικρόφωνο και να τελειώνει ένα ερώτημα χρήστη στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Στη λειτουργία walkie-talkie, το μικρόφωνο παραμένει ανοιχτό μέχρι ο χρήστης να απελευθερώσει το κουμπί GA. Όταν ο χρήστης απελευθερώσει το κουμπί GA, το μικρόφωνο κλείνει και ο Βοηθός στέλνει το ερώτημα του χρήστη.

# 10 Ρυθμίσεις

Για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε **Ρυθμίσεις** από τη λίστα εφαρμογών.

## 10.1 Δίκτυο & σύνδεση

### 10.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**.

### 10.1.2 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνο σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth"**.

### 10.1.3 NFC <sup>(1)</sup>

Η λειτουργία **NFC** επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων όταν το τηλέφωνο αγγίζει κάποια άλλη συσκευή.

### 10.1.4 Δίκτυο κινητής

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές **Περιοχή δεδομένων**, **Προτιμώμενα δίκτυα**, **Προτιμώμενος τύπος δικτύου**, **Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)** και **Πάροχοι δικτύου**.

### 10.1.5 Χρήση δεδομένων

#### Εξοικονόμηση δεδομένων

Με την ενεργοποίηση της επιλογής **"Εξοικονόμηση δεδομένων"** μπορείτε να μειώσετε τη χρήση των δεδομένων, εμποδίζοντας ορισμένες εφαρμογές να στέλνουν ή να λαμβάνουν δεδομένα στο παρασκήνιο.

<sup>(1)</sup> Μόνο για το 5048Y.

### Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να αποφύγετε την επιβολή σημαντικών χρεώσεων χρήσης δεδομένων από την εταιρεία του τοπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ειδικά εάν δεν διαθέτετε σύμβαση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.



Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνο σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

### 10.1.6 Hotspot & tethering

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαμοιρασμό της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό Wi-Fi hotspot (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.4 Διαμοιρασμός της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας"**).

### 10.1.7 Κάρτες SIM <sup>(1)</sup>

Πατήστε για να επιλέξετε SIM 1 ή SIM 2 για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να στείλετε μηνύματα SMS.


<sup>(1)</sup> Μόνο διτλό SIM



### 10.1.8 VPN

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.5 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα**".

### 10.1.9 Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία πτήσης**  για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

### 10.1.10 USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε USB για τη **φόρτιση** αυτής της συσκευής, τη **μεταφορά αρχείων** ή τη **μεταφορά φωτογραφιών (PTP)**.

### 10.1.11 Εκτύπωση

Πατήστε **Εκτύπωση** για να ενεργοποιήσετε τις **υπηρεσίες εκτύπωσης**. Μπορείτε να επιλέξετε την **προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης** ή να επιλέξετε **Προσθήκη υπηρεσίας**.

### 10.1.12 Ιδιωτικό DNS

Αγγίξτε για να επιλέξετε **λειτουργία ιδιωτικού DNS**.

## 10.2 Οθόνη

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις εφαρμογές **Αρχικής οθόνης**, το **επίπεδο φωτεινότητας**, τη **λειτουργία άνεσης ματιών**, το **Φοντο**, την **κατάσταση αναμονής**, το **μέγεθος της γραμματοσειράς**, κ.λπ.

Για να περιστρέψετε το περιεχόμενο οθόνης όταν περιστρέφεται η συσκευή, αγγίξτε την επιλογή **Αυτόματα περιστροφή οθόνης**.

## 10.3 Ασφάλεια & τοποθεσία

Πατήστε για να ορίσετε την **Ασφάλεια συσκευής** όπως το **Κλείδωμα οθόνης**, τον **Αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος**, το **Κλείδωμα με το πρόσωπο**, το **Κλείδωμα εφαρμογών**, τις **προτιμήσεις κλειδώματος οθόνης**, το **Έξυπνο κλείδωμα** και το **Απόρρητο**, και την **Κατάσταση ασφαλείας**.

## 10.4 Προηγμένες λειτουργίες

Πατήστε για να ορίσετε την **Κλωνοποίηση εφαρμογής**, την **Εγγραφή οθόνης**, τις **συντομεύσεις λειτουργιών**, τις **Χειρονομίες** και τη **λειτουργία με το ένα χέρι**.

## 10.5 Εφαρμογές

Πατήστε για να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, ώστε να διαχειρίζεστε τη χρήση δεδομένων τους ή να επιβάλλετε το κλείσιμό τους.

Στο μενού **Άδειες εφαρμογών** μιας εφαρμογής, μπορείτε να χορηγήσετε άδειες για την εφαρμογή, όπως να της παραχωρήσετε πρόσβαση στην Κάμερα, τις Επαφές, την Τοποθεσία, κ.λπ.

## 10.6 Smart Manager

Ο περιορισμός των εφαρμογών αυτόματης εκκίνησης μπορεί να κάνει το σύστημα να λειτουργεί γρηγορότερα και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

## 10.7 Ήχος

Πατήστε για να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης και ειδοποιήσεων, τη μουσική και άλλες ρυθμίσεις ήχου.

## 10.8 Λογαριασμοί

Αγγίξτε για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

Αγγίξτε **Προσθήκη λογαριασμού** για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

## 10.9 Google


Πατήστε για να διαμορφώσετε το λογαριασμό σας Google και τις ρυθμίσεις υπηρεσιών.

## 10.10 Προσβασιμότητα


Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

## 10.11 Σύστημα

### 10.11.1 Ενημερώσεις

Εάν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, πατήστε , και στη συνέχεια **ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΤΩΡΑ** (ανατρέξτε στο "11.1 Αναβάθμιση FOTA").

### 10.11.2 Ενημέρωση ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εάν θέλετε να ενημερώσετε τις εφαρμογές, πατήστε  για να ελέγξετε για ενημερώσεις.


### 10.11.3 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας, το πληκτρολόγιο οθόνης, τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνής, την ταχύτητα δείκτη κ.λπ.

### 10.11.4 Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

### 10.11.5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα που έχετε προσθέσει στο αντίγραφο ασφαλείας θα ανακτηθούν στο νέο τηλέφωνο μόλις συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους διακομιστές της Google.

### 10.11.6 Επιλογές για προγραμματιστές

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο** και, στη συνέχεια, **επιλέξτε Αριθμός κατασκευής 7 φορές**. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**. Η οθόνη επιλογών για προγραμματιστές περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android.

### 10.11.7 Επαναφορά

Πατήστε για να επιλέξετε **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου** (συμπεριλαμβανομένου του **Wi-Fi**, **Δεδομένων κινητής** και **Bluetooth**), επαναφορά προτιμήσεων εφαρμογής ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

### 10.11.8 Κανονισμοί και ασφάλεια

Πατήστε για να δείτε τις πληροφορίες για το προϊόν, όπως το **μοντέλο προϊόντος**, το **όνομα κατασκευαστή**, τη **διεύθυνση κατασκευαστή**, το **IMEI**, την **αναφορά CU**, το **αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth**

### 10.11.9 Πληροφορίες τηλεφώνου

Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως **TCTROM**, Κατάσταση, Νομικές πληροφορίες, Πολιτική απορρήτου, Μοντέλο, έκδοση Android, επίπεδο ενημέρωσης κώδικα ασφαλείας Android, έκδοση Baseband, έκδοση Kernel, αριθμός κατασκευής, εγχειρίδιο χρήστη, κ.λπ.

# 11 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....

## 11.1 Αναβάθμιση FOTA

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **ενημερώσεις**, από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημερώσεις συστήματος**.

Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΤΩΡΑ** και όταν ολοκληρωθεί, το τηλέφωνό σας θα έχει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

# 12 Αξεσουάρ .....

## Βασικά αξεσουάρ

1. Φορτιστής
2. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
3. Φυλλάδιο πληροφοριών ασφαλείας προϊόντος
4. Αυτοκόλλητο LCD
5. Type C USB



- Τα αξεσουάρ διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ alcatel τα οποία συνοδεύουν τη συσκευή σας.

# 13 Εγγύηση .....

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών <sup>(1)</sup> από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες <sup>(2)</sup> και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες <sup>(1)</sup> από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

<sup>(1)</sup> Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

<sup>(2)</sup> Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαττώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα αναφορικά με το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

- 1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,
- 2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,

- 3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,
- 4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του υλικού ή του λογισμικού της συσκευής που έχει εφαρμοστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,
- 5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διείσδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξείδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI).

Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημίας, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκηρυχθούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

# 14 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, δείτε ορισμένες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα της συσκευής σας:

- Για τη βέλτιστη λειτουργία, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- Για τη βελτίωση της απόδοσης του τηλεφώνου, καταργήστε αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρειάζεστε από το τηλέφωνο σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου μέσω των **Ενημερώσεων Συστήματος**. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος** για να ενημερώσετε το λογισμικό.

- Επαναφέρετε το τηλέφωνο σας μέσω της επιλογής **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**. Μια άλλη μέθοδος είναι να κρατήσετε πατημένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου θα χαθούν οριστικά. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων του τηλεφώνου πριν από την επαναφορά.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

**Το τηλέφωνο μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί**

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την ελάχιστη ενέργεια μπαταρίας που απαιτείται. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
- Αν το τηλέφωνο αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κάνετε επαναφορά. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων εταιρειών.



- Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία μέθοδο, επαναφέρετε το τηλέφωνο πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Αύξηση έντασης**, επιλέξτε μια γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σβήσιμο δεδομένων/Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Πιέστε το πλήκτρο **Έντασης** για επιλογή και πιέστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για επιβεβαίωση κάθε επιλογής.

**Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά**

- Αν το τηλέφωνο σας δεν αποκρίνεται, απενεργοποιήστε το πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου.

**Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του**

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** δεν πατήθηκε κατά λάθος όσο η οθόνη ήταν ξεκλειδωμένη.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου ή ενημερώστε το λογισμικό.

**Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά**

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το φορτιστή **Alcatel** που υπήρχε στη συσκευασία του τηλεφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Στην περίπτωση που η μπαταρία έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να περάσουν περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (0°C (32°F) έως 40°C (104°F)).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

**Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"**

- Δοκιμάστε να συνδεθείτε στο δίκτυο, πηγαίνοντας σε κάποια άλλη τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

**Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet**

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

### **Μη έγκυρη κάρτα SIM**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

### **Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εξερχόμενες κλήσεις**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε αγγίξει το εικονίδιο **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

### **Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να λάβει εισερχόμενες κλήσεις**

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

### **Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης**

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών μπορεί να αποκρύπτει το όνομα ή τον αριθμό του.

### **Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι χαλασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

### **Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή**

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέζοντας το **πλήκτρο Έντασης**.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου. Μεταφερθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ηχείο του τηλεφώνου είναι καθαρά.

### **Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη**

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί **Αξεσουάρ Alcatel**.

### **Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω**

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κωδικό της χώρας όταν καλείτε ένα διεθνή αριθμό.

### **Δεν μπορώ να προσθέσω μια επαφή**

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε ορισμένα αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στο τηλέφωνο.

### **Οι καλούντες δεν μπορούν να αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή μου**

- Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

### **Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου**

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας έχει καταχωρηθεί σωστά στο πεδίο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

### **Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS**

- Ελέγξτε το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

#### **Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος**

- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να λάβετε το PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

#### **Δεν μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο στον υπολογιστή μου**

- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB δεν είναι χαλασμένη. Αν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης USB έχουν εγκατασταθεί σωστά.
- Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τη λειτουργία MTP. Αν χρησιμοποιείτε Mac, μην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε το Android File Transfer από τη διεύθυνση [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

#### **Δεν μπορώ να κατεβάσω νέα αρχεία**

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου επαρκεί για τη λήψη σας.
- Επιλέξτε την κάρτα microSD ως τη θέση αποθήκευσης ληφθέντων αρχείων.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

#### **Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth**

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

#### **Η μπαταρία εξαντλείται πολύ γρήγορα**

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 150 λεπτά).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.
- Προσαρμόστε κατάλληλα τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου email όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.
- Κλείστε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth, το Wi-Fi ή το GPS όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

**Η θερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται κατά την πραγματοποίηση κλήσεων μεγάλης διάρκειας, την ενασχόληση με παιχνίδια, την περιήγηση στο internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών**

- Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόψετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

**Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο μου χωρίς να καταχωρήσω τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google**

- Μετά από μια επαναφορά θα πρέπει να καταχωρήσετε τα αρχικά διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτό το τηλέφωνο.
- Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τις διαδικασίες ανάκτησης του λογαριασμού Google.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

**Ξέχασα κάποιους κωδικούς πρόσβασης/κωδικούς/κλειδιά στο τηλέφωνο**

- Κάντε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

# 15 Προδιαγραφές.....

**Επεξεργαστής :**

MT6763V/V

**Πλατφόρμα :**

Android P

**Μνήμη :**

5048Y/I: 64GB+4GB, 5048U: 128GB+6GB

**Διαστάσεις (ΜxΠλ.xΠ) :**

164,85X75,8X8,39

**Βάρος :**

178g

**Οθόνη :**

Οθόνη αφής 6,52 ιντσών με HD+ 19,5:9 (720x1600)

**Δίκτυο :**

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: B1/3/5/7/8/20/28 (full);/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300)

(Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)

**GPS :**

GPS

**Συνδεσιμότητα :**

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4GHz)
- Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.
- Type C USB

**Κάμερα :**

- Έως 16MP AF+8 MP(σούπερ ευρυγώνια)FF+5MP (βάθος πεδίου)FF οπίσθια κάμερα
- Έως 8 megapixel για την κάμερα μπροστά

**Υποστηριζόμενες μορφές ήχου :**

AAC,AMR,AWB,MIDI,MP3,OGG,WAV,FLAC

## **Μπαταρία <sup>(1)</sup> :**

Χωρητικότητα: 4000 mAh

## **Υποδοχή επέκτασης :**

Κάρτα μνήμης microSD™

(Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)

## **Ειδικές δυνατότητες :**

- GPS
- Αισθητήρας G (Προσανατολισμός)

**Σημείωση:** Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

<sup>(1)</sup> Η αρχική μπαταρία έχει υποστεί αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας ώστε να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης. Η χρήση μπαταριών που δεν είναι γνήσιες ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.