



alcatel 1B

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) και κάντε λήψη του πλήρους εγχειριδίου χρήσης. Ο ιστότοπος θα σας παρέχει επίσης απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, θα σας επιτρέψει να αναβαθμίσετε το λογισμικό μέσω Mobile Upgrade και πολλά άλλα.

## Σημείωση:

Αυτό είναι το εγχειρίδιο χρήστη για το Alcatel 1B 5002X/5002D/5002I.

## Βοήθεια

Οι παρακάτω πηγές θα σας δώσουν απαντήσεις σε πολλές συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το λογισμικό και τις υπηρεσίες.

### Μετάβαση στις Συνήθεις ερωτήσεις

Μετάβαση σε

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

### Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Κάντε την ενημέρωση μέσω του μενού **Ενημέρωση συστήματος** της συσκευής σας.

Για να κάνετε λήψη του εργαλείου ενημέρωσης λογισμικού στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

### Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI

Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Εναλλακτικά, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες τηλεφώνου > Κατάσταση** στο τηλέφωνό σας.

### Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης

Αρχικά, ακολουθήστε τις συμβουλές στον οδηγό. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις πληροφορίες γραμμών άμεσης εξυπηρέτησης και κέντρων επισκευών μέσω της διεύθυνσης

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

### Προβολή νομικών πληροφοριών

Στο τηλέφωνο, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες**.

### Χρήση του ONETOUCH Cloud

Ανοίξτε το κέντρο υποστήριξης και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Περισσότερες πληροφορίες. Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης για το Κέντρο χρήστη (ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές), μεταβείτε στη διεύθυνση

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

### Χρήση άλλων εφαρμογών alcatel

Μετάβαση σε

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις κατά τη χρήση .....	6
Ραδιοκύματα .....	17
Άδειες .....	23
Γενικές πληροφορίες .....	25
<b>1 Το κινητό σας .....</b>	<b>31</b>
1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης .....	31
1.2 Ξεκινώντας .....	35
1.3 Αρχική οθόνη .....	39
<b>2 Εισαγωγή κειμένου .....</b>	<b>50</b>
2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης .....	50
2.2 Επεξεργασία κειμένου .....	52
<b>3 Τηλέφωνο, Αρχείο κλήσεων και Επαφές .....</b>	<b>53</b>
3.1 Τηλέφωνο .....	53
3.2 Αρχείο κλήσεων .....	60
3.3 Επαφές .....	61
<b>4 Μηνύματα .....</b>	<b>68</b>
4.1 Σύνταξη νέου μηνύματος .....	68
4.2 Διαχείριση μηνυμάτων .....	70
<b>5 Εφαρμογές πολυμέσων .....</b>	<b>72</b>
5.1 Κάμερα .....	72
5.2 Συλλογή .....	77

5.3	Μουσική .....	81
<b>6</b>	<b>Ημερολόγιο και ρολόι.....</b>	<b>82</b>
6.1	Ημερολόγιο.....	82
6.2	Ρολόι.....	85
<b>7</b>	<b>Άλλα .....</b>	<b>88</b>
7.1	Κέντρο υποστήριξης.....	88
7.2	Άλλες εφαρμογές .....	88
<b>8</b>	<b>Εφαρμογές Google .....</b>	<b>89</b>
8.1	Google Go .....	89
8.2	Gmail.....	90
8.3	Χάρτες .....	90
8.4	YouTube.....	91
8.5	Play Store.....	91
8.6	Duo .....	92
8.7	Συλλογή .....	92
8.8	Βοηθός.....	92
8.9	Αρχεία.....	93
<b>9</b>	<b>Ρυθμίσεις .....</b>	<b>94</b>
9.1	Δίκτυο & Internet .....	94
9.2	Bluetooth & σύνδεση συσκευής.....	101
9.3	Οθόνη .....	104
9.4	Αρχική οθόνη & ταπετσαρίες.....	106
9.5	Ήχος.....	106
9.6	Προηγμένες λειτουργίες.....	107

9.7	Smart Manager.....	108
9.8	Ασφάλεια.....	108
9.9	Τοποθεσία .....	109
9.10	Απόρρητο .....	109
9.11	Εφαρμογές .....	110
9.12	Χώρος αποθήκευσης.....	110
9.13	Λογαριασμοί.....	110
9.14	Digital Wellbeing & γονικός έλεγχος .....	111
9.15	Google.....	111
9.16	Προσβασιμότητα.....	111
9.17	Σύστημα .....	112
<b>10</b>	<b>Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....</b>	<b>115</b>
10.1	Αναβάθμιση FOTA.....	115
<b>11</b>	<b>Αξεσουάρ .....</b>	<b>116</b>
<b>12</b>	<b>Εγγύηση .....</b>	<b>117</b>
<b>13</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>121</b>
<b>14</b>	<b>Χαρακτηριστικά .....</b>	<b>133</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές SAR δίνονται στην ενότητα **Ραδιοκύματα**.

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση, ενώ το φέρετε κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 5 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδεχομένως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.



### ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση ....

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

### • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (κιτ αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο, ενώ οδηγείτε. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνο σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιστοίχισης τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

### • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να κλείνετε το τηλέφωνο από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, φροντίζετε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα, έχετε υπόψη ότι το τηλέφωνο μπορεί να περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Αν αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Η αποσυναρμολόγηση του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Φροντίζετε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από 0°C έως +40°C.

Πέρα των 40°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μην βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε και μην το λυγίζετε.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν η γυάλινη οθόνη έχει ραγίσει, σπάσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

Μην το βάφετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα άτομα υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαυρώσεις συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτίσεις, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσβήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μυς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.
- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Παίξτε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νοιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.

### • ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφηση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

## • ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Μετά τη θέσπιση του κανονισμού για τις αερομεταφορές η μπαταρία του προϊόντος σας δεν είναι φορτισμένη. Θα πρέπει πρώτα να τη φορτίσετε.

### Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαυμάτων).
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα οικιακά σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F).

Διαθέστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. ή και τις θυγατρικές της.

### Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα και μη αφαιρούμενη μπαταρία:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε ή να ανοίξετε τη μπαταρία.
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.

- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F).

Η μπαταρία και το τηλέφωνο πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

### Για συσκευή με ενιαίο περίβλημα:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε ή να ανοίξετε τη μπαταρία.
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας.
- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F).

Το τηλέφωνο και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.



Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

### **Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:**

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

### **Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:**

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

### **• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ:**

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0°C έως 40°C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το τηλέφωνό σας συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/ΕΚ. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με φορτιστή που πληροί τα παρακάτω πρότυπα σχετικά με τον κοινό φορτιστή κινητού τηλεφώνου:

- EN301 489-34 V2.1.1 Final Draft (2017-04)

- EN 62684:2018

Μοντέλο: UC11

Τάση εισόδου: 100~240 V

Συχνότητα εισόδου AC: 50/60 Hz

Τάση εξόδου: 5,0 V

Ηλεκ. ένταση εξόδου: 1,0 A

Ισχύς εξόδου: 5,0 W

Μέση ενεργή απόδοση: 74,7 %

Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0,08 W

## Ραδιοκύματα .....

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου ατόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

**Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ**

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

<b>Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.</b>		
<b>Τιμή SAR για το κεφάλι</b>	GSM 900 + WLAN 2,4G	0,65 W/kg
<b>Τιμή SAR στο σώμα</b>	LTE Band 1 + WLAN 2,4G	1,65 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 5 χιλιοστών. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετεί το τηλέφωνο στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα.

Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρόασης ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφύγετε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδιο δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιοστών από το σώμα.

Λάβετε υπόψη σας ότι με τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να κοινοποιηθούν ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα στην κύρια συσκευή. Είναι δική σας ευθύνη η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η αποφυγή διαμοιρασμού τους με μη εξουσιοδοτημένες συσκευές ή συσκευές άλλων κατασκευαστών που είναι συνδεδεμένες στη δική σας. Για προϊόντα με δυνατότητες Wi-Fi, φροντίστε να συνδέεστε μόνο σε αξιόπιστα δίκτυα Wi-Fi. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σας ως hotspot (όπου διατίθεται η δυνατότητα), ελέγξτε την ασφάλεια δικτύου. Αυτές οι προφυλάξεις θα αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο τηλέφωνο σας. Στο προϊόν σας μπορούν να αποθηκευτούν προσωπικές πληροφορίες σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας SIM, της κάρτας μνήμης και της ενσωματωμένης μνήμης. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
- (iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να μεταβείτε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

# Άδειες .....



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth **Alcatel 5002X/5002D/5002I** HD D048577



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android και οι επωνυμίες Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, και Hangouts <sup>TM</sup> είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες**) <sup>(1)</sup>.

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCL Communication Ltd.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Με το παρόν υπογραμμίζουμε ότι η εγγύηση τελικού χρήστη για παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία.

<sup>(1)</sup> Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το Προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

## Γενικές πληροφορίες .....

- **Διεύθυνση Internet:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης:** Ανατρέξτε στο φυλλάδιο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" που συνόδευε το τηλέφωνό σας ή μεταβείτε στον ιστότοπό μας.
- **Κατασκευαστής:** TCL Communication Ltd.
- **Διεύθυνση:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Διαδρομή ηλεκτρονικών ετικετών:** Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κανονισμοί και ασφάλεια ή πληκτρολογήστε \*#07#, για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ένα τμήμα με ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/0/900/800/700/2600/2300) : 24 dBm <sup>(1)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/900/800/700) : 24 dBm <sup>(2)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/20/28/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2300): 24 dBm <sup>(3)</sup>

Bluetooth Συχνότητα 2,4GHz: 11 dBm

Bluetooth LE: -0,74 dBm

802.11 b/g/n: Ζώνη 2,4GHz : 16 dBm

<sup>(1)</sup> Μόνο για το 5002X.

<sup>(2)</sup> Μόνο για το 5002D.

<sup>(3)</sup> Μόνο για το 5002F.

- Πληροφορίες κανονισμών

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού **Alcatel 5002X/5002D/5002I** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

- Πρόσθετες πληροφορίες

Η περιγραφή των αξεσουάρ και των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

## Προστασία από κλοπή <sup>(1)</sup>

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεφώνου, σας συνιστούμε να σημειώσετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας **\*#06#** και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

## Άρνηση ευθύνης

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή. Αυτή η συσκευή ενδεχομένως να περιέχει υλικό, όπως εφαρμογές

<sup>(1)</sup> Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από την τηλεφωνική σας εταιρία.



και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπερίληψη στη συσκευή ("Υλικό τρίτων κατασκευαστών"). Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτό το τηλέφωνο παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCL Communication Ltd. έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστής κινητών συσκευών και τηλεφώνων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCL Communication Ltd. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για λειτουργία σε αυτό το τηλέφωνο ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TCL Communication Ltd. αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά- χωρίς περιορισμό - αγωγές βάση δικαίου αδικοπραξιών, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο, ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCL Communication Ltd., ενδεχομένως να διέπεται από επίπληρωμή ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοιο πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει

αποκλειστικά τον αγοραστή. Η TCL Communication Ltd. δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε εφαρμογής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCL Communication Ltd. διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών από τα τηλέφωνα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCL Communication Ltd. για κάθε συνέπεια που προκύπτει από μια τέτοια αφαίρεση.



# 1 Το κινητό σας .....

## 1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



### Πλήκτρο "Πίσω"

- Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.



### Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, πατήστε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση του Google Assistant. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια όπως οδηγίες και πληροφορίες εστιατορίων με βάση το περιεχόμενο που εντοπίζεται στην οθόνη.



### Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών

- Πατήστε για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.


## Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: Κλείδωμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για την επιλογή των λειτουργιών **Επανεκκίνηση/ Απενεργοποίηση/Λειτουργία πτήσης**.
- Πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο ενεργοποίησης** και το πλήκτρο μείωσης έντασης, για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **λειτουργίας** για 10 δευτερόλεπτα, για να κάνετε επανεκκίνηση.

## Πλήκτρα έντασης ήχου

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου κλήσης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πολυμέσων ενώ ακούτε μουσική ή ένα βίντεο, ή κάνετε streaming περιεχομένου.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης.
- Κάντε σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης.

- Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή **Κάμερα**, πατήστε το πλήκτρο **Αύξησης έντασης ήχου** ή **Μείωσης έντασης ήχου** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή πατήστε παρατεταμένα για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες.
- Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **μείωσης έντασης** για να ανοίξετε την κάμερα.
- Εύκολες λειτουργίες



Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών **Ήχος, δόνηση και Σίγαση**

Πατήστε για προσαρμογή της έντασης ήχου των πολυμέσων, των κλήσεων, των ήχων κλήσης, των αφυπνίσεων ή των ειδοποιήσεων


## 1.2 Ξεκινώντας

### 1.2.1 Ρύθμιση

- ❶ Αφαίρεση ή τοποθέτηση του πίσω καλύμματος




- ❷ Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας.




- ❸ Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας microSD.  
❹ Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM.

Με μία κάρτα SIM  
5002X




## Dual-SIM

5002D/5002I



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini και micro, διότι ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας.

## Φόρτιση της μπαταρίας



Για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας, μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS, το Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται, μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης κ.λπ.

### 1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας (Ολίσθηση, μοτίβο, PIN, κωδικός πρόσβασης, ή αναγνώριση προσώπου), εάν είναι απαραίτητο και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.

### 1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

## 1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην αρχική οθόνη όλα τα στοιχεία που σας αρέσουν ή που χρησιμοποιείτε συχνότερα (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Πατήστε το κουμπί **Αρχική οθόνη** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.



### 1 Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων

### 4 Γραμμή αναζήτησης Google

- Πατήστε το 2 για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
- Πατήστε το 3 για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης

### 5 Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων

- Εισέλθετε στην εφαρμογή
- Πατήστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή κατάργηση εφαρμογών

### Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόματη περιστροφή οθόνης** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.

### 1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Πάτημα 

Για πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή, πατήστε τη με το δάκτυλό σας.

## Παρατεταμένο πάτημα



Για είσοδο στις διαθέσιμες επιλογές ενός στοιχείου, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο. Για παράδειγμα, επιλέξτε μια επαφή στις Επαφές, πατήστε παρατεταμένα αυτήν την επαφή και θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.

## Σύρσιμο



Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια άλλη θέση.

## Κύλιση/Ολίσθηση



Περάστε το δάχτυλό σας από την οθόνη για κύλιση των εφαρμογών, εικόνων και ιστοσελίδων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε οριζόντια κύλιση της οθόνης.

## Γρήγορη κίνηση



Παρόμοια με την ολίσθηση, η γρήγορη κίνηση είναι πιο ελαφριά και κίνηση.

## Τσίμπημα/Ανάπτυξη



Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

## Περιστροφή



Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι, προκειμένου να έχετε καλύτερη άποψη της οθόνης.


### 1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη Γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να δείτε ειδοποιήσεις και σύρετε ξανά προς τα κάτω για να μεταβείτε στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Σύρετε προς τα πάνω για να τον κλείσετε.

## Πίνακας ειδοποιήσεων


Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες.



Διαγραφή όλων των ειδοποιήσεων (οι ενεργές ειδοποιήσεις θα διατηρηθούν)

## Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης δύο φορές για να μεταβείτε στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε λειτουργίες ή να αλλάξετε καταστάσεις πατώντας τα εικονίδια.



Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, για να δείτε την πλήρη λίστα με τις ρυθμίσεις

### 1.3.3 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη με μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης, ή αναγνώριση προσώπου, κτλ.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης** και ανατρέξτε στην ενότητα "**9.8 Ασφάλεια**" για περισσότερες λεπτομέρειες.


## Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Εάν το τηλέφωνό σας παραμένει ανενεργό για κάποιο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα και θα μεταβεί στη λειτουργία αδράνειας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αδράνεια** και επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα λήξης οθόνης.

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε χειροκίνητα την οθόνη πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο ενεργοποίησης.

## Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μία φορά για να ανάψετε την οθόνη, σύρετε προς τα πάνω και ξεκλειδώστε την οθόνη με τη μέθοδο που έχετε ορίσει.



## Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για ξεκλείδωμα της οθόνης

Μόλις ανάψει η οθόνη, σύρετε προς τα επάνω από οποιαδήποτε θέση στην οθόνη για να εμφανίσετε τον πίνακα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος της οθόνης.

## Χρήση ξεκλειδώματος με μοτίβο

Σχεδιάστε το ίδιο μοτίβο που έχετε ορίσει για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

## 1.3.4 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

### Προσθήκη

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

### Αλλαγή θέσης

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το εικονίδιο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.



## Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην κορυφή του εικονιδίου **Κατάργηση** και, στη συνέχεια, αφήστε το.

## Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των συντομεύσεων ή των εφαρμογών στην Αρχική οθόνη και τη γραμμή Αγαπημένων, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξετε τον και πατήστε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

## Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Φόντα** για να προσαρμόσετε το φόντο.


### 1.3.5 Γραφικά στοιχεία και πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές


## Εμφάνιση συντομεύσεων

Πατήστε παρατεταμένα την κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Συντομεύσεις** για να εμφανίσετε όλα τα γραφικά στοιχεία.

Πατήστε την επιλεγμένη συντόμευση και σύρετέ τη για να μετακινηθείτε στην προτιμώμενη οθόνη.

## Προβολή των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

Για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **Πρόσφατες εφαρμογές** . Πατήστε μια μικρογραφία στο παράθυρο για να ανοίξετε την εφαρμογή.





Πατήστε μία μικρογραφία και σύρετέ τη προς τα πάνω για να κλείσετε μια εφαρμογή.

Πατήστε **Εκκαθάριση όλων** στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

### 1.3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου

#### Χρήση του πλήκτρου έντασης

Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης, πατήστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης** μέχρι να το τηλέφωνο να μπει σε λειτουργία σίγασης. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** και αγγίξτε το  για να εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο .

#### Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ήχος** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για πολυμέσα, ήχους κλήσης, συναγερμούς κ.λπ.

## 2 Εισαγωγή κειμένου.....

### 2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


#### Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσα και πληκτρολόγιο > Εικονικό πληκτρολόγιο**, πατήστε το πληκτρολόγιο που θέλετε να ρυθμίσετε και θα μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από ρυθμίσεις.

#### Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε να τον προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (Πατήστε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόματη περιστροφή οθόνης**).

### 2.1.1 Gboard



- ❶ Εισάγετε κείμενο ή αριθμούς
- ❷ Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε σύμβολα
- ❸ Πατήστε για να επισυνάψετε μια εικόνα, βίντεο, ήχο κ.λπ.
- ❹ Κάντε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "abc/Abc". Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία "abc/ABC"
- ❺ Εναλλαγή μεταξύ πληκτρολογίου αριθμών και γραμμάτων
- ❻ Πατήστε παρατεταμένα για εμφάνιση emoji εισόδου

### 2.2 Επεξεργασία κειμένου


Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κείμενα που έχετε εισάγει.


- Πατήστε παρατεταμένα ή δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε την περιοχή του επιλεγμένου κειμένου.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Αποκοπή**, **Αντιγραφή**, **Κοινή χρήση** και **Επιλογή όλων**.
- Εάν είχατε κάνει προηγουμένως αποκοπή ή αντιγραφή κάποιου κειμένου, πατήστε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **Επικόλληση**, το οποίο σας επιτρέπει στη συνέχεια να επικολλήσετε το κείμενο στην τρέχουσα θέση.

# 3 Τηλέφωνο, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....

## 3.1 Τηλέφωνο .....

### 3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το  στη γραμμή Αγαπημένα.






- 1 Αρχείο κλήσεων
- 2 Επαφές



- 3 Προβάλετε τα αναλυτικά στοιχεία της επαφής. Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να μοιραστείτε, να ακυρώσετε αυτή την αγαπημένη επαφή, ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή
- 4 Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσεων
- 5 Αγαπημένα
- 6 Κλήση του αγαπημένου αριθμού


Πατήστε  
παρατεταμένα  
για πρόσβαση  
στον  
τηλεφωνητή

Google Duo





Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε από το πληκτρολόγιο κλήσης και πατήστε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση ή επιλέξτε μια επαφή από τις **Επαφές** ή το **Αρχείο κλήσεων**, σύροντας ή πατήστε τις καρτέλες και, κατόπιν, το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές** πατώντας το στοιχείο **Δημιουργία νέας** ή το εικονίδιο  Προσθήκη σε υφιστάμενη .


Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το .

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο .


### Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το  για εισαγωγή του συμβόλου "+", στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .



### Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

## 3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης




Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Σύρετε προς τα δεξιά για να απαντήσετε την κλήση.
- Σύρετε προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση.
- Πατήστε το  για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.
- Πατήστε  για να ορίσετε την υπενθύμιση για επιστροφή κλήσης.

## 3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή


Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.

Για να μεταβείτε στον αυτόματο τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα 1.

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή**.

### 3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης


Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο **Ένταση**.




 Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.


 Πατήστε για να προσθέσετε άλλη κλήση.


 Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσης.

 Πατήστε για να κρατήσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση ή να ανοίξετε το μενού **Επαφές**.

 Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε το ηχείο ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Πατήστε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.

 Πατήστε για ηχογράφιση κλήσης.


 Πατήστε μία φορά για να θέσετε σε σίγαση την τρέχουσα κλήση. Πατήστε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.

 Για την αποφυγή της κατά λάθος χρήσης της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη σκοτεινιάζει αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και η οθόνη θα ανάψει ξανά όταν το απομακρύνετε από το αυτί σας.

### 3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων





Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

#### Εναλλαγή κλήσεων


Όταν δέχετε δύο κλήσεις, πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών. Η τρέχουσα κλήση θα τεθεί σε αναμονή.

## Κλήσεις συνδιάσκεψης <sup>(1)</sup>

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους ακόλουθους τρόπους.


- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να προσθέσετε μια άλλη κλήση.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και πατήστε το εικονίδιο . Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε συμμετέχοντες από το **Αρχείο κλήσεων** ή τις **Επαφές**.
- Πατήστε το , για να ξεκινήσετε τη συνδιάσκεψη.
- Πατήστε το  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.


### 3.1.6 Ρυθμίσεις τηλεφώνου


Πατήστε το  από την οθόνη του **Τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, για να ορίσετε το τηλέφωνο και τις επαφές.


<sup>(1)</sup> Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

## 3.2 Αρχείο κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων αγγίζοντας το  από την οθόνη του **Τηλεφώνου** για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις, εισερχόμενες κλήσεις και τις εξερχόμενες κλήσεις.

Πατήστε το  για να δείτε πληροφορίες ή επιπλέον λειτουργίες, να ξεκινήσετε μια νέα κλήση, να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή ή τον αριθμό, να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την κλήση ή να διαγράψετε την κλήση.




Πατήστε  για κοινή χρήση αυτού του αριθμού, για να διαγράψετε το ιστορικό προηγούμενων κλήσεων, για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση κ.λπ.


## 3.3 Επαφές.....

Οι **Επαφές** επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα Επαφές με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές.

### 3.3.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Για να δείτε τις επαφές σας, πατήστε το εικονίδιο  από το συρτάρι εφαρμογών.



- 1 Εμφάνιση του μενού επιλογών της λίστας επαφών
- 2 Πατήστε για αναζήτηση στις Επαφές
- 3 Πατήστε τον πίνακα Γρήγορη επαφή

Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια επαφή για **κοινή χρήση** ή **Διαγραφή** αυτής της επαφής

#### 4 Προσθήκη νέας επαφής




Οι επαφές που διαγράψατε θα καταργηθούν από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.

### 3.3.2 Προσθήκη επαφής

Πατήστε το  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία της επαφής. Μπορείτε να μετακινηθείτε από ένα πεδίο στο επόμενο, με κύλιση της οθόνης.





- 1 Μόλις τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο για αποθήκευση
- 2 Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια φωτογραφία για την τηλεφωνική επαφή
- 3 Πατήστε για να ανοίξετε τις διαθέσιμες ετικέτες

### Προσθήκη/κατάργηση από τα Αγαπημένα <sup>(1)</sup>

Για να προσθέσετε μια επαφή στα αγαπημένα, μπορείτε να πατήστε μια επαφή για να δείτε τις λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, να πατήστε το ☆ για να προσθέσετε την επαφή στα αγαπημένα.

Για την κατάργηση μιας επαφής από τα Αγαπημένα, πατήστε το ★ στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

### 3.3.3 Επεξεργασία των επαφών


Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, πατήστε το ✎ στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

Μόλις τελειώσετε, πατήστε ✓ για αποθήκευση.

<sup>(1)</sup> Στα Αγαπημένα μπορείτε να προσθέσετε μόνο επαφές τηλεφώνου και επαφές λογαριασμού .

## 3.3.4 Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Πατήστε μια επαφή για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορης επαφής για Android.




- 1 Πατήστε για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
- 2 Πατήστε για αποστολή μηνύματος
- 3 Πατήστε για να κάνετε μια κλήση βίντεο


Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορων επαφών εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

### 3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών


Αυτό το τηλέφωνο επιτρέπει την εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM, του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, των λογαριασμών και της κάρτας micro SD.


Από την οθόνη επαφών, πατήστε το  για να ανοίξετε το μενού επιλογών. Πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς τους λογαριασμούς, την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, την κάρτα micro SD, κ.λπ.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Πατήστε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, πατήστε το εικονίδιο  και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής.


### 3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λίστα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών για κάθε λογαριασμό. Πατήστε  και έπειτα την επιλογή **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη λίστας επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε να εμφανιστούν.


Πατήστε  και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις > Επιλογές προβολής** για να ταξινομήσετε τη λίστα πατώντας το **Όνομα** ή το **Επώνυμο** καθώς και για να δείτε ονόματα επαφών αγγίζοντας **Όνομα πρώτο** ή **Επώνυμο πρώτο**.

### 3.3.7 Συγχώνευση/διαχωρισμός επαφών <sup>(1)</sup>

Για την αποφυγή διπλότυπων καταχωρήσεων, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε υπάρχουσες επαφές με μία μόνο ενέργεια.

Πατήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, πατήστε  και πατήστε **Σύνδεση**.


Τώρα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή τα στοιχεία της οποίας θέλετε να συγχωνεύσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα Επαφών.

Για να διαχωρίσετε τις πληροφορίες επαφών, πατήστε την επαφή της οποίας θέλετε να διαχωρίσετε τις πληροφορίες και έπειτα πατήστε το  και πατήστε **Προβολή συνδεδεμένων επαφών**, πατήστε **ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ** και επιβεβαιώστε το.

<sup>(1)</sup> Μόνο για επαφές τηλεφώνου και επαφές λογαριασμού.

### 3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλαπλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, πατήστε το  από τη λίστα των επαφών και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**, ή από τη λίστα εφαρμογών, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, DUO/Exchange, κλπ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Αγγίξτε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > πατήστε **Κατάργηση λογαριασμού**.


#### Αυτόματος συγχρονισμός


Στην οθόνη **Λογαριασμοί**, πατήστε **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όλες οι αλλαγές στις πληροφορίες στο τηλέφωνο ή online συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ τους.


## 4 Μηνύματα .....

### 4.1 Σύνταξη νέου μηνύματος

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να λάβετε μηνύματα SMS και MMS.


Για να μεταβείτε στα Μηνύματα, πατήστε το εικονίδιο .

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, πατήστε το εικονίδιο  για να συντάξετε μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



- 1 Περισσότερες επιλογές
- 2 Αποστολή του μηνύματος

## Αποστολή μηνύματος κειμένου

Για να προσθέσετε παραλήπτες, εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**. Πατήστε τη γραμμή **Μήνυμα κειμένου** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για να στείλετε το γραπτό μήνυμα.




Ορισμένα γράμματα (τονούμενοι χαρακτήρες) αυξάνουν το μέγεθος του SMS. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

## Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στείλετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά κινητά τηλέφωνα και διευθύνσεις email.


Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος κ.λπ.) ή όταν προστίθενται διευθύνσεις ή θέμα email.

Για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**. Πατήστε τη γραμμή **Μήνυμα κειμένου** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Πατήστε το  για να δώσετε πρόσβαση στην τοποθεσία σας, να στείλετε ένα φωνητικό μήνυμα ή να επισυνάψετε αρχεία.


Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για να στείλετε το μήνυμα πολυμέσων.

## 4.2 Διαχείριση μηνυμάτων


Κατά τη λήψη ενός μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης με τη μορφή ειδοποίησης. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Πατήστε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την εφαρμογή **Μηνύματα** και να αγγίξετε το μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Πατήστε ένα μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη σύνταξης μηνύματος:



- 1 Πατήστε για περισσότερες επιλογές
- 2 Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό
- 3 Πατήστε για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές ή για να δείτε τις λεπτομέρειες της επαφής, εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων, πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη λίστας μηνυμάτων.

## 5 Εφαρμογές πολυμέσων.....


### 5.1 Κάμερα.....



Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα με πολλούς τρόπους.

#### Από την Αρχική οθόνη


Από την Αρχική οθόνη, πατήστε την εφαρμογή **Κάμερα** .

#### Από την οθόνη Κλείδωμα

Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μία φορά για να ανάψετε την οθόνη και μετά σύρετε προς τα αριστερά το εικονίδιο κάμερας στην κάτω δεξιά γωνία για να ανοίξετε την κάμερα.

#### Χρήση του πλήκτρου συντόμευσης

Απλώς πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να ανοίξετε την κάμερα.



## 1 Λειτουργία φλας

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φλας της κάμερας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε μια ασφαλή απόσταση όταν χρησιμοποιείτε το φλας. Μη στρέφετε το φλας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων.

## 2 Λήψη φωτογραφίας με χρονοδιακόπτη

## 3 Λήψη φωτογραφιών HDR

## 4 Επιλογή μιας λειτουργίας κάμερας

## 5 Εναλλαγή μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας

## 6 Λήψη βίντεο



## 7 Μέγεθος εικόνας

## 8 Τσιμπήστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση ή ανοίξτε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση




## 9 Προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει




## 10 Λήψη φωτογραφίας

### Για τη λήψη φωτογραφίας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο, πατήστε την οθόνη για να εστιάσετε, εάν χρειάζεται και πατήστε  ή πατήστε το **πλήκτρο έντασης ήχου** για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το  για να τραβήξετε λήψεις ριπής.

### Για τη λήψη βίντεο

Πατήστε το δεξί μέρος αυτού του εικονιδίου  για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας σε βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό τμήμα αυτού του εικονιδίου  για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Μπορείτε επίσης να πατήστε το αριστερό μέρος αυτού του εικονιδίου  για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο.

Πατήστε το  για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο και πατήστε το  για να συνεχίσετε την εγγραφή. Πατήστε το  για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

### 5.1.1 Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Σύρετε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη της κάμερας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, αγγίξτε το στοιχείο **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** για περισσότερες επιλογές.

- **Αυτόματα**

Η αυτόματη λειτουργία είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για την κάμερα.

- **Πανόραμα**

Πατήστε για ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Μόλις συμπληρωθούν οι υποδοχές, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Αν οι υποδοχές δεν συμπληρωθούν πλήρως, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλείστρου για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

- **Φίλτρο**

Πατήστε για προεπισκόπηση του εικονοσκοπίου με live εφαρμογή του φίλτρου. Αγγίξτε οποιοδήποτε φίλτρο για να το χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.


### Ρυθμίσεις

- Προσαρμόστε το μέγεθος της φωτογραφίας και την ποιότητα του βίντεο.


- **Λειτουργία κουμπιού έντασης**

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία συντόμευσης του κουμπιού αύξησης/μείωσης έντασης, για να τραβήξετε φωτογραφίες/βίντεο ή να κάνετε μεγέθυνση/σμίκρυνση.

- **Πλέγμα**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την προβολή πλέγματος. Χωρίζει την οθόνη σε ίσα μέρη και σας βοηθά να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση στοιχείων, όπως είναι ο ορίζοντας ή τα κτήρια, με τις γραμμές του πλέγματος.

- **Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας**

Ενεργοποιήστε το  για την επισήμανση φωτογραφιών και βίντεο με την τοποθεσία σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η υπηρεσία τοποθεσίας GPS είναι ενεργοποιημένη.

- **Ήχος κλείστρου**

Ενεργοποιήστε το  για να κάνετε σίγαση του ήχου κλείστρου της κάμερας.


## • Επαναφορά ρυθμίσεων

Κάνετε επαναφορά της κάμερας στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## 5.2 Συλλογή.....

Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Αναλύει επίσης αυτόματα τις φωτογραφίες και τις οργανώνει σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις φωτογραφίες που χρειάζεστε.

Για προβολή, επεξεργασία ή κοινή χρήση των φωτογραφιών/βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο **Συλλογή** από την Αρχική οθόνη.



1 Πατήστε για πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές


## 2 Φάκελοι


Φωτογραφίες, βίντεο, στιγμιότυπα κ.ά. ομαδοποιούνται αυτόματα σε Άλμπουμ

## 3 Φωτογραφίες

Δείτε τις φωτογραφίες/τα βίντεο που μόλις τραβήξατε

## Προβολή λεπτομερειών για φωτογραφίες και βίντεο

Πατήστε οποιαδήποτε εικόνα ή βίντεο για είσοδο σε προβολή πλήρους οθόνης, σύρετε προς τα πάνω για να βρείτε βασικές πληροφορίες ή πατήστε στο εικονίδιο  για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες.






## Επεξεργασία εικόνων και βίντεο

Η Συλλογή προσφέρει πολλές λειτουργίες επεξεργασίας για φωτογραφίες και βίντεο.

- **Για την επεξεργασία μιας εικόνας**

Βρείτε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε στην εικόνα από την προβολή πλήρους οθόνης.





- 1 Κοινή χρήση
- 2 Επεξεργασία
- 3 Διαγραφή
- 4 Περισσότερες επιλογές όπως Πληροφορίες, Χρήση ως, κ.λπ.

## Διαχείριση άλμπουμ

Όταν υπάρχουν πολλές εικόνες και βίντεο, μπορείτε να διαχειριστείτε τους φακέλους σας για εύκολη προβολή.

- Δημιουργία φακέλου




Πατήστε **⋮** και επιλέξτε **Νέος φάκελος** για να δημιουργήσετε και να ονομάσετε έναν νέο φάκελο. Επιλέξτε τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτό πατώντας το εικονίδιο **✓** για να τα αντιγράψετε ή να τα μεταφέρετε.


- Μεταφορά/αντιγραφή εικόνων ή βίντεο

Πατήστε παρατεταμένα τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να μεταφέρετε/αντιγράψετε. Πατήστε **⋮ >** **Αντιγραφή σε άλμπουμ/Μεταφορά σε άλμπουμ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να γίνει μεταφορά/αντιγραφή.

## 5.3 Μουσική.....


Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή την κάρτα microSD.

Για αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, σύρετε προς πάνω στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή Μουσική .



1 Λογαριασμός

2 Αναπαραγωγή ή παύση

 Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με τη Μουσική, η λειτουργία παύσης, αναπαραγωγής ή παράλειψης παραμένει διαθέσιμη ακόμη και εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

## 6 Ημερολόγιο και ρολόι.....


### 6.1 Ημερολόγιο .....

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για να δείτε το ημερολόγιο και να δημιουργήσετε γεγονότα, ανοίξτε το φάκελο εφαρμογών Google από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.


#### 6.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Στο Ημερολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβολές **Χρονοδιάγραμμα**, **Ημέρα**, **3 ημέρες**, **Εβδομάδα** ή **Μήνας**. Πατήστε **≡**, για να επιλέξετε.





### 6.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.


- Πατήστε το .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολοήμερο**.
- Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το κουμπί **Αποθήκευση** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα γεγονός από τις οθόνες της προβολής **Εβδομάδα**, πατήστε ένα κενό σημείο για να επιλέξετε την περιοχή προορισμού, η οποία θα γίνει **+ Νέο συμβάν** και πατήστε το εικονίδιο για να δημιουργήσετε το νέο γεγονός.

### 6.1.3 Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα γεγονός, πατήστε το γεγονός για να εισέλθετε στην οθόνη λεπτομερειών. Πατήστε , για να επεξεργαστείτε το γεγονός ή πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**, για να το διαγράψετε.

### 6.1.4 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος  ως ειδοποίηση.


Σαρώστε προς τα κάτω τη Γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το όνομα του γεγονότος για να δείτε τη λίστα ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Πατήστε το πλήκτρο **Πίσω** για να διατηρήσετε τις εκκρεμείς υπενθυμίσεις στη Γραμμή κατάστασης και στον Πίνακα ειδοποιήσεων.

## 6.2 Ρολόι.....



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι, σύρετε προς τα πάνω την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ρολόι**.



Πατήστε το **+** για προσθήκη ζώνης ώρας από τη λίστα.

### 6.2.1 Αφύπνιση

Από την οθόνη Ρολόι, πατήστε **Αφύπνιση**.

Ενεργοποιήστε το  για ενεργοποίηση της αφύπνισης.


Πατήστε **+** για να προσθέσετε μια νέα αφύπνιση.


Πατήστε μια υπάρχουσα αφύπνιση για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας αφύπνισης.

Πατήστε το εικονίδιο  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

### 6.2.2 Χρονόμετρο

Από την οθόνη Ρολόι, πατήστε **Χρονοδιακόπτης**.

- Πατήστε τα ψηφία για να ορίσετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης. Πληκτρολογήστε το χρόνο με ακολουθία αριθμών ώρας, λεπτών και δευτερολέπτων.
- Πατήστε  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.




Επαναφορά

Παύση/  
αναπαραγωγή

### 6.2.3 Χρονομετρητής


Από την οθόνη Ρολόι, αγγίξτε **Χρονομετρητής**.

Πατήστε το εικονίδιο  για να ξεκινήσει ο **Χρονομετρητής**.



- 1 Επαναφορά
- 2 Παύση/αναπαράγωγή
- 3 Αγγίξτε για την εμφάνιση μιας λίστας εγγραφών σύμφωνα με την ενημερωμένη ώρα

### 6.2.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων Ρολογιού

Πατήστε  και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για το **Ρολόι** και τις **Αφυπνίσεις**.

## 7 Άλλα.....

### 7.1 Κέντρο υποστήριξης .....



Το **Κέντρο Υποστήριξης** σας βοηθά να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επίκαιρες συνήθειες ερωτήσεις, τις οδηγίες λειτουργίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων κ.λπ. Μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε τα σχόλιά σας μέσω αυτού του εργαλείου.

### 7.2 Άλλες εφαρμογές <sup>(1)</sup>

Οι προηγούμενες εφαρμογές αυτής της ενότητας είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Για να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή των προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων εταιρειών, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται με το τηλέφωνό σας. Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές τρίτων εταιρειών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google Play Store.

<sup>(1)</sup> Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

## 8 Εφαρμογές Google .....

Οι εφαρμογές Google που είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών σας και σας βοηθούν να απολαύσετε την καθημερινότητά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει σύντομα τις εφαρμογές. Για τις λεπτομερείς λειτουργίες και οδηγούς χρήστη, ανατρέξτε στους σχετικούς ιστότοπους ή την εισαγωγή που παρέχεται στις εφαρμογές.

Συνιστούμε να εγγραφείτε με έναν Λογαριασμό Google για να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες.

### 8.1 Google Go

Ένα πρόγραμμα περιήγησης με το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet.

Οι σελιδοδείκτες σας, το ιστορικό περιήγησης και οι ρυθμίσεις σας σε όλες τις συσκευές σας στις οποίες είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με το Λογαριασμό σας Google.

### 8.2 Gmail

Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email, να διαχειρίζεστε email με χρήση ετικετών, να τα αρχειοθετείτε κ.λπ. Τα email μπορούν να συγχρονίζονται αυτόματα με το λογαριασμό σας στο Gmail.

### 8.3 Χάρτες

Οι Χάρτες Google προσφέρουν εικόνες μέσω δορυφόρου, οδικούς χάρτες, πανοραμικές προβολές δρόμων 360°, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό διαδρομής για πεζοπορία, αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να εντοπίσετε την τοποθεσία σας, να αναζητήσετε ένα μέρος και να λάβετε προτεινόμενες διαδρομές για τις μετακινήσεις σας.

## 8.4 YouTube

Το YouTube είναι μια online εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλιπ, τηλεοπτικά κλιπ, μουσικά βίντεο και άλλο περιεχόμενο, όπως ιστολόγια βίντεο, σύντομα πρωτότυπα βίντεο και εκπαιδευτικά βίντεο. Υποστηρίζει τη λειτουργία streaming που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε βίντεο σχεδόν αμέσως μόλις αρχίσει η λήψη τους από το Internet.

## 8.5 Play Store

Αποτελεί την επίσημη εφαρμογή καταστήματος για το λειτουργικό σύστημα Android, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγούνται και να κατεβάζουν εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εφαρμογές είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Στο Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή που χρειάζεστε, κατεβάστε τη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε, να ενημερώσετε την εφαρμογή και να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.

## 8.6 Duo

Μια εφαρμογή συνομιλίας μέσω βίντεο για κινητά. Μετά την επαλήθευση των αριθμών τηλεφώνου, οι χρήστες θα μπορούν να καλούν άτομα από τη λίστα επαφών και να συνομιλούν μέσω βίντεο.

## 8.7 Συλλογή

Το Gallery αποθηκεύει και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αναλύει επίσης αυτόματα τις φωτογραφίες και τις οργανώνει σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τις φωτογραφίες που χρειάζεστε.

## 8.8 Google Assistant

Οι συσκευές μπορούν να διαθέτουν ειδικό πλήκτρο εξοπλισμού για τον Google Assistant (πλήκτρο GA). Με το πλήκτρο GA, οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν τον Google Assistant στην προεπιλεγμένη λειτουργία.


- **Προεπιλογή** — Πατήστε μία φορά για να το ενεργοποιήσετε


Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η ίδια με την εκκίνηση του Google Assistant πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο της Αρχικής οθόνης.

## 8.9 Αρχεία

Η εφαρμογή Αρχεία εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής κάρτας SD και της εσωτερικής αποθήκευσης, όπως εφαρμογές, τα αρχεία πολυμέσων που έχετε λάβει από το Google Play Store, το YouTube ή άλλες θέσεις, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα που μεταφέρατε μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

## 9 Ρυθμίσεις .....

Για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**, σύρετε προς τα επάνω από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις** .


Επίσης, μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω από τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε .

### 9.1 Δίκτυο & Internet

#### 9.1.1 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

**Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο**

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet > Wi-Fi**.
- Ενεργοποιήστε το .
- Αφού ενεργοποιηθεί το Wi-Fi, εμφανίζονται τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίστηκαν.



- Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

### Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και internet > Wi-Fi > Προσθήκη δικτύου**.
- Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπολοίπες απαιτούμενες πληροφορίες.
- Πατήστε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

### Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τη σύνδεση σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- Στην οθόνη Wi-Fi, αγγίξτε το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει.

## 9.1.2 Δίκτυο κινητής

Μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής** για να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων, να ορίσετε τον τύπο δικτύου που προτιμάτε, να ελέγχετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε ή να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης κ.τλ.

### 9.1.3 Χρήση δεδομένων

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με μια κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: GPRS, EDGE, 3G ή 4G.

Εάν το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στις **Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet > Χρήση δεδομένων**.

### Εξοικονόμηση δεδομένων

Με την ενεργοποίηση της επιλογής "Εξοικονόμηση δεδομένων" μπορείτε να μειώσετε τη χρήση των δεδομένων, εμποδίζοντας ορισμένες εφαρμογές να στέλνουν ή να λαμβάνουν δεδομένα στο παρασκήνιο.

## Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να αποφύγετε την επιβολή σημαντικών χρεώσεων χρήσης δεδομένων από την εταιρεία του τοπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ειδικά εάν δεν διαθέτετε σύμβαση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.



Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνό σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

### 9.1.4 Hotspot & tethering

Για να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB και Bluetooth, ή ως φορητό hotspot, μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις > Network & Internet > Hotspot & tethering** για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

#### Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot

Όταν είναι ενεργοποιημένο το φορητό hotspot, μπορείτε να μετονομάσετε το δίκτυο Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Hotspot & tethering > Mobile hotspot**.

- Πατήστε την επιλογή **Ρύθμιση φορητού hotspot** για να μετονομάσετε το SSID του δικτύου ή για να ρυθμίσετε την ασφάλεια δικτύου.
- Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.



Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

### 9.1.5 Κάρτες SIM <sup>(1)</sup>

Πατήστε για να επιλέξετε SIM 1 ή SIM 2 για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να στείλετε μηνύματα SMS.

### 9.1.6 VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

<sup>(1)</sup> Μόνο διπλό SIM

## Για την προσθήκη VPN

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > VPN** και στη συνέχεια πατήστε το **+**.
- Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- Πατήστε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν προσθέσετε ένα VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης για το τηλέφωνό σας.

## Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου από VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:


- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Πατήστε το VPN με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, εισάγετε τα διαπιστευτήρια που θα σας ζητηθούν και πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα VPN:

- Πατήστε το VPN από το οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, πατήστε **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ**.

## Για επεξεργασία/διαγραφή VPN


Για την επεξεργασία VPN:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Πατήστε το εικονίδιο  δίπλα στο VPN που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Μετά την επεξεργασία, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή ενός VPN:

- Πατήστε το εικονίδιο  δίπλα στο επιλεγμένο VPN και, στη συνέχεια, πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να το διαγράψετε.

### 9.1.7 Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία πτήσης**  για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

### 9.1.8 Ιδιωτικό DNS


Αγγίξτε για να επιλέξετε λειτουργία ιδιωτικού DNS.

## 9.2 Bluetooth & σύνδεση συσκευής <sup>(1)</sup>

### 9.2.1 Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

#### Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & σύνδεση συσκευής > Bluetooth**.
- Ενεργοποιήστε το .

Το όνομα της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

#### Για να μετονομάσετε τη συσκευή σας

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & σύνδεση συσκευής > Bluetooth**.
- Πατήστε **Όνομα συσκευής**.

<sup>(1)</sup> Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth της Alcatel που έχουν δοκιμαστεί και η συμβατότητα με το τηλέφωνο σας είναι αποδεδειγμένη. Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά Bluetooth της Alcatel.


- Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε την επιλογή **METONOMASIA** για επιβεβαίωση.

#### Για τη δημιουργία σύνδεσης του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & σύνδεση συσκευής > Bluetooth > + Σύζευξη νέας συσκευής**.
- Πατήστε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη του τηλεφώνου σας από τη λίστα.
- Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί, πατήστε **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.
- Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

#### Για να καταργήσετε τη σύζευξη από τη συσκευή Bluetooth

- Πατήστε  δίπλα από τη συσκευή της οποίας θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη.
- Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για επιβεβαίωση.

## 9.2.2 USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία ή φωτογραφίες (MTP/PTP) μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

**Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας με τον υπολογιστή**

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.
- Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία ή πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & σύνδεση συσκευής > USB**, για να επιλέξετε. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή **Φόρτιση αυτής της συσκευής**.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

## 9.2.3 Εκτύπωση

Πατήστε **Εκτύπωση** για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτύπωσης. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης.

## 9.3 Οθόνη

### 9.3.1 Γραμμή κατάστασης

Με αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε το στυλ της γραμμής κατάστασης, να επιλέξετε εάν τα εικονίδια ειδοποίησης θα διπλώνουν και πώς θα εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας.

### 9.3.2 Εφαρμογές πλήρους οθόνης

Οι περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο θα προσαρμόζονται αυτόματα στην πλήρη οθόνη χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση.

Για εφαρμογές που δεν προσαρμόζονται αυτόματα σε ολόκληρη την οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Εφαρμογές πλήρους οθόνης** για να τις ρυθμίσετε.

### 9.3.3 Επίπεδο φωτεινότητας

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης χειροκίνητα.

### 9.3.4 Σκοτεινή λειτουργία

Η οθόνη σας θα γίνει μαύρη σε αυτή τη λειτουργία, κάτι που κάνει ευκολότερο να κοιτάτε την οθόνη σας ή να διαβάσετε σε χαμηλό φωτισμό.

### 9.3.5 Λειτουργίας άνεσης ματιών

Η λειτουργία άνεσης ματιών μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το μπλε φως και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία χρώματος για να απαλύνει την κόπωση των ματιών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα για να το ενεργοποιήσετε.

### 9.3.6 Λειτουργία ανάγνωσης

Η λειτουργία ανάγνωσης δίνει μια κίτρινη απόχρωση στην οθόνη σας που προσομοιάζει στα πραγματικά βιβλία και προστατεύει τα μάτια σας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη λειτουργία κάποιες εφαρμογών με αυτόν τον τρόπο.

### 9.3.7 Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Επιλέξτε εάν θα γίνεται αυτόματη περιστροφή της οθόνης ή όχι.

### 9.3.8 Αδράνεια

Ορισμός χρόνου ενεργοποίησης αδράνειας.

Στην **Οθόνη**, μπορείτε επίσης να ορίσετε το **μέγεθος γραμματοσειράς**, την **προφύλαξη οθόνης**, την **εμφάνιση περιβάλλοντος** κ.λπ.

## 9.4 Αρχική οθόνη & ταπετσαρίες


Με αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε τις εφαρμογές αρχικής οθόνης, να επιλέξετε τις αγαπημένες σας ταπετσαρίες, στυλ θεμάτων, κλπ.

## 9.5 Ήχος

Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις ήχου για τη διαμόρφωση πολλών παραμέτρων ήχου κλήσης, της μουσικής και άλλων ηχητικών ρυθμίσεων.

- **Προτιμήσεις "Μην ενοχλείτε"**

Αν δεν θέλετε να σας ενοχλεί το τηλέφωνο ή οι ήχοι μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της ανάπαυσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Μην ενοχλείτε**.

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης δύο φορές για πρόσβαση στον πίνακα "Γρήγορες ρυθμίσεις" και πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε".

- **Ήχος κλήσης & δόνηση**

Ορίστε τον ήχο της εισερχόμενης κλήσης ή επιλέξτε μόνο δόνηση για το τηλέφωνο.

- **Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης**

Ορίστε τον προεπιλεγμένο ήχο για τις ειδοποιήσεις.

- **Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης αφύπνισης**  
Για τη ρύθμιση του ήχου κλήσης της αφύπνισης.
- **Άλλοι ήχοι και δονήσεις**  
Ορίστε τους ήχους του καντράν κλήσης, τους ήχους κλειδώματος της οθόνης, τους ήχους κλπ.

## 9.6 Προηγμένες λειτουργίες

- **Συντομεύσεις Func**

Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή **Συντομεύσεις Func**, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο φλας, στο Χρονόμετρο, στην προσθήκη αφύπνισης, κλπ. στη λειτουργία κλειδωμένης οθόνης.



Σύρετε προς τα πάνω για προβολή των μενού συντομεύσεων

- **Χειρονομίες**

Για να ορίσετε ορισμένες χειρονομίες για βολική χρήση, όπως γρήγορη εκκίνηση κάμερας.

## 9.7 Smart Manager

Ο **Smart Manager** εξασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σαρώνοντας και βελτιστοποιώντας αυτόματα τα δεδομένα χρήσης για τη διατήρηση της στάθμης της μπαταρίας, τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης και την προστασία από απειλές κατά της ασφάλειας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε μερικές χειροκίνητες ρυθμίσεις για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

## 9.8 Ασφάλεια

- **Κλείδωμα οθόνης**

Επιλέξτε μια μέθοδο, όπως **Σύρσιμο**, **Μοτίβο**, **PIN**, **Κωδικό πρόσβασης** για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

- **Πλήκτρο προσώπου**

Το **πλήκτρο προσώπου** σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας με τα δεδομένα του προσώπου σας. Ρυθμίστε το σύμφωνα με τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε την οθόνη του τηλεφώνου όταν χρησιμοποιείτε αναγνώριση προσώπου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** πρέπει να ορίσετε ένα πρότυπο, έναν κωδικό PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης πριν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο προσώπου.

- **Έξυπνο κλείδωμα**

Το Έξυπνο Κλείδωμα κρατά τη συσκευή σας ξεκλειδωμένη όταν είναι ασφαλής μαζί σας και την κλειδώνει όταν εντοπίζει ότι την ακουμπάτε κάτω.

- **Άλλα**

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την **το κλείδωμα της κάρτας SIM, το καρφίτσωμα οθόνης**, κ.λπ. στο μενού **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

## 9.9 Τοποθεσία

Πατήστε για να ορίσετε αν θα επιτρέπεται σε μια εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας. Μπορείτε να ορίσετε αν θα επιτρέπεται συνεχής πρόσβαση ή μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής.

## 9.10 Απόρρητο

Για να προστατεύσετε το ιδιωτικό σας απόρρητο, μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή στην οποία θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η πρόσβαση στην τοποθεσία σας, στα μηνύματα SMS, στο τηλέφωνο κ.λπ. Επίσης, αν θα εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης ή επιλέξετε τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες που θέλετε να αποθηκεύονται στο Google.

## 9.11 Εφαρμογές

Πατήστε για να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, ώστε να διαχειρίζεστε τη χρήση δεδομένων τους ή να επιβάλλετε το κλείσιμό τους.

Στο μενού **Άδειες εφαρμογών** μιας εφαρμογής, μπορείτε να χορηγήσετε άδειες για την εφαρμογή, όπως να της παραχωρήσετε πρόσβαση στην **Κάμερα**, **τις Επαφές**, την **Τοποθεσία**, κ.λπ.

## 9.12 Χώρος αποθήκευσης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης** για να ελέγξετε τη χρήση του χώρου αποθήκευσης και, εάν χρειάζεται, να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο.

## 9.13 Λογαριασμοί

Πατήστε για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.



Πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού** για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

## 9.14 Digital Wellbeing & γονικός έλεγχος

Σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε πόσο χρόνο έχετε ξοδέψει στο τηλέφωνο, ακόμη και σε κάθε εφαρμογή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό όριο για τη χρήση του τηλεφώνου ώστε να έχετε μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να περιορίσουν το χρόνο χρήσης των παιδιών και να διαχειριστούν τις συνήθειες περιήγησής τους.

## 9.15 Google

Αγγίξτε για να διαμορφώσετε το λογαριασμό σας Google και τις ρυθμίσεις υπηρεσιών.

## 9.16 Προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

## 9.17 Σύστημα

### 9.17.1 Πληροφορίες τηλεφώνου

Δείτε βασικές πληροφορίες για το τηλέφωνό σας, όπως όνομα μοντέλου, τον επεξεργαστή, την κάμερα, την ανάλυση, κ.λπ.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις νομικές πληροφορίες, τον αριθμό κατασκευής, την κατάσταση και άλλες προδιαγραφές.

Για να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες τηλεφώνου > Άλλες προδιαγραφές > Εγχειρίδιο χρήστη**.

### 9.17.2 Ενημέρωση συστήματος

Εάν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, πατήστε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ** (ανατρέξτε στην ενότητα "**10.1 Αναβάθμιση FOTA**").


### 9.17.3 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας, το πληκτρολόγιο οθόνης, τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνής, την ταχύτητα δείκτη κ.λπ.

#### 9.17.4 Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

#### 9.17.5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα που έχετε προσθέσει στο αντίγραφο ασφαλείας θα ανακτηθούν στο νέο τηλέφωνο μόλις συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google.

#### 9.17.6 Επιλογές για προγραμματιστές

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες τηλεφώνου**, στη συνέχεια, **επιλέξτε Αριθμός δομής 7** φορές. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**. Οι επιλογές για προγραμματιστές περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android.

#### 9.17.7 Επαναφορά

Πατήστε για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και τις προτιμήσεις εφαρμογών. Δεν θα χάσετε τα δεδομένα σας με αυτές τις ρυθμίσεις.

Αν έχει οριστεί η επιλογή **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**, όλα τα δεδομένα στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου σας θα διαγραφούν και γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν από την επαναφορά.

#### 9.17.8 Κανονισμοί και ασφάλεια

Πατήστε για να δείτε τις πληροφορίες για το προϊόν, όπως το **μοντέλο προϊόντος**, το **όνομα κατασκευαστή**, τη **διεύθυνση κατασκευαστή**, το **IMEI**, την **αναφορά CU**, το **αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth** κ.λπ.

# 10 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....

## 10.1 Αναβάθμιση FOTA

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερώσεις, από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος**.

Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, πατήστε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΤΩΡΑ** και όταν ολοκληρωθεί, το τηλέφωνό σας θα έχει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

# 11 Αξεσουάρ .....

## Βασικά αξεσουάρ

1. Φορτιστής
2. Καλώδιο USB
3. Αυτοκόλλητο LCD
4. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
5. Φυλλάδιο πληροφοριών ασφαλείας προϊόντος



- Τα αξεσουάρ διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ Alcatel τα οποία συνοδεύουν τη συσκευή σας.

## 12 Εγγύηση .....

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών <sup>(1)</sup> από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες <sup>(2)</sup> και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες <sup>(1)</sup> από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

<sup>(1)</sup> Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

<sup>(2)</sup> Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαττώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα αναφορικά με το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

- 1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,
- 2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,

- 3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,
- 4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του υλικού ή του λογισμικού της συσκευής που έχει εφαρμοστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,
- 5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διείσδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξείδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI).

Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημίας, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκηρυχθούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

# 13 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, δείτε ορισμένες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα της συσκευής σας:

- Για τη βέλτιστη λειτουργία, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- Για τη βελτίωση της απόδοσης του τηλεφώνου, καταργήστε αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρειάζεστε από το τηλέφωνο σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου μέσω των **Ενημερώσεων Συστήματος**. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος** για να ενημερώσετε το λογισμικό.

- Επαναφέρετε το τηλέφωνο σας μέσω της επιλογής **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**. Μια άλλη μέθοδος είναι να κρατήσετε πατημένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου θα χαθούν οριστικά. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων του τηλεφώνου πριν από την επαναφορά.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

**Το τηλέφωνο μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί**

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την ελάχιστη ενέργεια μπαταρίας που απαιτείται. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
- Αν το τηλέφωνο αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κάνετε επαναφορά. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων εταιρειών.

- Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία μέθοδο, επαναφέρετε το τηλέφωνο πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ενεργοποίηση και το πλήκτρο Αύξηση έντασης, επιλέξτε μια γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαναφορά δεδομένων/Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Πιέστε το πλήκτρο Έντασης για επιλογή και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση για επιβεβαίωση κάθε επιλογής.

#### **Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά**

- Αν το τηλέφωνο σας δεν αποκρίνεται, απενεργοποιήστε το πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου.

#### **Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του**

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** δεν πατήθηκε κατά λάθος όσο η οθόνη ήταν ξεκλειδωμένη.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου ή ενημερώστε το λογισμικό.

#### **Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά**

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το φορτιστή **Alcatel** που υπήρχε στη συσκευασία του τηλεφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Στην περίπτωση που η μπαταρία έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να περάσουν περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (0°C (32°F) έως 40°C (104°F)).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

#### **Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"**

- Δοκιμάστε να συνδεθείτε στο δίκτυο, πηγαίνοντας σε κάποια άλλη τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

#### **Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet**

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

### **Μη έγκυρη κάρτα SIM**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

### **Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εξερχόμενες κλήσεις**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε αγγίξει το εικονίδιο **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

### **Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να λάβει εισερχόμενες κλήσεις**

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

### **Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης**

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών μπορεί να αποκρύπτει το όνομα ή τον αριθμό του.



### **Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι χαλασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

### **Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή**

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέζοντας το **πλήκτρο Έντασης**.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου. Μεταφερθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ηχείο του τηλεφώνου είναι καθαρά.

### **Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη**

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί **Αξεσουάρ Alcatel**.

### **Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω**

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κωδικό της χώρας όταν καλείτε ένα διεθνή αριθμό.

### **Δεν μπορώ να προσθέσω μια επαφή**

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε ορισμένα αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στο τηλέφωνο.

### **Οι καλούντες δεν μπορούν να αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή μου**

- Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

### **Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου**

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας έχει καταχωρηθεί σωστά στο πεδίο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

### **Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS**

- Ελέγξτε το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

#### **Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος**

- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να λάβετε το PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

#### **Δεν μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο στον υπολογιστή μου**

- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB δεν είναι χαλασμένη. Αν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης USB έχουν εγκατασταθεί σωστά.
- Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τη λειτουργία MTP. Αν χρησιμοποιείτε Mac, μην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε το Android File Transfer από τη διεύθυνση [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

#### **Δεν μπορώ να κατεβάσω νέα αρχεία**

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου επαρκεί για τη λήψη σας.
- Επιλέξτε την κάρτα microSD ως τη θέση αποθήκευσης ληφθέντων αρχείων.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

#### **Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth**

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

#### **Η μπαταρία εξαντλείται πολύ γρήγορα**

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 150 λεπτά).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.
- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου email όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.
- Κλείστε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth, το Wi-Fi ή το GPS όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

**Η θερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται κατά την πραγματοποίηση κλήσεων μεγάλης διάρκειας, την ενασχόληση με παιχνίδια, την περιήγηση στο internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών**

- Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόψετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

**Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο μου χωρίς να καταχωρήσω τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google**

- Μετά από μια επαναφορά θα πρέπει να καταχωρήσετε τα αρχικά διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτό το τηλέφωνο.
- Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τις διαδικασίες ανάκτησης του λογαριασμού Google.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

**Ξέχασα κάποιους κωδικούς πρόσβασης/κωδικούς/κλειδιά στο τηλέφωνο**

- Κάντε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

# 14 Χαρακτηριστικά.....

## Επεξεργαστής:

QM215

## Λογισμικό:

Android 10 (Go edition)

## Μνήμη:

16GB+2GB

## Διαστάσεις (ΜxΠλ.χΠ):

146.1\*71,6\*9,9mm

## Βάρος:

168g

## Οθόνη:

HD+ 720X1440, 18:9

## Δίκτυο:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300) : 24 dBm <sup>(1)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/900/800/700) : 24 dBm <sup>(2)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/28/40 (2100/1800/850/2600/900/700/2300): 24 dBm <sup>(3)</sup>

## GPS:

BDS/GPS/Galileo,με A-GPS

## Συνδεσιμότητα:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.
- Micro-USB

## Κάμερα:

- Πίσω κάμερα: 8M Pixel
- Μπροστινή κάμερα: 5M Pixel

<sup>(1)</sup> μόνο 5002X.

<sup>(2)</sup> μόνο 5002D.

<sup>(3)</sup> μόνο 5002I.

### **Υποστηριζόμενες μορφές ήχου:**

AAC/HE-AAC v1/HE-AAC

v2,AMR,AWB,MIDI,MP3,OGG VORBIS,WAV,FLAC

αναπαραγωγή

### **Μπαταρία <sup>(1)</sup>:**

Χωρητικότητα: 3000 mAh

### **Υποδοχή επέκτασης:**

Κάρτα μνήμης microSD™

(Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)

**Σημείωση:** Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

<sup>(1)</sup> Η αρχική μπαταρία έχει υποστεί αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας ώστε να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης. Η χρήση μπαταριών που δεν είναι γνήσιες ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.